Noções de Desempenho

Quando estamos falando sobre desempenho de sistemas de computação há tres fatores chaves:

- Número de instruções (Está relacionado ao programa)
- Tempo de ciclo de clock (Está relacionado com a freguência)
- Número de Clocks Por Instrução (Está relacionado com a arquitetura)

E dois parâmetros tradicionais:

- Tempo de Resposta (Latency)
- Vazão (Throughput)

O que queremos é que ocorra a vazão máxima, ou seja, que o computador esteja trabalhando com uma taxa relativamente alta, pois quanto maior é a vazão, melhor será o desempenho e teremos um tempo de resposta baixo ao executar programas/códigos/instruções.

Desempenho de CPU

Por mais que seja um dado qualitativo, é necessário tratar a análise de desempenho de forma quantitativa e uma forma mais simples de medir esse desempenho é com fórmula;

onde o desempenho é o inverso do tempo de execução, ou seja, quanto menor o tempo de execução, maior será o seu desempenho.

Comparando o desempenho de duas arquiteturas/máquinas usando o mesmo programa.

Se "Máquina X é N vezes mais rápida que Maquina Y", então:

 $Desempenho_X/Desempenho_Y = Tempo-de-Execução_Y/Tempo-de-Execução_X = N$