

## Universidade Federal do Espírito Santo - Centro Tecnológico Departamento de Engenharia Elétrica

# Laboratório de Controle - prof. Celso J. Munaro Projeto do Controlador Avanço-Atraso de fase via gráficos de Bode

#### Especificações em frequência

Ao projetar no domínio do tempo, as especificações usuais são:

- Erro em regime
- Sobreelevação
- Tempo de estabelecimento
- IAE

Elas são utilizadas para orientar os projetos, e o atendimento das especificações é verificado via simulação ao degrau.

Ao projetar no domínio da frequência, a margem de fase passa a ser a especificação relacionada ao transitório a ser atendida, sendo verificada no gráfico de Bode. A margem de fase está relacionada ao amortecimento e à sobreelevação no domínio do tempo. Uma forma simples de obtê-la é através de um modelo de referência em malha aberta que produza a resposta desejada em malha fechada.

Seja o protótipo de segunda ordem  $G(s)=\frac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta w_n)'}$ , sendo  $\omega_n$  e  $\zeta$  obtidos a partir do tempo de estabelecimento e sobreelevação desejada. A FT de malha fechada  $M(s)=\frac{\omega_n^2}{ss^2+2\zeta w_n s+\omega_n^2}$  dará a resposta desejada (modelo de referência) e o gráfico de Bode de G(s) pode ser utilizada para obter a margem de fase correspondente.

Seja por exemplo UP=2% e ts=0.8s, e os correspondentes valores de  $\zeta=0.77$  e  $\omega_n=6.4$ , obtidos de

$$UP = 100e^{\frac{-\zeta \pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}} e t_S = \frac{4}{\zeta \omega_n}.$$

A margem de fase neste caso seria de 69 graus, como mostrado no gráfico de Bode de G(s) na figura 1.




Figura 1. Gráfico de Bode para modelo de referência

A especificação de erro em regime na frequência é igual ao tempo, e nas simulações pode-se verificar o atendimento da sobreelevação e tempo de estabelecimento desejados.

Uma menor margem de fase é equivalente a uma menor sobreelevação (Figura 2).

Uma maior margem de fase tenderá a deixar o sistema mais lento, e uma menor margem de fase deixará o sistema mais rápido (ver Figura 3).




Figura 2. Efeito do ganho em UP e MF




Figura 3. Efeito do ganho nos tempos de subida e estabelecimento e em MF

#### Erro em regime

Como estes controladores não aumentam o tipo do sistema, o erro em regime geralmente deve satisfeito aumentando o ganho do controlador.

Como a FT do controlador é dada por  $Gc(s)=rac{1}{a}rac{1+aTs}{1+Ts}$ , ou seja, o valor de a afeta seu ganho, calcula-se o ganho K' tal que ao adicionar K'/a resulte o ganho desejado.

A FT do controlador passa então a ser

$$Gc(s) = K\frac{1 + aTs}{1 + Ts}$$

O aumento do ganho reduz a margem de fase do sistema. Quando ganhos muito grandes são necessários para atender a especificação de regime, este controlador pode não conseguir estabilizar o sistema.

Nos controles implementados no controle do motor CC, deve-se informar os parâmetros K,a,T do compensador.

#### Projeto do Controlador Avanço de Fase

O controlador avanço de fase tem a forma  $Gc(s) = \frac{1}{a} \frac{1 + aTs}{1 + Ts}$ , com a>1

A figura 1 ilustra o gráfico de Bode deste controlador com a=10 e T=0.1.




Figura 1. Efeito do avanço de fase

O ganho começa com 0dB e atinge o máximo de 20dB. O valor máximo da fase do controlador é 55°.

O zero do controlador está em 1/aT=1rad/s. O polo está em 1/T=10rad/s. O ganho começa aumentar 20dB/dec a partir de 1rad/s (gráfico assintótico). Nesta mesma frequência a fase já aumentou 45 graus.

Em aproximadamente 10rad/s (polo) a inclinação da curva de módulo passa a ser 0, e a fase continua em 45 graus, devido à fase somada pelo zero e subtraída pelo polo. Uma década após o polo (100rad/s), a fase volta a ser 0 graus e o módulo se mantém em 20dB.

Um maior valor de **a** faz o zero e polo estarem mais distantes, aumentando a contribuição de fase (Margem de Fase).

A frequência  $\,\omega_{\scriptscriptstyle m}\,$  onde o avanço de fase é máximo é a frequência média entre 1/T e 1/aT, logo

$$\log_{10} \omega_{\scriptscriptstyle m} = \frac{1}{2} \Biggl( \log_{10} \frac{1}{aT} + \log_{10} \frac{1}{T} \Biggr) \ \, {\rm ou} \ \, \log_{10} \omega_{\scriptscriptstyle m} = \log_{10} \frac{1}{\sqrt{aT}}$$

Assim,

$$\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{a}}$$

O avanço de fase é dado por

$$\angle G_c(j\omega) = \phi(j\omega) = tg^{-1}\omega aT - tg^{-1}\omega T$$

Substituindo  $\omega = \omega_m$  nesta expressão e manipulando, vem

$$sen \phi_m = \frac{a-1}{a+1}$$
 ou  $a = \frac{1+ \operatorname{sen} \phi_m}{1- \operatorname{sen} \phi_m}$ 

O módulo adicionado pelo controlador é dado por

$$M(j\omega) = 20\log_{10}\omega aT - 20\log_{10}\omega T$$

$$M\left(j\frac{1}{aT}\right) = 0$$

$$M\left(j\frac{1}{T}\right) = 20\log_{10} a$$

$$M\left(j\frac{1}{\sqrt{aT}}\right) = 10\log_{10} a$$

Logo, na frequência  $\, \varpi_{\scriptscriptstyle m} \,$  são adicionados  $\, \phi_{\scriptscriptstyle m} \,$  graus à fase e  $\, 10 \log_{10} a \,$  dB ao módulo

## Estratégia de projeto:

Aumentar a fase próximo a frequência de cruzamento de ganho (wg) compensando o efeito do ganho do controlador na curva de módulo.

A relação entre a fase adicionada  $\phi_{\rm m}$  e  ${\bf a}$  é  $a=\frac{1+{\rm sen}\,\phi_{\rm m}}{1-{\rm sen}\,\phi_{\rm m}}$ . Por exemplo, caso se queira adicionar 30°, basta escolher

**a=3**. O módulo adicionado em  $\omega_m$  será  $10\log_{10}3 = 4.77dB$ 

#### Logo, os passos de projeto são:

- 1) Obtenha o ganho K' que atenda a condição de regime:  $\frac{K}{a} = K' \ge ....$
- 2) Desenhe o gráfico de Bode de G(s) com o ganho K' obtido no passo 1)
- 3) Verifique a quantidade de fase  $\phi_m$  que deve ser adicionada à curva de fase, de modo que MF+ $\phi_m$  seja igual a MF', a margem de fase desejada
- 4) Calcular **a** para obter  $\phi$ m de  $a = \frac{1 + \sin \phi_m}{1 \sin \phi_m}$
- 5) Verificar a quantidade de módulo adicionada pelo controlador = 10log<sub>10</sub>a
- 6) Obter do gráfico de Bode a frequência  $\omega_m$  onde  $|G(j\omega_m)| = -10log_{10}(a)$
- 7) Obter  $T = \frac{1}{\omega_m \sqrt{a}}$
- 1) Ajustar o ganho da planta K, de modo que K=a\*K'

**Problemas de projeto:** quando a fase a ser adicionada for grande, isto resulta em um valor de **a** também grande, o que pode inviabilizar o projeto deste controlador.

**Exemplo:** Seja  $G(s) = \frac{20}{(1+0.2s)(1+0.02s)}$ , uma FT típica do motor CC.

Assuma que se deseje um erro em regime para entrada degrau menor que 2%. Neste caso, o ganho K do controlador vezes o ganho da FT, que é 20, deve ser tal que  $erro = \frac{1}{20K} \le 0.02$ . Ou seja, K = 2.5.

6




Figura 5. Gráfico de bode de G e K\*G

No gráfico de bode da Figura 5 se observa que ao adicionar o ganho K, a MF caiu de 43 para 28 graus, ou seja, menor estabilidade relativa.

Vamos usar este ganho e projetar um controlador para adicionar 32 graus à margem de fase, de modo que ela seja igual a 60 graus (32+28).

Para isto, 
$$a = \frac{1 + sen(32)}{1 - sen(32)} = 3.25$$

O módulo adicionado é  $10log_{10}3.25 = 5.1$ . Logo, o avanço de fase deve ser colocado na frequência 151rad/s, onde o módulo é -5dB. Observa-se que nesta frequência que a margem de fase é 30 graus.

Usando o comando projav(g,K,fi) com os valores K=2.5 (erro de 2%) e fi=32, resulta o gráfico de Bode da Figura 6. A curva de módulo subiu devido ao valor de a, e a margem de fase passou de 31 (180-149) para 53 (180-127). O valor obtido é sempre um pouco menor que o desejado, devido ao aumento da curva de módulo. Lembre-se que escolheu o valor de fi antes de alterar o módulo!

O valor de T é calculado de  $T=\frac{1}{\omega_m\sqrt{a}}$ , sendo  $\omega_m=151rad/s$ . Portanto, o zero está em  $^1\!/_{aT}=95rad/s$  e o polo está em  $^1\!/_{T}=238rad/s$ . Eles podem ser vistos na Figura 7. Na figura 8 é mostrada a resposta ao degrau do compensador.




Figura 6. Gráfico de Bode compensado com avanço




Figura 7. Localização do zero (1/aT) e do polo (1/T) do compensador avanço




Figura 8. Resposta ao degrau do controlador avanço

### **Resumindo:**

O comando [c,a,T]=projav(g,K,fi)

define a FT g, o ganho K a ser adicionado para atender o erro em regime, e a fase fi que se deseja adicionar de modo que a margem de fase atual + fi seja igual a margem de fase desejada.

Os parâmetros do compensador avanço serão K,a,T, que devem ser fornecidos para a rotina de controle no Arduino.

#### Projeto do Controlador Atraso de Fase

O controlador atraso de fase tem a forma  $Gc(s) = \frac{1}{a} \frac{1 + aTs}{1 + Ts}$ , com a<1

A figura 9 ilustra o gráfico de Bode deste controlador com a=0.1 e T=100.




Figura 9. Controlador atraso

O ganho começa com 0dB e atinge o máximo de -20dB. O valor mínimo da fase do controlador é -55°.

O zero do controlador está em 1/aT=0.1rad/s. O polo está em 1/T=0.01rad/s. O ganho começa a diminuir 20dB/dec a partir de 0.01rad/s (gráfico assintótico). Nesta mesma frequência a fase já diminuiu 45 graus. Em aproximadamente 0.1rad/s (polo) a inclinação da curva de módulo passa a ser 0, e a fase continua em -45graus, devido à fase somada pelo zero e subtraída pelo polo. Uma década após o polo (1rad/s), a fase volta a ser 0 graus e o módulo se mantém em -20dB. Um menor valor de **a** faz a curva de módulo diminuir, aumentando a Margem de Fase.

## Estratégia de projeto:

Escolher a<1 para baixar a curva de módulo tal que a nova frequência de cruzamento de ganho (wg') produza a Margem de Fase desejada, localizando o atraso de fase uma década antes desta nova frequência de cruzamento de fase (wg')

## Passos de projeto:

- 1) Obtenha o ganho K' que atenda a condição de regime:  $\frac{K}{a} = K' \ge \dots$
- 2) Desenhe o gráfico de Bode de G(s) com o ganho K' obtido no passo 1)
- 3) Escolha  $\omega_{g}'$ , a frequência onde a curva de módulo de K'.G(s) deveria cruzar 0dB para se ter MF', a margem de fase desejada
- 4) Calcule o valor de a<1 tal que  $20\log_{10} a=-|G(j\omega_g')|_{dB}$
- 5) Coloque o zero do Atraso (1/aT) uma década antes de  $\omega_{\rm g}$ ', de modo que a fase não seja alterada próxima a  $\omega_{\rm g}$ '
- 6) Obtenha T de  $\frac{1}{aT} = \frac{\omega_g}{10}$
- 7) Ajustar o ganho da planta K, de modo que K=a\*K'

**Problemas de projeto**: da mesma forma que o controlador PI, se a atenuação necessária for muito grande, isto pode inviabilizar o projeto deste controlador

**Exemplo** Seja  $G(s) = \frac{20}{(1+0.2s)(1+0.02s)}$ , como no exemplo do controlador avanço.

Observa-se no gráfico de Bode da Figura 10 que para que a margem de fase seja de 60 graus, o módulo deve ser reduzido em 14.5 dB na frequência  $\omega_g$ '=37.2 rad/s. Desta forma a curva de módulo cruzaria 0dB nesta frequência e a curva de fase estaria em -120 graus (MF=60 graus).

Para isto escolhemos **a** de modo que  $20log_{10}a=-14.5$ , ou a=0.18 O zero 1/aT deve ser colocado em 37.2/10=3.7. Logo, T=1.43




Figura 10. Gráfico de Bode original (azul) e compensado com o ganho (laranja).

O gráfico de bode da figura 11 mostra o sistema compensado com este controlador.

A margem de fase mudou de 29 graus para 56 graus (180-124). O polo ficou em 1/T=0.69 e o zero em 1/aT=3.7. A curva de módulo foi reduzida em  $20log_{10}a=-14.5$  a partir do zero em 1/aT.

### **Resumindo:**

O comando [c,a,T]=projat(g,K,mf)

define a FT g, o ganho K a ser adicionado para atender o erro em regime, e a margem de fase desejada mf.

Os parâmetros do compensador atraso serão K,a,T, que devem ser fornecidos para a rotina de controle no Arduino.




Figura 11. Gráfico de Bode com o controlador atraso

#### Projeto do controlador avanço-atraso

Basta fazer os dois projetos (c1 e c2) separadamente, usando g para o projeto de c1 e c1\*g para o projeto de c2. Em geral faz-se o compensador avanço seguido de um compensador atraso, usando a FT compensada com o avanço! Seja a FT  $G(s) = \frac{20}{(1+0.2s)(1+0.02s)}$  para um compensador avanço seguido de um compensador atraso.

Através do comando C1=projav(g,2.5,20)

usamos o ganho K=2.5, adicionamos 20 graus à margem de fase e resulta o compensador c1,

$$C_1(s) = \frac{0.02615s + 2.5}{0.005128s + 1}$$

cujo gráfico de Bode é mostrado na figura 12, donde se observa a margem de fase aumentar de 30 para 43 graus avançando a fase 20 graus e subindo um pouco a curva de módulo (efeito colateral). O valor deveria ser 30+20=50, mas é sempre menor devido ao efeito do compensador nas duas curvas.




Figura 12. Compensador avanço c1

Para adicionar o compensador atraso, usamos o comando C2=projat(c1\*g,1,60). A compensação é feita sobre c1\*g e não sobre g, e o ganho é unitário, pois já foi incluído em c1. O valor 60 é a margem de fase desejada, ou seja, se quer que vá de 43 para 60 graus.

O compensador resultante é

$$C_2(s) = \frac{0.1329s + 1}{0.3017s + 1}$$

O compensador resultante é  $C_1(s)C_2(s)=rac{0.003524s^2+0.3589s+2.5}{0.001066s^2+0.3052s+1}$ 

Na figura 13 mostra-se o gráfico de Bode original, o compensado pelo avanço (c1) e depois pelo avanço e atraso (c1\*c2).




Figura 13. Compensação avanço(c1) e avanço+atraso(c1\*c2)

Importante: quando apenas um dos compensadores atender a especificação, o problema está resolvido. Quando as especificações não são atendidas por um dos controladores, faz-se os dois de modo que um projeto atende parcialmente e o outro projeto complementa a margem de fase desejada.