# INTRODUÇÃO AO CURSO

#### PARTE 1 – PLANO DE CURSO

#### Prof. Rodolfo da Silva Villaça

Departamento de Informática (DI/CT)
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

rodolfo.villaca@inf.ufes.br / rodolfo.villaca@ufes.br

#### **Ementa**

#### Resumidamente:

- Introdução à Arquitetura e Organização de Computadores
- Questões de desempenho e eficiência
- Linguagem de Máquina e Conjunto de Instruções
- Projeto de Processador: monociclo e pipeline
- Sistema de Memória
- Interconexão\_e\_entrada\_e\_saída
- Plano de Curso (ver pdf)

#### Referências

#### REFERÊNCIA BÁSICA

Patterson, David A.; Hennessy, John. L. Organização e Projeto de Computadores, 4a Ed, 2012 (Americana). Elsevier.

#### REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

- Hennessy, John. L.; Patterson, David A. Arquitetura de Computadores:
   Uma abordagem quantitativa, 4a Edição, 2007. Campus.
- TANENBAUM, A. Arquitetura de Computadores, 5ª Edição, Prentice Hall do Brasil.
- STALLINGS, W. Arquitetura de Computadores, 5ª Edição, Prentice Hall do Brasil.

### Edições mais recentes

- David A. Patterson, John L.
   Hennessy. Organização e Projeto de Computadores, Tradução da 5a Ed, 2014. Elsevier.
- David A. Patterson, John L.
   Hennessy. Computer Organization and Design ARM Edition: The Hardware Software Interface ARM Edition (The Morgan Kaufmann Series in Computer Architecture and Design) 1st Edition. 2017.





#### PARTE 2 – INTRODUÇÃO ARQUITETURA E PROGRAMA ARMAZENADO

# Sistemas Computacionais

- Podem ser vistos como uma estrutura de 3 partes:
- 1. Hardware e seus Componentes;
- 2. Software;
- 3. Dados e sinais.

# Sistemas Computacionais

• Os sistemas (computacionais) são normalmente complexos demais para serem estudados em todos seus detalhes:

**SOLUÇÃO** → Diferentes níveis de **ABSTRAÇÃO** 

- Abstração: distinção entre as propriedades externas de um componente e os detalhes internos de sua construção
  - Utilizamos dispositivos elétricos sem entender a sua tecnologia;
  - Utilizamos serviços de terceiros sem conhecer com detalhes suas atividades;
  - Tentar fazer o sistema "o mais invisível possível".

# Abstração

High-level language program (in C)


```
swap(int v[], int k)
{int temp;
temp = v[k];
v[k] = v[k+1];
v[k+1] = temp;
```

Removendo camadas temos menor abstração

Assembly language program (for MIPS)

Uma abstração omite detalhes desnecessários, ajudando a reduzir a complexidade

Binary machine language program (for MIPS)



# Código em Linguagem Binária

**MIPS** 

# Código em Ling. Montagem

- Assembly;
- AssemblER;
- MIPS.

```
$29, $29, -32
addiu
         $31. 20($29)
SW
         $4, 32($29)
SW
         $5, 36($29)
SW
         $0. 24($29)
SW
SW
         $0. 28($29)
1 W
         $14, 28($29)
W
        $24. 24($29)
         $14. $14
multu
addiu
         $8, $14, 1
slti
         $1, $8, 101
        $8, 28($29)
SW
mflo.
         $15
addu
         $25. $24. $15
         $1, $0, -9
bne
         $25. 24($29)
SW
lui
         $4. 4096
1 W
        $5. 24($29)
jal
        1048812
addiu
         $4. $4. 1072
         $31. 20($29)
W
addiu
         $29, $29, 32
         $31
jr
         $2. $0
move
```

# Código em Ling. Montagem (labels)

- Assembly;
- AssemblER:
- MIPS.

```
.text
       .align
                 2
       .glob1
                 main
main:
                 $sp, $sp, 32
       subu
                 $ra, 20($sp)
       SW
      sd
                 $a0, 32($sp)
                 $0, 24($sp)
       SW
                 $0. 28($sp)
       SW
100p:
                 $t6. 28($sp)
                 $t7. $t6. $t6
       mul
                 $t8. 24($sp)
                 $t9. $t8. $t7
       addu
                 $t9. 24($sp)
       SW
       addu
                 $t0, $t6, 1
                 $t0, 28($sp)
       SW
      ble
                 $t0, 100, loop
       la
                 $a0, str
                 $a1, 24($sp)
       jal
                 printf
       move
                 $v0. $0
       1w
                 $ra. 20($sp)
       addu
                 $sp. $sp. 32
      ir
                 $ra
       .data
       .align
                 0
```

 Labels: abstração de endereços de memória;

```
str:
                  "The sum from 0 \dots 100 is %d\n"
       .asciiz
```

# Código em Linguagem C

```
#include <stdio.h>
int
main (int argc, char *argv[])
{
   int i;
   int sum = 0;

   for (i = 0; i <= 100; i = i + 1) sum = sum + i * i;
   printf ("The sum from 0 .. 100 is %d\n", sum);
}</pre>
```

### Hello world em Assembly x86

```
0000000000040050c <main>:
  40050c:
  40050d:
  400510:
               48 83 ec 10
                                                $0x10,%rsp
                                         sub
  400514:
                89 7d fc
                                                %edi,-0x4(%rbp)
                                         MOV
               48 89 75 f0
                                                %rsi,-0x10(%rbp)
  400517:
                                         MOV
                bf dc 05 40 00
                                                $0x4005dc, %edi
  40051b:
                                         MOV
  400520:
                e8 bb fe ff ff
                                         callq
                                                4003e0 <puts@plt>
  400525:
                Ь8 00 00 00 00
                                                $0x0.%eax
                                         MOV
  40052a:
                c9
                                         leaveg
                c3
  40052b:
                                         retq
                90
  40052c:
                                         nop
                90
  40052d:
                                         nop
  40052e:
                90
                                         nop
  40052f:
                90
                                         nop
```

# Hello world em Assembly ARM


```
.data
msg:.ascii "Hello, ARM!\n"
len = . - msq
.text
.qlobl start
start:
   /* syscall write(int fd, const void *buf, size t count) */
   mov %r0, $1 /* fd -> stdout */
   ldr %r1, =msg /* buf -> msg */
   ldr %r2, =len /* count -> len(msg) */
   mov %r7, $4 /* write is syscall #4 */
   swi $0 /* invoke syscall */
   /* syscall exit(int status) */
        %r0, $0 /* status -> 0 */
   mov
   mov %r7, $1 /* exit is syscall #1 */
        $0 /* invoke syscall */
   swi
```

### Hello world em Assembly ARM

```
00008314 < start>:
   8314: f04f 0b00 mov.w fp, #0
   8318: f04f 0e00 mov.w lr, #0
   831c: bc02 pop {r1}
   831e: 466a mov r2, sp
   8320: b404 push {r2}
   8322: b401 push
                       {r0}
   8324: f8df c010 ldr.w ip, [pc, #16]; 8338 < start+0x24>
   8328: f84d cd04 str.w ip, [sp, #-4]!
   832c: 4803 ldr r0, [pc, #12]; (833c < start+0x28>)
   832e: 4b04 ldr
                        r3, [pc, #16]; (8340 < start+0x2c>)
   8330: f7ff efde blx
                        82f0 < init+0x2c>
   8334: f7ff efe8 blx 8308 < init+0x44>
   8338: 00008449 .word 0x00008449
   833c: 000083f1 .word 0x000083f1
   8340: 00008409 .word 0x00008409
```

#### Geração código em Ling. de Máquina


 Um programa em assembly pode ser a saída do compilador ou ser escrito por um programador.



Exemplo de "desassemblador" online:

https://www.onlinedisassembler.com/odaweb/


# Ligador (*linker*)



#### Níveis de Abstração

```
\mathbf{x} = (\mathbf{a} + \mathbf{b})
       Programa em
                                                  \mathbf{x} = \mathbf{x} - (\mathbf{c} + \mathbf{d})
Linguagem de Alto-Nível
Compilador
                                                        15, 0(2)
Programa em Linguagem
                                   Compilador /
                                                      16, 4(2)
      de Montagem
                                   Interpretador
                                                   sw 16, 0(2)
                                                        15, 4(2)
                                                   SW
    Montador (Assembler)
       Programa em
                                               0000 1001 1100 0110 1010 1111 0101 1000
 Linguagem de Máquina
                                                1010 1111 0101 1000 0000 1001 1100 0110
                                                1100 0110 1010 1111 0101 1000 0000 1001
   Conjunto de Instruções
                                               0101 1000 0000 1001 1100 0110 1010 1111
 Interpretação da Máquina (CPU)
  Especificação do controle de
                                          ALUOP[0:3] \leftarrow InstReg[9:11] \& MASK
     sinais e dos caminhos
```


#### Hardware: Nível "mais baixo"



#### Hardware "Tradicional"

Motherboard





Placa mãe típica – Fonte Cap1 do Livro Texto

# Cubietruck, Raspberry Pi


Sistemas embarcados únicos





ARM 32 bits


# Era "pós-PC"




**FIGURE 1.2** The number manufactured per year of tablets and smart phones, which reflect the PostPC era, versus personal computers and traditional cell phones. Smart phones represent the recent growth in the cell phone industry, and they passed PCs in 2011. Tablets are the fastest growing category, nearly doubling between 2011 and 2012. Recent PCs and traditional cell phone categories are relatively flat or declining.

#### HARDWARE: IMPLEMENTAÇÃO DA LÓGICA BINÁRIA

### Desempenho e Integração



#### Produzindo uma CPU



**Fig** 1.18 **Processo de produção de um chip.** Após fatiar um pedaço de silício, *wafers* "em branco" passam por 20 a 40 passos para criar *wafers* com os padrões desejados (mostrados no próximo slide). Estes *wafers* "gravados" são então testados com um testador de *wafers* e um mapeamento das partes boas do *wafer* é feito. Então, os *wafers* são divididos em *dies* (próximo slide). Nesta figura, um wafer gerou 20 *dies*, 17 dos quais passaram nos testes (X indica falha). A taxa de dies bons nesta produção é de 17/20, ou 85%. Os *dies* bons são então empacotados em um chip e novamente testados antes de serem enviados aos clientes. No exemplo, 1 pacote ruim foi encontrado nessa última fase. Copyright © 2009 Elsevier, Inc. All rights reserved.

#### Pastilha com várias CPUs






Fig 1.19 Um wafer de 300mm de chips AMD Opteron X2, o predecessor dos chips Opteron X4 (Cortesia AMD). O número de *dies* por wafer com taxa de 100% de sucesso é 117. Este *die* usa tecnologia de 90-nanometros, o que significa que os menores transistores usados na fabricação tem tamanho aproximado de 90 nm.

Copyright © 2009 Elsevier, Inc. All rights reserved.


#### Hardware de uma CPU

Chip Pentium IV – Fonte: Cap1, Livro Texto







### Transistor MOS: Base de Construção




# Tecnologia básica: CMOS

- CMOS: Complementary Metal Oxide Semiconductor
  - Transistors NMOS (N-Type Metal Oxide Semiconductor)
  - Transistors PMOS (P-Type Metal Oxide Semiconductor)
- Transistor NMOS
  - Uma tensão alta (HIGH = Vdd) no gate "fecha" o circuito
  - Uma tensão baixa (LOW = GND) no gate "abre" o circuito
- Transistor PMOS
  - Uma tensão baixa (LOW = GND) no gate "fecha" o circuito
  - Uma tensão alta (HIGH = Vdd) no gate "abre" o circuito






# Porta Lógica NOT ou Inversora




Out







Α	F = A'
0	1
1	0





#### Inversor CMOS



#### Portas CMOS








# Circuitos Lógicos

- A arquitetura de uma máquina é construída sobre circuitos com lógica combinacional e sequencial
  - Circuito Combinacional: saídas refletem o estado instantâneo das entradas (ex. somador)
  - Circuito Sequencial: progressão de estado em estado na medida que ocorrem mudanças nas entradas (ex. contador)
- Características:
  - Armazenam estado parcial do circuito (têm memória)
  - Usam sinais para promover a transição de um estado a outro (relógios/clocks).

# Máquina de Estados

- Máquina de estados: progressão do sistema → estado atual e função próximo estado
- Controle de operações em uma CPU
- Mudança de estado guiada pelo sinal de clock: síncronas



# HARDWARE: SUBSISTEMAS E BLOCOS DA ARQUITETURA

# Maioria das máquinas atuais

#### Máquina de von Neumann (1946 - base da maioria das arquiteturas)

- Máquina composta por:
  - Memória (MEM)
    - Armazena dados, sendo alguns destes instruções de um programa a ser executado pela CPU
    - Característica fundamental: Dados e programas estão armazenados numa mesma memória
  - Unidade Central de Processamento (CPU)
    - Unidade de controle (UC)
    - Unidade de cálculos aritméticos e lógicos (UAL)
    - Registrador de instrução (IR)
    - Ponteiro de instrução (IP)
    - Registrador de uso geral (acumulador ACC)


Dispositivos de Entrada e Saída

Como construir um PC?

http://lifehacker.com/5828747/how-to-build-a-computer-from-scratch-the-complete-guide


### Arquitetura von Neumann

- Processador
- Memória principal
- Dispositivos de E/S
- Estruturas de interconexão



#### Augustalu voli i vouliumi

#### Harvard



Busca instruções e dados em uma memória única.


- Limita a banda passante;
- Gestão mais eficiente de memória;

Dois espaços de memória diferentes e endereços para instruções e dados.

- Aumenta a vazão;
- Largura de bandas diferentes para dados e instruções;
- Facilita o pipeline de instruções.

#### Armazenando um Programa

- Instruções armazenadas como valores binários.
- Dados também armazenados como valores binários;
- Arquitetura von Neumann: Códigos dos programas e seus dados estão armazenados "numa mesma memória";



Dados e instruções armazenados na mesma memória ...

... então, quando eles são carregados para a CPU, os dados vão para os registradores e as instruções são executadas.