Noções de Desempenho

Um pouco sobre Desempenho...

- Nesta aula veremos que o tempo de execução depende de 3 fatores chave:
 - Número de instruções
 - Tempo de ciclo de clock
 - Número de Clocks Por Instrução (CPI)
- Iremos focar e princípios e técnicas usados para implementar um processador (CPU) capaz de executar programas MIPS: por questões didáticas e de tempo, apenas um subconjunto das instruções será considerado no projeto.

Desempenho de Computadores

- Dois parâmetros tradicionais:
 - 1. Tempo de Resposta (*Latency*)
 - Quanto tempo leva minha tarefa para rodar?
 - Quanto tempo leva a execução da minha tarefa?
 - Quanto tempo devo esperar para uma consulta a uma base?
 - 2. Vazão (*Throughput*)
 - Quantas tarefas a máquina pode rodar por vez?
 - Qual é a taxa de execução ?
 - Quanto trabalho é feito?

Tempos de Execução

Tempo Total

- Leva em conta "tudo" (acesso a disco e memória, I/O, etc.)
- Um número útil, mas às vezes não tão bom para propósitos de comparação

Tempo de CPU (CPU time)

- Não conta tempo de I/O nem tempo gasto em outros programas
- Pode ser dividido em tempo do sistema e tempo do usuário

Tempo do Usuário:

 O tempo gasto apenas na execução das instruções que estão no programa (código compilado)

Desempenho de CPU

Para algum programa rodando na máquina X
 Desempenho_X = 1 / Tempo-de-Execução_X

Se "Máquina X é N vezes mais rápida que Maquina Y", então:

Desempenho_X/Desempenho_Y = Tempo-de-Execução_Y/Tempo-de-Execução_X = N


- Problema 1: Como comparar desempenho na mesma arquitetura?
- Problema 2: Como comparar desempenho em arquiteturas diferentes?

Ciclos de Clock

Ao invés de observar o <u>tempo</u> de execução em segundos, *Hennessy e Patterson* preferem usar ciclos:

$$\frac{\text{seconds}}{\text{program}} = \frac{\text{cycles}}{\text{program}} \times \frac{\text{seconds}}{\text{cycle}} = \frac{\text{Ninst}}{\text{program}} \times \frac{\text{cycle}}{\text{inst}} \times \frac{\text{seconds}}{\text{cycle}}$$

"Pulsos" de Clock indicam quando iniciar/terminar atividades:



- □ Tempo de ciclo = Tempo entre pulsos = Duração em segundos/ciclo
- □ Taxa de *clock* (frequência) = ciclos/segundo (1 Hz = 1 ciclo/s)


Ex: Um computador com *clock* de 2 GHz tem um tempo de ciclo de $\frac{1}{2 \times 10^9} \times 10^9 = 0.5 \, \eta \text{s}$

Como melhorar o desempenho ?

$$\frac{\text{seconds}}{\text{program}} = \frac{\text{cycles}}{\text{program}} \times \frac{\text{seconds}}{\text{cycle}}$$


- Assim, para melhorar o desempenho, mantendo-se "todo o resto" inalterado, pode-se pensar em <u>reduzir</u>:
 - O Número de ciclos de *clock* requeridos pelo programa; ou
 - Tempo do ciclo de *clock* (ou seja, aumentar a frequência de *clock*).

Speed-up




 Observe que o speedup pode ser calculado em função dos 3 fatores chave de desempenho: CPI, clock, número de instruções

Quantos clocks preciso para executar um programa?



- A afirmação é INCORRETA!!!
- Diferentes instruções <u>de máquina</u> gastam <u>tempos diferentes</u> em máquinas diferentes.

Número de ciclos para diferentes instruções



- Multiplicação gasta mais tempo que adição
- Operações de ponto flutuante são mais lentas que as de inteiros
- Acesso à memória gasta mais tempo que acesso a registradores

Importante: Mudanças no tempo de ciclo (taxa de *clock*) podem também alterar o número de ciclos exigidos para executar cada uma das classes de instruções anteriores...

Já que entendemos o que ciclos representam...

- Cada programa irá exigir, para sua execução, um certo número de Instruções (de máquina), Ciclos (clocks), Tempo (segundos)
- Este "certo número" está relacionado aos valores de:
 - Taxa de clock (ciclos/s) ou Tempo de ciclo (s/ciclo)
 - CPI (Ciclos Por Instrução cycles per instruction)
- Máquina MIPS (Milhões de Instruções Por Segundo)

Desempenho

- Desempenho está intimamente ligado ao tempo de execução.
- Outras variáveis também podem ser usadas para medir desempenho:
 - No. de ciclos para executar um programa?
 - No. de instruções um programa?
 - No. de ciclos por segundo (frequência de *clock*)?
 - No. médio de ciclos por instrução (CPI)?
 - No. médio de instruções por segundo?
- Erro comum: pensar que APENAS UMA destas variáveis é indicativa de desempenho quando ela sozinha realmente NÃO É. Mais recentemente, outras preocupações apareceram (dissipação calor, consumo de energia, espaço/tamanho...)

Benchmarks

- Desempenho pode ser melhor estimado usando-se uma aplicação real
 - Usar programas com cargas (workloads) ou classes de aplicações típicas para a arquitetura (compiladores, editores, aplicações científicas/gráficas, jogos, navegadores, etc.)
- Benchmarks oferecem uma forma simples para padronizar e de uso livre para todos para comparar desempenhos
- SPEC (System Performance Evaluation Cooperative, de 1988)
 - 1ª geração SPEC CPU89 somente para CPUs
 - Fabricantes entraram num acordo para definir um conjunto de programas e entradas reais para avaliação a serem usados livremente por todos os interessados
 - Indicador valioso de desempenho (e tecnologia de compilação)

Benchmarks

Hoje, várias benchmarks:

https://www.spec.org/benchmarks.html

- Desde 1989, outros SPEC surgiram e sumiram!
 - SPECjvm98: Java; SPECweb99: servidores WWW;
 SPECmail2001: servidor de correio eletrônico. SPEC
 CPU2017

https://www.spec.org/benchmarks.html

Como vimos...

- A execução de um programa obriga a CPU a buscar instruções a serem executadas na memória.
- Para isso, a CPU deve seguir os seguintes passos básicos do ciclo de busca e execução:
 - Buscar instruções;
 - Decodificar instruções;
 - Buscar operandos/dados usados nas instruções;
 - Executar instruções (processar dados/operandos);
 - Escrever o resultado da execução.