

STM32 SMART WATER PUMP CONTROLLER
12V IN
PUMP OUT
SWD
RESET
SOIL SENSOR
TEST
PWR
STAT
WARN
PUMP
C1
U2
R1
D3
D2
D1
C2
R8
Q1
SW1
R9
R6
C6
C9
Y1
C10
C5
C8
C12
R7
R2
R11
SW2
R10
C13
J2
D6
D5
D4
J4