CAPÍTULO 9

ELEMENTOS DE INSTRUÇÕES DE MÁQUINAS

Elementos de instruções:

- <u>Código de Operação (OPCODE)</u>: especifica a operação a ser efetuada, através de um código binário
- Referência a Operando Fonte: uma operação pode envolver um ou mais operandos fontes, que são os dados de entrada (inputs) da operação*
- Referência a Operando de Destino: uma operação pode produzir um resultado*
- Endereço da próxima instrução: indica onde a CPU deve buscar a próxima instrução. Pode estar localizada na memória principal ou na secundária (disco).
- *Podem estar localizados na memória principal ou virtual, registrador da CPU, dispositivo de E/S

Representação de Instruções:

- Mnemônicos:

- ADD: Adição

- SUB: Subtração

- MPY: Multiplicação

- DIV: Divisão

- LOAD: Carregar dados da memória

- STOR: Armazenas dados na memória

Tipos de Instruções de máquina:

- Processamento de dados: instruções lógicas e aritméticas
- Armazenamento de dados: instruções de memória
- Movimentação de dados: instruções de e/s
- Controle: instruções de teste e desvio
- * Operações aritméticas tem a capacidade de processamento de dados numéricos. Instruções

lógicas (booleanas) operam sobre bits de uma palavra, ou seja, processa qualquer outro tipo de dado. Essas operações são executadas em dados armazenados em registradores, para isso são necessárias instruções de memória para mover os dados entre a memória e os registradores. Para passar dados para a memória são necessárias as intruções de E/S. As instruções de teste são usadas para testar o valor de uma palavra de dados. Dependendo do resultado desse teste, são utilizadas as instruções de desvio para desviar a execução do programa a uma nova instrução.

Número de Endereços:

- Idealmente o número de endereços que uma instrução possui seriam 4: 2 para operandos, uma para o resultado e outra para o endereço da próxima instrução
- <u>Poucos endereços</u> por instrução requerem menor complexidade da CPU e tem instruções menores. Por outro lado, resulta em maior tempo de execução e em programas mais complexos

Projeto do Conjunto de Instruções

- Questões relativas ao projeto de conjunto de instruções
- <u>Repertório de operações</u>: quantas e quais são as operações que devem ser fornecidas e quão complexas elas devem ser
 - <u>Tipos de dados:</u> quais tipos de dados as operações são efetuadas
- <u>Formatos de instrução:</u> qual o tamanho das instruções, número de endereços por instrução, tamanho dos campos...
- <u>Registradores</u>: qual o número de registradores da CPU que podem ser utilizados pelas instruções e qual o propósito de cada um
 - Endereçamento: qual a forma que o endereço de um operando pode ser especificado

Tipos de Operandos:

- Endereços
- Números: inteiro, ponto flutuante, decimal
- Caracteres
- Dados Lógicos

Tipos de Operações

- Operações de transferência de dados:

- Deve especificar o endereço dos operandos fonte e de destino, o comprimento de dados a transferir, o modo de endereçamento de cada operando
 - São o tipo mais simples de operação, em termos de ação tomada pela CPU.
- Se os dois operandos são registradores, a CPU transfere dados entre registradores, é uma operação interna da CPU.
- Se um ou ambos os operandos estão na memória deve realizar algumas ou todas as seguintes ações: calcular endereço de memória (com base no mode de endereçamento especificado), se o endereço for da memória virtual, traduzir para um endereço de memória real, determinar se o item está na memória cache, se não estiver, emitir um comando para o módulo de memória.

- Operações aritméticas:

- A maioria das máquinas fornece operações aritméticas básicas para soma, subtração, multiplicação e divisão.
- A execução de uma instrução aritmética pode envolver transferência de dados, para fornecer os valores dos operando como entrada para a ULA e para armazenar na memória o valor obtido como saída da ULA.

- Operações lógicas:

- Variedade de operações para manipular bits de uma palavra ou de uma unidade endereçável, e são baseadas em operações booleanas: NOT, AND, OR, XOR, EQUAL

- Operações de conversão:

- São aquelas que mudam ou operam sobre o formato de dador. Ex: conversão de número decimal para binário

- Operações de E/S:

- Existe uma variedade de abordagens: E/S programada, E/S mapeada na memória, DMA e uso de processadores de E/S

- Operações de controle de sistema:

- São executadas apenas quando o processador está no estado privilegiado ou está executando um programa carregado em área especial da memória, que é privilegiada.
 - Geralmente são reservadas para uso do sistema operacional

- Operações de transferência de controle:
- Quando altera a sequência de execução de instruções, a CPU atualiza o contador de programa com o endereço de alguma outra instrução armazenada na memória.
- Essas operações são requeridas pelas razões: poder executar um conjunto de instruções mais de uma vez; tomada de decisões, executar uma sequência de operações dada determinada condição; dividir o programa em partes.
- <u>Operações de desvio:</u> tem como um de seus operandos o endereço da próxima instrução. Pode ser um desvio condicional.
- <u>Operações de salto:</u> incluem um endereço de desvio implícito. Indica que a execução de uma instrução da sequência de instruções deve ser omitida.
- Operações de chamada de procedimento: é um subprograma autocontido, que é incorporado em um programa maior. Ele pode ser chamado ou invocado em qualquer ponto do programa. Uma chamada a um procedimento instrui o processador a executar todo o procedimento e depois retornar ao ponto em que ocorreu a chamada. Envolve duas instruções básicas: uma instrução de chamada, que desvia a execução da instrução corrente para o início do procedimento, e uma instrução de retorno, que provoca o retorno da execução do procedimento para o endereço em que ocorreu a chamada. Ambas são formas de instruções de desvio

CAPÍTULO 10

- <u>Modo de Endereçamento:</u> quase todos os computadores possuem mais de um modo de endereçamento. A questão é como a unidade de controle escolherá o modo a ser usado em uma instrução. Pode ser decidido por aproximação através do OPCODE ou então um ou mais bits podem ser usados no formato de instruções.
- <u>Técnicas de Endereçamento:</u>
 - * A: conteúdo do campo de endereço da instrução
 - * EA: endereço real (efetivo) da posição que contém o operando
 - * X: conteúdo da posição de endereço x
 - Imediato:
 - Operando = campo de endereço
 - Ex: ADD 5 (5 é o operando)

- É a forma mais simples de endereçamento e pode ser utilizado para definir e utilizar constantes e inicializar variáveis. Rápido.
- Vantagem: não necessita de qualquer acesso à memória para obter o operando, economizando assim um ciclo de acesso à memória
- Desvantagem: o tamanho do operando fica limitado ao tamanho do campo de endereço, o qual na maioria das vezes é menor que o tamanho de uma palavra

- Direto:

- O campo de endereçamento contém o endereço efetivo do operando EA = A
- Técnica muito utilizada nas primeiras gerações de computadores
- Ex: ADD A (A está na memória). Adiciona o conteúdo da célula A ao acumulador. Procura no endereço de memória A pelo operando.
 - Vantagem: implica apenas um acesso à memória
 - Desvantagem: limita o espaço do endereçamento

- Indireto:

- Procura solucionar o problema do endereçamento direto, colocando no campo de endereço da instrução uma referência a memória que contém o endereço completo da operação. Ex: EA = (A)
- Vantagem: para um campo da palavra n está disponível um espaço de endereçamento 2^n
 - -Desvantagem: são necessário dois acessos para buscar o operando

- Registrador:

- Semelhante ao enderaçamento direto, só que ao invés de o campo referenciar uma posição na memória, referencia um registrador.
- Vatagem: apenas um pequeno campo de endereço é necessário e não é preciso referências à memória. Execução muito rápida
 - Desvantagem: número limitado de registradores

- Indireto por Registrador:

- Semelhante ao endereçamento indireto, só que ao invés da referência do campo de memória ser de uma posição na memória é um registrador. Ex: EA = R

- Vantagens e desvantagens são as mesmas do endereçamento indireto
- Vantagem: usa uma referência à memória a menos que o endereçamento indireto

- Deslocamento (Indexado):

- Combina as técnicas de endereçamento direto e endereçamento indireto por registrador. Ex: EA = A+(R)
- Obriga que a instrução tenha dois campos de endereço. Pelo menos um deve ser explícito (valor A usado diretamente). O outro campo referencia implicitamente um registrador cujo conteúdo é adicionado a A.
- 1) Endereçamento Relativo: utiliza o Program Counter. O campo de endereço da instrução atual é um deslocamento em relação ao PC. Explora o princípio da localidade permitindo poupar bits de endereço na instrução
- 2) Endereçamento via Registrador Base: o registrador de referência contém a posição da memória e o endereço da instrução contém o deslocamento a partir de uma posição de memória.
- 3) Endereçamento Indexado: o campo de endereço referencia uma memória principal e o registrador de referência contém um deslocamento positivo a partir dessa posição de memória. É contrária ao endereçamento baseado em registrador e tem utilidade na execução de instruções iterativas através de alterações sucessivas do registrador de referência. Ex: EA = A+(R) -> R=R+1.

- Pilha:

- A pilha é LIFO e existe um apontador associado Pa pilha que tem o endereço do topo da pilha. O operando está (implicitamente) no topo da pilha.
- Ex: ADD remove dois elementos da pilha, adiciona-os e coloca o resultado na pilha.
- <u>Formato das Instruções:</u> define a forma como os campos são distribuídos. Cada instrução deve ter um código de operação (opcode), e um ou mais operandos. Cada operando explicíto tem de ser referenciado utilizando um dos métodos de endereçamento.
- <u>Tamanho das Instruções</u>: é o fator mais básico do desenho do conjunto de instruções e é afetada por: tamanho da memória, organização da memória, estrutura do bus, velocidade da CPU. O compromisso mais óbvio é entre ter um repertório de instruções mais poderoso e a necessidade de poupar espaço. Além disso, existem outras considerações, como: o tamanho da instrução deve ser igual ou múltiplo do bus do sistema, senão as instruções não ficariam completas; o tamanho da instrução deve ser múltiplo do tamanho de caracteres e dos números da vírgula fixa para não ter

desperdício de bits nos cálculos a efetuar.

- Alocação de Bits: Fatores que determinam a utilização dos bits de endereçamento:
- nº de modos de endereçamento: os modos de endereçamento indicados explicitamento ocupam mais bits que os indicados implicitamente
 - nº de operandos: menos endereços tornam os programas mais longos e complexos.
- registrador vs memória: quanto mais registradores puderem ser utilizados para referenciar operandos, menos bits serão necessários
- nº de conjuntos de registradores: para um número fixo de conjuntos de registradores, um menor número de bits será utilizado
- alcance do endereçamento: está relacionado ao número de bits para endereçamento na instrução

CAPÍTULO 11

- <u>Arquitetura de Microprocessadores:</u> A CPU é quem vai exercer o controle entre os registradores da memória e calcular as operações tendo em conta vários sinais de controle. Os computadores contemporâneos são baseados em 3 conceitos:
 - Os dados e as instruções são armazenados em uma memória de leitura/escrita
- O conteúdo dessa memória é endereçado por localização, sem preocupação com o tipo de dados
- A execução ocorre de uma forma sequencial (a não ser que explicitamente modificada) de uma instrução para outra
- Organização Interna da CPU:
 - Funções básicas:
 - Buscar instruções: a CPU tem de ler as instruções da memória
- Interpretar instruções: as instruções tem de ser decodificadas para determinar a ação a executar
- Buscar dados: a execução de uma instrução pode precisar da leitura de dados da memória ou do módulo de E/S

- Processar dados: a execução de uma instrução pode precisar de operações lógicas ou aritméticas nos dados
- Escrever dados: o resultado de uma instrução pode precisar escrever dados na memória ou em um módulo de E/S
 - O computador precisar ter um lugar onde guardar os dados
- Precisa saber qual o endereço fixo da última instrução para que ele saiba qual a próxima a executar
- Precisa guardar temporariamente os dados durante a execução de uma instrução. Por isso a CPU precisa ter uma pequena memória interna
- A CPU é constituída por uma Unidade Lógica Aritmética (ULA) e uma Unidade de Controle, além dos registradores internos no processador (instruções e dados são alocados temporariamente)
 - A ULA processa e calcula dados
- A Unidade de Controle controla o fluxo de dados e as instruções enviadas e recebidas da CPU, além de controlar as operações da ULA
 - A ULA e todos os registradores da CPU estão interligados por um bus interno
- <u>Estrutura e Funções da CPU:</u> a espaço que a CPU tem para trabalhar é constituído por registradores, que constituem o topo da hierarquia da memória. O número e funções dele varia de processador para processador.
- Organização dos Registradores:
- Organizam-se em dois grupos: registradores visíveis ao usuário e registradores de controle de estado
- <u>Registradores Visíveis ao Usuário:</u> permitem ao programador minimizar as referências à memória principal, e possuem as seguintes categorias:
- Registradores de Uso Geral: podem ser atribuídos a uma variedade de funções pelo programador, normalmente podem conter operandos para qualquer código de operação
- Registradores de Dados: só podem ser utilizados para guardar dados e não podem ser utilizados em operações de cálculo de endereços
- Registradores de Endereço: podem ser de uso geral ou estar direcionado para um modo de endereçamento particular (Ex: Stack pointer)
 - Códigos de Condição: também conhecidos como flags, geralmente agrupados em

um ou mais registradores que só são alterados pela CPU, dependendo da última operação lógica ou aritmética. Ex: Conjunto de bits individuais (resultado da última operação foi zero), podem ser lidos implicitamente por programas (salta se zero), não pode ser estabelecido por programas

- <u>Registradores de Controle de Estado:</u> são utilizados pela unidade de controle para controlar a operação da CPU e por programas privialegiados (SO) para controlar a execução de outros programas. Exemplos:
 - Program Counter(PC): contém o endereço da instrução a ser buscada
 - Instrution Register (IR): contém a última instrução buscada
 - Memory Access Register (MAR): contém o endereço de uma posição de memória
- Memory Buffer Register (MBR): contém uma palavra de dados a ser escrita na memória ou a palavra lida mais recentemente
 - Fazem parte dos registradores internos da CPU: MAR e MBR.
- Os registradores I/O AR e o I/O BR especificam o módulo de E/S usado para a troca de dados entre módulos de E/S
- Todas as CPUs possuem um registrador ou um conjunto deles normalmente chamado de Program Status Word (PSW) que contém informações de estado:
 - sign: contém o sinal da última operação aritmética
 - zero: ativo quando o resultado é zero
 - carry: ativo se uma comparação lógica for verdadeira
 - overflow: indica overflow aritmético
 - interrupt enable/disable: liga e desliga interrupções
 - supervisor: indica se a CPU está executando em modo privilegiados
- Ciclo de Instrução: inclui os seguintes subciclos:
 - Busca: lê a próxima instrução da memória para a CPU
 - Execução: interpreta o opcode e executa a respectiva operação
- Interrupção: no caso de haver uma interrupção, a informação é salva no estado em que se encontra
- <u>Fluxo de Dados/Ciclo de Busca:</u> no ciclo de busca, uma instrução é lida da memória. O PC tem o endereço da próxima instrução a ser buscada, esse endereço é movido para o MAR e colocado no

barramento (bus) de endereço. A Unidade de Controle requisita uma leitura à memória e o resultado é colocado no barramento de dados e copiado no MBR, e depois movido para o IR. O PC é incrementado em 1. Quando o ciclo de busca termina, a Unidade de Controle verifica se a instrução que está no IR contém operandos que possuem endereçamento indireto. Se tiver, um ciclo indireto é executado.

- <u>Ciclo Indireto:</u> a busca de um endereço indireto começa um novo subciclo de instrução. A principal linha de atividade nessa situação é a alternância entre atividades de busca de instruções e execução. Quando a Unidade de Controle examina o conteúdo do IR, se for um operando com endereçamento indireto, inicia-se o ciclo indireto. Os n bits mais significativos do MBR que contém o endereço de referência, são transferidos par o MAR. Dessa forma a Unidade de Controle faz uma leitura à memória para obter o endereço desejado do operando para o MBR.
- <u>Ciclo de Interrupção:</u> o valor do PC é transferido para o MBR e escrito na memória. O local reservado em memória para este feito é carregado no MAR a partir da Unidade de Controle. O PC é carregado com o endereço da rotina de interrupção.

CAPÍTULO 14

- Para especificar as funções do sistema, temos que levar em conta: operações (opcodes), modos de endereçamento, registradores, interfaces de E/S, interfaces e estrutura de processamento de interrupções. Esses termos determinam o que a CPU faz.
- <u>Micro Operações:</u> cada ciclo envolve um conjunto de vários passos, cada um envolvendo registradores da CPU. Cada um desses passos são micro-operações.
- Ciclo de Busca: 4 registradores estão envolvidos:
- MAR (Memory Address Register): conectado às linhas de endereço do bus do sistema. Especifica endereçamento na memória para operação de leitura ou escrita
- MBR (Memory Buffer Register): conectado às linhas de dados do bus. Contém dados para escrita na memória ou os últimos dados lidos
 - PC (Program Counter): contém o endereço da próxima instrução a ser buscada
 - IR (Instruction Register): contém a última instrução buscada
- Sequência do Ciclo de Busca:
 - O endereço da próxima instrução a ser executada é colocado no PC
 - Mover esse endereço para o MAR

- O endereço é colocado no bus de endereços
- A Unidade de Controle envia um comando READ para o controlador do bus e o resultado aparece no bus de dados
 - Copia o dado para o MBR
 - Incrementa o PC em uma unidade para obter a próxima instrução
 - Mover o conteúdo do MBR para o IR
- Um ciclo de busca tem 3 passos e 4 micro-operações (*cada micro-operação envolve o movimento de dados de ou para um registrador*)
 - Simbolicamente:
 - * A1: MAR <- PC (mover os dados do PC para o MAR)
- * A2: MBR <- MEMÓRIA, PC <- PC + 1 (mover o conteúdo da memória especificada do MAR para o MBR e incrementar o PC)
 - * A3: IR <- MBR (mover o conteúdo do MBR para o IR)

- Ciclo Indireto:

- O campo endereço de uma instrução é transferido para o MAR. É então usado para adquirir o endereço do operando e passado para o MBR. Finalmente, o campo endereço do IR é atualizado para o contido no MBR.
 - Micro-operações:
 - * T1: MAR <- (IR(ENDEREÇO))
 - * T2: MBR <- MEMÓRIA
 - * T3: IR(ENDEREÇO) <- MBR (ENDEREÇO)

- Ciclo de Interrupção:

- Depois de completado o ciclo de execução é feito um teste para saber se houve alguma interrupção. Em caso afirmativo é dado início ao ciclo de interrupção:
 - * T1: MBR <- (PC)
 - * T2: MAR <- Endereço de Salvamento

PC <- Endereço de Rotina

* T3: MEMÓRIA <- MBR

- O conteúdo do PC é transferido para o MBR, para que possa ser salvo para o retorno da interrupção
- O MAR é carregado com o endereço onde o conteúdo do PC deve ser salvo e o PC é atualizado com o endereço da rotina de tratamento de interrupção
 - Guardar o MBR que contém o velho valor do PC na memória
 - A CPU está pronta para começar o próximo ciclo de instrução

Ciclo de Execução:

ADD

- ADD R1, X adiciona o conteúdo da posição X ao registrador 1, resultado coloca em R1
- * T1: MAR <- (IR ADDRESS)
- * T2: MBR <- (MEMÓRIA)
- * T3: R1 <- (R1) + (MBR)

ISZ

- ISZ X incrementa 1 e salta se for zero
- * T1: MAR <- (IR ADDRESS)
- * T2: MBR <- (MEMÓRIA)
- * T3: MBR <- (MBR) + 1
- * T4: MEMÓRIA <- (MBR)

IF (MBR)
$$== 0$$
 THEN PC $<-$ (PC) $+ 1$

BSA (BRANCH AND SAVE ADDRESS)

- BSA X endereço de instrução seguinte a BSA é salvo em X e a execução do programa reinicia a partir da instrução X+1
 - * T1: MAR <- (IR ADDRESS)

* T2: PC <- (IR ADDRESS)

* T3: PC <- PC + 1

- Requisitos Funcionais: são as funções que a unidade de controle tem que executar.
 - A Unidade de Controle é caracterizada por:
 - Definir os elementos básicos da CPU
 - Descrever as micro-operações às operações que a CPU pode executar
- Determinar a funções que a unidade de controle tem de executar para que as micro-operações sejam executadas

- Elementos Básicos do Processador:

- ULA componente funcional de um computador
- Registradores guardar dados internos na CPU
- Path de dados internos mover dados entre registradores e a ULA e entre registradores
- Path de dados externos ligam registradores à memória e a módulos de E/S
- Unidade de Controle controla as operações da CPU

- Tipos de Micro Operações:

- transferência de dados de um registrador para outro
- transferência de dados de um registrador para uma interface externa
- tranferência de dados de uma interface externa para um registrador
- execução de uma operação lógica ou aritmética, utilizando registradores de E/S

- Funções da Unidade de Controle:

- Sequenciamento: é quem controla a sequência certa das micro-instruções a serem executadas
 - Execução: origina micro-instruções para serem executadas
- <u>Sinais de Controle</u>: são a chave de como funciona a Unidade de Controle. Para que a UC possa executar suas funções é necessário ter *inputs* (avaliar o estado do sistema) e *outputs* (controlar o comportamento do sistema).

- Input

- Relógio a UC executa uma micro-operação em cada pulso de relógio
- Instruction Register o OPCODE da instrução atual é usado para determinar a

micro-operação que será realizada durante o ciclo de execução

- Flags determinar o estado atual da CPU e das operações da ULA
- Sinais de Controle de Bus de Controle envia sinais para a UC, sinais de interrupção e de reconhecimento

- Output

- Sinais de Controle com a CPU esses sinais são de dois tipos: os que causam a movimentação de dados de um registrador para outro e os que ativam funções específicas da ULA
- Sinais de Controle para o Bus de Controle existem dois tipos: sinais de controle para a memória e para os módulos de E/S

- Organização Interna:

- Ula e os registradores da CPU estão ligados a um simples bus interno
- Portas e sinais de controle proporcionam o movimento de dados para e do bus para cada um dos registradores
- Formas de Implementação: UC tem duas categorias de implementação:
 - Implementações por Hardware
- a UC é um circuito em que seus sinais lógicos são transformados no conjunto de sinais lógicos na saída, que são os sinais de controle
- a lógica da UC deverá ter uma única entrada lógica para cada opcode. Pode ser executada por um decodificadore que recebe um input codificado e produz um simples output

- Problemas:

- * Lógica complexa de sequenciamento e micro-operação
- * Difícil de projetar e testar
- * Inflexível
- * Difícil de adicionar novas instruções
- * Solução: utilizar a microprogramação para a implementação da UC
- Implementações Microprogramadas

CAPÍTULO 15 - IMPLEMENTAÇÃO MICROPROGRAMADA

- Na utilização de sinais de controle, cada micro-operação é descrita em uma anotação simbólica, que se assemelha a uma linguagem de programação
- Sequência de microinstruções é conhecida como microprograma ou firmware
- O conjunto de microinstruções é denominado *microinstruções horizontais*
- Cada microinstrução é constituída por um bit, por cada linha interna de controle da CPU e por um outro bit por cada linha de controle do bus do sistema. Existe ainda um campo de condição, indicando a condição a qual deverá ocorrer um salto, e um campo com o endereço da microinstrução a ser executada quando esse salto ocorrer

Execução de uma instrução:

- 1. Para executar uma instrução, a unidade lógica de sequenciamento envia um comando de leitura (READ) para a memória de controle
- 2. A palavra na qual o endereço é especificado no registrador de controle de endereço é lida para o registrador de controle do buffer
- 3. O conteúdo do registrador de controle do buffer gera um sinal de controle e a informação em relação ao endereço para a unidade lógica de sequenciamento
- 4. A unidade lógica de sequenciamento carrega o novo endereço no registrador de controle de endereço, baseado na informação do próxio endereço do registrador de controle do buffer e das flags da ULA
- No final de cada microinstrução, a unidade lógica de sequenciamento carrega o novo endereço para o registrador de controle de endereço.
- Dependendo do valor das flags da ULA e do registrador de controle do buffer, umas das três decisões é tomada:
 - Adquirir a próxima instrução
 - Saltar para uma nova rotina baseada numa microinstrução de salto
 - Saltar para a próxima instrução de máquina

Vantagens:

- Simplificação do projeto, mais barato e menos sujeito a erros
- A implementação em hardware tem de incluir lógica complexa e um elevado número de micro-operações do ciclo de instrução

-Desvantagens:

- Decodificadores e unidades lógicas de sequenciamento baseiam-se em lógicas muito simplificadas
 - São mais lentar que as UC baseadas em hardware