
Lösung - Steuerung der Parameter der Biegevorrichtung mittels iLogic

1. Den MultiValue-Parameter "Breite" in der Parameterliste der Baugruppe ergänzen.



2. Im iLogic-Browser die Regel "Breitenänderung" modifizieren.

Durch Doppelklick auf die Regel bzw. Kontextmenü (Regel bearbeiten) gelangen Sie in den Editor.

