## Steuerung der Parameter der Biegevorrichtung mittels iLogic

## Aufgaben:

1. Ergänzen Sie den Benutzerparameter "Breite" um die Einträge 80 und 90 mm.



2. Passen Sie die Breite der Grundplatte in der iLogic-Regel so an, dass folgende Kriterien erfüllt werden:

Benutzerparameter "Breite"	Breite der Grundplatte
50	90
60	90
70	90
80	120
90	150

Verwenden Sie dazu in geeigneter Weise die if – Kontrollstruktur!

