目录

SmartZi	gbee 协议	. 2
	协议角色的定义	
	SmartZigbee 协议的概述	
	SmartZigbee 协议的定义	
	,协议格式	
	SmartZigbee 协议内容	

SmartZigbee 协议

一、协议角色的定义

- (1) 结点: 使用该协议并实现数据交互的终端都是该协议的结点
- (2) 主节点:完成"组网工作"的终端称为主节点
- (3) 子节点:加入到一个"已存在"的网络才可以正常使用协议通讯的结点称为子节点
 - (4) SmartZigbee 网络,由该协议组建的 zigbee 结点互联网络

二、SmartZigbee 协议的概述

该协议是基于串口通信的类 modbus 协议, 它实现了:

- 若干结点的组网。
- 主节点对子结点的管理。
- 子节点对主节点的反馈。
- 子节点对子节点的影响。
- 扩展部分。

协议的基础通讯速率为 115200kbps, 该协议为智能家居典型应用而设计。

三、SmartZigbee 协议的定义

协议中分为三个主要部分,其中有,建立网络,分配网络地址,结点互联,异常处理,网络取消四个部分,下面具体定义了各个部分:

1. 建立网络

建立网络,是指在一个指定应用区域内,主节点主动承担起建立 SmartZigbee 的职责,即由主节点创建一个 SmartZigbee 网络。该网络 一旦创建后,子节点可立即加入到网络中。并且对网络环境进行初始化, 以及创建地址表,该地址表可用来分配给每一个新加入的子节点。创建 结点管理信息,表示了指定结点的各种物理信息。

2, 分配网络地址

分配网络地址是指,当子节点加入到一个新的 SmartZigbee 网络中时,由子节点发出申请,然后由主节点返回一个动态的 SmartZigbee 网络地址给子节点,再由子节点发送确认信心给主节点,最后再由主节点发送一个确认信息给子节点。

- 3,节点互联 是指在通常情况下,子节点与主节点进行的数据通信。
- 4, 异常处理

这部分为扩展部分,包括:

(1) 子节点非正常退出网络

(2) 主节点非正常退出网络

5, 取消网络

是指主节点主动广播取消当前 SmartZigbee 网络,当子节点收到这一广播后,立刻采取 shutdown 措施,主节点同时进行相应的数据备份操作以及 shutdown 之前的工作。

四 、协议格式

SmartZigbee 协议采用了定长报文作为数据包,长度为36个字节(bytes)

数据头 包长度 主要数据部分 CRC校验

此图为协议的总体概要图,包括4个部分:

- (1) 数据头,它包含连个部分,一个是数据包类型,一个是子节点网络 号
- (2) 包长度即为有效数据的实际长度值,有效数据是指主要数据部分的值。
- (3) 主要数据部分为数据包的核心数据域,当中存放的是主要传输的数据包。
- (4) CRC 校验用来为使用校验算法提供参考值。

五、SmartZigbee 协议内容

FS_11C14 平台与上位机进行交互操作是依靠源文件中 datatype. h 进行的。Datatype. h 中定义了数据交互过程中所用到的所有的数据信息。该文件主要由以下几个部分构成。

(1) 设备 ID 的定义

#define buzz_id	1	//蜂鸣器 ID 设置为 1
#define fan_id	2	//风扇 ID 设置为 2
#define seven_led_id	3	//数码管 ID 设置为 3
#define led1_id	4	//LED1 ID 设置为 4
#define led2_id	5	//LED2 ID 设置为 5

该部分将 FS_11C14 平台上的相关执行设备进行了设备 ID 的区分。

(2) 数据包头的定义:

```
#define start_machine_t OxAA //开机
#define data_flow_t OxBB //数据采集
#define rfid_msg_t OxCC //rfid信息
```

```
#define command_tag_t 0xDD //命令
#define key_msg_t 0xEE //按键
#define other_type_t 0x00 //其他(未定义)
```

在发送数据包之前,根据所要发送数据的属性在数据的前面添加一字节的包 头用于标识数据信息。

(3) 设备状态的定义:

#define	led1_on	1	<<	0		//标识 LED1 灯开
#define	led1_off	0	<<	0		//标识 LED1 灯关
#define	led2_on	1	<<	1		//标识 LED2 灯开
#define	led2_off	1	<<	0		//标识 LED2 灯关
#define	fan_on	1	<<	0		//标识风扇开
#define	fan_off	0	<<	0		//标识风扇关
#define	fan_low	1	<<	1		//标识风扇在低速工作
#define	fan_mid	1	<<	2		//标识风扇中速工作
#define	fan_high	1	<<	3		//标识风扇高速工作
#define	speaker_on		1			//标识蜂鸣器开
#define	speaker_off		0			//标识蜂鸣器关
#define	seven_led_on				1	//标识数码管开
#define	seven_led_off	2			0	//标识数码管关

(4) 控制命令的定义:

#define on_led1	0	//开 LED1 灯
#define off_led1	1	//美 LED1 灯
#define on_speaker	2	//开蜂鸣器
#define off_speaker	3	//关蜂鸣器
#define on_fan	4	//开风扇
#define on_fan_low 态	5	//使风扇工作在低速状
#define on_fan_mid 态	6	//使风扇工作在中速状
#define on_fan_high 态	7	//使风扇工作在高速状

```
#define off_fan8//关风扇#define on_seven_led9//开数码管#define off_seven_led10//关数码管#define off_machine11//关机器
```

(5) FS_11C14 平台上按键值的定义:

#define key_up	0	//向上方向键
#define key_down	1	//向下方向键
#define key_left	2	//向左方向键
#define key_right	3	//向右方向键
#define key_sel	4	//选择方向键
#define key_esc	5	//退出方向键

(6) 命令类型的定义

#define data_r	' r'	//发送 RFID 信息
#define data_c	'c'	//接收命令信息
#define data_e	'e'	//发送环境信息
#define data_k	' k'	//发送按键信息

该部分定义的主要目的在于,由于数据发送的过程中,数据部分都在 data_t 结构中,定义了上面几个类型来填充不同类型的数据。

(7) 各个结构体数据长度的定义:

#define tem_len	sizeof(tem_t)
#define hum_len	sizeof(hum_t)
#define state_len	sizeof(state_t)
#define adc_len	sizeof(adc_t)
#define acc_len	sizeof(acc_t)
#define light_len	sizeof(light_t)
#define data_len	sizeof(data_t)
#define rfid_len	sizeof(rfid_t)
#define env_len	sizeof(env_msg_t)
#define command_len	sizeof(command_t)
#define key_len	sizeof(key_t)

```
#define message_len sizeof(message_t)
#define message_tag_len sizeof(message_tag_t)
```

(8) 数据结构体的定义:

```
typedef enum _message_tag_t
  start_machine = start_machine_t, //开启设备
  data_flow = data_flow_t,
                              //数据流
  rfid_msg = rfid_msg_t, //射频卡信息
  command = command_tag_t, //命令
             = key_msg_t,
                               //按键
  key
  other_type = other_type_t //其他类型
}message_tag_t;
                             //标记消息类型
//该部分是所发送消息的头部,用来指明发送的是什么样的消
息。
typedef struct _tem_t
  uint8 t 1tem;
  uint8_t htem;
                       //温度信息
}tem t;
typedef struct _hum_t //湿度信息
  uint8_t 1hum;
  uint8 t hhum;
}hum_t;
typedef struct light t //光照信息
  uint32 t light;
}light_t;
```

```
typedef struct _acc_t //三轴加速度信息
  int8_t x;
  int8_t y;
  int8_t z;
}acc_t;
typedef struct _adc_t //A/D 转换信息
  uint32_t ad0;
                      //data from A/D channel 0
  uint32_t ad3; //data from A/D channel 1,
采集电池电压
}adc t;
typedef struct _state_t //设备状态
  uint8_t led_state;
                      //LED 灯状态
  uint8_t fan_state; //风扇状态
  uint8_t buzz_state; //蜂鸣器状态
  uint8_t seven_led_state; //数码管状态
}state_t;
typedef struct _rfid_t //RFID 相关信息,根据操作
的不同填充不同部分
  uint32_t id; //序列号
  uint8 t datablock[16];
                      //数据块
  uint8_t purse[4]; //钱包
```

```
uint8_t eeprom[4]; //E2PROM 值
}rfid t;
typedef struct _command_t
  uint8_t operate_id; //定义操作对象
                        //定义对象需要的操作
  uint8_t operation;
} command_t;
typedef struct _key_t //MO 按键定义
  uint8_t key_all;
}key_t;
typedef struct _env_msg_t //环境信息
            //温度
  tem_t tem;
  hum_t hum;
                     //湿度
                         //三轴加速度
  acc_t acc;
                    //A/D 转换
  adc_t adc;
  light t light;
                            //光照值
                           //设备状态
  state t state;
}env_msg_t;
typedef struct _other_type_d
  uint8_t other_data[20]; //其他数据信息
}other_type_d;
```

```
//可选择发送的信息类
typedef union data t
型
  rfid_t rfid;
                      //射频卡信息
                      //命令信息
  command_t command;
                      //环境信息
  env_msg_t env_msg;
             //按键信息
  key t key;
  other_type_d other_msg; //其他类型信息
}data t;
//此处定义共用体,按照数据类型不同填充不同结构向上发送。
typedef struct
                        //发送消息格式
                        //消息头,区分消息类
  message_tag_t tag;
型
  uint8_t slave_address; //从机地址,区分不同
FS 11C14 设备
                      //数据长度
  uint8 t data length;
  data t data;
                      //数据流
                      //CRC 校验码
  uint16 t crc;
}message_t;
//最后向上层发送的消息都是以 message t 结构向上发送的,上
层接受到信息之后,按照这个协议进行解析。
```

六、流程分析

6.1 开机启动协——三次握手协议

```
int main(void)
{
```

```
p = rx;
              //系统初始化
  init();
  fill_message(&message_s,start_machine,0,message_len,NULL,0);
  send message zigbee(&message s);
/*******************
  FS 11C14上电之后, 首先发送一个 message t 结构体类型的消息,
消息的头部定义为 start machine, 即第一个字节赋值为 start machine, 第
二个字节即 FS 11C14 的平台地址先设置为 0. 然后通过函数
send message zigbee 将数据信息发送出去。
*****************
  while(1)
下面部分为循环等待, 当有接收到上层部分发送而来的消息之后, 会触发
ZigBee 中断。如果没有消息到来,每隔2秒向上层发送开机信息。等待
对方分配的节点号。
*********************
     if(zigbee_flag == 0)
        memset(&message_s,message_len,0);
  fill message &message s,start machine,0,message len,NULL,0);
        send message zigbee(&message s);
        delay_ms(2000);
        continue;
     }
     else
        break;
     while(1)
```

```
36字节长度的消息,即是上层发送而来的用于分配从机地址的消息。
if(k \le 36)
         zigbee_flag = 0;
         ZigBee_GetChar(p);
         p++;
         k++;
       }
       else
         break;
    }
    k = 0;
    p = rx;
/*********************************
  判断第一个字节是不是所需要的开机消息类型, 然后, 如果是则将上
层发送而来的消息的第二个字节取出,用来作为本机的地址。
************************************
    if(p[0] == start_machine)
       STORAGE_NUM = p[1];
    memset(&message_r,36,0);
    memcpy(&message_r,rx,36);
在收到消息之后, 填充自己的地址信息, 为确保数据的正确性, 将从机地
址存放在数据的第二个字节和第4个字节,然后将数据信息发送再一次发
```

```
送给上位机。
      memset(&message s,message len,0);
      p = (uint8 t *)(\&message s);
      p[3] = STORAGE NUM;
   fill_message(&message_s,start_machine,STORAGE_NUM,message_len,
NULL,0);
      send message zigbee(&message s);
      while(1)
          if(zigbee flag == 0)
             continue;
在得到主机分配的地址之后,将数据重新发给主机,由主机进行再一次的
确认,主机收到消息之后,会将信息重新发回,从机判断数据的准确性之
后, 跳出握手阶段, 然后进行下面的操作。
******************
          zigbee_flag = 0;
          if((SPI752_rbuf_1[0] == start_machine) && (SPI752_rbuf_1[3]
== STORAGE_NUM))
             break;
          else
              continue;
```

6.2 环境信息发送阶段:

```
if(counter1 > 2)
{
    memset(&message_s,message_len,0);
```

```
collect_data(&tem_s,&hum_s,&light_s);
adc_ret(&adc_s);
acc_ret(&acc_s);
get_state(&state_s);
fill_env(&env_msg_s,tem_s,hum_s,acc_s,adc_s,light_s,state_s);
fill_data(&data_s,data_e,NULL,NULL,&env_msg_s,NULL);
fill_message(&message_s,data_flow,STORAGE_NUM,message_len,&data_s,0);
send_message_zigbee(&message_s);
counterl = 0;
}
```

首先,获取各个模块的数据信息,然后利用数据信息填充环境信息结构体 env_msg_t, 然后填充数据信息结构体 data_t,最后根据是环境信息,选择正确的数据包头,填充 message_t 结构体,通过 send_message_zigbee 进行发送。利用定时器进行 counter1 数值的改变,每2秒触发一次操作。

6.3 接受命令发送

```
GPIOSetValue(PORT0, 2, 0);
                     break;
                     case off_fan:
                         GPIOSetValue(PORT0, 2, 1);
                     break;
                     case on_seven_led:
                         Seg7Led_Put(cnt);
                     break;
                     case off_seven_led:
                         Seg7Led_Put('');
                     break;
                     case on_speaker:
                         speaker_op(1);
                     break;
                     case off_speaker:
                         speaker_op(0);
                     break;
                     case off_machine://若是关机命令,则关闭所有设
备,在OLED显示屏上打印"I'm died"字符。
                         GPIOSetValue(PORT3, 0, 1);
                         GPIOSetValue(PORT0, 2, 1);
                         Seg7Led_Put('');
                         speaker_op(0);
                         OLED_ClearScreen();
                         snprintf(dis_buf, 16, "I'm died");
                         OLED_DisStrLine(1, 0, (uint8_t *)dis_buf);
                         SysTick->CTRL
~(SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
SysTick_CTRL_TICKINT_Msk
```

```
SysTick_CTRL_ENABLE_Msk);//关闭系统时钟
                          for(;;){;}
                      break;
                      default:
                          printf("not write command");
                      break;
    when the master send broadcast message, the slave will stop working and
display
    "I'm died"
        else if((message r.tag == command) && (message r.slave_address
== BROADCAST))
             //接收到广播命令
             if(message_r.data.command.operate_id == off_machine)
                 GPIOSetValue(PORT3, 0, 1);
                 GPIOSetValue(PORT0, 2, 1);
                  Seg7Led_Put('');
                 speaker_op(0);
                 OLED_ClearScreen();
                 snprintf(dis_buf, 16, "I'm died");
                 OLED_DisStrLine(1, 0, (uint8_t *)dis_buf);
```

```
SysTick->CTRL =

~(SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |

SysTick_CTRL_TICKINT_Msk |

SysTick_CTRL_ENABLE_Msk);

for(;;){;}

}
```

6.4 发送按键信息

```
if(up_flag)
             up_flag = 0;
             fill_key(&key_s,key_up);
             fill\_data(\&data\_s,data\_k,NULL,NULL,NULL,\&key\_s);
    fill_message(&message_s,key,STORAGE_NUM,message_len,&data_s,0)
             send_message_zigbee(&message_s);
        if(down_flag)
             down_flag = 0;
             fill_key(&key_s,key_down);
             fill_data(&data_s,data_k,NULL,NULL,NULL,&key_s);
    fill_message(&message_s,key,STORAGE_NUM,message_len,&data_s,0)
             send message zigbee(&message s);
```

```
if(left_flag)
         left_flag = 0;
         fill_key(&key_s,key_left);
         fill_data(&data_s,data_k,NULL,NULL,NULL,&key_s);
fill message (&message s,key,STORAGE NUM,message len,&data s,0)
         send_message_zigbee(&message_s);
    }
    if(right_flag)
         right_flag = 0;
         fill_key(&key_s,key_right);
         fill_data(&data_s,data_k,NULL,NULL,NULL,&key_s);
fill message (&message s,key,STORAGE NUM,message len,&data s,0)
         send_message_zigbee(&message_s);
    }
    if(sel_flag)
         sel_flag = 0;
         fill_key(&key_s,key_sel);
         fill_data(&data_s,data_k,NULL,NULL,NULL,&key_s);
fill\_message(\&message\_s,key,STORAGE\_NUM,message\_len,\&data\_s,0)
         send message zigbee(&message s);
```

```
if(esc_flag)
{
    esc_flag = 0;
    fill_key(&key_s,key_esc);
    fill_data(&data_s,data_k,NULL,NULL,NULL,&key_s);

fill_message(&message_s,key,STORAGE_NUM,message_len,&data_s,0);
;
    send_message_zigbee(&message_s);
}
```

每个按键都是一个外设,在系统初始化的时候,将相应的引脚配置为中断模式,当有相 关按键按下的时候,则会触发中断,在中断处理函数中,设置标志位。主程序中检测到中断 标志位的改变后,会先将标志清零,然后填充相应结构体,将数据信息发送。

6.5 刷卡操作

GPIOIntEnable(PORT2,8); }

当有射频卡操作时,会触发中断,根据标志,采集 RFID 卡的相关信息。在 Rfid_Operation 函数中,根据函数的实现不同,可以获取 RFID 的不同信息。有读卡序列号、读数据块信息、写数据块信息、读钱包值、扣钱、操作 E2PROM 等相关操作。然后利用采集到的信息填充结构体进行发送。