

HIDRO-OLEO FUGAÇÃO COM NANO EFFECT

- Limpar bem a superfície da peça, para eliminar quaisquer resíduos que possam impedir a fixação do Nano Effect como: poeira, gesso, óleo, etc.
- Aplicar o NANO EFFECT puro, com rolo de lã, encharcando bem a superfície e as quatro laterais.
- . Aplicar mais uma de mão, antes da secagem do material.
- Remover o excesso com pano seco e limpo, enquanto ele ainda está úmido.
- Após o assentamento das peças, repetir o passo 3 e 4, quantas vezes forem necessárias, enquanto o material estiver absorvendo o NANO EFFECT, aplicando sobre o rejunte também.
- Esta aplicação deve ser repetida anualmente.