

IMPERMEABILIZAÇÃO COM VEDAKOI

- Limpar bem a parte de trás da peça, para eliminar quaisquer resíduos que possam impedir a fixação do VEDAKOLL como: poeira, gesso, óleo, etc.
- Preparar o Vedakol:

Misturar em um recipiente plástico, o saco de 10kg do Vedakoll com a quantidade de água na proporção recomendada na etiqueta (verso da embalagem).

Misturar bem até apresentar consistência pastosa e homogênea. Deixar em repouso por 10 minutos para que os aditivos quimicos reajam.

Misturar novamente antes de iniciar a aplicação.

A aplicação deve ser feita em dupla camada.

- Após o repouso do preparo, encharcar um rolo de lã, broxa ou rolo de textura fina no produto, e aplicar a primeira camada no tardoz (verso) e/ou laterais da rocha. Após a secagem natural, aplicar a segunda camada em sentido cruzado a primeira.
 - Para a garantia da impermeabilização do verso das placas, é imprescindível seguir criteriosamente o processo de preparo e aplicação aqui descritos.