


## Projeto 08


Controle Analógico – Prática


Jan K. S. – janks@puc-rio.br

ENG1419 – Programação de Microcontroladores

# Testes Iniciais







#include <EEPROM.h>

#include <Servo.h>

#include <meArm.h>

Teste da EEPROM e de Controle de Servo (Sem Usar meArm)

Crie uma variável global indicando quantas vezes o Botão B (Direita) foi apertado, imprimindo a contagem via serial.

DICA: use a GFButton.

Ao apertar o Botão B (Direita), salve na EEPROM a contagem no endereço 0. Ao iniciar o programa, carregue essa contagem da memória como o valor inicial.

Ao girar o potenciômetro, varie o ângulo do servo da base entre 0 e 180°.

→ DICA: use a função map.

Crie uma variável global para o ângulo do servo do ombro. Se o Botão A (Cima) estiver apertado, diminua essa variável gradualmente até 45. Se o Botão C (Baixo) estiver apertado, aumente essa variável gradualmente até 135.

→ DICA: use as funções digitalRead e delay dentro do loop principal. Verifique o valor imprimindo na serial.


Associe o valor da variável acima ao ângulo do servo do ombro. Teste cuidadosamente o movimento.




Testes Iniciais

## Implementação






## abre/fecha garra



modo absoluto / relativo


Controle Analógico de 3 Coordenadas

## modo absoluto = posição




"Modo Absoluto": Ajuste da Posição

### modo relativo = direção



#### Movimento relativo

- 1. Usar variáveis globais para X e Y
- 2. Mapear eixos do joystick para valores entre -10 e 10
- 3. Usar valores como incremento de X e Y, com um delay de 50ms
- 4. Garantir que X e Y não ultrapassem os limites do braço
- 5. Imprimir variáveis pela Serial, verificando os valores
- 6. Usar X e Y como coordenadas da garra, indo **diretamente** para a posição definida.



Trajeto Desejado: Colocar o Pino dentro do Copo

Ao iniciar o programa, mova suavemente a garra para o ponto (0, 100, 0).

→ DICA: use a biblioteca meArm.

Ao apertar o Botão A (Cima), abra a garra. Ao soltar, feche a garra.

Ao mexer no potenciômetro, varie a altura do braço entre -30 e 100.

Ao mexer no joystick, mova a garra suavemente no plano XY no "modo absoluto", variando X entre -150 e 150 e Y entre 100 e 200.

Ao apertar o Botão B (Esquerda), alterne o movimento do joystick entre "modo absoluto" e "modo relativo". Neste último caso, ajuste as variáveis globais X e Y seguindo o algoritmo indicado.


Associe as variáveis do item anterior à posição do braço, indo diretamente para as coordenadas.


Use o braço para mover o cilindro para o copo.




Implementação

# Aperfeiçoamento







Trajeto Desejado: Colocar o Pino dentro do Copo


Botão C (Baixo)

move o braço para a posição



salva coordenadas e garra na matriz (linhas de 0 a 3)


Botão D (Esquerda)



move braço para as coordenadas salvas

Trajeto Desejado: Colocar o Pino dentro do Copo

## float pontosSalvos[4][4];



Armazenamento dos Pontos




Ao apertar o Botão C (Baixo), salve as coordenadas e o estado da garra (aberto/fechado) na matriz 4x4, variando o ponto atual de 0 a 4.

Ao apertar o Botão D, leia os dados salvos e mova o braço suavemente para cada uma das 4 posições, abrindo ou fechando a garra, com intervalos de 500 ms entre cada ponto.

Aperfeiçoamento

Ao salvar o ponto, guarde a matriz dentro da EEPROM. Ao iniciar o programa, carregue a matriz da EEPROM.

## Desafio Extra



float pontosSalvos[4][4];



float pontosSalvos[1000][4];



Desperdiça muita memória e não identifica direito os dados dentro da matriz.

### lista encadeada

### estrutura

x: -35.2

104.6

z: 56.4

aberto: false:

x: 75.3

167.9

z: 81.7


x: -119.6

199.0

z: -27.1

aberto: true : aberto: false


```
struct Posicao {
   float x;
   float y;
   float z;
   bool garraAberta;
Posicao novaPosicao;
novaPosicao.x = 2.4;
novaPosicao.y = 162.3;
novaPosicao.z = -19.8;
novaPosicao.garraAberta = true;
```



```
// criação de lista para um certo tipo de elemento
LinkedList<int> listaDeInteiros;
LinkedList<float> listaDeDecimais;
LinkedList<bool> listaDeBooleanos;
LinkedList<Posicao> listaDeEstruturas;
// adiciona elemento no final da lista
listaDeEstruturas.add(elemento);
// acessa elemento da lista
Posicao elemento = listaDeEstruturas.get(indice);
// remove todos os elementos
listaDeEstruturas.clear();
```

Exemplo de Uso da Biblioteca LinkedList

```
Posicao novaPosicao;
novaPosicao.x = 2.4;
novaPosicao.y = 162.3;
novaPosicao.z = -19.8;
novaPosicao.garraAberta = true;
EEPROM.put(endereco, novaPosicao); // funciona!
LinkedList<Posicao> lista;
lista.add(estrutura1);
lista.add(estrutura2);
EEPROM.put(endereco, lista); // não funciona!
```



Nova Organização de Dados na EEPROM



Desafio Extra

Adicione a definição da estrutura e variável global de lista encadeada. Em seguida, modifique o código do Aperfeiçoamento para salvar e percorrer as estruturas de posições salvas na lista em vez de na matriz.

Modifique também o código do Aperfeiçoamento para salvar o total de elementos e cada estrutura na memória.

→ DICA: usa a função sizeof para calcular quantos bytes a estrutura vai ocupar na memória.

Ao apertar o botão E (porta 6), apague a lista de posições salvas e atualize o total na EEPROM.





janks.link/micro/projeto08.zip