《单片机》考试题标准答案

2009年1月7日

- 一、概念填空题(共 30 分, 15 小题, 每小题 2 分)
- 1、与单片机配套的晶振为 12MHz 时,则一个时钟周期(节拍 P)是(<mark>1</mark>)μs、一个状态周期 S 为(<mark>2</mark>)μs。
- 2、单片机的 P_0 、 P_1 、 P_2 和 P_3 四个端口作为通用 I/O 口使用时,(P_1)为双向 I/O 口,其余的(P_0 、 P_2 和 P_3)为准双向 I/O 口。
- 3、单片机通过 TXD 向外串行地(<mark>发送</mark>)数据,通过 RXD 从外串行地(<mark>接收</mark>)数据。
- 4、对于 80C51 单片机,当 \overline{EA} = (1) 时或在程序执行时当 PC 值超过(0FFFH 或 FFFH)H 时,就去执行外接 ROM 内的程序代码。
- 5、单片机内部 RAM 的 20H~($\frac{2FH}{}$)H 单元,既可作为一般 RAM 单元使用,进行"字节操作";也可以对单元中的每一位进行"位操作";位地址为 00H~($\frac{7FH}{}$)H。
- 6、CY 是(进/借位标志位)、TCON 是(定时器控制寄存器)、TMOD 是(定时器方式寄存器)、DPTR 是(16 位的地址指针寄存器)。
- 7、51 单片机的复位引脚是(RST),是(高)有效。
- 8、DPTR 可以分为 2 个 8 位的寄存器使用,它们是(DPH)和(DPL)。(注: DPH 和 DPL 前后顺序无所谓)
- 9、LCALL 和 LJMP 指令的区别是(LCALL 是长调用指令,往往需要以一个 RET 指令返回调用处,返回点只有一处; LJMP 是长跳转指令,往往是以另一条或多条跳转指令指令跳转到需要的地方,返回点根据条件可能有多处; 注: 学生答对意思即可!)。
- 10、单片机通过三总线与外部接口设备互联沟通信息,它们是(<mark>数据</mark>)总线、(<mark>地址</mark>)总线和(<mark>控制</mark>)总
- 线,其中(<mark>地址</mark>)总线是 16 位的。(<u>注:数据</u>、<mark>地址、</mark><u>控制三个答空的顺序先后无所谓,只要答出即可</u>)
- 11、在 51 系列单片机中,外部(<mark>ROM</mark>)和外部(<mark>RAM</mark>)是分别独立排址的,二者各占 64KB 的空间。(<mark>注:</mark> ROM 和RAM 前后顺序无所谓)
- 12、在地址信号配合下,外部 ROM 是采用(PSEN),而外部 RAM 是采用(RD)信号来读出内容。

(注: 前后顺序无所谓,或答: PSEN 和 RD 也可)

- 13、51 系列有三类五个中断源,分别是(<mark>外部</mark>)中断 2 个、(<mark>内部定时计数器</mark>)中断 2 个和(<mark>串行口</mark>)中断 1 个。(*注:答的前后顺序无所谓*)
- 14、若要以运行控制位 TR0(或 1)来启动定时/计数器 0(或 1)时,需要让 GATE=(<mark>0</mark>);若要以中断请求信号 INT0(或 INT1)来启动定时/计数器 0(/1)时,需要让 GATE=(<mark>1</mark>)。
- 15、8255A 是可编程芯片,它有(<mark>3</mark>)个可编程的(8)位的并行接口。
- 二**、基础知识题(**共 <mark>20</mark> 分,5 小题,每小题 4 分**)**
- 1、8051内部主要由那几部分组成?
- 答:主要由:中央处理单元(CPU)、程序存储器(ROM)、数据存储器(RAM)、定时/计数器(Timer/Counter)、并行接口(PIO)、串行接口(SIO)和中断控制系统(ICS)等几大部分组成。 (注:学生回答汉字或英文一种答案即可)

第1页(共8页)

2、下表是对 P3 口的 $\overline{\text{INT0}}$ 、 $\overline{\text{WR}}$ 、RXD 和 T0 四个口线(引脚)第二功能的描述,请填写完整。

引脚 位号	引脚 名称	第二功能 含 义		
P3.2	INT0	外部中断申请端 0 (输入、低有效)		
P3.6	WR	写外设控制信号端(输出、低有效)		
P3.0	RXD	串行口接收数据端(输入)		
P3.4	T0	外部计数脉冲端 0 (输入)		

(注:含义一栏说的意思对即可,不用一字不差!)

3、程序状态字 PSW 各位如下表,请简要解释 PSW.7、PSW.6、PSW.4、PSW.3 各位的功能含义。

位	序	PSW.7	PSW.6	PSW.5	PSW.4	PSW.3	PSW.2	PSW.1	PSW.0
位标志		CY	AC	F0	RS1	RS0	OV	_	P

答:

CY: 进位/借位标志位。若 ACC 在运算过程中发生了进位或借位,则 CY=1; 否则=0。它也是布尔处理器的位累加器,可用于布尔操作。

AC: 半进位/借位标志位。若 ACC 在运算过程中,D3 位向 D4 位发生了进位或借位,则 CY=1,否则=0。 机器在执行"DA A"指令时自动要判断这一位。

RS1 和 RS0: 工作寄存器组选择位。

RS1RS0 = 0 0 则选择了工作寄存器组 0 区 R0~R7 分别代表 00H ~07H 单元。

RS1RS0 = 01 则选择了工作寄存器组 1 区 R0~R7 分别代表 08H ~0FH 单元。

RS1RS0 = 10 则选择了工作寄存器组 2 区 $R0 \sim R7$ 分别代表 $10H \sim 17H$ 单元。

RS1RS0 = 11 则选择了工作寄存器组 3 区 $R0 \sim R7$ 分别代表 18H $\sim 1FH$ 单元。

4、解释伪指令: ORG、DB、EQU和BIT的含义?

ORG: 起始地址定位伪指令。用于规定目标程序段或数据块的起始地址,设置在程序段或数据块的开始处。 DB: 定义字节数据伪指令。注: 下面括号中内容可以不写,也算对的。

(格式: [标号:] DB 字节数据表

功能:字节数据表可以是1个或多个字节数据、字符串或表达式,它表示将字节数据表中的数据从左到右依次存放在指定地址单元。)

EQU: 赋值伪指令。告诉汇编程序,将汇编语句操作数的值赋予本语句的标号。

BIT: 位定义伪指令

5、IE 的各位如下表所示,请简要解释 EA、ES、ETO、EXO 各位的功能含义。

位地址	AFH	AEH	ADH	ACH	ABH	AAH	А9Н	A8H
位符号	EA		_	ES	ET1	EX1	ET0	EX0

EA: 总的中断允许控制位(总开关): EA=0 时禁止全部中断; EA=1 时允许中断。

ES: 串行口的中断允许控制位: ES=0 时禁止中断; ES=1 时允许中断。

ETO: TimerO 的中断允许控制位: ETO=0 时禁止中断: ETO=1 时允许中断。

EX0: INTO 的中断允许控制位: EX0=0 时禁止中断; EX0=1 时允许中断。

三、汇编程序分析题(共 20 分, 4 小题, 每小题 5 分)

1、分析下面程序段,加上必要的注释,最后说明该程序段完成的功能。

MOV DPTR, #2000H :地址指针指向数据块首地址

 MOV
 R7,
 #50
 ;数据块长度为 50

 CLR
 A
 ;要写入的数据为 0

LOOP0: MOVX @DPTR, A ; 将数据写入

INC DPTR ;

DJNZ R7, LOOP0 ;<mark>未完,继续</mark>

LOOP1: SJMP LOOP1 ;结束,等待

功能:将首地址为 2000H,长度为 50 的数据块全部写入数据"00H"。

2、分析下面程序段,加上必要的注释,最后说明该程序段完成的功能。

MOV R0, #40H ;数据指针指向内部 RAM 的 40H 单元

 MOV
 A, @R0
 ;从 40H 单元取出数据

 MOV
 R7, A
 ;将该数据暂存到 R7 中

 SWAP
 A
 ;将该数据的高低半字节互换

ANL A, #0FH ;取(或屏蔽)出该数据的高半字节 INC R0 ;数据指针指向内部 RAM 的 41H 单元

MOV @R0, A ; <mark>原数据的高半字节送 41H 单元保存</mark>

MOV A, R7 ;<mark>重取原数据</mark>

 ANL
 A, #0FH
 ;取(或屏蔽)出该数据的低半字节

 INC
 R0
 ;数据指针指向内部 RAM 的 42H 单元

 MOV
 @R0, A
 :原数据的低半字节送 42H 单元保存

SJMP\$;结束,等待

功能:将一个数据的高低两个半字节拆分成为两个字,分别存放。例如,设 40H 中数据为 56H,执行完该 段程序后,41H 单元为 05H,42H 单元为 06H。

3、给程序加上必要的注释,并结合电路分析其完成的功能

JOB3: SETB P1.0 ; 红色 LED 灭

CLR P1.1 ; <mark>绿色 LED 亮(表示正常)</mark>


REDO: SETB P1.3 ; 拉高检测口线

CHECK: JNB P1.3, JOB3; 判断光线是否被遮断

LOOP: CLR P1.0 ; <mark>若被被遮断,使红色 LED 亮</mark>

SETB P1.1 ; 绿色 LED 灭,表示有人侵入

AJMP REDO ; 循环,继续检测



4、设晶振=6MHz,给程序加上必要的注释,并分析其完成的功能

ORG 0000H

AJMP MAIN ; 转入主程序

ORG 001BH

AJMP TINT ; <mark>转入中断服务子程序</mark> MAIN: MOV TMOD,#10H ; <mark>设定 T1 为工作方式 1</mark>

MOV TH1, #3CH ; 赋初值 3CB0H=15536 (硬件定时 100ms)

MOV TL1, #0B0H ;

MOV 30H, #10 ; 设定软计数值为 10 次

CLR F0 ; 利用标志位 F0 作为 1s 定时到标志, 开始时将 F0 清零

SETB ET1 ; 允许 T1 中断

第3页(共8页)

; 开(或允许)总中断 SETB EA SETB TR1 ; 允许 T1 开始计数

;在此循环等待中断和 1s 定时到,到了转 TIMEUP 去做 1s 定时相应工作 HERE: JBC F0, TIMEUP

AJMP HERE

TIMEUP:(do something) ; 1s 定时到了以后要做的事情

AJMP HERE

ORG 2000H ; 中断服务程序, 100ms 进入一次

DJNZ 30H, RTN ; 若中断不到 10 次就返回 TINT:

> SETB F0 ; 已经中断够 10 次了"置 1"标志位

;为下一个1秒定时做准备 MOV 30H, #10

; 再赋定时 100ms 的初值 3CB0H RTN: MOV TH1, #3CH

MOV TL1. #0B0H

RETI ; 中断返回

END

四、汇编程序编程和设计题(共 15 分)

1 (本小题 $\frac{4}{9}$ 分)、如右图,请编程将外 RAM 中 3000H 开始 的 12 个单元中的松散各式的 BCD 码变换(拼合)成六个紧 凑格式的 BCD 存放在内 RAM 的 30H~35H 单元中。

判卷注意:复习题给定的转换方向是内 RAM→外 RAM,而 此处考试题的转换方向是内 RAM←外 RAM, 学生可能不注 意而死记硬背照抄。那样就只能给一半分数: 2分。

内 RAM 地址 内容 30H 12H 31H 45H 32H 87H 33H 94H 34H 31H 35H 69H

外 RAM 地址 内容 3000H 02H 3001H 01H 3002H 05H 3003H 04H 3004H 07H 3005H 08H 3006H 04H 3007H 09H 01H 3008H 3009H 03H 300AH 09H 300BH 06H

参考答案 1:

NRAMtable	EQU 30H
WRAMtable	EQU 3000H

DataLength ;或 06H EQU 6

Main S J: MOV R0, # NRAMtable ;指针2指向紧凑 BCD 码数据首址 # WRAMtable MOV DPTR, ;指针 1 指向松散 BCD 码数据首址

> R7, #DataLength MOV ;数据长度作为计数值

Main S JO: MOVX A, @DPTR ;取一个要转换的松散 BCD 码数据

> **MOV** B, A ;暂存该数据(保护该值)

INC DPTR ;源指针加一,指向松散格式下一位

A, @DPTR MOVX ;再取一个相邻的要转换的松散 BCD 码数据

SWAP A ;该数据的高低半字节交换

;两个松散 BCD 码数据合并成一个紧凑 BCD 码数据 ORL A, В

MOV @R0. ;保存转换后的紧凑 BCD 码数据

INC R0 ;目的指针加 1,准备保存下一个紧凑 BCD 码数据

INC DPTR ;源指针再加一,指向松散格式 BCD 码下一位

R7, Main_S_J0 **DJNZ** ;未转换完继续

RET ;转换结束退出

参考答案 2:

NRAMtable EQU 30H **WRAMtable EQU 3000H**

DataLength EQU 6 ;或 06H

Main S J: MOV R0, # NRAMtable ;指针 2 指向紧凑 BCD 码数据首址

第4页(共8页)

	MOV	DPTR,	# WRAMtable	;指针 1 指向松散 BCD 码数据首址
	MOV	R7,	#DataLength	;数据长度作为计数值
Main_S_J0:	LCALL	SBCD_J	BCD	;将二个松散格式 BCD 码转换成一个紧凑 BCD 码
	DJNZ	R7,	Main_S_J0	;未转换完继续
	RET			;全部转换结束返回
SBCD_JBCD:	MOVX	A, @DI	PTR	;取一个要转换的松散 BCD 码数据
	MOV	B,	A	;暂存该数据(保护该值)
	INC	DPTR		;源指针加一,指向松散格式下一位
	MOVX	A, @DI	PTR	;再取一个相邻的要转换的松散 BCD 码数据
	SWAP	A		;该数据的高低半字节交换
	ORL	A,	В	;两个松散 BCD 码数据合并成一个紧凑 BCD 码数据
	MOV	@R0,	A	;保存转换后的紧凑 BCD 码数据
	INC	R0		;目的指针加 1,准备保存下一个紧凑 BCD 码数据
	INC	DPTR		;源指针再加一,指向松散格式 BCD 码下一位
	RET			;一次转换结束返回

2(本小题 $\frac{4}{1}$ 分)、若单片机的晶振频率为 $\frac{6}{1}$ MHz,从 P1.0 输出周期为 $\frac{1}{1}$ ms 的连续方波,定时器用 $\frac{1}{1}$ T0 工作于方式 2,试编程实现。

答案:

ODC	0000H
UNU	UUUUI

 AJMP MAIN
 ;转主程序

 ORG 000BH
 ;T0 的中断矢量

 CPL P1.0
 ;中断服务: P1.0 取非,形成方波

RETI : 中断返回

MAIN: MOV TMOD, #02H ; 设定 T0 为工作方式 2

MOV TH0, #6; 方波半周期为 500 uS 的定时初值设置

MOV TL0, #6 ;

SETBETO; 允许 TO 中断SETBEA; 允许总中断SETBTRO; 开始计时


HERE: AJMP HERE ; 原地等待定时中断

END

- 3 (本小题 <mark>7</mark>分)、三位七段 LED 串行静态数据显示驱动电路设计与编程
- (1)硬件设计(画出电路图):采用三个74LS164(通用移位寄存器)芯片并利用单片机串行口(RXD和TXD)设计一个三位静态的LED显示驱动电路(LED为共阳极,每段额定电流为10mA)。(2)软件编程:配合该硬件系统编制软件程序(采用51汇编语

言)。 答:

(1) 硬件电路设计(**3分)**如图。 注意: 学生不画电阻也算对了不扣 分,其余酌情均分。



(2) 软件编程(4分, 其中显示子程序2分, 主程序2分)如下:

a、显示子程序 (2分):

DSPLY: MOV DPTR, #TABLE;指针指向字形表,A中为要显示的BCD码

MOVC A, @A+DPTR ;将 BCD 码转换成字形码

MOV SBUF, A ;通过串行口输出显示字形码数据

JNB TI,\$:串行输出完毕么?,未完继续

CLR TI ;完毕,清 TI

RET :返回

TABLE: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H, 99H, 92H,82H,0F8H, 80H,90H;

b、主程序2分

XSLED: MOV SCON, #00H ;串行口设置为工作方式 0

MOV RO, #30H ;指针指向三个 BCD 码存储区首址

MOV R7, #3 ;传送三个数据


XSLED0:MOV A, @R0 ;从 BCD 码存储区取一个数据

LCALL DSPLY ; 通过串行口输出该显示字形码数据

DJNZ R7, XSLED0 ;三个数据输出完毕么?未完继续!

SJMP \$;完事,等待

五、综合题(共 $\frac{15}{15}$ 分,(1)~(7)小题各 1 分,(8)和(9)两小题各 4 分)根据下面的原理图,回答下列问题。



- (1) 每个 RAM 芯片的容量为多少字节? (答: 8KB)
- (2) 整个 RAM 的地址范围是从多少到到多少(16 进制)? (答: 0000H~FEFFH, 即前 255 页)
- (3) 3#RAM 的地址范围是从多少到到多少(16 进制)? (答: 6000H~7FFFH)
- (4) 6#RAM 的地址范围是从多少到到多少(16 进制)? (答: C000H~DFFFH)
- (5) 整个 I/O 口的地址范围是从多少到到多少(16 进制)? (答出: FF00H~FFFFH 即可)

用二进制表示为: 11111111XXXXXX000B~11111111XXXXX111B

可取其中的: 1111111100000000B~11111111100000111B(16 进制的 FF00H~FF07H)

实际上,若不考虑本体具体应用限制(右上角 74138),该图结构可给出的 I/O 口

的地址范围是 64KBRAM 空间的最后一页: FF00H~FFFFH。

(6) 键盘接口(\overline{Y}_6)的地址是多少?<mark>(答出:FF06H 即可)</mark>

本质上为:11111111XXXXX110B,可取为:1111111100000110B,即 16 进制的 FF06H

(7) 8 个发光二极管(LED7~LED0)的驱动接口($\overline{Y_1}$)的地址是多少? (答出: FF01H 即可)本质上为: 111111111XXXXXX001B,可取为: 11111111100000001B,即 16 进制的 FF01H

第6页(共8页)

(8)计算和确定发光二极管的限流电阻 R 的阻值是多少? (设 LED 导通压降 $U_D=1.65V$,额定工作电流为 10mA,ULN2803 内部的 OC 门反相器输出低电平为 $U_D=1.65V$,额定工作电流

有:
$$R = \frac{V_{cc} - (U_D + Uces)}{I_D} = \frac{[5 - (1.65 + 0.35)](V)}{10(mA)} = \frac{3V}{10mA} = 300Ω$$

- (9)编写一段键盘(状态)数据的读入程序(NTO中断服务程序)的主要程序部分以说明如何响应某按键按下并将其状态数据读入累加器 A 的过程。
- 答:主程序初始化中相应部分不用编写,仅写出中断入口和中断服务子程序中的主要部分(即中断服务子程序中的现场保护和恢复现场的两段均不用写)

```
KeyPort EQU 0FF06H
        Key EQU 03H
        ORG
              0003H
        LJMP
              KeyInput
        ORG
              1000H
KeyInput:
                             ;保护现场
                             ;指向键盘接口
        MOV
              DPTR, # KeyPort
        MOVX A, @DPTR
                             ;读取键值
              Key, A
                             ;键值存内 RAM 的 Key 中, 供后续处理用
        MOV
                            :恢复现场
        RETI
如果要求完整的程序,则如下:
        KeyPort EQU 0FF06H
        Key EQU 03H
        ORG 0000H
        LJMP MAIN
        ORG 0003H
        LJMP KeyInput
        ORG 2000H
MAIN:
        SETB EX0 ;允许 INTO 中断
        SETB EA ;允许总中断,该两句亦可用 MOV IE,#81H 完成
WAIT:
        NOP
                 ;等待键盘中断
        SJMP WAIT
        ORG 2100H
        ;键盘中断服务子程序
KeyInput:
        PUSH PSW
        PUSH DPH
        PUSH DPL
                            ;保护现场
        PUSH ACC
                           ;指向键盘接口
        MOVE DPTR, # KeyPort
        MOVX A, @DPTR
                             :读取键值
        MOV Key, A
                             ;键值保存到 RAM 的 Key 中, 供后续处理用
```

第7页(共8页)