《单片机》复习题

一、需要掌握的主要概念与知识点

- 1、时钟周期、节拍(P)、状态(S)、机器周期(Tm)和指令周期(Ti)与单片机晶振频率(fc)有何关系?当采用12MHz的晶振时,它们分别为多少?
- 2、掌握单片机的 P0、P1、P2 和 P3 四个端口的功能特点,特别要区分它们的异同。
- 3、单片机 P3 口的第二功能: 掌握 P3 口各引脚的符号、名称、意义和功能?
- 4、引脚EA的作用?
- 5、引脚PSEN的作用?
- 6、引脚 ALE 的作用?
- 7、掌握内 RAM 的分布: (1) 工作寄存器区(四组): 00H~1FH; (2) 可位寻址区: 20H~2FH; (3) 数据缓冲区/堆栈区: 对 51 型号的是 30H~7FH, 52 以上型号的是 30H~FFH。
- 8、理解特殊功能寄存器(SFR)的含义,了解 SFR 与后 128 字节内 RAM(80H \sim FFH)的 区别。
- 9、理解RO、R1和DPTR的异同与用处。
- 10、为什么说 51 单片机中,外部 RAM 和 I / O 口是统一排址共同占据 64KB 的地址空间?
- 11、51 单片机中,外部 RAM 和外部 ROM 为什么能够各自独立地占据 64KB 的地址空间?
- 12、51 单片机的 21 个特殊功能寄存器(SFR)中 PSW、IP、IE、SCON、TMOD、TCON 五个寄存器特别重要:对它们的整体名称(如 PSW 叫做程序状态寄存器或程序状态字、IP 叫做中断优先级控制寄存器或中断优先级控制字)和功能意义、它们的每一位的名称和功能意义都要很好的掌握和记住。
- 14、51 单片机的中断控制与那几个寄存器有关?有几个中断源?中断优先级是按照什么原则顺序执行的?
- 15、PSW 中的 PSW.4 和 PSW.4 两位起什么作用?
- 16、SP(堆栈指针)的功能? 执行 PUSH 和 LCALL 指令时 SP 有何变化? 执行 POP 和 RET 指令时 SP 有何变化?
- 17、51的定时/计数器有四种工作方式,是由哪个寄存器的哪两个位来决定的?
- 18、51 的串行口的四种工作方式,是由哪个寄存器的哪两个位来决定的?
- 19、中断服务子程序和调用子程序有何异同?一并理解 RET 和 RETI 指令的异同与用处。
- 20、刚上电时(即复位后),四个端口的输出都是什么状态,SP为什么值?
- 21、CY的两种用途是什么?
- 22、LCALL 和 LJMP 指令的区别是什么?
- 23、单片机是通过三总线(AB、DB 和 CB)与外部部件(外部 RAM、外部 ROM 和 I / O)互联沟通信息的,该三总线是如何实现的的?
- 24、若要以运行控制位 TR0(或 TR1)来启动定时/计数器 0(或定时/计数器 1)时,需要让 GATE 位为什么电平?若要以中断请求信号 $\overline{\text{INT}0}$ (或 $\overline{\text{INT}1}$)来启动定时/计数器 0 (或 定时/计数器 1)时,需要让 GATE 为什么电平?
- 25、8255A 是什么芯片,它有几个可编程的并行接口?
- 26、8155A 是什么芯片,它内部资源如何?
- 27、简述 8051 内部主要由那几部分组成?
- 28、在单片机系统中74LS244和74LS273芯片常用来做什么用?
- 29、在单片机系统中74LS373 芯片常用来做什么用?
- 30、PC 的作用是什么?
- 31、解释伪指令: ORG、DB、DW、EQU 和 BIT 的含义?

第1页(共8页)

- 32、串行通信的传送速率单位是波特,其含义是?单位是?
- 33、控制串行通信的寄存器有那几个?
- 34、为什么说 51 单片机的串行口是半双工的?
- 35、LED 数码管有共阴极和共阴极两种,它们分别是用什么电位来驱动?

二、程序分析练习

```
1、分析下面程序段,加上必要的注释,最后说明该程序段完成的功能。
```

```
MOV DPTR, #2000H;
MOV R7, #50;
CLR A;
LOOP0: MOVX @DPTR, A;
INC DPTR;
DJNZ R7, LOOP0;
```

LOOP1: SJMP LOOP1

2、分析下面程序段,加上必要的注释,最后说明该程序段完成的功能。

```
MOV R0, #40H
MOV A, @R0
MOV R7, A
SWAP A
    A, #0FH ;
ANL
INC
    R0
MOV @R0, A
MOV A, R7
        #0FH
ANL
    A,
INC
    R0
    @R0, A ;
MOV
SJMP$
```

3、设(A)=02H,下面的程序运行后,(A)=??H。请说明该程序的功能是什么?

```
INC A
MOVC A,@A+PC
```

RET

4、分析下面程序段,加上必要的注释,最后说明该程序段完成的功能。

```
MOV R1, #50H ;
MOV R7, #50 ;
MOV A, #50 ;
LOOP0: MOVX @DPTR, A ;
INC R1 ;
DJNZ R7, LOOP0 ;
LOOP1: SJMP LOOP1
```

第2页(共8页)

```
5、分析下面程序段,加上必要的注释,最后说明该程序段完成的功能。
      MOV
            DPTR, #2000H
      MOVX A,
                  @DPTR ;
ANL
      A,
            #0FH
SWAP
      Α
      MOV
           В,
                  Α
      INC
            DPTR
                  @DPTR ;
      MOVX A,
      ANL
                  #0FH
           A.
      ORL
            A,
                  В
      INC
           DPTR
      MOVX @DPTR, A
      SJMP $
6、有一程序如下,试说明其功能。
ADDB: MOV A, 40H
            A , 50H
      ADD
      DA
           A
      MOV
           60H , A
      MOV A, 41H
      ADDC A, 51H
      DA
           Α
      MOV 61H, A
      RET
7、给程序加上必要的注释,并结合电路分析其完成的功能
JOB3:
     SETB P1.0
      CLR
         P1.1
REDO: SETB P1.3
CHECK: JNB P1.3, JOB3
LOOP: CLR
           P1.0
      SETB P1.1
      AJMP REDO
                                            89C51
8、给程序加上必要的注释,并结合电路分析其完成的功能
      ORG 0000H
                                 P1.0
      LJMP MAIN
                                 P1.7
      ORG 0013H
      LJMP INT
MAIN: SETB EA
      SETB EX1
      CLR
         PX1
      SETB IT1
      MOV B, #01H
HERE: SJMP HERE
```

第3页(共8页)

ORG 1000H

MOV A, B

INT:

RL A MOVB, A MOV P1, A **RETI** 9、给程序加上必要的注释,并分析其完成的功能 MOV TMOD, #01H MOV TH0, #3CH MOV TL0, #0B0H SETB TR0 SETB ET0 SETB EA 10、给程序加上必要的注释,并分析其完成的功能 ORG 0000H AJMP MAIN ORG 001BH CPL P1.0 **RETI** MAIN: MOV TMOD, #20H MOV THO, #6 MOV TLO, #6 SETB ET1 SETB EA SETB TR1 HERE: AJMP HERE **END** 11、设晶振=6MHz,给程序加上必要的注释,并分析其完成的功能 ORG 0000H AJMP MAIN ORG 001BH AJMP TINT MAIN: MOV TMOD,#10H MOV TH1, #3CH MOV TL1, #0B0H MOV 30H, #10 CLR F0 SETB ET1 SETB EA SETB TR1 HERE: JBC F0, TIMEUP AJMP HERE TIMEUP:(do something);定时到了以后要做的事情

第4页(共8页)

2000H

AJMP HERE

ORG

TINT: DJNZ 30H, RTN

SETB F0 MOV 30H, #10 RTN: MOV TH1, #3CH MOV TL1, #0B0H **RETI END** 12、给程序加上必要的注释,并分析其完成的功能 DSPLY: MOV DPTR, #TABLE MOVC A, @A+DPTR MOV SBUF, A JNB TI,\$ CLR ΤI **RET** TABLE: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H, 99H, 92H,82H,0F8H, 80H,90H 13、给程序加上必要的注释,并分析其完成的功能 ORG 0000H LJMP MAIN ORG 0023H LJMP **SCOM** MAIN: MOV TMOD, #20H MOVTL1, #0F3H MOV TH1, #0F3H MOV SCON, #50H SETB TR1 SETB EA **SETB ES** LCALL SOUT SJMP \$ ORG 1000H JNB RI, SEND SBR1: LCALL SIN SJMP NEXT SEND: LCALL SOUT NEXT: RETI SOUT: MOVA, @R0 INC R0 MOV SBUF, A CLR TI **RET** SIN: MOV A, SBUF MOV @R1, A INC_{R1} CLR RI

第5页(共8页)

RET

三、汇编语言编程和设计练习

1、如右图,请编程将内 RAM 中 30H~35H 单元的六个紧凑格式的BCD码拆分成12个松散各式的BCD码,存到外 RAM 中 3000H 开始的12个单元中。

内 RAM			外 RAM		
地址	内容		地址	内容	
30H	12H		3000H	02H	
31H	45H		3001H	01H	
32H	87H		3002H	05H	
33H	94H		3003H	04H	
34H	31H		3004H	07H	
35H	69H		3005H	08H	
		V	3006H	04H	
			3007H	09H	
			3008H	01H	
			3009H	03H	
			300AH	09H	
			300BH	06H	

2、如右图,内 RAM 的 40H 开始的 16 个单元中为十六进制的数字: $0\sim9$ 和 $A\sim F$ 。将它们转换为 ASIC 码存到 3000H 开始的 16 个外 RAM 单元中。


内 RA	M		外 RAM		
地址	内容		地址	内容	
40H	00H		3000H	30H	
41H	01H		3001H	31H	
42H	02H		3002H	32H	
43H	03H		3003H	33H	
44H	04H		3004H	34H	
45H	05H		3005H	35H	
46H	06H		3006H	36H	
47H	07H		3007H	37H	
48H	08H	,	3008H	38H	
49H	09H		3009H	39H	
4AH	0AH		300AH	41H	
4BH	0BH		300BH	42H	
4CH	0CH		300CH	43H	
4DH	0DH		300DH	44H	
4EH	0EH		300EH	45H	
4FH	0FH		300FH	46H	

- 3、若单片机的晶振频率为 6 MHz,从 P1.0 输出周期为 1ms 的连续方波,定时器用 T0 工作于方式 2,试编程实现。
- 4、设单片机的晶振频率为 6MHz,要求从 P1.0 输出周期为 130ms 的连续方波,定时器用 T0 工作于方式 1,采用定时器溢出中断方式,中断优先级为高优先级,试编程实现。
- 5、六位七段 LED 串行静态数据显示驱动电路设计与编程
- (1) 硬件设计(画出电路图): 采用 6 个 74LS164(通用移位寄存器) 芯片并利用单片机串行口(RXD 和 TXD)设计一个六位静态的 LED 显示驱动电路(LED 为共阳极,每段额定电流为 10mA)。
- (2) 软件编程:配合该硬件系统编制软件程序(采用51汇编语言)。
- 6、设计一个六位的七段 LED 动态扫描显示驱动电路设计与编程
- 7、利用8255可编程芯片扩展并行口的设计与编程
- (1) 硬件设计(画出电路图): 采用 8255 可编程芯片,并利用单片机的 P0 口(P2 口视情况决定采用与否)设计一个三路并行接口(其中: A 口输入、C 口输出、B 口双向)。
- (2) 软件编程:配合该硬件系统编制软件程序(采用51汇编语言)。
- 8、利用 74LS244 和 74LS273 的多路输入和输出的设计与编程
- (1) 四路数字量(每路 8bit)输入和四路数字量(每路 8bit)输出,设计并画出电路图;
- (2) 编写相应的输入和输出子程序(采用查询方式)。
- 9、设计一个四个键子的键盘电路,并编写相应的键盘数据输入程序(采用中断方式)。
- 10、设计一个16个键子的键盘电路,并编写相应的键盘数据输入程序(采用查询方式)。


第6页(共8页)

四、综合训练题

1、根据下面的原理图,回答。



- (2) 整个 RAM 的地址范围是从多少到到多少(16 进制)?
- (3) 3#RAM 的地址范围是从多少到到多少(16 进制)?
- (4) 6#RAM 的地址范围是从多少到到多少(16 进制)?
- (5) 整个 I/O 口的地址范围是从多少到到多少(16 进制)?
- (6) 键盘接口(\overline{Y}_6) 的地址是多少?
- (7) 8 个发光二极管(LED7 \sim LED0)的驱动接口($\overline{Y_1}$)的地址是多少?
- (8) 计算和确定发光二极管的限流电阻 R 的阻值是多少? (设 LED 导通压降 UD=1.65V, 额定工作电流为 10mA, ULN2803 内部的 OC 门反相器输出低电平为 Uces=0.35V)
- (9)编写一段键盘(状态)数据的读入程序(INTO中断服务程序)的主要程序部分以说明如何响应某按键按下并将其状态数据读入累加器 A 的过程。
- (10)编写一段 LED 驱动程序,使高 4位 LED 和低 4位 LED 循环地周而复始地交替闪亮。
- (11)编写一段程序,将1#RAM芯片的第0ADH字节单元内容转移到6#RAM芯片的第528H字节单元中。
- 2、根据下面的原理图。



第7页(共8页)

- (1)每个 RAM 芯片的容量为多少字节?
- (2) 整个 RAM 的地址范围是从多少到到多少(16 进制)?
- (3) 3#RAM 的地址范围是从多少到到多少(16 进制)?
- (4) 6#RAM 的地址范围是从多少到到多少(16 进制)?
- (5)整个I/O口的地址范围是从多少到到多少(16进制)?
- (6) 键盘接口(\overline{Y}_2) 的地址是多少?
- (7) 8 个发光二极管 (LED7 \sim LED0) 的驱动接口 $\overline{(Y_4)}$ 的地址是多少?
- (8) 计算和确定发光二极管的限流电阻的阻值是多少? (设 LED 导通压降 UD=2.65V,额 定工作电流为 20mA, ULN2803 内部的 OC 门反相器输出低电平为 Uces=0.35V)
- (9)编写一段键盘(状态)数据的读入程序(INT1中断服务程序)的主要程序部分以说明如何响应某按键按下并将其状态数据读入累加器 A 的过程。
- (10)编写一段 LED 驱动程序,使奇数和偶数号的 LED 循环地周而复始地交替闪亮。
- (11)编写一段程序,将 3#RAM 芯片的第 157H 单元内容转移到 7#RAM 芯片的第 1FFH 单元中。

说明:考试题范围就从上面涵盖的内容中产生,卷面考题类型为:

- 一、概念填空题(共30分,15小题,每小题2分)
- 二、基础知识题(共20分,5小题,每小题4分)
- 三、汇编程序分析题(共20分,4小题,每小题5分)
- 四、汇编程序编程和设计题(共15分,3小题,每小题5分)
- 五、综合题(15分)