Установка «продвинутого» ПО для Kuka Youbot

Антонов Е. С. antonovspostbox@gmail.com

4 января 2017 г.

Введение

Не все версии пакетов youbot_driver и youbot_driver_ros_interface могут работать с манипулятором, если к нему не подключен его стандартный gripper! Причем речь идет и о той ситуации, когда последний активирован в конфигурационном файле, и о той, когда он с его помощью отключен так, как это описано в разделе «Modify Software» здесь. В первом из этих случаев нода youbot_driver_ros_interface из одноименного пакета при ее запуске завершается аварийно, во втором — не завершается и даже манипулятор калибрует, однако потом отказывается его подключить, мотивируя это тем, что gripper is disabled.

Происходит, как я понял, сказанное из-за того, что грамотная обработка ситуации отсутствия gripper-а на роботе попросту не реализована нормально/{в полной мере}. В качестве иллюстрации к своим словам могу привести следующий факт. При своей работе нода youbot_driver_ros_interface опирается на значение аргумента enableStandardGripper функции initializeArm() (см. например, эту и эту строчки). Последнее же как задается при инициализации этой функции по умолчанию равным true, так и не меняется потом нигде (см. Приложение A).

Я нашел два способа устранить эту проблему и, следовательно, запустить манипулятор без gripper-а так, чтобы он потом нормально или почти нормально работал. Их описание приведено ниже по тексту.

¹Например, на это не способны те их версии, которые распространяются из стандартного репозитория и становятся доступными после установки командами

^{\$} sudo apt-get install ros-indigo-youbot-driver

^{\$} sudo apt-get install ros-indigo-youbot-driver-ros-interface

²По умолчанию это youbot-manipulator.cfg из папки config пакета youbot driver.

Первый способ («грязный»)

Первый вариант решения обозначенной проблемы заключается в том, чтобы поменять значение уже упомянутого параметра enableStandardGripper здесь с true на false и после этого пересобрать пакет youbot_driver_ros_interface. После этого в случае, если gripper указанным здесь способом был отключен в конфигурационном файле, манипулятор нормально запустится и будет исправно работать, однако терминал будут заваливать предупреждающие сообщения (warnings) о том, что с gripper-ом что-то не так. Если попытаться запустить манипулятор, не отключив его в конфигурационном файле, то данный метод не поможет (манипулятор не запустится).

Подводя итог данному методу, можно сказать, что его несомненным плюсом является простота, а минусом — то, что обнаружен он был методом «тыка», и о гарантии стабильности его работы поэтому речи быть не может.

Второй способ

Второй способ решения рассматриваемой проблемы состоит в использовании «самых свежих» наработок в области данного ПО. Имеется в виду следующее.

Если обратиться на Github-овскую страницу пакета youbot_driver_ros_interface, то в разделе «Pull requests» можно увидеть, что один из них имеет наименование «Add gripper availabilty check». Просмотрев предлагаемые входящими в его состав commit-ами изменения, можно обнаружить, что он предоставляет решение как раз таки нашей проблемы — обеспечение нормального запуска манипулятора в независимости от того, подключен gripper или нет.

С одной стороны, это победа, с другой, если попробовать применить эти изменения к своей копии пакета youbot_driver_ros_interface, скорее всего ничего не получится. Процесс компиляции завершится с ошибкой:

'class youbot::YoubotManipulator' has no member named 'hasGripper'

Сказанное произойдет по той причине, что изменения, вносимые выше упомянутым pull request-ом, требуют наличия в исходном коде пакета youbot_driver некоторых вещей (например, функции hasGripper), которые есть только в ветке hydro-devel относящегося к последнему репозитория и, таким образом, отсутствуют в ветке master и той версии пакета youbot_driver, которая добывается установкой «через apt-get».

Если же установить ту версию пакета youbot_driver, которая представлена в ветке hydro-devel, то все становится на свои места: пакеты youbot_driver и youbot_driver_ros_interface начинают собираться без ошибок, а манипулятор под их управлением — работать всегда, другими словами в независимости от того подключен или отключен gripper физически и/или программно.

Подводя итог описанию данного метода, хочется еще раз, но уже пошагово, обозначить упоминаемые в нем действия. Итак, согласно данному методу необходимо:

- 1. удалить установленные на компьютере версии пакетов youbot_driver и youbot_driver_ros_interface;
- 2. получить исходники ветки hydro-devel³ пакета youbot_driver одним из двух способов:
 - 1-ый способ:
 - (а) пройти по этой ссылке;
 - (b) нажать на зеленую кнопку с фразой «Clone or download»;
 - (c) нажать в появившемся окне на кнопку «Download ZIP»;
 - (d) переместить из скачанного архива лежащую в нем папку youbot_driver-hydro-devel в папку src используемого ROS-овского workspace;
 - (e) удалить из имени папки (пакета) окончание «-hydro-devel».
 - 2-ой способ:
 - (a) зайти в терминале в папку src используемого ROS-овского workspace:
 - \$ cd {path_to_your_workspace}/src
 - (b) склонировать с Github репозиторий youbot_driver:
 - \$ git clone https://github.com/youbot/youbot_driver.git
 - (c) перейти в папку youbot_driver:
 - \$ cd youbot_driver

³Стоит отметить, во-первых, что эта версия пакета собирается и на ROS Indigo, а во-вторых, что его ветка hydro-devel является чисто опережающей по отношению к master (содержит все, что содержится в master, при этом master не содержит все, что содержится в ней). Увидеть последнее можно, например, здесь.

- (d) создать в склонированном репозитории локальную ветку hydro-devel, отслеживающую одноименную ей из Github-овского репозитория, и перейти к ней:
 - \$ git checkout -b hydro-devel origin/hydro-devel
- 3. собрать пакет youbot driver;
- 4. получить исходники пакета youbot_driver_ros_interface, учитывающие изменения выше указанного pull request-a:
 - (a) зайти в папку src используемого ROS-овского workspace:
 - \$ cd {path_to_your_workspace}/src
 - (b) склонировать с Github репозиторий youbot_driver_ros_interface:
 - \$ git clone https://github.com/youbot/youbot_driver_ros_interface.git
 - (c) перейти в папку youbot driver ros interface:
 - \$ cd youbot_driver_ros_interface
 - (d) создать на основе коммитов pull request-а содержащую их ветку (в примере она будет именоваться cool-request)⁴:
 - \$ git fetch origin pull/13/head:cool-request
 - (е) переключиться на созданную ветку:
 - \$ git checkout cool-request
- 5. собрать пакет youbot_driver_ros_interface.

После установки данных пакетов рекомендуется обратиться к Приложению В.

 $^{{}^{4}}$ Команда взята отсюда.

Приложение А

Текстовый поиск в файлах с исходным кодом

Текстовый поиск в файлах с исходным кодом может быть полезен тогда, когда необходимо найти все места в последнем, где так или иначе используется некоторая переменная, функция и т.д..

В git-е он реализован в виде команды⁵

\$ git grep {search string}

осуществляющей поиск строки "search string" в файлах с исходным кодом текущего репозитория.

 ${\rm K}$ слову сказать, у меня на компьютере данная комбинация команд 6

- \$ roscd youbot_driver_ros_interface
- \$ git checkout indigo-devel
- \$ git grep -n enableStandardGripper

дает следующий вывод-результат:

include/youbot_driver_ros_interface/YouBotOODLWrapper.h:109: * @param
 enableStandardGripper If set to true, then the default gripper of the youBot
 will be initialized .

include/youbot_driver_ros_interface/YouBotOODLWrapper.h:111: void
 initializeArm (std :: string armName, bool enableStandardGripper = true);

src/YouBotOODLWrapper.cpp:118:void YouBotOODLWrapper::initializeArm(std:: string armName, bool **enableStandardGripper**)

src/YouBotOODLWrapper.cpp:153: if (enableStandardGripper)

src/YouBotOODLWrapper.cpp:204: if (enableStandardGripper)

 $^{^{5}}$ Подробнее о текстовом поиске в git читайте тут.

 $^{^6}$ Ключ -n добавляет к выводу номера строк, в которых находится "search string".

Приложение В

Важные мелочи

При установке пакетов youbot_driver и youbot_driver_ros_interface легко можно забыть о двух важных вещах. Во-первых, о том, что после их сборки в отношении ноды youbot_driver_ros_interface последнего необходимо выполнить следующую команду⁷:

```
$ sudo setcap cap_net_raw+ep "{path_to_your_workspace}/devel/lib/\
youbot_driver_ros_interface/youbot_driver_ros_interface"
```

во-вторых, о том, что при запуске одного только манипулятора начало конфигурационного файла youbot-manipulator.cfg из пакета youbot_driver должно иметь следующий вид 8 :

[JointTopology]

Manipulator Joint 1 = 1

Manipulator Joint 2 = 2

Manipulator Joint 3 = 3

Manipulator Joint 4 = 4

Manipulator Joint 5 = 5

⁷Источники: 1 и 2.

⁸См. раздел «Using arm only» здесь.