# TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁN CÔNG TÔN ĐỰC THẮNG TP. HỒ CHÍ MÌNH KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH VIETCONS ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS ĐẶNG ĐÌNH MINH

## HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ THI CÔNG CHỐNG THẨM

(Tái bản)

NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG HÀ NỘI - 2010



#### LỜI NÓI ĐẦU

Chống thấm là một công việc phức tạp và khó khăn, đòi hỏi người thiết kế và thi công phải có nhiều kinh nghiệm.

Hầu như công tác chống thấm được đặc biệt quan tâm ở mọi công trình xây dưng.

Có những công trình chịu áp lực thấm tới 30 át mốt phe (Hành lang kiểm tra ở đáy các đập vòm BTCT ngăn sông) nhưng hành lang vẫn khô ráo không thấm nước... nhờ công tác thiết kế và thi công tốt. Tuy nhiên, cũng có những công trình chỉ chịu áp lực thấm 0,1m nước với thời gian ngắn trong vài giờ (mái bằng BTCT nhà cao tầng) thì lại bị thẩm dột... do vì chủ quan hoặc thiếu kinh nghiệm trong thiết kế và thi công...

Chống thấm có nhiều phương pháp và có nhiều loại vật liệu chống thấm khác nhau. Việc áp dụng đúng phương pháp cũng như việc sử dụng vật liệu thích hợp cho từng phương pháp sẽ mang lại hiệu quả cao.

Trong cuốn sách này, tác giả chỉ xin trình bày tóm tắt có tính chất giới thiệu dưới dạng các bảng tổng hợp, các hình vẽ cụ thể và các nhắc nhở cần thiết để quý độc giả tham khảo.

Cuốn sách chống thấm này chủ yếu áp dụng cho các công trình trên mặt đất (chống thấm cho các công trình thuỷ lợi và chống thấm cho các đường hầm...không có trong tài liệu này).

Do khả năng có hạn, tài liệu biên soạn này sẽ không tránh khỏi những sai sót nhất định, rất mong các độc giả phê bình góp ý bổ sung.

Tác giả Đặng Đình Minh



#### MỤC LỤC

#### Lời nói đầu

Chương 1. MỘT SỐ TÍNH NĂNG CHỦ YẾU CỦA VẬT LIỆU CHỐNG THẨN	Л
1. Tuổi thọ của một số vật liệu chống thấm	7
<ol> <li>Các chỉ số kỹ thuật đối với vật liệu chống thấm</li> </ol>	8
3. Phân loại vật liệu và sản phẩm chống thấm	ç
Chương 2. THÀNH PHẦN CẤP PHỐI MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU CHỐNG TH	ΙẤΜ
1. Dung dịch quét chống ẩm và sơn lót chống thấm	1 10
2. Các chỉ số kỹ thuật của bitum chống thấm của Nga	11
3. Tính chất kỹ thuật một số vữa xi măng chống thẩm	11
4. Một số cấp phối thành phần hồ nhũ tương	12
5. Mát tít át fan nóng (vữa nhựa nóng)	12
6. Mát tít nhựa nóng	12
7. Mát tít át fan nguội để chống thấm phần ngầm	13
Chương 3. CÁC DẠNG CHỐNG THẨM CHỦ YẾU	
1. Sơn quét chống thấm	14
2. Dán chống thấm	14
3. Trát	14
4. Rót chống thấm	15
5. Ngâm tẩm	15
6. Phun bề mặt và phụt	15
7. Lắp ghép	15
8. Phương pháp kết hợp	15
9. Cho thêm phụ gia vào cấp phối để tăng khả năng	
chống thấm của bê tông	15

#### Chương 4. CẤU TẠO CHỐNG THẨM

	1. Chồng thẩm bằng sơn quét	16
	2. Dán chống thấm	17
	3. Trát chống thấm	28
	4. Chống thấm khe biến dạng	29
	5. Ngâm tẩm	32
	6. Rót chống thấm	32
	7. Phụt chống thấm	33
	8. Chống thấm theo phương phương đắp và lắp ghép	34
	9. Phương pháp kết hợp	37
	10. Chống thấm cho các mối lắp ghép	40
	11. Chống xãm thực và chống thấm tại các mối nối lắp đặt thiết bị	42
	12. Cấu tạo băng chống thấm của một số nước	45
Ch	ương 5. THỰC HÀNH DÁN CHỐNG THẨM	
	1. Dán chống thấm	46
	2. Các dụng cụ	48
	3. Những chú ý khi chống thấm	50
	4. Tính toán thành phần phối hợp của các loại bitum và nhựa than đá	51
	5. Tính toán trị số co ngót của bê tông mái chống thấm	55
	6. Các thuật ngữ chống thấm Việt Anh	60



#### Chương 1

#### MỘT SỐ TÍNH NĂNG CHỦ YẾU CỦA VẬT LIỆU CHỐNG THẨM

#### 1. Tuổi thọ của một số vật liệu chống thấm

Bảng 1

	Chiều	Tuổi thọ	tính theo	năm
Loại vật liệu chống thấm	dày	Trong khí	Trong	Trong
	(mm)	quyển	trái đất	nước
Bitum	4	3-4	5-7	3-4
Nhũ tương bitum	6	3-4	5-8	
Bitum latéc	6	5-6	8-10	
Bitum latéc ku-ke-xôn	5-6	4-6	7-10	
Bitum nairít	3	8-10	14-16	8-10
Butim butin cao su, êlátstin	5-6	7-10	15	7-9
Bitum êtylen	4-5		7-9	6-7
Bê tông át phan (rót)	15-20	5-6	20-25	5-7
Epôxy - nhựa chưng cất	2-3	12-14	16-20	10-12
Epôxy - phuran	2-2.5	10-13	13-15	8-12
Ximăng pôlyme	2-3	12-14	14-15	10-14
Rube rôit (giấy dầu)	7-9	8-10	14-16	
Tấm ghidơrô izôn	8-10	9-12	16-20	8-12
Tẩm izôn, tấm bờ rizôn	8-10	8-10	10-12	10-12
Tấm pôly ĉtylen	1-1,2		18-26	17-20
Tấm pôly izô butilen	2,5-3		18-20	16-18
Tấm kim loại lợp mái có sơn	0,8-1	7-8		
Tấm kim loại tráng kẽm	0,8-1	9-10		
Tấm nhôm	0,8-1	10-12		
Tấm phan cô izôn	0,2	6-7		
Tấm phi bơ rô ximăng	4-10	8-10		
Bê tông có chống thẩm	4	3-4		
Bê tông có độ chặt cao	65-80	18-20		
Bê tông xi măng pôlyme	30-40	20-40		
Pôlyme bê tông	30-40	18-25		
Epôxy	(),8-1	10-13	13-15	8-10

#### LỜI DĂN:

Bitum dùng để làm chống thấm mái, tuyệt đối không dùng loại xấu hoặc có nhiệt độ hóa mềm thấp (ví dụ: không dùng nhựa đường để chống thấm), phải dùng bitum có nhiệt độ hóa mềm t° = 70°-90°.

Bitum dùng để chống thấm bảo ôn tại các kho đông lạnh phải lưu ý đến nhiệt độ hóa dòn, tùy theo yêu cầu mà chọn nhiệt độ hóa dòn thích hợp.

#### 2. Các chỉ số kỹ thuật đối với vật liệu chống thấm

Bảng 2

	Các đặc truma	Loai	công trình đ	lược chống t	hấm
TT	Các đặc trưng và yêu cầu	Thuỷ	Trên		Mái
	va yeu cau	lợi	mặt đất	Ngầm	iviai
1	Cột nước chống thấm	300	10	40	1
2	Tác dụng của nước	Thường	Không T.	Thường	Không
	rae dung eda ndoc	xuyên	xuyên	xuyên	T. xuyên
3	Hệ số bám dính sau 3 tháng không nhỏ hơn	0,9	0,75	0,8	0,7
4	Hệ số bám dính sau 6 tháng				
-	không nhỏ hơn	0,9	0,8	0,9	0,8
5	Lượng ngậm nước không lớn hơn: %	5	5	3	7
6	Độ trương nở thể tích không lớn hơn: %	05	1	0,8	15
7	Khả năng chịu nhiệt °C không dưới	+ 40	+ 60	+ 40	+ 70
8	Nhiệt độ hoá dòn °C không cao hơn	-15	-40	-5	-50
9	Khả năng chống nứt mặt				
	ngoài (mm)				
	- Khi nứt lớn nhất;	2,5	5	1	3
	- Đối với kết cấu đổ tại chỗ	0,1	0,3	0,1	0,5
	- Đối với kết cấu lắp ghép	2	2	5	4
	- Độ dãn dài %	50	100	50	150
10	Giới hạn bền không dưới (kg/cm²):				
	- Khi kéo	10	8	5	3
	- Khi nén	50	10	10	5
11	Khả năng chịu tác dụng của hoá chất				
l	- Chịu a xít độ PH không dưới	5,5	2	5	6
	- Chịu kiềm độ PH không cao hơn	5,5	2	5	6
	- Chiu sunfat mg/lít không	300	5000	50000	100
	cao hơn - Chịu Manhêzít (MgCO <sub>3</sub> ): mg/lít không hơn	2000	5000	2000	1000
12	Chịu môi trường khí quyển qua 500 chu kỳ hệ số K <sub>a</sub>	0,75-0,5	0,9-0,8	0,7-0,6	0,95-0,9
13	Yêu cầu về tuổi thọ: năm	50-100	10-40	40-100	10-25

#### n loại vật liệu và sản phẩm chống thấm

ẬT LIỆU BI TUM & ÁT PHAN		VẬT LIỆ	EU DĚO	VẬT LIỆU KHOÁN		
ệu hỗn hợp	Vật liệu riêng lẻ	Vật liệu hỗn hợp	Vật liệu riêng lẻ	Vật liệu hỗn hợp	Vật liệu lẻ	
ết dính hữu cơ: nhựa dầu mỏ han đá, nhựa nhựa péc, m. liệu điều chất lyme t tít át phan: mát tít nóng nát tít cao su mát tít có ương i vữa átphan		- Các loại mát tít trùng hợp (polyme) - Các loại vữa bê tông polyme - Vật liệu chèn trám bằng mát tít	lông, tấm nhựa dẽo, các màng - Vật liệu chèn chế tạo sắn	măng - Vữa đất sét - Vữa sili cát - Vữa chịu axít	- Các v ngâm tẩ Các vậ gốm và v bằng đ nung, đơ sứ, gạc axít Chống kết hợp nhiệt tông, bọ ngâm tẩ - Các thuỷ tinh	
pê tông át phan	The state of the s					

còn có các loại sản phẩm phụ khác như:

t liệu sơn quét điều chế từ bi tum, nhũ tương bi tum, bi tum la léc, polivinyl colorit, polivinylbutiral;

ại vữa xi măng bọt & vữa atphan bọt;

lặc, bê tông Keramzit, bê tông bọt;

m ván tẩm bi tum, các dây đay, vải và bao tải tấm bi tum, các tấm bi tum khác;

uụ gia chống thấm của SIKA (Thuy Sĩ) và của FOSROC (Anh).

#### Chương 2 THÀNH PHẦN CẤP PHỐI MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU CHỐNG THẨM

#### 1. Dung dịch quét chống ẩm và sơn lót chống thấm

Bảng 3.

	NI	Nhựa		Dung môi hoà tan			
	Dầu mỏ	Than đó	Xăng	Dầu hoả	Bemzen		
Sơn quét lót :							
Thành phần 1	40%			60%			
Thành phần 2	30%		70%				
Thành phần 3		30%			7(0%		
Sơn chống ẩm:							
Thành phần 1	60-70		30-40				
Thành phần 2		60-70			30)-4)		

Bảng 4. Mát tít nhựa nguội

Bi tum dầu mỏ Nº5(5HK90/30)	Vôi bột	Amiăng	Dầu nhẹ (xănig)
40%	12%	8%	40%

#### 2. Các chỉ số kỹ thuật của bitum chống thấm của Nga

Bảng 5.

		Nhiệt độ	Độ sâu	Đô dãn	t° bắt lửa
Loại bitum	Mã hiệu	hoá mềm	xuyên	dài CM	t° hoá
		t°C	kim °P	dai Civi	dòn
Bitum xây dựng	БН 50/50	50	41-60	40	230/
ГОСТ 6617-76	БН 70/50	70	21-40	3	230/
	БН 90/10	90	5-20	1	240/
Bitum chống	БНК 45/180	40-50	140-220		240/-25
thấm mái	БНК 90/40	85-95	35-45		240/-20
ГОСТ 9548-74	БНК 90/30	85-95	25-35		240/-10
	БНИ– IV	75	25-40	3	230/-7
Bitum cách ly (cách	БНИ – IV	65	30-50	4	230/-10
nước, cách điện)	БНИ – V	90	<b>72</b> 0	2	230/+7

#### 3. Tính chất kỹ thuật một số vữa xi mãng chống thấm

Bảng 6.

		Áp lựa	Độ bền kg/cm²		Co ngót mm	
TT	Cấp phối vữa ximăng	thấm kg/cm²	Nén	Kéo	28 ngày	180 ngày
1	Vữa xi măng cát = 1×M2 cát	2-3	300-400	36-40	0,74	0,75
2	Vữa ximăng cát:					
	+ 1,2% clorua sắt	4-5	468	45	0,82	0,86
	+ 1% Ca(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	20	412	40	0,8	0,84
	+ 3% Aluminat natri	5-6	188	21	1,02	1,02
3	Vữa xi mặng nhôm oxit thạch cao	10	331	27	0,1	0,1
4	Vữa xi măng nở chống thấm	5-6	200	-	0,2	0,2
5	Vữa xi măng chống thấm không co ngót	5-6	150	-	0	0
6	Vữa xi măng đông cứng nhanh có thêm phụ gia nở kết dính	16	2:45	20	0,1	0,1

#### 4. Một số cấp phối thành phần hồ nhũ tương

Bảng 7.

Các thành phần cấp phối	Tỷ lệ tính theo trọng lượng %				
Tên các chất làm nhũ tương	Bitum Nước Chất nhũ tươn				
Đất sét có độ dẻo cao	50-55	35-42	8-10		
Đất sét có độ dẻo vừa	45-50	31-45	10-14		
Đất sét pha cát nặng	40-50	30-45	15-20		
Đất sét pha cát nhẹ	35-40	25-30	30-35		
Vôi chưa tôi	45-50	40-47	8-12		
Đất sét lẫn nham thạch	55-55	30-40	10-15		

#### 5. Mát tít át fan nóng (vữa nhựa nóng)

Bảng 8.

Điều kiện sử dụng	БН 50/50	БН 70/50	Amiăng	Bột đá	Cát
Trát chống ẩm		25-30	5-10	25-35	40-45
Chèn khe biến dạng	12-20	12-20	5-10	15-20	50-65

#### 6. Mát tít nhựa nóng

Bảng 9.

THÀNH PHẦN	CÁC LOẠI CẤP PHỐI					
HAMITHAN	Α	В	С	D	Е	
Bitum BHK 90/30 (% trọng	90	80	75	70	55	
lượng) Bột đá (-nt-)	10	20	25	30	45	
Nhiệt độ hóa mềm	97	101	102	103	107	

#### 7. Mát tít át fan nguội để chống thấm phần ngầm

Bảng 10.

	Tính theo % trọng lượng				
	A	В	С	D	Е
Bột nhão bitum	75-80	90	80	80	- 50
(hồ nhũ tương)	20-25	10	20	20	50
Bột khoáng	Vôi nung	Amiăng	Amiăng	Amiăng	Sét, cát
	+ vôi sống	+ ximăng		+ latéc	hạt nhỏ

(Ghi chú: Át fan nguội = Hồ nhũ tương + Bột khoáng)

#### Chương 3

#### CÁC DẠNG CHỐNG THẨM CHỦ YẾU

Chống thấm được thể hiện theo các dạng sau:

Sơn quét, dán vật liệu chống thấm, trát chống thấm, rót vữa chống thấm, ngâm tẩm, phun bề mặt hoặc phụt, lấp ghép.

#### 1. Sơn quét chống thẩm (hình 1)

Quét lên bề mặt công trình một lớp nhựa nguội (xem bảng 3) hoặc mát tít nhựa nóng (xembảng 9) để tạo màng chống thấm cho bề mặt

#### 2. Dán chống thấm (Hình $2 \div 31$ , hình $34 \div 43$ )

Dán các vật liệu chống thấm (giấy dầu, các tông tẩm bitum, vải gai tẩm bitum, vải thủy tinh tẩm bitum, ...) lên bề mặt nhằm tạo một lớp vừa chịu lực vừa chống thấm, thường áp dụng cho tường và đáy công trình ngầm ngăn nước hoặc chứa nước, chống thấm cho nhà mái bằng, chất kết dính để dán các lớp là mát tít nhựa nóng (xem bảng 9).

Vật liệu dán (keo) các tấm: mát tít nhựa nóng, mát tít nhựa nguội.

**Lưu ý:** Cần lưu ý nhiệt độ t° hoá mềm cho các công trình nổi và nhiệt đô t° hoá dòn khi chống thấm cho kho lạnh.

#### 3. Trát (hình 32, 33)

Để tăng khả năng chống thấm của lớp trát, người ta thường cho thêm phụ gia vào vữa (xem bảng 6).

- Các phụ gia chống thấm thường dùng của Nga như: ССБ, СДБ, ПАШ1, ОП, ВЛХК,ГХЖ, СПД, НК, ННК, ....
- Các phụ gia chống thấm của hãng SIKA Thuỵ Sĩ như: SIKA I, SIKALITE, SIKACRET.N, HYDROFUGE, SIKALIQUIDE, SIKAMENT 9, SIKAMENT NN, SIKAMENT 163 EX, SIKA LATEX,

SIKATOP 107, WATERPLUG, SIKADUR 731RT, SIKADUR 732RT, SIKADUR 742RT, SIKADUR 743N, SIKADUR 752RT, ....

Ngoài vữa ximăng cát người ta còn dùng vữa át phan nóng hoặc nguội (xem bảng 6, 7, 8, 10) để trát chống thấm.

#### 4. Rót chống thấm (hình 45)

Chống thấm cho khe biến dang, khe lún (dùng cấp phối xem bảng 8).

#### 5. Ngâm tẩm (hình 44)

Xử lý chống thấm cho các chi tiết trước khi lắp đặt hoặc đưa vào sử dụng (xem bảng 3) như cọc bê tông được ngâm tẩm để chống xâm thực, ...

#### 6. Phun bề mặt và phụt (hình 46, 47)

Phun bề mặt hoặc đắp lớp trát chống thấm bằng phương pháp súng phun.

Phụt được áp dụng khi đưa lớp vữa vào sâu bên trong để đấp lỗ rỗng hoặc đưa vữa lỏng xuống đáy nền công trình để ngăn thấm từ thượng lưu xuống hạ lưu.

#### 7. Lắp ghép (hình 48, 49, 50, 51, 56, 57, 59)

Lắp chi tiết chống thẩm lên bề mặt hoặc khe hở: lấp ghép tấm kim loại, tấm dẻo tấm bê tông ngâm tẩm, ốp gạch men, hoặc lấp các gioăng chống thấm (xem hình 66).

#### 8. Phương pháp kết hợp (hình 8, 10, 39, 40, 41, 53, 54, 55)

Kết hợp 2 hay 3 phương pháp nói trên.

### 9. Cho thêm phụ gia vào cấp phối để tăng khả năng chống thấm của bê tông