Proyecto µCom GPRS- GSM/IP-WiFi Especificación Técnica

# SISTEMAS INTELICENTES INALIAMEDICOS AVANZADOS

## CONFIDENCIAL

## ESTADOS DE LED's Y DESCRIPCION DE SWITCHES DISPOSITIVO SIIA μCom) GPRS-GSM/IP-WiFi

## 1. LED's DE NIVEL DE SEÑAL WIFI

El equipo "**µCom** " indica el estado de la señal WiFi captada en el lugar mediante la indicación de 5 LED's dispuestos en placa de la siguiente manera:

**LED1 = 20%** o menos de señal WiFi obtenida (se recomienda reubicar dispositivo para mejorar la señal recibida).

**LED2 = 40%** o menos de señal WiFi obtenida (si se mantiene sin fluctuaciones es aceptable de no poderse mejorar).

**LED3 = 60%** o menos de señal WiFi obtenida (es aceptable y no debería tener inconvenientes).

**LED4 = 80%** o menos de señal WiFi obtenida (es muy aceptable).

**LED5 = 100%** o menos de señal WiFi obtenida (es ideal).

## 2. LED WIFI - BLUETOOTH

La indicación de este LED hace referencia al modo en el que trabaja el modulo de comunicación inalámbrica, indicando esto de la siguiente manera:

## LED WiFi/Bluetooth (Azul)

Encendido fijo = Indica Bluetooth encendido y WiFi apagado.

Destellando lento = indica WiFi encendido y Bluetooth apagado.

Destellando rápido = Indica en modo WiFi el WPS (aprendiendo red)

## 3. LED NO-NET

Este LED indica el estado de conexión a la red WIFI de la siguiente manera:

## LED No-Net (Rojo)

**Destellando** = buscando conexiones WiFi **Encendido fijo** = No logro conexión con ninguna red WiFi **Apagado** = conectado correctamente a la red WiFi



## 4. LED LINK DE RED WIFI

La indicación de este LED Link, hace referencia a la conexión IP/Dinamic DNS, perteneciente al servidor de recepción de los paquetes de datos por parte del centro de monitoreo.

## LED LINK (Amarillo)

Encendido fijo = Enlazado correctamente vía WiFi a IP/DNS del servidor de monitoreo Apagado = No hay enlace con el Servidor de monitoreo (se recomienda revisar parámetros) Destellando = Reservado (aplicación futura)

## 5. LED'S DE LA RED GSM/GPRS

La conexión GSM/GPRS está indicada con dos LED's bicolor en placa para realizar las indicaciones pertinentes al funcionamiento del modulo de comunicación celular vía la red GSM/GPRS por tecnología 2G/3G

Las indicaciones de estos LED's son las siguientes:

## LED DUALES BICOLOR (Verde/Rojo)

#### EN LA ECUENCIA DE ARRANQUE

- **LED1** = Enciende por 7 seg. con destellos rápidos rojo en proceso de inicio del modulo Se mantiene encendido verde fijo al iniciar el modulo GSM en estado OK.
- **LED2** = Rojo fijo indica inicio/reinicio del modulo GSM.

  Rojo intermitente rápido indica búsqueda de SIM/SIM no detectada.

#### SECUENCIA MODULO INICIADO NORMAL

- **LED1** = Fijo en verde indicando funcionamiento OK del modulo Destellos (de 1 a 5) rojo sobre verde fijo cada 10 seg. indicando nivel de señal.
- **LED2** = Fijo en verde indica estado de conexión general del Modulo en la red OK Tres pulsos Rojo rápido indica trasmisión de paquetes de datos Dos Pulsos apagados sobre verde indican respuesta ASK del servidor a los paquetes.

#### SECUENCIA MODULO CON PROBLEMA

- **LED1** = Destellos rápidos en rojo sobre apagado indicando Modulo no alimentado
- **LED2** = Pulsos Rojo sobre apagado indica Modulo intentando iniciar/buscando SIM, etc.

#### ET-070419

Proyecto µCom GPRS- GSM/IP-WiFi Especificación Técnica



## 6. TOUCH SWITCHES EN PLACA

En la placa del μCom IP-WiFi / GSM-GPRS existen tres Touch switches para operación de distintos modos del equipo, los mismos están indicados y responden a las siguientes operaciones:

#### TOUCH SWITCH MODO WIFI/BLUETOOTH

Este pulsador obedece al ser presionado por 3 segundos, al cambio de modo WiFi a Bluetooth para operar la programación del equipo de de forma sencilla y rápido mediante este modo utilizando la aplicación para Android o iOS

## **TOUCH SWITCH MODO WPS**

Este pulsador realiza la acción de ingreso a WPS para el aprendido de los datos de la red WiFi del lugar sin tener la necesidad de configurar los datos de la red SSID y PASSWORD

#### TAMPER SWITCH MODO DE PLACA

Este switch tiene prevista la acción principal de reporta ante su apertura la señal correspondiente al evento de anti-desarme y su restauración al cerrarse debidamente el equipo. Pero además cumple la función de poder reportar eventos de supervisión presionando el mismo por menos de un segundo para hacer envíos de prueba al centro de monitoreo. Con la llegada de este reporte, enviara el nivel de señal WiFi que posee el equipo entre otros datos del sistema.

Por último este mismo switch es el encargado de desactivar todos los LED's que no son necesarios cuando el dispositivo es cerrado definitivamente al finalizar la instalación y su ubicación correcta, esto tiene el objeto de b ajar el consumo del equipo al máximo evitando indicaciones en LED's que ya fueron chequeadas y no son necesarias luego de finalizado el trabajo de instalación.