自由度: 机器人的关节数就是机械人的自由度

机动度: 是指机器人或系统可以到达的不同位置和方向的数目

注意: 自由度由机动度构成, 机动度不一定是自由度

关节:运动副,两个构件直接接触并能产生相对运动的机械联接,有 旋转关节、平移关节、螺丝关节、圆筒关节、混合关节和球形关节

连杆:连接关节之间的杆件

运动副:旋转副(1自由度)、移动副(1自由度)、球幅(3自由度)

方位描述:利用固定于物体的坐标系描述方位(orientation)。 方位又称为姿态

欧拉角:用来唯一地确定定点转动刚体位置的三个一组独立角参量,即横滚(roll)、俯仰(pitch)和偏转(yaw)角

D-H 参数应用: 机器人动力学第四讲 PPT P24 25

逆运动学: 机器人动力学第五讲 PPT P19 θ参数代表什么、怎么求

## 惯性张量

惯性张量是表示刚体质量分布的特征的,他根据坐标系的不同其数值也不同,具体表示形式如下:

$${}^{A}I = \begin{bmatrix} {}^{A}I_{xx} & -{}^{A}I_{xy} & -{}^{A}I_{xz} \\ -{}^{A}I_{xy} & {}^{A}I_{yy} & -{}^{A}I_{yz} \\ -{}^{A}I_{zx} & -{}^{A}I_{zy} & {}^{A}I_{zz} \end{bmatrix}$$

上式中各各数值的运算如下所示:

$$I_{xx}=\int \int \int (y^2+z^2)
ho dv=\int \int \int (y^2+z^2)
ho dx dy dy z$$

$$I_{xy} = \iiint xy
ho dv = \iiint xy
ho dx dy dy z$$