Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie Wydział Eletrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

GRAFICZNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA DO SYMULATORA GRIDLAB-D

Autorzy: Aleksandra Pierzchała Marcin Jędrzejczyk Paweł Ogorzały

> Prowadzący: dr Marek Zachara

Spis treści


1	Informacje wstępne	2
2	Główny ekran	2
3	Wybór modułu	3
4	Wybór obiektu	4
5	Ustawianie i zmiana właściwości obiektu	5
6	Zapis modelu	6
7	Wczytanie modelu	7
8	Czyszczenie modelu	8
9	Generowanie pliku GLM	8
10	Uruchamianie skryptu	9
11	Uruchamianie bieżącego modelu	9
12	Wyjście konsoli	10
13	Łączenie obiektów 13.1 Parent	10 11 12
14	Struktura projektu	13

1 Informacje wstępne

Opisywany program udostępnia użytkownikowi wygodny w obsłudze interfejs graficzny do programu GridLAB-D. Jednocześnie zwalnia korzystającą z programu osobę z konieczności pisania skryptu, ułatwiając i przyspieszając pracę z GridLAB-D.


Instrukcja obsługi zamieszczona jest w pliku README dołączonym do kodu źródłowego.

2 Główny ekran




Tak wygląda program tuż po uruchomieniu.

3 Wybór modułu




Klikając na ikony po lewej stronie okna wybieramy interesujące nas obiekty.

4 Wybór obiektu




Nazwa każdego z wybranych obiektów pojawia się w panelu obok, a opowiadająca jej ikonka - w dolnej części okna, gdzie można je dowolnie ustawiać i przesuwać.

5 Ustawianie i zmiana właściwości obiektu




Każdy z obiektów ma zbiór charakterystycznych dla siebie właściwości, które można zmieniać wypełniając pola tekstowe. Lista właściwości pojawia się po dwukrotnym kliknięciu na ikonę wybranego obiektu.

6 Zapis modelu




Aby zapisać model, należy wybrać z menu File opcję Save. Dokona to serializacji odpowiednich zmiennych i przygotuje plik.

7 Wczytanie modelu




Aby wczytać model, należy wybrać z menu File opcję Load. Dokona to deserializacji pliku i odtworzenia modelu. Następnie konieczne jest wciśnięcie przycisku Refresh.

8 Czyszczenie modelu




Aby wyczyścić model, należy wybrać z menu File opcję Clear.

9 Generowanie pliku GLM



Aby wygenerować model GLM, z menu GLM należy wybrać opcję Export to GLM. Pojawi się okno, w którym można wybrać gdzie i pod jaką nazwą ma zostać zapisany plik GLM.

10 Uruchamianie skryptu



Aby uruchomić skrypt, z menu GLM należy wybrać opcję Run Simulation. W oknie, które się pojawi, wybieramy plik, który chcemy uruchomić w Gridlab-D.

11 Uruchamianie bieżącego modelu



Aby uruchomić aktualnie edytowany model w Gridlab-D, należy nacisnąć przycisk Start z paska menu.

12 Wyjście konsoli


```
WARNING [INIT]: Node:trip_fixed_meter is parented to a swing node and will get folded |
WARNING [INIT] : Water heater 'demand' property has been deprecated. Please, use 'wa
Core profiler results
_____
Total objects
                  12 objects
                   1 thread
Parallelism
Total time
                1.0 seconds
                0.7 seconds (70.5%)
 Core time
              1.0 seconds (95.3%)
0.0 seconds (0.0%)
 Compiler
 Instances
 Random variables
                       0.0 seconds (0.0%)
  Schedules
                   0.0 seconds (0.1%)
 Loadshapes
                    0.0 seconds (0.0%)
```

Po uruchomieniu skryptu, GUI pokazuje w dolnym panelu wyjście konsoli.

13 Łączenie obiektów


Użytkownik ma dwie możliwości łączenia ze sobą obiektów:

13.1 Parent



Dokonuje się go przez przycisk Parent Connect. Po kliknięciu pojawia się okno, w którym wybieramy połączenie typu rodzic-dziecko.


13.2 From-To




Dokonuje się go przez przycisk From To Connect. Po kliknięciu pojawia się okno, w którym wybieramy połączenie typu obiekt-łącznik-obiekt2.


14 Struktura projektu

Główną klasę, która służy do uruchamiania programu stanowi GridlabGUI. W projekcie mamy dwa główne pakiety: ModulesItems oraz View. Pierwszy zawiera klasy stanowiące reprezentacje obiektów fizycznych, posiadających odpowiednie parametry i które mogą zostać wykorzystany w symulacji. Drugi pakiet jest związany z wyświetlaniem oraz serializacją/deserializacją danych.



W pakiecie ModulesItems mamy podział na pakiety związany z typem obiektów.





Pakiet dla obiektów z grupy Generator.

 Pakiet View zawiera klasę Main Window, w której realizowana jest główna funkcjonalność programu.

