#### 1. Задачи конструирования

Разработка технически и экономически оптимальной конструкции с учетом требований надежности, стоимости, ремонтопригодности и производительности.

## 2. Факторы, влияющие на работоспособность ЭВМ

Температура, влажность, электромагнитные помехи, вибрации, питание, качество компонентов и конструкции.

## 3. Классификация групп ЭВМ в зависимости от условий эксплуатации

- о Обычные условия (офисные, домашние).
- Жесткие условия (промышленные, транспортные, военные).
- Особо жесткие условия (космос, подводные работы).

# 4. **Требования к конструкции ЭВМ. Весовые коэффициенты требований** Надежность, компактность, тепловыделение, экономичность, удобство эксплуатации. Весовые коэффициенты определяют приоритеты требований.

#### 5. Техническая документация ЭВМ

Комплекс документов: техническое задание, инструкции, схемы, чертежи, спецификации, отчеты по испытаниям.

#### 6. ЕСКД. Основные определения

Единая система конструкторской документации — стандарты для оформления и разработки конструкторских документов.

#### 7. Конструкторская документация

Совокупность чертежей, спецификаций и текстовых материалов для изготовления, сборки и эксплуатации изделия.

### 8. Правила оформления текстовых документов

Регламентируются ГОСТами. Включают требования к шрифтам, отступам, структуре, оформлению заголовков и рисунков.

## 9. Схемная документация

Включает принципиальные, функциональные, монтажные схемы, описывающие электрические связи элементов.

#### 10. Типы схем

- Принципиальные
- о Функциональные
- о Монтажные
- Электрические
- о Графические и структурные

#### 11. Электрические схемы

Отображают электрические соединения и элементы цепи с их параметрами и обозначениями.

## 12. Условные буквенные обозначения элементов в схемах по ГОСТ 2.701-81

Обозначения компонентов: R (резистор), C (конденсатор), D (диод), Q (транзистор), L (индуктивность).

## 13. Этапы разработки ЭВМ и систем. Литерность документов

- Техническое задание
- Эскизный проект
- Технический проект
- Рабочая документация
  Литерность обозначение стадий: А (утверждено), П (проект), Р (рабочая).

## 14. Конструкционная иерархия ЭВМ и систем

Делится на уровни: компоненты  $\rightarrow$  модули  $\rightarrow$  блоки  $\rightarrow$  панели  $\rightarrow$  рамы  $\rightarrow$  системы.

## 15. Общие принципы конструирования

Модульность, унификация, минимизация размеров, обеспечение охлаждения и устойчивости к внешним воздействиям.

#### 16. Уровень 1 конструкционной иерархии ЭВМ

Микросхемы, элементы, соединительные проводники.

#### 17. Микросхемы. Корпуса ИМС

Микросхемы — интегральные схемы в корпусах: DIP, QFP, BGA для монтажа на печатных платах.

#### 18. Уровень 2 конструкционной иерархии ЭВМ

Печатные платы (ПП) с элементами и их конструкция.

## 19. Виды ПП. Конструирование ПП

- Односторонние, двусторонние, многослойные.
- Проектирование включает размещение компонентов и трассировку связей.

#### 20. МПП. Размеры ПП

Многослойные печатные платы. Размеры зависят от стандартов и конструктивных требований.

# Ответы на вопросы 21-43 кратко:

#### 21. Элементы расчета печатных проводников

Определение ширины, толщины и сопротивления проводников с учетом

тока, нагрева и допустимых падений напряжения.

#### 22. Правила конструирования ПП

Размещение компонентов с учетом минимизации помех, оптимизации трассировки и обеспечения теплового режима.

- 23. Уровень 3 конструкционной иерархии ЭВМ. Панели, блоки Панели и блоки объединяют печатные платы и другие модули для создания функциональных узлов.
- 24. Уровень 4 конструкционной иерархии ЭВМ. Рамы, шкафы, стойки Крупные конструктивные элементы для размещения блоков и панелей с учетом защиты, вентиляции и удобства доступа.

#### 25. Промышленные компьютеры

ЭВМ, адаптированные для работы в жестких условиях: высокая надежность, стойкость к температуре, вибрациям и пыли.

#### 26. Конструкция настольных ЭВМ

Компактные корпуса с размещением блока питания, материнской платы, накопителей и охлаждающих систем.

27. Корпуса системных блоков. Способы расположения плат внутри системных блоков

Корпуса: горизонтальные (desktop), вертикальные (tower). Платы монтируются на стойках или в слотах.

- 28. Способы адресации. Способы построения конструктивного адреса Адресация: физическая, логическая. Конструктивный адрес иерархическая структура для элементов системы.
- 29. Автоматизация конструирования ПП Использование САПР (CAD) для размещения компонентов и трассировки связей на печатных платах.
- 30. Компоновка элементов по конструктивам Размещение компонентов с учетом минимизации размеров, улучшения охлаждения и уменьшения помех.
- 31. Оптимизация разбиения схемы методом попарных перестановок Метод улучшения компоновки схемы путем последовательного обмена пар компонентов для минимизации длины связей.
- 32. Автоматизация проектирования ПП. Непрерывные, итерационные, непрерывно-дискретные алгоритмы
- Непрерывные: оптимизация без итераций.
- Итерационные: пошаговое улучшение.

- Непрерывно-дискретные: комбинированный подход.
- 33. Подготовительные этапы трассировки ПП
- Размещение компонентов.
- Определение областей для трассировки.
- Настройка правил проектирования (DRC).
- 34. Этап собственно трассировки. Волновой алгоритм Пошаговое распространение сигнала от источника к приемнику с учетом препятствий.

#### 35. Лучевой и эвристический алгоритм

- Лучевой: прокладывает трассы по кратчайшему пути.
- Эвристический: учитывает дополнительные критерии оптимизации.
- 36. Обеспечение помехоустойчивости при конструировании ЭВМ Разведение сигнальных и силовых цепей, экранирование, заземление и фильтрация помех.

#### 37. Помехи в ЭВМ

**Нежелательные сигналы, вызванные электромагнитными, индуктивными или емкостными наводками.** 

38. Емкостной и индуктивный характер линий связи Линии связи обладают паразитной емкостью и индуктивностью, что вызывает задержки и искажения сигналов.

## 39. Перекрестные помехи

Возникают при близком расположении проводников, вызывая наводки между сигналами.

#### 40. Искажения сигналов в длинных линиях

Включают затухание, отражения, задержки и перекос фронтов сигналов из-за паразитных параметров линии.

#### 41. Согласование длинных линий

**Использование согласующих резисторов и трансформаторов для** предотвращения отражений и искажений сигналов.

#### 42. Помехи по шинам питания

Возникают из-за нестабильного питания или наводок, устраняются фильтрацией и стабилизацией напряжения.

- 43. Обеспечение нормального теплового режима. Способы охлаждения элементов конструкции
- Воздушное охлаждение (вентиляторы, радиаторы).
- Жидкостное охлаждение.
- Теплопроводящие материалы и оптимизация компоновки.