**Цель**: формирование навыков измерения характеристик цепи; создание и использование измерительных приборов.

Основным применением аналоговых входов Arduino является чтение сигналов датчиков. Также аналоговые входы могут использоваться как цифровые входы/выходы, при необходимости подключения большого количества модулей.

Благодаря встроенному АЦП (аналого-цифровой преобразователь), данные входы могут считывать напряжение подаваемое на них. Микроконтроллеры Atmega 328, используемые в Arduino UNO, содержат шестиканальный АЦП, разрешение которого составляет 10 бит. Это позволяет на выходе получать значения от 0 до 1023 (всего 1024 градации).

- Функции для работы с аналоговыми сигналами:
- analogRead() Функция считывает значение с указанного аналогового входа. Большинство плат Arduino имеют 6 каналов с 10-битным аналого-цифровым преобразователем (АЦП). Напряжение поданное на аналоговый вход, обычно от 0 до 5 вольт будет преобразовано в значение от 0 до 1023, это 1024 шага с разрешением 0.0049 Вольт. Считывание значение с аналогового входа занимает примерно 100 микросекунд (0.0001 сек), т.е. максимальная частота считывания приблизительно 10,000 раз в секунду.
- analogReference(type) Функция определяет опорное напряжение относительно которого происходят аналоговые измерения. Параметр type: определяет используемое опорное напряжение (DEFAULT, INTERNAL или EXTERNAL).
  - о DEFAULT: стандартное опорное напряжение 5 В (на платформах с напряжением питания 5 В) или 3.3 В (на платформах с напряжением питания 3.3 В)
  - о INTERNAL: встроенное опорное напряжение 1.1 В на микроконтроллерах ATmega168 и ATmega328, и 2.56 В на ATmega8.
  - о INTERNAL1V1: встроенное опорное напряжение 1.1 В (Arduino Mega)
  - о INTERNAL2V56: встроенное опорное напряжение 2.56 (Arduino Mega)
  - о EXTERNAL: внешний источник опорного напряжения, подключенный к выводу AREF

#### Оборудование



### Упр.1 Измерение постоянного напряжения (0..20V)

Создадим и загрузим в Arduino скетч для измерения при помощи аналогового входа А0 напряжения до 5В.

- Запустите среду программирования Arduino IDE.
- Создайте и сохраните новый проект под названием Volt5.ino.
- Объявим переменные и и и\_in.

```
int u = 0; // переменная для числа пребразования 0-1023 float u_in = 0.0; // переменная для напряжения 0.0-5.0
```


• В области описания функции **Setup**() инициализируем последовательный порт, для передачи данных с платы на компьютер и определим аналоговых вход A0. Чтобы установить параметры передачи, мы используем функцию **Serial.begin**(), которая принимает один или два параметра. Первым параметром является скорость передачи данных, второй параметр – параметр порта.

```
void setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(A0,INPUT);// A0 - аналоговый вход
}
```


• Подсчетаем и выведем на монитор порта значения напряжения. Впишите в область описания функции **Loop**() следующий код:

```
void loop() {
u = analogRead(A0);
u_in = (u*4.77) / 1023; // Пересчет значений на входе A0
Serial.println("Напряжение на входе A0 : ",u_in);
delay(500);
}
```

- Для загрузки программы в плату, используем комбинацию клавиш **Ctrl+U**.
- Проверим работу написанной программы, измеряя напряжение подаваемое на вход питания платы Arduino. Подключим резистор переменного сопротивления ко входу питания **Vin** и аналоговому входу **A0**.




- Откроем монитор последовательного порта (Ctrl+Shift+M) и вращением ручки потенциометра проследим за изменением напряжения..



# Упр.2 Измерение сопротивления при помощи аналового входа Arduino

Основываясь на этом построим модель омметра на основе делителя напряжения. Основываясь на этом построим модель омметра на основе делителя напряжения.

• Соберем схему делителя напряжения с двумя резисторами. Левый резистор 10кОм, а сопротивление правого будем измерять.



- Запустите среду программирования Arduino IDE.
- Создайте и сохраните новый проект под названием **OmmMetr.ino**.
- Запишем код программы для вычисления сопротивления правого резистора.


```
omMetr | Arduino 1.8.9 (Windows Store 1.8.21.0)
                                                                                       ×
Файл Правка Скетч Инструменты Помощь
 OmMetr
float Vout = 0; // Переменная для хранения значения напряжения в средней точки делителя (0-5.0 ^
float R2 = 0; // Переменная для хранения значения резистора R2
void setup()
Serial.begin(9600); // Подготовка Serial Monitor для вывода информации
void loop()
Vout = (5.0 / 1023.0) * analogRead(analogPin); // Вычисляем напряжение в средней точки делител:
R2 = 10000 / ((5.0 / Vout) - 1); // Вычисляем сопротивление R2 (10000 это значение R1 10 кОм)
Serial.print("Voltage: "); //
Serial.println(Vout); // Напряжения в средней точки делителя (0-5.0) для справки
Serial.print("R2: "); //
Serial.println(R2); // Значение сопротивления R2
delay(1000); // Пауза 1 сек
<
Сохранено.
```

• Загрузите программу в плату Arduino и измерьте сопротивление предложенных резисторов с заклеенной маркировкой.

## Упр.3 Вывод аналогового сигнала.

В данном упражнении, мы считаем данные с потенциометра и распределим их в интервале от 0 до 255 с помощью функции **map()**. Данный интервал удобно использовать для выводов с PWM (ШИМ). Применим получаемые значения для управления яркостью светодиода, а также будем выводить информацию в **Serial Monitor**.

• Соберем схему представленную на рисунке



- Создадим новую программу с название AnalogOut.ino.
- Напишите следующий код программы. В данной программе используется функция **map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh)**, которая переносит значение (value) из текущего диапазона значений (fromLow .. fromHigh) в новый диапазон (toLow .. toHigh), заданный параметрами. Следует отметить, что функция map не ограничивает значение рамками диапазона, для этого используется функция contrain().

```
const int analogInPin = A0; // потенциометр к A0
const int analogOutPin = 9; // светодиод на выводе 9
int sensorValue = 0;
                          // значения от потенциометра
int outputValue = 0;
                           // значения для PWM
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void loop() {
 // считываем данные из потенциометра
  sensorValue = analogRead(analogInPin);
 // распределяем данные из интервала 0-1023 в интервал 0-255
 outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255);
  // подаём сигнал на светодиод:
 analogWrite(analogOutPin, outputValue);
  // печатаем результаты в Serial Monitor
  Serial.print("sensor = ");
  Serial.print(sensorValue);
  Serial.print("\t output = ");
  Serial.println(outputValue);
  // ждём 2 миллисекунды
  delay(2);
```

• Загрузите программу в плату и протестируйте результат.

### Задания для самостоятельного выполнения

- На основе Упр 1. и Упр 2. соберите прибор измеряющий силу тока на участке цепи.
- Соберите схему с эмитирующую бегучую волну оставляющую медленно затухающий след. используйте потенциометр для изменения скорости волны. Сохраните результат в файле Volna.ino
- Дополните предыдущее задание, используя потенциометр для изменения скорости волны. Сохраните результат в том же файле.
- ООО Пройдите тест №2 Чтение аналоговых сигналов на странице «Тесты».