
5. feladat 20 pont

Hálózati ismeretek

Az Ön feladata, hogy egy megtervezett hálózatot a kapott topológiai ábra és címzési terv alapján szimulációs program használatával tesztelje. Munkáját *Rolo* néven mentse el a szimulációs program alapértelmezett formátumában!

A hálózat topológiája



Hálózati címzési terv

Eszköz	IP-cím/maszk
Szolgaltato	75.0.0.1/29
	100.50.150.241/30
R-1	100.50.150.242/30
	192.168.33.65/26
	192.168.33.145/30
R-3	192.168.33.146/30
	192.168.33.130/28
	192.168.33.1/26
SW-3	192.168.33.2/26
AP-1	192.168.33.3/26
AP-2	192.168.33.4/26
Szerver	75.0.0.3/29
S-1	192.168.33.129/28
PC-2	192.168.33.66/26
PC-31 és PC-32	DHCP kliens

2121 gyakorlati vizsga 8 / 12 2021. október 22.

Távközlési ismeretek	Azonosító								
emelt szint	jel:								

Beállítások

- 1. A szimulációs programban válassza ki a feladat megoldásához szükséges hálózati eszközöket az alábbiak szerint:
 - A forgalomirányítók és a kapcsoló rendelkezzenek a topológiai ábrának megfelelő számú és sebességű Ethernet interfészekkel, illetve a szükséges számú és típusú szinkron soros interfészekkel!
 - A SOHO vezeték nélküli forgalomirányítók legyenek képesek 802.11g szabvány szerint biztosítani a vezeték nélküli kapcsolatokat!
- 2. Állítsa össze a hálózatot a topológiai ábrának megfelelően! Mindkét SOHO forgalomirányítót hozzáférési pontként kösse be, és ne engedélyezze, hogy DHCP kiszolgálóként üzemeljenek!
- 3. A topológiai ábrán látható neveket a hálózati eszközök és a végberendezések mellett jelenítse meg! A hálózati eszközök konfigurációjában állítsa be a host neveket a topológiai ábrán megadott nevek szerint!
- 4. Konfigurálja be a hálózati eszközök és a végberendezések IP adatait a topológiai ábra és a címzési terv alapján! Az alapértelmezett átjárók és a DNS szerver IP-címét állítsa be a topológiai ábra segítségével! Az *Iroda* elnevezésű alhálózat végberendezései számára a legközelebbi, nem SOHO forgalomirányító biztosítsa az IP adatokat úgy, hogy az első négy IP-cím ne kerüljön kiosztásra!
- 5. A szinkron soros vonal konfigurálásakor válassza az elérhető legnagyobb működési sebességet!
- 6. A két hozzáférési pont által biztosított vezeték nélküli alhálózat az *Iroda* azonosítóval rendelkezzen *WPA2/PSK-TKIP* hitelesítési és titkosítási beállításokkal a *Titkos99* megosztott kulcsot használva! Praktikus okokból az *AP-1* a *6-os* csatornán, az *AP-2* pedig a *11-es* csatornán működjön! Mindkét mobileszköz a topológiai ábrán látható módon csak egy-egy hozzáférési pontra tudjon felcsatlakozni!
- 7. Az *R-1* és az *R-3* forgalomirányítók egymás között *RIPv2* irányítóprotokollal osszák meg az irányításhoz szükséges adatokat, de felesleges irányokba ne történjen hirdetés! Vegye figyelembe a címösszevonás automatizmusát is!
- 8. A szolgáltató *Teszt* hálózatának elérését statikus alapértelmezett útvonal beállításával és egycímes, túlterheléses NAT (PAT) beállításával oldja meg!
- 9. Az egész hálózatban a *Szerver* kiszolgáló biztosítsa a DNS szolgáltatását!
- 10. Alapszintű védelmi beállítások érdekében az *SW-3* és az *R-1* hálózati eszközök konzolos elérését a *PWD-con*, a privilegizált szintű hozzáférését a *PWD-priv* titkosítatlan jelszavakkal, a távoli telnet hozzáférést pedig az *Rgazda és PWD-tel* név-jelszó párossal biztosítsa! Mindkét eszköz konfigurációját mentse el a TFTP szerveren!
- 11. Minden hálózati eszközön mentse el a futó konfigurációt, hogy azok egy esetleges leállás és újraindítás után is a megadott beállításokkal működjenek!
- 12. Tesztelje a hálózatot! Mindegyik munkaállomásnak el kell tudnia érni a szolgáltató szerverének weboldalát a megadott URL használatával! Az *SW-3* és az *R-1* eszközök konfigurációs felületének a belső hálózataiból történő elérést telnet használatával ellenőrizze!

2121 gyakorlati vizsga 9 / 12 2021. október 22.