

端口优化器使用

如果 USB 磁强计驱动程序是微软 Windows 系统自动安装的,它将被设置为 FTDI 的默认值。

运行这个实用程序可以为 USB 磁强计快速操作设置适当的端口延迟和缓冲区大小。