

## 用户界面使用

USB 磁强计软件不需要安装程序,您只需要将 USBMagVxx.exe 程序复制到您的计算机中。

你也可以将 USBMagDefaults.txt 程序复制到与 USBMagV4xx.exe 文件相同的文件夹中,它是一个文本文件,包含 USBMagV4xx.exe 程序的启动值。这不是必须的,但是如果你想用不同的范围或不同的绘图窗口缓冲区大小,那么它是很方便的。