




## INTRODUCCIÓN A











## Agenda

#### Parte III (5 de Noviembre)

#### Diseño PCB para RF.


- ► Tipos de conexiones en un PCB
- ▶ Pistas de RF Líneas de Transmisión
- ▶ Tipos de pistas de RF (Microstrip, CPWG, Stripline, etc)
- ▶ Cálculo de CPWG
- ▶ Recomendaciones diseño de PCB's
- ▶ Plugins RF Tools
- ▶ Creando pistas de RF con KICAD
- Demo
- ▶ Ejemplos



## Tipos de Conexiones en un PCB



Tipos de conexiones en el LNA Doble con Diplexor para recepción con SDR





## Tipos de Conexiones en un PCB



 Cada tipo de conexión tiene unos requerimientos que hay que considerar en el diseño de un PCB

#### Pistas de Alimentación

- ► Soportar la Intensidad que va a circular por ellas
- ► Evitar que se induzcan ruidos de circuitos cercanos

#### ▶ Pistas de Control/Digitales

- ▶ Evitar comunicación cruzada
- ▶ Necesitan impedancia controlada (Datos USB)

#### Pistas de RF

- Mantenimiento de la Impedancia
- ▶ Mínimas pérdidas posibles








 Señales de RF son muy sensibles al ruido, reflexiones, pérdidas debidas al sustrato empleado y el método de fabricación.




- Es necesario mantener las impedancias adaptadas para minimizar pérdidas por retorno / VSWR
- Las pistas de RF son "líneas de transmisión" con una impedancia  $Z_0$  que depende de:
  - Constante Dieléctrica del sustrato (FR-4:  $\epsilon_r$  =4,5 4,6 / Rogers 4350B:  $\epsilon_r$  =3,66)
  - Altura desde el plano de tierra (H) / distancia al plano de tierra (G)
  - Ancho y grosor de la pista (W y T). Acabado (Sn, ENIG, Oro)
  - Tipo de estructura











Coupled Microstrip Line



#### Microstrip





$$\varepsilon_{\text{eff}} = \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2} \left[ \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{12h}{w}}} + 0.04 \left(1 - \frac{w}{h}\right)^2 \right] \quad \text{if} \quad \frac{w}{h} < 1$$

$$\frac{\text{otherwise}}{\varepsilon_{\text{eff}}} = \left[ \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2} \left[ \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{12h}{w}}} \right] \right]$$




$$Z_0 = \frac{60}{\sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}}} \bullet \ln \left( \frac{8h}{w} + \frac{w}{4h} \right) \quad \text{if} \quad \frac{w}{h} < 1$$

otherwise


$$Z_0 = \frac{120\pi}{\sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}}} \bullet \frac{1}{\left(\frac{w}{h} + 1.393 + 0.677 \bullet \ln\left(\frac{w}{h} + 1.444\right)\right)}$$


Microstrip


#### CPWG w/G (Guía Coplanar con Plano de tierra)












Longitud crítica

$$L_{critical} = \frac{c}{f} \bullet \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_{\textit{eff}}}} \bullet \frac{1}{16}$$

PCB FR4 - 2 Layers 0,8mm					
MHz	Eff	Lcrit (mm)	Z		
70	2,555	167,5	50,14		
145	2,555	80,8	50,14		
435	2,555	27,0	50,14		
1296	2,556	9,0	50,13		
2320	2,557	5,1	50,12		
2400	2,557	4,9	50,12		
5650	2,565	2,1	50,04		

- Calculadores de líneas de RF en PCB's
  - On line: Spok Electronics <a href="https://spok.ca/index.php/resources/tools">https://spok.ca/index.php/resources/tools</a>
  - Programas Gratuitos: Kicad, Qucs, Saturn PCB
  - $\triangleright$  Cálculos similares pero no exactamente Iguales (+/- 2% de diferencia en  $Z_0$ )
- Microstrip / CPWG
  - Microstrip en líneas de RF en transmisión. Adaptación de impedancias.
  - CPWG por la necesidad de componentes entre la línea de RF y GND (shunt)
    - ► Considerar el tamaño de los componentes a emplear










- ldentificar proveedor. Múltiples opciones económicas en la actualidad
- Datos Fabricante



Features	Capability	Notes	Patterns
Layer count	1,2,4,6 layers	The number of copper layers in the board.	
Controlled Impedance	4/6 layer, default layer stack-up		
Material	FR-4	FR-4 Standard Tg 130-140/ Tg 155	FR.4 Copper
Dielectric constant	4.5(double-side PCB)	7628 structure 4.6 2313 structure 4.05 2116 structure 4.25	

Layer Impedance Control Stackup						
Thickness						
0.8mm 1.0mm 1.2mm 1.6mm 2.0mm <b>Current layer:4-layer</b>						
a) JLC7628 Stackup:						
Layer	Material Type	Thickness				
Top Layer1	Copper	0.035 mm				
Prepreg	7628*1	0.2 mm				
Inner Layer2	Copper	0.0175 mm				
Core	Core	0.265 mm	0.3 n			
Inner Layer3	Copper	0.0175 mm				
Prepreg	7628*1	0.2 mm				
Bottom Layer4	Copper	0.035 mm				


Especificaciones	FR4 - 2 Capas	FR4 – 4 Capas
Grosor Total	0.8 mm	0.8 mm
Const. Dieléctrica (ε <sub>r</sub> )	4,5	4,6 (4,3)
Grosor Cobre (h)	35 µm ( 1oz)	35 µm (1 oz)
Tangent Loss (pérdidas)	0,022	0,022
Grosor sustrato	0,73 mm	0,18 mm





Calculadora de Kicad







### Recomendaciones Diseño PCB


- Los circuitos Analógicos / Digitales / RF deben mantenerse separados
- Organizar los circuitos de RF por funciones ( Amp, Osciladores, Filtros, Mezcladores, etc.
- Colocar los componentes que trabajen a mayor frecuencia lo más cerca posible de los conectores
- Evitar poner la entrada y la salida de amplificadores en el mismo lado del PCB, siempre en lados opuestos
- Pistas de RF lo mas cortas posibles y rectas. Evitar ángulos rectos y cambios bruscos de ancho
- IMPORTANTE Conexión Pista de RF a Conectores
- Componentes en "shunt" entre RF y GND, el pad del lado de RF encima de la pista. Evitar "T"
- La siguiente capa bajo las pistas de RF siempre GND
- Evitar cambios de capa en pistas de RF mediante vías. Añade una Inductancia en serie
- Pistas de control digital separadas de las de RF, a ser posible en otra capa y separadas por GND
- Uso intensivo de "vías" para conectar los laterales del CPWG w/G a GND y en las áreas con mucha GND expuesta
- Mas detalles en: https://www.qsl.net/va3iul/Microstrip\_Stripline\_CPW\_Design/Microstrip\_Stripline\_and\_CPW\_Design.pdf




### Recomendaciones Diseño PCB




#### Ángulos rectos



#### Conexiones en T



#### Cambios de anchura. Transformadores de Impedancia








## Plugins RF para Kicad




#### RF Tools <a href="https://github.com/easyw/RF-tools-KiCAD">https://github.com/easyw/RF-tools-KiCAD</a>














## Plugins RF para Kicad




#### RF Tools <a href="https://github.com/easyw/RF-tools-KiCAD">https://github.com/easyw/RF-tools-KiCAD</a>














## Plugins RF para Kicad




#### RF Tools <a href="https://github.com/easyw/RF-tools-KiCAD">https://github.com/easyw/RF-tools-KiCAD</a>













## Proceso pistas RF tipo CPWG w/G

- Alinear las huellas de los componentes que van en las pistas de RF
  - Mover Componente / Mover PAD del componente
- Conectar los componentes con pistas del ancho identificado para  $Z_0$  en la capa superior
- Emplear Tappers para cambios de anchura y Mittered Bend para ángulos rectos
  - **IMPORTANTE:** Los Footprints creados con Tapper, Mittered Bend, al insertarse en PCB no tienen NET asignado. Hay que editarlo e incluir el que corresponda
- En las pistas rectas, añadir un área de protección (Keep out) 🧖 en la capa de RF para lograr la distancia entre pista y GND
  - ▶ Ancho del Keep-out área = Ancho Pista + 2 x Gap.
  - Origen de la Rejilla al centro de la pista de RF y User Grid
- Añadir zona de relleno en la capa de RF 🏻 🔄
- Añadir línea de Solder Mask en capa RF 📑
  - Ancho = Keep Out Area
- Añadir "costuras" con vías 🛭 😪








User grid: 0.2500 mm (9.84 mils)






Net: GND Clearance: 0

Pad connection: Solid














## **Ejemplos**



LNA 1,296 MHz/2,4 GHz 4 Capas 1,6mm ENIG










## **Ejemplos**















Rosenberger 32K243-40ML5





# Preguntas



#### **Enlaces interesantes**



Kicad <a href="https://www.kicad.org/">https://www.kicad.org/</a>

Draw.io <a href="https://www.diagrams.net/">https://www.diagrams.net/</a>

Librerías de Símbolos y huellas <a href="https://www.snapeda.com/">https://www.snapeda.com/</a>

Tutoriales de Kicad <a href="https://www.youtube.com/user/contextualelectronic/playlists">https://www.youtube.com/user/contextualelectronic/playlists</a>

Librerías 3D <a href="https://www.3dcontentcentral.es/">https://www.3dcontentcentral.es/</a>

Cajas metálicas <a href="http://www.schubert-gehaeuse.de/weissblechgehaeuse.html">http://www.schubert-gehaeuse.de/weissblechgehaeuse.html</a>

Kicad RF Tools: <a href="https://github.com/easyw/RF-tools-KiCAD">https://github.com/easyw/RF-tools-KiCAD</a>

Información PCB's de RF

- Videos y libros de Rick Hartley
- https://www.qsl.net/va3iul/Microstrip Stripline CPW Design/Microstrip Stripline and CPW Design.pdf
- https://www.jlab.org/accel/eecad/pdf/050rfdesign.pdf
- https://www.protoexpress.com/pcb/resources/pcb-design-guides/
- ► Charla Micromeet 2020: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=80r13grW34c">https://www.youtube.com/watch?v=80r13grW34c</a>
- ► Github EA4BFK: <a href="https://github.com/EA4BFK">https://github.com/EA4BFK</a>

