

# HR\_C6000 用户手册





### 特性

#### **DMR**

符合 ETSI TS102 361(DMR) Tier I/II/III 标准的协议设计 支持物理层、数据链路层和呼叫控制层独立控制

支持真双时隙同步头检测

采用 TDMA 技术,支持全双工、半双工语音、数据通信及数话同传业务

支持 IP 数据业务

支持单频、双频中继

支持 4.8Kbps 和 9.6Kbps 数据传输

支持数字模拟智能检测

支持中继语音和数据功能

支持语音加密功能

调制解调及信道编解码

高性能 4FSK 调制解调

集成协议规定的信道编解码器

#### 声码器支持

支持 HR\_V3000(宏睿 AMBE+2)、SELP 声码器(清华)、AVDS 声码器(712)等 SPI 接口的声码器,同时为数字录音、回放及提示音输入提供接口无缝对接 AMBE3000、AMBE1000、WT3000等声码器,由 HR\_C6000 自动完成对声码器的配置及与声码器交互数据的控制

### 支持数字话音加密

#### 射频接口

发送射频接口采用单端输出,支持基带 IQ、中频、两点调制接收射频接口采用差分输入方式,支持基带 IQ、中频和 AF 发送两路信号偏置、幅度大小可独立调节支持用户配置 GPIO 控制射频通道

#### 模拟 FM

支持 12.5KHz/25KHz 信道通信

支持加重、去加重

支持压缩、解压缩

支持 CDCSS/CTCSS 亚音处理

支持 2-tone/5-tone 处理

支持 DTMF 处理

支持模拟静噪功能

支持 MSK 调制和解调

#### 内置高性能 IP

高性能 ADC/DAC

DC-DC, 采用 3.3V 供电

高性能 PLL


高性能 Codec, 支持差分或单端 Mic 输入和 Line\_out 输出

支持外置 Codec f S 接口

采用低功耗设计, 芯片典型工作功耗小于 40mW

采用 LQFP-80 封装

### 应用框图



## 简介

宏睿自主研发的 HR\_C6000 芯片符合 ETSI TS102 361 (DMR) 数字对讲标准,同时支持数字 PDT 集群对讲、模拟对讲和模拟集群对讲应用,是定位高端应用的一款终端芯片。

芯片集成高性能的 4FSK 调制解调器、MSK 调制解调器、模拟对讲通道、亚音频、DTMF、2-Tone、5-Tone 等模拟功能、信道编译码、协议处理器,采用物理层、数据链路层和呼叫控制层分层设计,用户可直接采用三层协议进行符合 DMR 标准的数字对讲机的开发,大大减少了开发的工作量,缩短研发时间;用户也可以在 HR\_C6000 二层协议的基础上进行 PDT协议、DMR TierIII 或自定义协议的开发,满足高端用户的需求。芯片适用于数字对讲手台、专用集群终端以及低速数据、话音传输终端应用,支持中继和有中心方式下的终端应用。

芯片内置 AD/DA、CodeC、DC-DC 等多种 IP,有效减少用户的外围器件;同时,能无缝对接 AMBE3000、WT3000、AMBE1000、HR\_V3000、SELP、AVDS 等多种声码器,支持两点调制发送、低中频接收,兼容原有模拟对讲机射频通道,减少用户射频开发的工作量

芯片采用 3.3V 供电,内置功耗管理模块,实现低功耗设计。

产品为用户提供 LQFP-80 封装。



## 目 录

HR_	_				
	1				
	2	芯片管	,脚		9
		2.1		如图	
		2.2		<b>却列表</b>	
		2.3		長尺寸	
	3	特性参			
		3.1		5.特性	
		3.2		忘特性	
		3.3		毛参数	
	4	3.4	性負	论参数	17
		应用说			18
		4.1	芯片	†复位	18
				电复位	
		4.		7件复位	
		4.2		†供电	
		4.3	芯片	十工作时钟框图及说明	20
		4.	3.1 时	钟电路	20
		4.	3.2 时	钟配置	20
		4.4	芯片	†的参数配置接口	21
		4.5	Cod	dec 的使用	23
		4.	5.1	采用内置 Codec	23
		4.	5.2	采用外置 Codec	25
			声矿	马器	26
				与宏睿 HR_V3000 声码器接口定义	26
			发射	忖模块	28
		4.	7.1	基带 IQ 调制	29
		4.	7.2	两点调制	29
		4.	7.3	中频 IQ 调制	31
		4.	7.4	中频调制	31
		4.8	接收	攵模块	31
		4.	8.1	基带 IQ	32
		4.	8.2	中频模式	32
	5	分层功	能说明	月	33
		5.1 中	断使月	月说明	34
		5.	1.1 申	1断使用描述	34
		5.2 接	口读写	6使用说明	36
		5.3 HF	R_C60	00 RAM 分配定义	37
		5.4 支	持帧类	长型	40



	5.4.1 时隙组帧	40
	5.4.3 帧定义和使用	45
	5.4.1 工作模式说明	46
	5.4.2 应用举例	49
	5.4.3 误比特率测试	51
6	FM 应用	52
	6.1 FM 发送	52
	6.1.1 CTCSS 发送	54
	6.1.2 CDCSS 发送	55
	6.1.3 DTMF 发送	55
	6.1.4 2-tone 发送	55
	6.1.5 5-tone 发送	56
	6.2 FM 接收	56
	6.2.1 CTCSS 接收	58
	6.2.2 CDCSS 接收	58
	6.2.3 DTMF 接收	
	6.2.4 2-tone 接收	
	6.2.5 5-tone 接收	
7	MSK 应用说明	59
	7.1 MSK 发送	
	7.2 MSK 接收	60
	7.3 MCU 使用说明	
	7.3.1 MCU 工作流程	
	7.3.1.1 初始化	
	7.3.1.2 发送控制	
	7.3.1.3 接收控制	
	7.3.2 复位操作	
	7.4 参数配置	
	7.4.1 基础参数配置	62
	7.4.2 MAC 下发的参数配置	
	7.4.3 MAC 获取的参数配置	65
8	寄存器说明	
附	录 <b>:</b>	
	A FM通路具体使用说明	89
	A1 提示音通路	
	A1.1 参数配置	
	A1.2 使用说明	
	A2 模拟通路	
	A2.1 参数配置	
	A2.2 使用说明	
	A2.2.1 CTCSS	
	A2.2.1.1 参数配置与初始化	
	A2.2.1.2 发送与接收	
	A2.2.2 CDCSS	



## 浙江宏睿通信技术有限公司 用户手册

A2.2.2.1 参数配置与初始化	91
A2.2.2.2 发送与接收	91
A2.2.3 DTMF	92
A2.2.3.1 参数配置与初始化	92
A2.2.3.2 发送与接收	93
A2.2.4 Selcall-tone (2-tone)	93
A2.2.4.1 参数配置与初始化	93
A2.2.4.2 发送与接收	94
A2.2.5 Selcall-tone (5-tone)	94
A2.2.5.1 参数配置与初始化	94
A2.2.5.2 发送与接收	94
B ADC 输入电压与RSSI 值关系	95



## 1 芯片框图

	DMR Tierl/II/III	Coder		4 FSK Modulator	Mux	DUC	2 Channel D/A
CodeC Interface I2S	Compress	Pre- emphasis	Filter				
	EnFrame	MSK Modulator	Filter				
CodeC				FM			
CodeC	Tone Gen						RF Control
	CDCSS Gen	Filter					
	CTCSS Gen	Filter					
	De_ Compress	De_ emphasis	Filter				Interupt
CHS							Power
McBSP	DeFrame	MSK	Filter				Power Manager
SPI		DeModulator					
VoCoder Interface SPI	Tone DeModulato CDCSS	r					PLL System Clock
0	DeModulato	r					
	CTCSS Demodulato	r					
					Mux	DDC	2 Channel D/A
SPI							

图 1.1 HR\_C6000 芯片内部结构框图



## 2 芯片管脚

## 2.1 管脚图

#### 图 2.1 HR\_C6000 管脚图

## 2.2 管脚列表

表 2.1 管脚排列说明图

管 脚 管脚名 类型 管脚说明

号

1 HPVCC AP 耳机输出放大器模拟3.3V 电源。

2 LINEOUT1 AO 耳机输出。

安春通信		浙江宏睿	通信技术有限公司 用户手册
3	HPGND	AG	内置 Codec 模拟地。
4	CDC_VREF	AO	内置 Codec 参考电源。
5	MIC_P	ΑI	麦克风差分输入的正端。
6	MIC_N	Al	麦克风差分输入的负端。
7	LINEIN1	Al	麦克风单端输入 1。
8	LINEIN2	Al	麦克风单端输入 2。
9	CDC_AVCC	AP	Codec 模拟 3.3V 电源。
10	LINEOUT2	AO	Line-out 输出,需加外置功放驱动。
11	VREFL	AG	麦克风外置参考负端,接模拟地。
12	PLL_VDD33	AP	PLL 模拟 3.3V 电源。
13	PLL_VSS33	AG	PLL 模拟地。
14	XTALI	DI	系统时钟,有源晶振输入。
15	CLKOUT	DO	HR_C6000 输出时钟,由 PLL 输出时钟分频得到,分频比通过 reg0xBB 配置。可供外置 Codec 或外置声码器使用。
16	MCLK/RF_ANT_EN	DIO	外置 Codec 接口工作时钟,该时钟由 CLKOUT 提供,若外置 Codec 不使用 CLKOUT,则该时钟需要使用外置 Codec 的工作时钟;也复用作为射频 发送端数字控制使能,此时为输出特 性。
17	LRCK/RF_3TC_EN	DO	外置 Codec 左右声道选择使能;复用作为射频发送端数字控制使能。
18	ENOIVIN _010_EN	DO	外置 Codec 比特时钟; 复用作为射频
	BCLK/RF_3RC_EN		接收端数字控制使能。
19		DIO	外置 Codec 音频 ADC 采样数据: 复用
			作为射频发送端数字控制使能,此时
	ADCDAT/RF_5TC_EN		为输出特性。
20	7.5 G 27.17,1 ti _G 1 G 1.1	DO	外置 Codec 音频 DAC 数据; 复用作为
	DACDAT/ RF_5RC_EN		射频接收端数字控制使能。
21	VSS12	G	内核数字地。
	McBSP_RxD / CHS_DI		AMBE3000: HR_C6000 通过 McBSP
			接口发送给 AMBE3000 的数据;
22		DO	AMBE1000: HR_C6000 通过 CHS 串
			口发送给 AMBE1000 的帧输入数据。
	McBSP_TxD / CHS_DO		AMBE3000: HR C6000 通过 McBSP
00		DI	接口接收 AMBE3000 发出的数据;
23		DI	AMBE1000: HR_C6000 通过 CHS 申
			口接收 AMBE1000 的帧输出数据。
	McBSP_CLKR / CHS_O_CLK		AMBE3000: HR_C6000 的 McBSP 接
24	<del>-</del> -		口输出时钟;
<b>∠</b> ¬†		DO	AMBE1000: AMBE1000 的 CHS 接口

4 ==			
安全性性		浙江宏睿	*通信技术有限公司 用户手册 时钟。
25	McBSP_FSX	DI	AMBE3000: HR_C6000 通过 McBSP 接口接收 AMBE3000 输出数据的同步信号。
26	McBSp_CLKX	DI	何 5。 AMBE3000: HR_C6000 的 McBSP 接口输入时钟。
27	McBSP_FSR / CHS_I_STRB	DO	AMBE3000: HR_C6000 通过 McBSP 接口发送给 AMBE3000 的数据同步信号:
21	WCBSF_FSR/CHS_I_STRB	БО	AMBE1000: CHS_DI 端口数据有效的 使能。
28	PKT_RX_WAKE/CHS_O_STRB	DO	AMBE3000:将 McBSP_FSR 取反, 用于唤醒 McBSP 接口;
29			AMBE1000: CHS_DO 端口数据有效的使能。 AMBE3000: AMBE3000 允许通过
29	RTS/DPE	DI	McBsp 接口写入数据,低有效; AMBE1000: AMBE1000 解码包空。
30	TX_RDY /EPR	DI	AMBE3000: AMBE3000 发送数据包 准备完成,高有效; AMBE1000: AMBE1000 的编码包准
31			备好。 AMBE3000: AMBE3000 Standby 模
01	STDBY_ENB/RESET_AMBE1000		式使能,高电平有效; AMBE1000: AMBE1000 的 RESET, 低有效。
32	VDD12	Р	内核数字 1.2V 电源。
33	VSS12	G	内核数字地。
			作为 SPI 接口时:将声码器 SPI 口的串行数据输入到 HR_C6000,SPI 工作在主模式。
34		DI	作为 I2S 接口时:可以工作在主/从模式。如果工作在主模式,从声码器读
			取 PCM 串行数据到 HR_C6000;如果工作在从模式,声码器将 PCM 数据写入到 HR_C6000。
			作为 SPI 接口时: HR_C6000 将 CodecADC 端的语音数据输出到声码
			器 SPI 端口。
			作为 128 接口时: 可以工作在主/从模

DO

C\_SDO/I2S\_TX

35


式。如果工作在主模式,HR\_C6000 将 PCM 数据写入声码器进行压缩编

码; 如果工作在从模式, 声码器从

HR\_C6000 读取 PCM 数据进行编码。



		浙江字曼	
		刊工丛生	作为 SPI 接口时:声码器 SPI 口的串
			行时钟。
			作为 I2S 接口时:可以工作在主/从模
			式。如果工作在主模式,如果工作在
36	C_SCLK/I2S_CK	DO/DI	主模式,为提供给声码器的的 I2S 主
			时钟;如果工作在从模式,为声码器
			提供给 HR_C6000 的 I2S 接口工作时 钟
			作为 SPI 接口时:声码器 SPI 口的片选。
			远。 作为 I2S 接口时:可以工作在主/从模
			式。如果工作在主模式,提供给声码
37	C CS/I2S FS	DO/DI	器读写 I2S 左右声道数据的使能;如
	5_55,125_15		果工作在从模式,声码器提供给
			HR_C6000 读写串行数据的左右声道
38	TEST_MODE		使能。
00	TEST_MODE	DI	测试模式配置管脚,1 为测试模式,0 为正常工作模式。
39	RESETn	DI	系统复位信号, 低有效。
40	VDD33	Р	数字 IO 3.3V 电源。
41	V_SDI	DI	通用声码器 SPI 口串行数据输入。
42	V_SDO	DO	通用声码器 SPI 口串行数据输出。
43	V_SCLK	DI	通用声码器 SPI 口串行时钟。
44	V_CS	DI	通用声码器 SPI 口选择信号。
45	DBIST_IN	DI	无,输入接地。
46	DBIST_OUT	DO	无。
47	PWD	DI	芯片 PowerDown 控制引脚,高电平处
40	TIME OLOT INTER	D.O.	于 PowerDown 状态。
48 49	TIME_SLOT_INTER SYS INTER	DO DO	30ms 时隙中断。 系统控制中断。
49 50	313_INTER	DO	京玩程刊中剧。 射频端发送相关参数配置中断,如发
30		БО	送混频器频点配置。
51		DO	射频端接收相关参数配置中断,如接 收混频器频点配置。
52	VSS12	G	内核数字地。
53	VDD12	Р	内核数字 1.2V 电源。
54	VDD33	Р	数字 IO 3.3V 电源。
55	U_SDO	DO	MCU 访问 HR_C6000 寄存器或 RAM
			存储区的 SPI 数据输出。
56	U_SDI	DI	MCU 访问 HR_C6000 寄存器或 RAM
57	11 0011/	DI	存储区的 SPI 数据输入。
ű,	U_SCLK	٥.	MCU 访问 HR_C6000 寄存器或 RAM 存储区的 SPI 串行时钟。
			作用位的 OFI 中11 的 tt。





## 2.3 封装尺寸

## 图 2.2 封装尺寸示意图

## 3 特性参数

## **3.1** 静态特性

表 3.1 HR_C6000 静	态参数				
参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
供电					
VDD33、VCC		3.0	3.3	3.6	V
VDD12			1.2		V
工作温度		-40		85	$^{\circ}$ C
输入时钟					
频率			12.288		MHz
时钟信号偏置			1.5		V
时钟信号幅度		320			$mV_{pp}$
DC-DC					
输入电压		2.7	3.3	5.5	V
输出电压			1.2		V



浙江宏睿通	信技术有限公司	用户手册

安香通信			浙江宏睿通信技术有限公	司 用户	手册
输出电压纹波			50		mV
输出电流			100		mA
效率		85			%
ADC					
分辨率			10		Bits
输入电压	gain=0 gain=1		2 1		$V_{ppdif}$ $V_{ppdif}$
输入共模电压		0.5	1.25	2	V
信号带宽	-3dB		40		MHz
输入阻抗			0.5 1.25		pF pF
增益误差					%FSR
偏置误差					%FSR
DNL			±0.5		LSB
INL			±1		LSB
THD					dB
DAC					
分辨率			10		Bits
输出电压	模拟 3.3V			3.15	V
增益误差			±2.5		%FSR
偏置误差			±0.30		%FSR
DNL			±1.0		LSB
INL			±1.5		LSB
电阻负载			1.5		KOhm
电容负载				30	pF
Codec					
分辨率			16		Bits
Codec 中的 ADC 输入电压				1.6	$V_{p-p}$
输入阻抗			20		KOhm
THD+N			0.08		%
通带带宽		0		0.42	Fs
通带纹波				±0.1	dB
阻带		0.58			Fs
阻带衰减		76			dB
HPOut 输出电压				1.6	$V_{p-p}$
HPOut 的负载阻抗		16			Ohm
LineOut 的负载阻抗		30			KOhm
THD+N			0.05		%



4	
F	T-
1	

输出管脚逻辑电平			
输出"1"(I <sub>OH</sub> =)		2.4	V
输出"0"(I =)	0.4		V
OL			
输入管脚逻辑电平			
输入"1"	2.0	5.5	V
输入"0"	-0.3	0.8	V

## **3.2** 动态特性

## 表 3.2 HR\_C6000 静态参数

•	_				
	参数	条件	最小值	典型值	单位
DAC					
SNR					dB
SINA	D				dBFS
ADC					
SNR				57	dB
SINA	D			56.5	dB
Codec	中 ADC				
输入国	电压 SNR			90	dB
LineC	Out 输出 SNR			95	dB

## **3.3** 功耗参数

## 表 3.3 HR\_C6000 功耗参数

休眠状态	条件 Note 1	最小值	典型值 1.66	最大值	单位 mA
	两点调制发送,	中频接收			
待机	Note 2		11.51		mA
时隙发送 (语音)	Note 2		11.32		mA
时隙发送 (数字)	Note 2		8.40		mA
连续发送 (语音)	Note 2		11.57		mA
连续发送 (数据)	Note 2		8.64		mA
时隙接收 (语音)	Note 2		11.86		mA
时隙接收(数据)			9.85		mA
连续接收 (语音)	Note 2		13.44		mA



浙江宏睿通信技术有限公司 用户手册

连续接收(数据)		11.53	mA
全双工	Note 2	13.72	mA

Note 1: 软件在复位状态下,芯片 PWD 被拉低。

Note 2: 待机状态下开启一路 ADC 以及一路 DAC, Codec 用 HR\_C6000 动态控制。

## **3.4** 性能参数

表 3.4 HR_C60	00 调制解调性能参数
--------------	-------------

参数	条件	最小值	典型值		单位
发送					
两点调制(Mod1/Mod2)					
信号偏置		1.228	1.65	2.072	V
信号偏置调节精度			3.3		mV
信号幅度		8.75		2240	mV
信号幅度调节精度					mV
IQ 调制(I/Q)					
信号偏置		1.386	1.65	1.914	V
信号偏置调节精度			3.3		mV
信号幅度		0.17		2.725	V
信号幅度调节精度			0.17		V
接收					
IQ 解调(I/Q)					
信号偏置		0.5	1.25	2	V
$E_bN_0$			7		dB
最小接收门限		130			$mV_{\text{ppdif}}$
中频解调					
信号偏置		0.5	1.25	2	V
接收中频频率			450k	1M	Hz
$E_b N_0$	BER=5%		7		dB
最小接收门限	加噪	150			$mV_{\text{ppdif}}$
Codec					
Mic 增益调节		-12		24	dB
Mic 增益调节步进			3		dB
数字端音量调节		-45		45	dB
数字音量调节步进			1.5		dB
HPOut 增益调节		0		6	dB



- 4 应用说明
- 4.1 芯片复位
- 4.1.1 上电复位

HR\_C6000 可采用电阻、电容进行上电复位,参考电路如下。

3.3V

RESETn 35

### HR C6000

#### 图 4.1 芯片上电复位参考电路

为保证上电复位成功,要求复位时间保持最少 0.1µs。如图所示,0-0.8V 为稳定的低电平电压区间,2.0-3.3V 为稳定的高电平电压区间。

3.3V

2.0V

V8.0

0V

t=0.1us

#### 图 4.2 芯片上电复位时序图

建议采用与 CPU 相同的复位芯片或者由 CPU 的 GPIO 作为复位管脚。

#### 4.1.2 软件复位

HR\_C6000 除了在上电时候自动执行复位过程之外,还能根据实际应用需要通过 MCU 对芯片进行软件复位。软件复位操作通过配置寄存器 Reg0x00 的 Bit7 实现。将 Reg0x00 的 Bit7 配置成 0 后,完成对 HR\_C6000 的一次软复位,复位时间为一个 Sys\_Clk 脉冲宽度,即

自动将 Bit 置 1。



Sys\_Clk

Wr\_EN

Address 0x00

Data 0x7F 0xFF

Reset\_Softer

图 4.3 芯片软件复位时序图

## 4.2 芯片供电

HR\_C6000 需要 3.3V 供电,内置 DCDC 模块输出 1.2V 供数字和模拟内核使用。通过外部电路单独隔离模拟 3.3V、数字 3.3V 和模拟 1.2V、数字 1.2V 电源。数字 1.2V 和数字 3.3V 电源共用数字地;所有模拟 3.3V 共地;所有模拟 1.2V 共地。

供电网络如图所示,其中 VCC33 为系统提供总电源,AVDD33 为芯片模拟 3.3V 电源,DVDD33 为芯片数字 3.3V 电源。AVDD33 提供芯片内置 DCDC 模块,转换输出芯片所需的 1.2V 模拟电源 AVDD12 和数字电源 DVDD12。




图 4.4 HR\_C6000 电源参考电路



## 4.3 芯片工作时钟框图及说明

#### 4.3.1 时钟电路

HR\_C6000 对晶振的要求最佳偏置为 1.5V。在该偏置下,晶振输出要求 Vpp≥2V。芯片时钟由 XTALI 管脚输入。





图 4.5 HR\_C6000 时钟参考电路

#### 4.3.2 时钟配置

配置芯片内置 PLL 的相关寄存器,使输入时钟经 PLL 锁定至 CLK,(推荐值为49.152MHz),并经芯片内部分频为 Sys\_clk、Clk\_codec、CLKOUT 三个时钟,其中,Sys\_clk 为系统工作时钟,通过配置寄存器 0xB9 得到,Sys\_clk 为 9.8304MHz; Clk\_codec 为芯片内置 Codec 工作时钟,由寄存器 0xBA 配置得到,频率为 12.288MHz; 而 CLKOUT 可为外置 Codec 或声码器提供工作时钟,时钟频率可通过 0xBB 寄存器进行配置,另外配置寄存器 0x0A 的 bit0(ClkOut enb),可以控制是否输出 CLKOUT 时钟,高电平时输出有效时钟。

HR\_C6000 上电时,此时内部工作时钟默认直接由外部晶振提供,即 0x0A 的 bit7 为 1,更改配置 reg0x0B 和 reg0x0C 之后需要等待大于 500μs,等待 PLL 输出足够稳定后,才能将内部时钟从晶振切换回 PLL 输出。





ClkOut\_enb

图 4.6 芯片工作时钟框图

芯片内置 PLL 通过 0x0B, 0x0C 寄存器进行配置,具体计算公式如下: CLK=XTALI×PLLM / PLLN / NO; 其中:

NO=2PLLDO

1M<XTAL/ PLLN<25MHz:

200MHz<CLK×NO<1000MHz:

PLLM>1; PLLN>1;

将 0x0C 寄存器的 bit7 配置为 1,可将 PLL bypass,此时,PLL 输出即为 CLK=XTALI;将 0x0C 的 bit6 配置为 1 或芯片 PWD 脚拉高,可由使 PLL 进入休眠状态,此时 PLL 无时钟输出。

将寄存器 0x0A 的 bit7(Clk\_in\_sel)配置为 1,此时 CLK 不选择 PLL 的输出时钟,而是直接选择 XTALI,即 CLK=XTALI。

#### 表 4.1 推荐二种典型 PLL 输出时钟配置参数

XTALI	PLL 配置参数	PLL 输出 时钟	系统时钟配置 参数	系统输出时钟
12.288M	Reg0x0B = 0x40	49.152M	Reg0xB9 = 0x05	Sys_clk=9.8304
	Reg0x0C = 0x32		Reg0xBA = 0x04	Clk_codec=12.288M
			Reg0xBB = 0x02	CLKOUT=24.576M
29.4912	Reg0x0B = 0x28	49.152M	Reg0xB9 = 0x05	Sys_clk=9.8304
M	Reg0x0C = 0x33		Reg0xBA = 0x04	Clk_codec=12.288M
			Reg0xBB = 0x02	CLKOUT=24.576M

## 4.4 芯片的参数配置接口

MCU 通过 U\_SPI 口对 HR\_C6000 进行参数配置、状态控制信息及收发数据的写入/读取,并根据 HR\_C6000 给出的 TIME\_SLOT\_INTER、SYS\_INTER、RF\_TX\_INTER、RF\_RX\_INTER 中断进行相应的中断处理。MCU 也可以通过 GPIO 管脚控制芯片的 Sleep 状态。其接口如下图所示。

		10   1>	4 1 0 1 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1
	MISO	55	U_SDO
	MOSI	56	U_SDI
	SCK	57	U_SCLK
	SSEL	58	U_CS
	GPIO	47	PWD
MCU			HR_C6000
	INT	48	TIME_SLOT_INTER
	INT	49	SYS_INTER
	INT	50	RF_TX_INTER
	INT	51	RF_RX_INTER

图 4.7 MCU 与 HR\_C6000 接口

芯片的 U SPI 接口工作于 Slave 模式,接口时序如下图所示。

 $\mathsf{U}_{-}\mathsf{CS}(\mathsf{IN})$ 

U\_SCLK(IN)

U_SDI(IN)	D D	D	$D \ D \ D \ D$
	MSB		LSB
U_SDO(OUT)	D D	D	$^{D}$ $^{D}$ $^{D}$ $^{D}$
	MSB		LSB

图 4.8 U\_SPI 接口读写时序

其中 SCLK 最高支持 4M 时钟速率。

MCU 可以通过 GPIO 管脚控制 HR\_C6000 的 Sleep 状态,当 GPIO 拉高时,芯片处于 Sleep 状态,HR\_C6000 内部所有时钟均关闭。当 GPIO 再次拉低时,芯片处于正常工作模式,此时需要先 ByPass 内部 PLL,通过晶振 XTALI 直接 HR\_C6000 提供时钟,等待 500µs 以上后切换到内部 PLL 提供给 HR\_C6000 工作时钟。如图所示,XTALI 为晶振输入时钟信号,PWD 为 HR\_C6000 的 Sleep 信号,Sys\_clk 为 HR\_C6000 的工作时钟; PLL\_Sys\_clk 为 PLL 输出后的按照 HR\_C6000 的工作时钟要求分频得到的时钟。

MCU 配置 PWD 为高, PWD 在 100ns 后稳定有效,此时 HR\_C6000 内部时钟全部清零, PWD 再次拉低后,需要将工作时钟切换到 XTALI,等持 PLL 稳定输出分频后的 PLL\_Sys\_clk 后,切换到 PLL 的分频输出时钟,稳定时间大于 500µs。






图 4.9 PWD 控制时序以及工作时钟切换要求示意图

HR\_C6000 提供 4 个中断管脚,中断低脉冲有效,脉冲宽度为 3 个系统工作时钟(Sys\_clk, 9.8304MHz),SYS\_INTER 为获取系统接收和发送信息的指示中断,发送过程和接收过程提示 MCU 状态或控制信息;TIME\_SLOT\_INTER 为 30ms 时隙中断,该中断在 HR\_C6000 建立同步时隙后一直循环产生,用于对 MCU 建立一个 TDMA 的时隙结构;RF\_TX\_INTER 和 RF\_RX\_INTER 为射频收发切换控制中断,仅在出现时隙收发切换过程中产生,便于 MCU 对射频通道进行准确及时控制,其中 RF\_TX\_INTER 和 RF\_RX\_INTER 按照 30ms 为周期交替产生。为了方便射频发送控制提前启动,可以设置寄存器 Reg0x12 控制 RF\_TX\_INTER 和寄存器 Reg0xC0 控制 RF\_RX\_INTER 相对 30ms 边界的提前 0-6ms 可以配置。



图 4.10 RF\_TX\_INTER 和 RF\_RX\_INTER 产生示意图

表 4.2 RF TX INTER 中断控制寄存器地址说明

地址 功能

 0x12
 Bit[5:0]配置射频收发切换中断 RF\_TX\_INTER 相对 30ms 边

界提前量,递增步长为 100μs。

Bit[5:0]配置射频收发切换中断 RF\_RX\_INTER 相对 30ms 边

界提前量,递增步长为 100μs。

## **4.5 Codec** 的使用

HR\_C6000 内置CodeC,实现Mic 输入和LINEOUT 输出,提供Mic增益控制和LINEOUT 音量控制,有效减少用户外围器件;同时为外部 CodeC 配置标准 I S 接口,用户也可根据自己的需求选择合适的 Codec。

#### 4.5.1 采用内置 Codec

采用内置 Codec 的接口电路如下所示。其中 LINEOUT 口需外加音频功放,用于驱动喇叭。



#### 图 4.11 采用内置 Codec 的接口电路

内置 Codec 的 ADC 端和 DAC 端有多级增益分别可调,图 4.12 为内置 Codec 内部结构框图。各级增益分别为:

MIC\_VOL,调整进入 ADC 之前的模拟输入量,可调 0,-6,-12dB 共 3 档;

ADLIN\_VOL,调整进入ADC之前的模拟输入量,可调0~+36dB,步进为3dB;

DALIN\_VOL, 调整内置 Codec 的 DAC 输出数据的增益大小,增益控制的步长为 1.5dB 可以通过使能控制声音调试是变大或是减小; 当调节变小的时候, 0 为最小; 当调节声音变大时候, 0 为声音调节无效,声音大小不变保持原来不变;

HPOUT\_VOL,调整内置 Codec 的 DAC 输出数据增益大小,可调 0, 2, 4, 6dB, 共 4 档。

#### 图 4.12 内置 codec 内部结构框图

各级增益均通过寄存器可以配置,内置 Codec 相关寄存器如下表。表 4.3 内置 Codec 寄存器地址表

#### 功能

0xE0	MCU 控制 Codec 使能,以及 Codec 的 LINEIN 端、MIC 端和 LINEOUT 端的使能
0xE2	Codec 的 DAC 或者 ADC 端的开关使能和 Codec 的 Powerdown 控制使能。
0xE3	K1 开关控制
0xE4	Bit7-6: LINEOUT 增益控制; Bit5-4: Mic 的第一级增益; Bit3-0: Mic 的第二级增益。
0x37	DALIN_VOL 增益控制,Bit5-0 的步长为 1.5dB 其中全 0 为最小声音,Bit6 控制声音变大或者变小,Bit7 声音调节使能,为 0 时候,声音调节无效,声音大小不变。



#### 4.5.2 采用外置Codec




图 4.13 采用外置Codec 的接口电路

当 HR\_C6000 采用外置Codec 时,通过IS接口与Codec 进行数据的交换。接口时序如下所示。

LRCK				
BCLK				
DACDAT	1 2 3 4 5 6	n-2 n-1 n	1 2 3 4 5 6	n-2 n-1 n
	MSB	LSB	MSB	LSB
ADCDAT	1 <sup>2 3 4 5 6</sup>	n-2 n-1 n	1 <sup>2 3 4 5 6</sup>	n-2 n-1 <sub>n</sub>
	MSB	LSB	MSB	LSB

图 4.14 I<sup>2</sup>S 接口时序

#### 其中:

LDCK

- 1, LRCK 时钟频率由Codec 时钟频率与寄存器0x32、0x33 决定。默认状态下LRCK 时钟频率为8KHz。
  - LRCK 时钟频率=Codec 时钟频率/[2\*(参数值+1)],其中参数值由{寄存器0x32 值,寄存器0x33 值}得到。
- 2, BCLK 时钟频率由Codec 时钟频率与寄存器0x30、0x31 决定。 BCLK 时钟频率=Codec 时钟频率/[2\*(参数值+1)],其中参数值由{寄存器0x30 值,寄存器0x31 值}得到。
- 3,如果使用默认的外置Codec(ALC5621),则LRCK 为 8KHz,BCLK 为 512KHz。同时需要将芯片CLKOUT 管脚与芯片MCLK 管脚相连,CLKOUT 输出 24.576MHz 时钟,用于芯片内部I2S 的工作。将芯片CLKOUT 管脚与Codec 的工作时钟输入管脚相连。在使用芯片内置Codec 时,芯片CLKOUT 管脚与芯片MCLK 管脚不用相连。

外置Codec的所有管脚均可以复用做数字IO输出,可以用于控制射频和主控芯片的高低切换,高低切换时间参考30ms时隙边界的延时或提前6ms以内可以任何配置,配置最小步



长为100us。 表4.4

地址 功能

0xC7/C8 控制 LRCK 管脚复用,其中C7 的 Bit7 为复用控制使能,Bit6

确认高电平相对30ms 时隙边界提前或延后, 0 为提前, 1 为延后; Bit5-0 控制提前或延后量, 步长为100us。其中C8 的Bit6 确认低电平相对30ms 时隙边界提前或延后, 0 为提前,

1 为延后; Bit5-0 控制提前或延后量,步长为100us

0xC9/CA控制 ADCDAT 管脚复用。定义与LRCK 复用方式相同。0xCB/CC控制 MCLK 管脚复用。定义与LRCK 复用方式相同。0xCD/CE控制 BCLK 管脚复用。定义与LRCK 复用方式相同。0xCF/D0控制 DACDAT 管脚复用。定义与LRCK 复用方式相同。

如下图,以LRCK 管脚的控制为例说明高低电平的控制示意图。其他管脚控制方式与这个相同。

#### 图 4.15 LRCK 管脚复用做通用IO 的控制接口时序

#### 4.6 声码器

HR\_C6000 可以采用McBSP 和 CHS 串行接口无缝对接AMBE3000 和 AMBE1000 等声 2 码器芯片,同时提供标准SPI 和 I S 接口,与宏睿HR V3000 声码器、清华SELP 声码器、712 厂 AVDS 声码器无缝对接,支持加密话音、数据接口,同时为数字话音录音、回放及提示音输入提供接口。

#### **4.6.1** 与宏睿**HR\_V3000** 声码器接口定义

HR\_V3000 与HR\_C6000 通过V\_SPI 传输压缩编码后的数字语音流或待解码的数字语音流,通过I<sup>2</sup>S 接口与声码器传输PCM 数据,其中HR\_C6000 的<sup>2</sup>I S 接口工作在主模式下; MCU 通过UART 接口与HR\_V3000 传递语音加解密密钥或语音帧同步信息。V\_SPI 口的接口时序如下图所示。






图 4.16 通用 V\_SPI 接口读(写)时序

其中SCLK 最高支持4M 时钟速率。

V\_SPI 的帧格式如下图所示。需要进行说明的是:

V\_SPI 接口每次只能进行一种操作,读或者写。

进行读操作时,Cmd=0x83,Addr=0x00,读27 个 Data(byte)。

进行写操作时,Cmd=0x03,Addr=0x00,写27个Data(byte)。

Cmd Addr Data0 Data1... Datan

图 4.17 V\_SPI 帧格式

通过V\_SPI 接口HR\_C6000 与宏睿HR\_V3000 声码器通信,仅需将HR\_C6000 的寄存器 reg0x06 配置成0x24。HR\_V3000 与 HR\_C6000 以及MCU 的连接框图如图所示。



图 4.18 HR\_V3000 声码器与HR\_C6000 连接框图

如图4.19为 IS的接口时序。

I<sup>2</sup>S 工作在主模式,需要通过寄存器0x2F 配置I<sup>2</sup>S\_CK\_M 时钟频率,计算方法为codec 工作频率/(2\*(寄存器0x2F 值+1))。通过寄存器0x32、0x33 配置I<sup>2</sup>S\_FS\_M 时钟频率(配置的 I<sup>2</sup>S\_FS\_M 时钟频率必需为8KHz),计算方法为codec 工作频率/(2\*({寄存器0x32 值, 0x33 值}+1))。同时I<sup>2</sup>S\_CK\_M 频率>34\* I<sup>2</sup>S\_FS\_M 频率,并且codec 时钟频率>=6\*I<sup>2</sup>S\_CK\_M 频率。

当 IS 工作在主模式时,通过寄存器0x36[6],可以关闭 $I2S\_CK\_M$ 、 $I2S\_FS\_M$  信号。当 0x36[6]=0,开启这两个信号,反之则关闭这两个信号。






图 4.19 I2S 接口时序

HR\_V3000 声码器使用的详细说明请参考《HR\_V3000 声码器使用说明.doc》。

## 4.7 发射模块

HR\_C6000 内置两个高性能 DAC,采用单端输出,支持基带 IQ、中频和两点调制等射频接口,两路信号幅度、偏置分别可调。

用户可以通过配置寄存器选择相应的发送接口,两路输出信号偏置和两路输出信号的幅度。

此外,为了控制芯片的功耗,用户可以通过设置 0x25 寄存器在 DAC 不工作时将其关闭。配置 0x25 的 Bit3、Bit2 可以选择是由 HR\_C6000 根据发送时隙自动对 DAC 进行控制,或者由 MCU 通过配置 Bit5、Bit4 对 DAC 的工作状态进行控制。

表 4.5HR\_C6000 基带发送控制寄存器地址

地址

. <b>.</b>	74113
0x01	Bit7 选择 HR_C6000 发送端口与射频发送端口对应关系;
	Bit[5:4]选择配置四种发送模式中的一种。其中 2'b00 表示发
	送中频模式,2'b10 表示发送基带 IQ 模式,2'b11 表示发送
	两点调制模式。
0x02	基带发送输出   路的偏置值。
0x04	基带发送输出 Q 路的偏置值。
0x07	中频频率字高 8bit
0x08	中频频率字中 8bit
0x09	中频频率字低 8bit
0x12	Bit7 配置平滑处理使能;bit6 配置两点调制测试方波输出使
	能;bit[5:0]射频发中断提前量,递增步长为约 100μs。
0x25	DAC 工作控制字。
0x2E	发送提前量配置值,由于射频通道延时不同,为保证空中
	DMR 信号严格对应在时隙边界发送,配置该寄存器可以抵消
	该延时量,步进为 100μs。内部通道固定延时为 400μs,因此
	在射频端无延时时,该寄存器应该配置为 0x04。
0x45	调整两点调制 MOD2(DAC_IVOUT)幅度大小
0x46	调整两点调制 MOD1(DAC_QVOUT)幅度大小
0x47	定义两点调制偏置调整值,共 10bit,其中高 2bit 定义在

功能



T TORREST STATE	141-14 11-14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1
	reg0x48 的低 2bit 中。
0x48	Bit[1:0]定义两点调制偏置调整值,共 10bit, 其中低 8bit 定义
	在 reg0x47 中

#### 4.7.1 基带 IQ 调制

通过设置寄存器 0x01[5:4]=2'b10,使  $HR_C6000$  工作于发送基带 IQ 模式,可以通过配置 0x02、0x04 寄存器分别调节 IQ 两路信号的偏置值。

DAC\_IVOUT <sup>75</sup> TXIP TXIN

DAC\_QVOUT /4

TXQN CMX991

HR\_C6000

#### 图 4.20 基带 IQ 调制接口电路

如上图所示,HR\_C6000 基带 IQ 信号为单端输出,信号偏置电压为 1.65V,基带 IQ 信号经滤波器后分别接到 CMX991 的 TXIP、TXQP,而 CMX991 的基带信号负端 TXIN、TXQN则接 1.65V 的直流电压。其中滤波器用于滤除基带发送信号经 DAC 转换后的镜像信号。

基带 IQ 模式下,发送随机信号时差分输出幅度最大为 2725mV。

通过设置寄存器 0x02 可调整输出 I 路偏置,调整范围约为±264mV,最小调整步径为 3.3mV。

通过设置寄存器 0x04 可调整输出 Q 路偏置,调整范围约为±264mV,最小调整步径为 3.3mV。

通过设置寄存器 0x12[7],可选择发送平缓上升起点,若配置 0x12[7]=1'b0,则平缓上升起点为 1.65V,若配置 0x12[7]=1'b1,则平缓上升起点为 0V。

通过设置寄存器 0x12[5:0],可以配置射频控制中断 RF\_TX\_INTER 相对 30ms 时隙边界提前量,可调范围为 0µs~6300µs,最小调整步径为 100µs。

通过设置寄存器0x45[3:0]可同时调整输出IQ两路幅度,可调范围约为170mV~2725mV,最小调整步径为170mV。

#### 4.7.2 两点调制

通过设置寄存器 0x01[5:4]=2'b11,使 HR\_C6000 工作于两点调制模式,可以通过配置 0x02、0x04 寄存器分别调节两点调制信号的偏置值。如下图所示,两点调制信号经过两个运放调节其信号偏置及信号幅度得到 MOD1、MOD2 两路信号分别控制晶振及 VCO,实现两点调制,其中 Bias1 与 Bias2 分别为运放的偏置电压,可通过 DAC 或者数调电阻得到,AD5165 则为运放反馈电阻,可用于调节信号幅度。

LPF

RF\_OUT



AD5165

MOD2 74 VCO

HR C6000

MOD1 75 晶振 PLL

Bias1

Bais2

图 4.21 两点调制接口信号

两点调制模式下,发送随机信号时差分输出幅度最大约为 2240mV。

通过配置寄存器 0x01[7]可以调整调制频偏映射关系,配置 0x01[7]=0,对应符号与调制 频偏的关系为:

表 4.6 信号的符号与调制频偏对应关系

符号	调制频偏
+3	1944 Hz
+1	648 Hz
-1	-648 Hz
-3	-1944 Hz

配置 0x01[7]=1,对应符号与调制频偏的关系为:

表 4.7 信号的符号与调制频偏对应关系

调制频偏 -1944 Hz -648 Hz 648 Hz 1944 Hz

-3

通过设置寄存器 0x04 可调整输出 MOD1 路偏置,调整范围约为±422mV,最小调整步径为 3.3mV。

通过设置寄存器 0x02 可调整输出 MOD2 路偏置,调整范围约为±422mV,最小调整步径为 3.3mV。

通过设置寄存器 0x12[7],可选择发送平缓上升起点,配置 0x12[7]=1'b0,则平缓上升起点为 1.65V,若配置 0x12[7]=1'b1,则平缓上升起点为 0V。

通过设置寄存器 0x12[6]=1'b1,可发送 40Hz 方波,用于两点调制调试。

通过设置寄存器 0x12[5:0],可以配置射频控制中断  $RF_TX_INTER$  相对 30ms 时隙边界提前量,可调范围为  $0\mu s$ ~6300 $\mu s$ ,最小调整步径为  $100\mu s$ 。

通过设置寄存器 0x46 可调整输出 MOD1 路幅度,可调范围约为 8.75mV~2240mV,最小调整步径为 8.75mV。

通过设置寄存器 0x45 可调整输出 MOD2 路幅度,可调范围约为 8.75mV~2240mV,最小调整步径为 8.75mV。

当发送采用两点调试模式,如果接收射频通道需要 HR\_C6000 输出直流电压用于控制



晶振的电压,则需要配置 0x25 寄存器的 Bit5=1 及 Bit3=0,使该路 DAC 处于常开状态。此时,可以通过配置寄存器 0x47[1:0]和 0x48[7:0](其中 0x47[1:0]为高 2bit),设置 MOD1 在接收状态下的输出电压值,调节范围为 0~3.3V。

#### 4.7.3 中频 IQ 调制

设置 0x01[5:4]=2'b01, HR\_C6000 工作于中频 IQ 模式。HR\_C6000 与射频的接口与基带 IQ 类似。在这种工作模式下,中频频率可通过 0x07、0x08、0x09 三个寄存器得到,计算公式如下所示。

中频频率字 IF\_word={0x07, 0x08, 0x09};

24

IF\_word = IF\_Feq/Sys\_clk×2。 其中,IF\_Feq 为所需的中频频率; Sys\_clk 为芯片的系统工作时钟 9.8304MHz。

#### 4.7.4 中频调制

设置 0x01[5:4]=2'b00, HR\_C6000 工作于中频模式。HR\_C6000 中频输出方式与中频 IQ 的差异主要在于,将中频 IQ 两路信号合并后以单端的接口方式输出的射频端。中频频率字的定义方式与中频 IQ 模式相同。

### 4.8 接收模块

HR\_C6000 内置两个高性能 ADC,支持基带 IQ、中频 IQ、中频等射频接口,并支持两路幅度和偏置分别可调。

通过寄存器配置控制两路 ADC 信号满量程输入时的电压。

此外,为了控制芯片的功耗,可以通过配置选择是由 MCU 自动根据接收时隙将相应的 ADC 在发送时隙置为休眠模式,或者由 MCU 控制相应 ADC 的工作状态。

表 4.8 HR C6000 基带发送控制寄存器地址

功能

Bit7 选择 AF 接收模式或非 AF 接收模式,如果选择非 AF 接收模式,通过 0x01 的 Bit[3:2]选择多种接收模式中的一种。Bit6 选择 HR\_C6000 接收端口与射频接收端口对应关系;Bit[3:2]选择配置三种接收模式中的一种。其中 2'b00 表示接收中频模式,2'b01 表示接收中频 IQ 模式,2'b10 表示接收基带 IQ 模式。

0x03	基带接收输入   路的偏置值。
0x05	基带接收输入 Q 路的偏置值。
0x07	中频频率字高 8bit
0x08	中频频率字中 8bit
0x09	中频频率字低 8bit
0x12	Bit7 配置平滑处理使能; bit6 配置两点调制测试方波输出使
	能,bit[5:0]射频发中断提前量,递增步长为约 100µs。
0x26	ADC 工作控制字。



0x27	ADC 工作控制字。
0x28	ADC 工作控制字。
附表 0x52	配置信号能量检测门限高8位的信息。
附表 0x53	配置信号能量检测门限低8位的信息。
附表 0x54	配置定时同步模块检测门限
附表 0x55	配置到达检测模块检测门限

#### 4.8.1 基带 IQ

通过设置 0x01[3:2]=2'b10,可使 HR\_C6000 工作于基带 IQ 模式,通过配置 0x03、0x05 寄存器可对接收 IQ 信号的偏置进行调节。其中寄存器 0x03 可调整 AD 输入 I 路偏置,在数字端调节范围为-127~127,寄存器 0x05 可调整 AD 输入 Q 路偏置,在数字端调节范围为-127~127。

另外,设置附表寄存器 0x52、0x53,可设定信号能量检测的阈值,其中 0x52 中配置高 8 位的信息,设置附表寄存器 0x54,可设定定时同步模块检测门限,设置附表寄存器 0x55,可设定到达检测模块检测门限。

使用基带 IQ 的接收框图如下所示。




图 4.22 基带 IQ 接收参考接口电路

一中频滤波器

以 HR\_C6000 与 CMX991 连接为例,接收的射频信号经滤波、放大后进入 CMX991 接收端, 经 991 内部混频至 45MHz(或者 90MHz)一中频后输出, 经一中频滤波放大后, 又送回 991,进行第二次混频至基带,并将基带差分信号送给 HR\_C6000。其中一中频滤波器主要用于滤除邻道干扰信号。

#### 4.8.2 中频模式

通过设置 0x01[3:2]=2'b00,可使 HR\_C6000 工作于中频模式,通过配置 0x03、0x05 寄存器可对接收中频信号的偏置进行调节,同时可通过配置 0x07、0x08、0x09 对 HR\_C6000 接收的中频频率进行设置,其计算公式见 4.7.3。通过设置附表寄存器 0x52、0x53,可设定信号能量检测的阈值,其中 0x52 中配置高 8 位的信息,设置附表寄存器 0x54,可设定定时同步模块检测门限,设置附表寄存器 0x55,可设定到达检测模块检测门限。

使用中频模式的接收框图如下所示。






图 4.23 中频接收参考接口电路

接收信号经滤波、放大、混频至低中频,经过低中频放大器送给 HR\_C6000 的 AD 管脚 ADC\_IVINP,而 ADC 的负端 ADC\_IVINN 可以接地或者接收中频信号的偏置电压。需要注意的是,低中频滤波器主要用于滤除邻道干扰信号,当信道间隔为 25KHz 时,滤波器带宽可选±7.5KHz, 当信道间隔为 12.5KHz 时,滤波器带宽可选±3.75KHz 或±4.5KHz。

#### 图 4.24 HR\_C6000 参考接口电路

## 5 分层功能说明

HR\_C6000 采用灵活的分层设计模型,针对不同的用户需求,灵活开放不同的层次供用户使用。

分层设计采用三层构架, 如图所示。



控制和数据业务

语音业务

呼叫控制层

数据链路层

物理层

#### 图 5.1 HR C6000 三层开放架构

- 一层模式主要解决基带或低中频信号的通道滤波和信号的调制解调过程,如上图中绿色虚线框中所定义的功能。用户使用一层模式需要自行解决信道编解码以及所有通信协议栈的处理,具有最大的开发灵活度和开发工作量。
- 二层模式主要是开放一层所有内容的基础上,完成信道的编解码以及交织解交织和校验等部分的工作,如上图中灰色虚线框中所定义的功能。用户仅需要解决通信协议栈的处理流程,具有较大的开发灵活度和适度的开发工作量。
- 三层模式是指 HR\_C6000 根据 DMR 协议定义的所有应用功能,完成信号的调制解调、编解码,以及所有标准化应用功能的协议栈设计,如上图中蓝色虚线框中所定义的所有功能。用户使用这些应用功能,仅需要配置相应的功能寄存器,便可以快速方便的使用所有 DMR 协议定制的语音和数据业务。

HR\_C6000 主要基于二层模式开发,用户无需关注信道的编解码交织以及底层的调制解调过程。

## 5.1 中断使用说明

#### 5.1.1 中断使用描述

三层功能相应的中断为 sys\_inter,该中断由两级子中断构成,在收到该中断后,MCU 读取中断状态寄存器0x82,可以通过寄存器0x81将相应的中断屏蔽掉,同时通过寄存器0x83清除对应位的中断信号列表,获得 8 个类型的中断,包括:

Bit7: DMR 模式下: 表示发送请求拒绝

该中断没有子状态寄存器。

在 DMR 模式下,表明本次发送请求因为信道忙而被拒绝;

Bit6: DMR 模式下:表示发送开始;在 MSK 模式下:表示发送乒乓缓存半满中断在 DMR 模式下,发送开始有子状态寄存器 0x84,可以通过 0x85 将相应的中断屏蔽掉。子状态寄存器中表明了7种产生发送开始的中断,包括:

Bit7: 语音发送开始

Bit6: OACSU 请求发送中断,包括首次发送和重发请求。



Bit5 : 端-端语音增强加密中断,包括 EMB72bits 更新中断和语音 216bits 密钥 更新中断,通过寄存器 0x88 的 Bit5~Bit4 加以区分,其中 01 表示 EMB72bits 更新中断,10 表示语音 216bits 密钥更新中断。

Bit4: Vocoder 配置返回中断(本中断为 MCU 手动配置 AMBE3000 时,由 HR\_C6000 向 MCU 发送配置完成中断)。该中断仅当使用外置 AMBE3000 声码器使用有效。

Bit3:数据发送开始Bit2:数据部分重传

Bit1: 数据全部重传

Bit0: 声码器初始化完成中断。该中断仅当使用外置 **AMBE3000** 或者 **AMBE1000** 声码器使用有效。

在 MSK 模式下,没有子中断状态。

Bit5: DMR 模式下:表示发送结束; MSK 模式下:表示发送结束中断。 在 DMR 模式下,发送结束有子状态寄存器 0x86,可以通过 0x87 将相应的中断 屏蔽掉。子状态寄存器中表明了 6 种产生发送结束的中断,包括:

Bit7: 表示业务发送完全结束,包括语音和数据,具体由 MCU 区分本次发送的 是语音还是数据,确认数据业务完成接收是指收到反馈正确的 Response 包。

Bit6: 表示滑动窗数据业务中,无需立即反馈的一个 Fragment 长度确认数据包发送完成。

Bit5: 语音 OACSU 等待超时

Bit4: 二层模式处理中断,MCU 下发配置信息到芯片的最后处理时机控制中断,如果在该中断之后,MCU 还未将下一帧即将发送的所有信息写到芯片,则下一个时隙不能配置为发送时隙。该中断仅在芯片工作在二层模式下有效。

Bit3: 表示需要反馈的一个 Fragment 确认数据包发送完成,该中断主要应用于确认式短信发送完所有数据包后或者滑动窗数据业务中需要反馈的数据包发送完成后告知 MCU 启动等待 Response 包的计时器。

Bit2: ShortLC 接收中断 Bit1: BS 激活超时中断

在 MSK 模式下, 无子状态中断。

Bit4: DMR 模式下:表示后接入中断; MSK 模式下:表示应答响应中断 DMR 模式下后接入中断没有子状态寄存器,在收到该中断后,表明接入的语音通信方式是后接入方式。

在 MSK 模式下,该中断没有子状态寄存器。

Bit3: DMR 模式下:表示控制帧解析完成中断; MSK 模式下:表示接收中断。在 DMR 模式下,此中断没有子状态寄存器,但是其接收数据的对错和接收类型由 0x51 寄存器给出,利用 DLLRecvDataType、DLLRecvCRC 说明收到的数据类型和对错情况,MCU 据此进行相应的状态显示,也可以屏蔽相应的中断。在 MSK 模式,该中断没有子状态中断。

F 帧的 EMB 信息解析完成提示也是该中断完成,通过判断 0x51 寄存器 SyncClass=0 进行区分。

Bit2: DMR 模式下:表示业务数据接收中断;在FM 模式下:表示FM 功能检测中断。



在 DMR 模式下,该中断有子状态寄存器 0x90,子状态寄存器有 3 种类型:

- 1. 0x80 表示整个信息接收校验通过,在业务数据校验通过后,MCU 通过 SPI 端口提取 RX 端 1.2KRAM 中地址 0x30 后的数据,取数据的长度由接收到 帧头对应字段定义;
- 2. 0x00 表示整个信息接收校验错误;
- 3. 0x40 表示非确认短信异常中断产生;

在 FM 模式下,该中断有子状态寄存器 0x90,子状态寄存器有 1 种类型:

1. **0x10** 表示 **FM** 功能检测中断匹配,在 **FM** 模式下检测到该接收中断对应 匹配后开启相应的模拟声音输出。

Bit1: DMR 模式下:表示语音异常退出:

在 DMR 模式下, DMR 模式下产生异常的原因是状态机内部产生的非预期异常语音中断,通过寄存器地址 0x98 的 Bit2~Bit0 获取对应的语音异常类型。

Bit0: 物理层单独工作接收中断

物理层单独工作接收中断没有子状态寄存器,该中断产生于物理层单独工作模式下,接收到数据后产生该中断,通知 MCU 读取相应的寄存器获得接收数据。该中断一般在物理层模式下测试误码率或其他性能使用。

系统中断的处理方式如下具体响应树状图如下所示(未包含 FM 模式):

等待中断

收到系统中断

读取0x82

发送请求拒绝 发送开始 发送结束 后接入 接收数据 接收信息 异常退出 物理层单独工 Bit6 Bit5 Bit2 作中断Bit0 Bit3 读取0x84获取 读取0x86获取 读取0x51获取 读取0x90获取 7种发送内容 6种结束内容 接收数据状态 接收结果

> 写入0x83相应 bit清除中断

> > 等待中断

图 5.2 中断响应树状图

Time\_slot\_inte 中断为 TDMA 时隙中断,当 HR\_C6000 的同步时隙建立后,该中断以 30ms 为间隔持续给出。直到同步失去为止。

## 5.2 接口读写使用说明

用户通过通用的 U\_SPI 访问的内容包括寄存器系统参数表、寄存器附表、TX 端 1.2KRAM和 RX 端 1.2KRAM,访问帧格式为:

Cmd Addr Data0 Data1	Datan
----------------------	-------

图 5.3 U SPI 访问帧格式



用户手册



表 5.1 Cmd 表示 SPI 口的读写状态及相应的地址空间

Cmd W IsRead Bit7 1 表示本次操作为读, 0 表示本次

操作为写

读写初始地址扩展 Bit6 0 不扩展, 1 扩展

Bit5-Bit3 保留

OPMode Bit2-Bit0 000 保留

001 表示操作附属参数配置表, 010 表示操作写发端 RAM,读收

端 RAM,

100 表示操作系统参数表,

101 表示配置 AMBE3000 寄存器

110 表示操作写收端 RAM, 读发端 RAM,

111 表示配置 AMBE1000 寄存器

Cmd 最高位选择本次为读操作还是写操作,低 3bit 选择本次读写操作的类别。

Addr 为本次读写的起始地址,在后续写入(或读取)的数据,将从该起始地址开始,并且逐个 累加,在每一次 CS 有效情况下,将持续累加。

当 Cmd[6]=1'b0, Addr 表示 8bits(高位在前), 读写起始地址为 Addr;

当 Cmd[6]=1'b1, Addr 表示 16bits(高位在前), 读写起始地址为{Addr[2:0], Addr[15:8]}。

1,对寄存器系统参数表的寄存器 0x01 写入 0x80 格式为:

Cmd Data

8'b 0 0000 100 8'b1000 0000

2,读取收端 1.2KRAM 从 0x30 开始的 2 字节数据(数据内容依次为 0x01, 0x02)的格式为:

Cmd Addr Data0 Data1

8'b 1 0000 010 8'b0011 0000 8'b0000 0001 8'b0000 0010

另外, Cmd 的 OPMode 位为 101, 111 分别对不同的 2 类外置声码器寄存器进行配置, 011 为读写开机音或其他提示音操作。

### 5.3 HR C6000 RAM 分配定义

表 5.2 二层工作模式下 TX 端 1.2KRAM 的空间分配定义

帧类型 地址 说明

语音 LC Header 0x00~0x0b 0x00~0x08: 共计 72bit 为控制信;

0x09~0x0b: 共计 24bit 为校验信息, MCU 可选。

语音 PI Header 0x00~0x0b 0x00~0x09: 共计 80bit 为控制信息;

0x0a~0x0b: 共计 16bit 为校验信息, MCU 可选。

语音 EMB 0x00~0x09 0x00~0x08: 共计 72bit 为控制信;

0x09: bit7-bit3 共计 5bit 为校验信息, MCU 可选。

此处信息在要准备发送语音帧A时同时准备。



### 浙江宏睿通信技术有限公司 用户手册

宏春通信		浙江宏晉通信技术有限公司 用尸手册
语音A	0x30~0x4a	共计 216bit 为语音帧信息。
语音 B	0x30~0x4a	共计 216bit 为语音帧信息。
语音C	0x30~0x4a	共计 216bit 为语音帧信息。
语音 D	0x30~0x4a	共计 216bit 为语音帧信息。
语音E	0x30~0x4a	共计 216bit 为语音帧信息。
语音F	0x30~0x4a	共计 216bit 为语音帧信息。
RC 帧	0x00~0x01	0x00、0x01 的 bit7-bit5,共计 11bit 信息
语音 Terminator	0x00~0x0b	0x00~0x08: 共计 72bit 为控制信;
		0x09~0x0b: 共计 24bit 为校验信息,MCU 可选。
CSBK	0x00~0x0b	0x00~0x09: 共计 80bit 为控制信息;
		0x0a~0x0b: 共计 16bit 为校验信息,MCU 可选。
MBC Header	0x00~0x0b	0x00~0x09: 共计 80bit 为控制信息;
		0x0a~0x0b: 共计 16bit 为校验信息, MCU 可选。
MBC Intermedia	0x00~0x0b	0x00~0x0b: 共计 96bit 为控制信息;
MBC Last	0x00~0x0b	0x00~0x0b: 共计 96bit 为控制信息;
DataHeader	0x00~0x0b	0x00~0x09: 共计 80bit 为控制信息;
		0x0a~0x0b: 共计 16bit 为校验信息, MCU 可选。
DataRate1_2	0x00~0x0b	0x00~0x0b: 共计 96bit 为数据信息;
DataRate3_4	0x00~0x11	0x00~0x0b: 共计 144bit 为数据信息;
DataRate1	0x00~0x17	0x00~0x0b: 共计 192bit 为数据信息;
Idle	0x18~0x23	0x18~0x23: 共计 96bit 为控制信息;
Short LC	0x24~0x28	0x24~0x26, 0x27 的 bit7-bit4: 共计 28bit 控制信息;
		0x28 : 共计 8bit 校验信息。
语音 F 帧 EMB	0x29~0x2C	语音F帧填充信息
		或者 0x29 存放超帧序号 (KeyID), 0x2A 高 3bit 存放
		加密序号(ALOG ID)
数据控制帧 EMB	0x4b~0x50	数据控制帧嵌入的 48bit 的 RC 信息或者 0x4b、0x4c
RC		的高 11bit 的 RC 编码器输入
C_RC 帧(PDT)	0x00~0x0a	0x00、0x01 的 bit7-bit5: 共计 11bit RC 信息;
		0x02~0x08: 共计 56 bit 控制信息;
		0x09~0x0a: 共计 16 bit 校验信息;
196 信息	0x30~0x48	196bit 控制信息
测试发送	0x00~0x48	发送模式测试存放数据地址
FM 数据地址 1	0x030~0x22f	共计 512bytes 数据信息。可以为外部写入的 FM 发送





		语音数据也可以是内部发送来自 Codec 的语音数据
FM 数据地址 2	0x230~0x42f	共计 512bytes 数据信息。可以为外部写入的 FM 发送
		语音数据也可以是内部发送来自 Codec 的语音数据
加密密钥流数据存	0x495~0x4af	共计 216bit,27 bytes
储		

## 表 5.3 二层工作模式下 RX 端 1.2KRAM 的空间分配定义

帧类型	地址	说明
语音 LC Header	0x00~0x0b	0x00~0x08: 共计 <b>72bit</b> 为控制信;
		0x09~0x0b: 共计 24bit 为校验信息。
语音 PI Header	0x00~0x0b	0x00~0x09: 共计 80bit 为控制信息;
		0x0a~0x0b: 共计 16bit 为校验信息。
语音 EMB	0x00~0x09	0x00~0x08: 共计 72bit 为控制信;
		0x09: bit7-bit3 共计 5bit 为校验信息。
RC 帧		RC 译码结果 11bit 信息保存在寄存器中
语音 Terminator	0x00~0x0b	0x00~0x08: 共计 72bit 为控制信;
		0x09~0x0b: 共计 24bit 为校验信息。
CSBK	0x00~0x0b	0x00~0x09: 共计 80bit 为控制信息;
		0x0a~0x0b: 共计 16bit 为校验信息。
MBC Header	0x00~0x0b	0x00~0x09: 共计 80bit 为控制信息;
		0x0a~0x0b: 共计 16bit 为校验信息。
MBC Intermedia	0x00~0x0b	0x00~0x0b: 共计 96bit 为控制信息;
MBC Last	0x00~0x0b	0x00~0x0b: 共计 96bit 为控制信息;
DataHeader	0x00~0x0b	0x00~0x09: 共计 80bit 为控制信息;
		0x0a~0x0b: 共计 16bit 为校验信息。
DataRate1_2	0x00~0x0b	0x00~0x0b: 共计 96bit 为数据信息;
DataRate3_4	0x00~0x11	0x00~0x0b: 共计 144bit 为数据信息;
DataRate1	0x00~0x17	0x00~0x0b: 共计 192bit 为数据信息;
Idle	0x00~0x0b	0x00~0x0b: 共计 96bit 为控制信息;
C_RC 帧(PDT)	0x00~0x08	0x00~0x06: 共计 56 bit 控制信息;
		0x07~0x08: 共计 16 bit 校验信息;
		RC 译码结果 11bit 信息保存在寄存器中。
EMB_48_INFO_0	0x1F~0x24	时隙 0 接收的 48bitEMB 区域信息
EMB_48_INFO_1	0x25~0x2a	时隙 1 接收的 48bitEMB 区域信息
ShortLC	0x2b~0x2f	接收端 CACH 字段 36bit ShortLC 数据,其中 0x2F 的



浙江宏索诵	信技术有限公司	用户手册


	低	4bit	为无用数据	롶
--	---	------	-------	---

		180 1010 / 3/3/3/11
264bit_info_0	0x30~0x50	当前时隙 0 解析结果 264bit 信息,包含语音帧的 216bit
		信息
264bit_info_1	0x60~0x80	当前时隙 1 解析结果 264bit 信息,包含语音帧的 216bit
		信息
264bit_soft_0	0xa8~0x1af	当前时隙 0 解析结果 264 软信息,每一个字节的
		bit5-bit0。
264bit_soft_1	0x1c8~0x2cf	当前时隙 1 解析结果 264 软信息,每一个字节的
		bit5-bit0。
FM 数据地址 1	0x030~0x22f	共计 512bytes 数据信息。
FM 数据地址 2	0x230~0x42f	共计 512bytes 数据信息。
解密密钥流数据存	0x495~0x4af	共计 216bit,27 bytes
储		

## 5.4 支持帧类型

### 5.4.1 时隙组帧

时隙组帧而言,有3种模式:语音时隙包、数据时隙包和RC包。






图 5.4 语音时隙包带 EMB 数据

1、 支持六种语音时隙包组帧,并且按照超帧规则,确定语音帧中采用同步头 or LC or Null,



按照标准组建 A(SYNC)、B(LC)、C(LC)、D(LC)、E(LC)、F(Null)超帧。详细包括:

- a) 支持同步头选择加入;
- b) 支持 EMB 7bit 加入,对 EMB 进行 QR(16,7,6)编码;
- c) 支持 LC 72bit 加入, 加入 5bit CS 码, 进行可变长度的 BPTC 编码、交织, 并加入到 4 个时隙中(128bit);

#### 表 5.3 组呼 72bit LC 信息表

AC J.J ALTI TZDIL LO 旧心水		
Information element	Length	Remark
Protect Flag (PF)	1	
Reserved	1	This bit shall be set to 0
Full Link Control Opcode (FLCO)	6	Shall be set to 000000
Feature set ID (FID)	8	Shall be set to 00000000
Service Option	8	
Group address	24	
Source address	24	
表 5.4 个呼 72bit LC 信息表		
Information element		Remark
Protect Flag (PF)	1	
Reserved	1	This bit shall be set to 0
Full Link Control Opcode (FLCO)	6	Shall be set to 000011
Feature set ID (FID)	8	Shall be set to 00000000
Service Option	8	
Group address	24	

24

#### d) 支持 Null 时隙加入;

Source address

CC DataType
FEC Parity
FEC Parity




图 5.5 数据、控制帧结构图

### 2、 支持 LC 包

- a) 支持加入 72bit LC, CRC24bit 校验, 并加入 CRC 掩码(Header 和 Terminator 区别), 进行 BPTC(196, 96)编码,组建语音 Head 帧;
- b) 支持用 72bitLC 信息组建 ShortLC 包,用于嵌入到语音的 EMB 区域;
- c) 支持 LC 包动态更新;
- 3、 支持 CSBK 包、MBC 包和数据包;详细内部包括:



- a) 支持加入 Slot Type(20bit),包括 CC、DataType,进行 Golay(20,8)编码;
- b) 支持 SYNC 加入;
- c) 支持加入 80bit CSBK, CRC16bit 校验并加入 CRC 掩码, 进行 BPTC(196, 96) 编码、交织;

0	7 LB	6 PF	5	4	3 CS	2 BKO	1	0
1 2				FI	D			
3 4								
5 6				D	ata			
7 8								
9 10 11				CSB	K CR	С		

图 5.6 CSBK 80bit 信息图表

- d) 支持加入 96bit Idle, 进行 BPTC(196, 96)编码、交织;
- e) 支持加入 80bit MBC header, CRC16bit 校验,加入 CRC 掩码,进行 BPTC(196,96)编码、交织;
- f) 支持加入 96bit MBC 数据,进行 BPTC(196,96)编码、交织;
- g) 支持加入 80bitMBC lastBlock, 进行 CRC16bit 校验, 进行 BPTC(196, 96)编码、 交织;
- h) 支持数据包头,加入 80bit 数据,进行 CRC16bit 校验,加入 CRC 掩码,进行 BPTC(196,96)编码、交织;




图 5.7 非确认数据包头



						_ ,			•			
	7	6	5	4	3	2	1	0				
0	GI	Α	HC	POC		DI	PF .					
1		S	AP			P	C					
2												
3	Destination Logical Link ID											
4												
5												
6			Sou	ırce Lo	gical	Link IE	)					
7												
8	F Blocks to follow											
9	S		N(S)			F	SN					
10				Head	or C	20						
11				пеац	ei Cr	₹C						

图 5.8 确认数据包头

- i) 支持根据应用需求快速生成 Unconfirmed data header、Confirmed data header、Response data header、Proprietary data header、Status/Precoded short data header、Raw short data header、Defined short data header 和 Unified Data transport data header:
- j) 支持 Rate 1/2 模式的数据格式,加入 96bit 数据,进行 BPTC(196,96)编码、交织:
- k) 支持 Rate 1/2 模式的最后时隙数据,加入 64bit 数据,进行 32bitCRC 校验(校验 包含所有数据),进行 BPTC(196,96)编码、交织;
- I) 支持 Rate 3/4 模式的数据格式,加入 96bit 数据,进行 Trellis 编码、交织;
- m) 支持 Rate 3/4 模式的最后时隙数据,加入 64bit 数据,进行 32bitCRC 校验(校验包含所有数据),进行 Trellis 编码、交织;
- n) 支持 Rate 1 模式的数据格式,加入 96bit 数据;
- o) 支持 Rate 1 模式的最后时隙数据,加入 64bit 数据,进行 32bitCRC 校验(校验包含所有数据);
- p) 支持 3 种速率的 confirmed 数据传输,加入 7bit SN,进行 9bitCRC 校验,加入掩码(不同速率,不同掩码),进行不同速率的编码、交织,对数据加入 32bitCRC;
- q) 支持反馈包数据时隙,加入 1-2 个数据反馈包,进行整体 32bitCRC 校验,进行 BPTC(196,96)编码、交织;
- r) 支持 UDT 的 last Block,对数据进行 16bitCRC 校验,进行 BPTC(196,96)编码、 交织;

用户手册



CC PI LCSS RC Info + FEC Parity RC Info + FEC Parity

SYNC

SYNC

SYNC

SYNC

SYNC

SYNC

RC Info + FEC Parity RC Info + FEC Parity

**EMB** Parity

SYNC(48)

10ms

30ms

图 5.9 独立 RC 帧结构图

- 4、 支持时隙 RC 和 EMB 的 RC 信号;
  - a) 支持加入 7bitEMB, 进行 QR(16,7,6)编码;
  - b) 支持加入 11bit RC 信号, 进行可变长度 BPTC, 对 32bit 进行交织, 加入到 RC 单元;
- 5、 接收根据 SYNC 确定帧的内容类型,根据 Slot Type、FLCO、CSBKO、LB、DPF 确定接收帧的类型,然后根据接收到的帧类型进行与发送相对应的解交织、解码、校验。

### 5.4.2 组帧模式

#### 连续模式:

- 1) 支持语音超帧组帧,可设 LC Header、PI Header 或仅 PI Header 模式,结束自 动构成超帧并加入 LC Terminator;
- 2) 支持数据 4.8kbps 组帧,加入数据 LC Header、数据和 LC Terminator;
- 3) 支持数据 9.6kbps 组帧,加入数据 LC Header、数据和 LC Terminator;

### 时隙模式:

- 1) 支持语音超帧组帧,可设 LC Header、PI Header 或仅 PI Header 模式,结束自 动构成超帧并加入 LC Terminator;
- 2) 支持各种数据类型的4.8kbps组帧,加入数据LC Header、数据和LC Terminator;



### 5.4.3 帧定义和使用

配置寄存器 reg0x10 为 0x68, 系统工作在二层模式; 配置寄存器 reg0x40 为 0x43, reg0x41 为 0x40 系统默认配置在被动收状态。其他配置默认即可。

发送帧类型配置通过 reg0x50 寄存器指定。

表 5.5 帧类型编码对应关系

( 0.0   // ) C //   //	., , , , , ,	
时隙帧类型	LocalDataType	是否语音
语音 LC Header	0001	0
语音 PI Header	0000	0
语音A	0000	1
语音 B	0001	1
语音C	0010	1
语音 D	0011	1
语音E	0100	1
语音F	0101	1
RC 帧	0110	1
语音 Terminator	0010	0
CSBK	0011	0
MBC Header	0100	0
MBC Intermedia	0101	0
MBC Last	0101	0
DataHeader	0110	0
DataRate1_2	0111	0
DataRate3_4	1000	0
DataRate1	1010	0
Idle	1001	0
Reserved	1011	0
	1100	0
	1011	0
	1110	0
	1111	0

在二层模式下发送数据,需要用户根据发送帧类型,准备下一个时隙需要发送的数据帧内容。如果是上表中已经定义的帧类型,用户可以通过配置寄存器 Reg40 的 bit3 确定用户自行完成这些帧类型对应的校验过程或用 HR\_C6000 自动完成帧的校验位生成过程。如果由 HR\_C6000 自动完成,则校验码的生成过程严格按照 DMR 协议标准生成;如果由用户在MCU 中进行校验,HR\_C6000 无需关心校验方式和校验码内容,而是统一按照原始数据直接进行下一步编码处理。例如,用户如果需要有 MCU 完成一个 CSBK 校验过程,则需要首先产生80bitCSBK数据信息,然后按照自行定义的校验方式生成16bit 的校验位,将一共96bit信息写入 HR\_C6000 的发送 RAM 的地址 0-地址 11,然后 HR\_C6000 取走这些数据直接进行 BPTC 编码和后续组帧发送过程。如果是用户自定义帧类型,则需要校验完成后将生成的校验信息位一并存入发送端 RAM 空间指定位置,HR\_C6000 将该校验信息作为传递信息位的一部进入后续的编码和组帧处理。

发送过程示意图如下图所示。





图 5.10 二层发送过程流程图

### 5.4.4 工作模式说明

在二层模式下工作,整机中所需要的 30ms 时隙的同步时间轴由 HR\_C6000 提供,而 HR\_C6000 提供 30ms 时间轴有两种模式,一种是由 HR\_C6000 自己的时钟产生计数,稳定 地提供 30ms 中断,称为主动模式,另一种是 HR\_C6000 提供的 30ms 中断会不断地根据 HR\_C6000 接收到的信号(含同步头的信号),来调整自己的 30ms(近似)中断输出,称之为被动模式。

主动模式: CPU 设置 HR\_C6000 主动模式(寄存器 reg0x40 Bit5 配置为 1, 其中 Bit6、Bit7 必须有一个为 1), 建立时隙,向 MCU 提供 30ms 中断。

被动模式: CPU 设置 HR\_C6000 寄存器 reg0x40 Bit5 配置为 0 (其中 Bit6、Bit7 必须有一个为 1), HR\_C6000 进入接收状态系统根据收到的信号的同步信息, 开始建立同步, 并且持续根据接收到的同步信息来调整同步时间轴, 以此提供给 MCU 30ms(近似)中断。

在建立完整的时间轴后,芯片内部具备了收发的条件,在这个基础上芯片会提供 CPU 时隙中断 Time\_slot\_inter,用于告知 CPU 整个时间轴的时隙中间位置,CPU 根据时间轴来规划相应的收、发,进行正确的控制和数据传输。

寄存器 0x40 的 Bit7 为发送,Bit6 为接收,这是 CPU 告知芯片可以进行发送或者接收的控制信号,只有这两个信号之一有效,才会建立时间轴,但是这两个信号不会独立控制每个时隙的收发使能,时隙收发的控制在寄存器 0x41 的 Bit7 (发送)和 Bit6 (接收)。



TxEn(0x40 Bit7)

#### 图 5.11 二层中断分布示意图

在二层模式下,一旦时间轴建立后(不论是被动还是主动模式)芯片就会持续以 30ms 为周期给出上图所示的 TIME\_SLOT\_INTER 和 Rdy\_lst\_inter。其中 Rdy\_lst\_inter 不是一个独立的中断管脚,该终端与 Sys\_inter 复用一个中断管脚输出,复用方式与 5.1.1 中 的三层中断使用描述中相同。

其中 t1 时间为芯片发送编码组帧开始时间,t2 为软件准备数据和配置收发控制指令时间,t3 为时隙结束到可以送给 Sys inter 中断到 CPU 的时间。

芯片在位置 1 或者位置 2,给出 TIME\_SLOT\_INTER 或者 Rdy\_lst\_Inter, CPU 可以依据这两个中断之一来设定时隙 2 将要发送或者接收(0x41,Bit7,Bit6)。

芯片在位置 3, TIME\_SLOT\_INTER 中断给出的时候, CPU 可以获知时隙 2 的收发状态(0x42, Bit7, Bit6)。

如果时隙 1 是接收,那么在位置 4 CPU 可以读取到该时隙接收下来的数据,为 CPU 的下一步动作提供决策依据。

假设时隙 1 为接收,并且在位置 1(TIME\_SLOT\_INTER 中断)后到位置 2(Rdy\_Ist\_inter中断)之前的这段时间内设置时隙 2 为发送,则芯片会给出 RF\_TX\_INTER,供 CPU 去设置射频通道相关参数。

假设时隙 1 为发送,并且在位置 1(TIME\_SLOT\_INTER 中断)后到位置 2(Rdy\_Ist\_inter中断)之前的这段时间内设置时隙 2 为接收,则芯片会给出 RF\_RX\_INTER,供 CPU 去设置射频通道相关参数。

根据时间轴建立的主被动模式,整机的对时隙的收发模式控制组合成工作方式为:

#### 1) 主动发送

主动发送是指系统当前处于失同步状态,发起呼叫,由本地产生同步信息。这种情况主要应用于 HR C6000 主动发起单、双工发送。

MCU 设置发送寄存器 0x40 开启主动发送 0xA3;

该标志位的建立将使芯片内部产生主动发送同步信息,通过 TIME\_SLOT\_INTER 向 MCU 发送 30ms 间隔的中断;

MCU 在收到 30ms 中断后, 读取 0x42 状态 bit7-5, 判断当前时隙的收发情况:

- 001 表示当前时隙为工作时隙, 但收发全关;
- 101 表示当前时隙为工作时隙,发送开启;
- 011 表示当前时隙为工作时隙,接收开启;
- xx0 表示当前时隙为非工作时隙, 收发无需打开;

MCU 获取到 HR\_C6000 的时隙收发状态来根据协议确定下一个时隙的工作要求。

在 30ms 的同步时隙建立起来后,如果下一时隙需要发送,在 t2 内写入需要组帧(包含 196bit 速率 1 数据流,144bit 速率 3/4 数据流,96bit 速率 1/2 数据流,96bit 自定义控



制信息帧,80bit 数据帧头或 CSBK 数据帧,72bit 语音帧头、帧尾)的数据,数据格式和内容要求按照 DMR 协议标准进行设计,在收到 Rdy\_lst\_inter 中断时,设置寄存器 0x41的值,确定下一时隙是否发送 0x80(发送),0x00(不发送);如果屏蔽 Rdy\_lst\_inter 中断,则可以在 30ms 中断(TIMER\_SLOT\_INTER,图中位置 1)时候直接配置 0x41 寄存器,也就是配置发送与不发送先于数据写入,这样要求用户必须保证在 t2 时间内完成需要组帧的所有数据准备。

芯片在 t1 时间开始时刻读取 0x40 的 Bit7 标志位,如果为 1,那么将存在数据缓存中的数据在 t1 时间内完成映射发送。

CPU 可以依据 RF\_Tx\_Inter 中断对于发送进行相关射频通道的配置。

### 2) 主动接收(主动全双工)



其中11时间为心片发送编码组顿开始时间,12为软件准备数据和配置收发控制指令时间,13为芯片解析数据完成后给mcu提供数据的中断。另外,红箭头指示的Sys\_inter中断在二层模式下表示接收到解码后的数据流准备完成。在物理层模式下得到的264或288bit数据准备完成。

t1=1.7ms,t2=27ms, t3=4ms

#### 图 5.12 主动全双工收发中断示意图

主动接收会发生在主动全双工的时刻,主动全双工是指呼叫发起方首先提出发送请求,MCU 配置寄存器 0x40 后打开发送使能,主动建立 30ms 的时隙中断。同步时隙建立完成后,MCU 配置寄存器 0x41,分配 HR\_C6000 的发送时隙和接收时隙,从而实现全双工通信。

主动发送和主动接收,通过控制 0x41 的 TxNxtSlotEn (Bit7) 和 RxNxtSlotEn(Bit6) 实现主动全双工。接收到的同步时隙不更新系统的同步。

这个模式下的接收称为主动接收。

#### 3)被动接收



图 5.13 被动接收中断示意图

被动接收是指 MS 的同步信息通过接收获得,并且利用接收更新本地的发送同步信息。主要应用于单、双工的被动接收。

MCU 设置接收寄存器开启被动模式 0x40 设置为 0x43;

HR\_C6000 开始进行接收,但在未获得接收中断之前,接收的寄存器 0x41 需要设置为 0x40,进入连续接收的状态(称为盲收),收到接收中断后,芯片内部的同步机制将建立与接收信号一致的同步机制,因此根据接收到的数据来判断下一时隙是否进行接收,推荐方式是在收到 Sys\_inter 中断后,读取 0x52 的 cc,判断同步建立是否,如果 cc 不匹配则通过配置 0x41 为 0x20 重新获取同步信息,如果 cc 匹配则,根据 0x51 寄存器的内容确定接下来时隙的收发情况,如果数据正确,将 0x41 写入 0x00 关闭接收,再在 TIME\_SLOT\_INTER 中断到来时,开启接收,芯片会产生对应的 RF\_rx\_inter 中断,利用中断来对射频模块进行控制。

被动模式下同步机制保证:如果有接收同步信息,并且与现有本地同步的差距在



1.25ms 内,那么将进行实时同步调整,如果接收同步消失(接收信号消失、不控制 0x41 进行接收),芯片按照现有的本地同步信息进行 30ms 计数并提供 TIME\_SLOT\_INTER 中断,直到 MCU 关闭 TxEn(0x40 Bit7)和 RxEn(0x40 Bit6);此时 MCU 可以根据实际情况确定处于被动或者转为主动状态;

当前接收时隙的解析帧内容(包含 196bit 速率 1 数据流,144bit 速率 3/4 数据流,96bit 速率 1/2 数据流,96bit 自定义控制信息帧,80bit 数据帧头或 CSBK 数据帧,72bit 语音帧头、帧尾)会在下一个时隙的 t3 时间后给出 Sys\_Inter 中断,MCU 可以根据中断读取帧类型寄存器 0x82 判断接收中断类型,0x51 寄存器判断接收数据帧类型和校验信息,0x52 寄存器判断 CC 匹配结果,提示 MCU 可以从 RX 端 RAM 空间取走对应解帧信息。

#### 4) 被动发送(被动全双工)

被动方式也发生在全双工的时刻,此时全双工是指 MS 的同步信息通过接收获得,系统建立同步时隙后进行全双工通信,并且始终处于利用接收同步信息更新本地的发送同步信息状态。

被动全双工是由 MCU 控制 0x41 实现的被动接收和被动发送的结合。具体操作方式结合被动接收和被动发送模式相同处理。

 发
 收
 发
 收

 12
 t1
 Rdy\_lst\_inter 软件准备数据最后时间中断提示数据最后时间中断提示 Sys\_Inter

 其中t1时间为芯片发送编码组帧开始时间,t2为软件准备数据和配置收发控制指令时间。

其中t1时间为芯片发送编码组帧开始时间,t2为软件准备数据和配置收发控制指令时间。 t3为芯片解析数据完成后给mcu提供数据的中断。

t1=1.7ms,t2=27ms, t3=4ms

图 5.14 被动全双工收发示意图

#### 5.4.5 应用举例

- 二层模式的默认业务包括语音发送、数据发送、语音接收、数据接收。 数据发送:
- 1, 上电时配置 reg0x10 为 0x6A, 将系统设置为二层非中继模式;
- 2, 收到发送请求后(按键或其他方式)配置 reg0x40 为 0xA3, 设置为主动发模式;
- 3, MCU 收到一个 30ms 中断后,配置 reg0x41 为 0x80, reg0x50 为 0x60,然后将即将 发送的 80bit 数据帧头信息写入 HR\_C6000 发送端的 1.2KRAM 0x00~0x09 地址空 间。
- 4, 在下一个 30ms 中断到来时, 再将 reg0x41 配置为 0x00, 空闲一个时隙不发送;
- 5, 在下一个 30ms 中断到来是, 再将 reg0x41 配置成 0x80, reg0x50 配置成 0x70, 然后将即将发送的 96bit 数据信息写入 1.2KRAM 的 0x00~0x0b 空间。
- 6, 依次重复 4 和 5, 直到所有需要的数据帧和帧尾的 CRC32 校验位发送完成。
- 7, 数据帧发送完成后下一个或几个 30ms 到来后,配置 reg0x40 为 0x03 关闭发送使能,结束发送。

#### 数据接收:

1, 上电时配置 reg0x10 为 0x6A,将系统设置为二层非中继模式; reg40 配置成 0x43, reg41 配置成 0x40,系统处于忙收状态。



- 2, 收到 sys\_inter 时,读取 reg0x51 和 reg0x52,如果 reg0x51[7:4]等于本地 cc(默认值为 0x01),并且 reg0x51[7:4]等于 0x06,并且 reg0x51[2]等于 0,则读取接收 RAM中 0x08 地址低 7bit 信息,确定接下来要接收的帧总数(如果需要收帧尾总数再加 1),以及 RAM 中 80bit 中地址信息与本地地址匹配,确定是否为需要接收的数据头;
- 3, 在下一个 30ms 中断到来时, 再将 reg0x41 配置为 0x00, 下一个时隙不是接收的工作时隙, 关闭接收;
- 4, 在下一个 30ms 中断到来时,再将 reg0x41 配置成 0x40,下一个时隙为接收时隙, 打开接收,同时将接收次数递减。
- 5, 依次重复3和4,接收此时递减到0。
- 6, 在接下来的 30ms 中断,将 reg0x41 配置成 0x40 重新处于忙收状态,如果要关闭接收,将 reg0x40 配置成 0x03, reg0x41 配置成 0x20 后再配置成 0x00。

另外,每次收到 sys\_inter 时,读取 reg0x52 和 reg0x51 确定每帧数据的状态和性质,读取接收端 RAM 的 0x00~0x0B 这 96bit 数据得到接收数据帧的内容。

#### 语音发送:

- 1, 上电时配置 reg0x10 为 0x6A, 将系统设置为二层非中继模式, 寄存器 0x06 配置成 0x45, 由 MCU 控制声码器:
- 2, 收到发送请求后(按键或其他方式)配置 reg0x40 为 0xA3,设置为主动发模式;
- 3, MCU 收到一个 30ms 中断后, 配置 reg0x41 为 0x80, reg0x50 为 0x10, 然后将即将 发送的80bit语音帧头信息写入HR C6000发送端的Tx buffer 0x00~0x09地址空间。
- 4, 在下一个 30ms 中断到来时,再将 reg0x41 配置为 0x00, 空闲一个时隙不发送,再将寄存器 0x22 配置成 0x80, 打开声码器编码开关。
- 5, 在下一个 30ms 中断到来是, 再将 reg0x41 配置成 0x80, reg0x50 配置成 0x08, 下一帧准备发送语音帧 A。
- 6, 在下一个 30ms 中断到来时, 再将 reg0x41 配置为 0x00, 空闲一个时隙不发送。
- 7, 在下一个 30ms 中断到来时,再将 reg0x41 配置为 0x80, reg0x50 配置成 0x19,下 一帧准备发送语音帧 B。
- 8, 依次重复 6 和 7, 发送剩下的 C,D,E,F 帧 reg0x50 分别配置成 0x2B, 0x3B, 0x4A 和 0x58。
- 9, 重复 5~8, 不停发送语音帧 A, B, C, D, E, F 直到按键释放,并发完所有超帧。
- 10, 在空闲时隙开始时候收到 30ms 中断,配置 reg0x41 为 0x80, reg0x50 为 0x20,准备发送语音帧尾。
- 11, 在下一个 30ms 中断到来时,在下一个 30ms 中断到来时,再将 reg0x41 配置 为 0x00,将寄存器 0x22 配置成 0x40,声码器编码关闭。
- 12, 语音帧尾发送完成后下一个或几个 30ms 到来后,配置 reg0x40 为 0x03 关闭发送使能,结束发送。

#### 语音接收:

- 1, 上电时配置 reg0x10 为 0x6A, 将系统设置为二层非中继模式; reg40 配置成 0x43, reg41 配置成 0x40, 系统处于忙收状态。
- 2, 收到 sys\_inter 时,读取 reg0x50 和 reg0x51,如果 reg0x51[7:4]等于本地 cc(默认值为0x01),并且 reg0x50[7:4]等于0x01,并且 reg0x50[2]等于0,并且 reg0x50[1:0]等于0x01,则读取接收 RAM 中 0x00~0x08 信息。如果 addrs 0x00 对应值为0x00,则匹



配本地 groupaddrs 与 addrs0x03~ addrs0x05; 如果 addrs 0x00 对应值为 0x03,则匹配本地 srcaddrs 与 addrs0x03~ addrs0x05。

- 3,在下一个 30ms 中断到来时,再将 reg0x41 配置为 0x00,下一个时隙不是接收的工作时隙,关闭接收,如果地址匹配上后,则配置寄存器 0x22 配置成 0x20,打开声码器解码开关。
- 4,在下一个 30ms 到来时,再将 reg0x41 配置为 0x50,开启下一个时隙接收使能,同时打开语音流输出使能,将接收到语音帧提供给声码器输出。
- 5, 在下一个 30ms 到来时候, 再将 reg0x41 配置为 0x00, 下一个时隙不是接收的工作时隙, 关闭接收;
- 6,重复 4 和 5,直到收到 sys\_inter,读取读取 reg0x51。如果 reg0x51[7:4]等于本地 cc(默 认值为 0x01),并且 reg0x51[7:4]等于 0x01,并且 reg0x51[2]等于 0,并且 reg0x50[1:0]等于 0x02,则读取接收 RAM 中 0x00~0x08 信息。如果 addrs0x00 对应值为 0x00,则匹配本地 groupaddrs 与 addrs0x03~ addrs0x05;如果 addrs0x00 对应值为 0x03,则 匹配本地 srcaddrs 与 addrs0x03~ addrs0x05。如果地址匹配上后,则配置寄存器 0x22 配置成 0x10,关闭声码器解码。
- 7, 再接下来的 30ms 中断,将 reg0x41 配置成 0x40 重新处于忙收状态,如果要关闭接收,将 reg0x40 配置成 0x03, reg0x41 配置成 0x20 后再配置成 0x00。

#### 5.4.6 误比特率测试

### 1. 测试方法:

HR\_C6000 在一层模式下连续接收 4FSK 调制后的低中频信号,信号频率可配置,推荐使用 455 kHz 或 450kHz 中频信号。HR\_C6000 将解调得到的每帧 36 字节数据存入接收端 1.2KRAM 空间起始地址为 0x30 的区间。MCU 可以通过 SPI 接口将每帧数据从 RAM 中读出并于发送的 36 字节内容比较,得到该帧数据的错误 bit 数量。长时间累计连续测试的每帧数据错误 bit 数,统计出 HR C6000 的误比特性能。

在 RAM 中存储的数据,定义的数据存储结构如图 5.15 所示,MCU 可以根据中断读取 帧类型(SyncState 和 SyncClass(0x51)),并根据帧类型读取相应长度的数据,并按照格式解析 (其中虚线框内的数据内容为在连续模式下需额外接收 CACH 数据)。

SlotType 20bit	SYNC 48bit	Data 196bit
SYNC/EMB /RC 48bit		Voice 216bit
SYNC 48bit	Data 48bit	

图 5.15 接收数据帧类型格式

#### 2. 寄存器设置:

实现在一层模式下的误码率测试功能,需要配置的寄存器为

表 5.6 一层模式误码率测试控制寄存器地址说明

地址    配置值         说明		
----------------------	--	--

- T		浙江宏睿通信技术有限公司 用户手册
		例在必省地向汉水有限公司
0x01	2'bxxxx 0000	配置为中频接收模式。
0x07	2'b0000 1011	中频频率字高 8 位,24 位中频频率字除以2^24 乘
		9.8304M 得到最终中频频率,默认设置为455kHz。
80x0	2'b1101 1001	中频频率字中8位。
0x09	2'b0101 0100	中频频率字低8位。
0x10	2'b0000 0010	一层模式,并且连续接收,如果需要时隙接收则需将bit5
		配置为1。
0x40	2'b0100 0000	接收使能开,同时配置成一层测试模式。
0x41	2'b0100 0001	接收测试使能开启。

## 6 FM 应用

HR\_C6000 兼容 FM, 支持FM 收发功能,通过配置寄存器0x10[7]=1'b1,可使HR\_C6000 工作于 FM 模式。芯片内嵌加重、去加重、压缩、解压缩等模块,用户可以根据需求,选择所需功能。在收发模式中,用户可以选择12.5KHz/25KHz 信道滤波器,同时为了防止过度调制,滤波器内嵌了限幅器。

Mic_in	ADC	压缩	加重	滤 波器	FM 调制	Tr_l/Mod1 Tr_Q/Mod2
Audio_out		解 压缩	去加重	滤 波器	鉴相	Recv_I Recv_Q

图 6.1 FM 收发结构框图

## 6.1 FM 发送

在模拟模式中,HR\_C6000 只能工作在单工模式中,通过配置寄存器0x60=0x80,打开模拟发送通道。语音由Codec 中的ADC 进行采样转化为数字信号,经过HR\_C6000 内部可选的压缩、加重模块进行音频信号处理后,经过12.5KHz/25KHz 信道滤波器,以改善发送信号的ACPR。

在上述模拟通道上主要支持模拟语音、模拟/数字亚音(CTCSS 和 CDCSS)、DTMF、2-tone/5-tone 和 MSK 等语音和信令的发送。

#### 带通滤波器

HR\_C6000 内置了可选带通滤波器,信号带宽为 300Hz 至 3400Hz,通过配置寄存器 0x34[7]=1'b1,可以开启带通滤波器。






图 6.2 带通滤波器频谱响应

压缩

音频压扩器由压缩器和解压缩器组成,可以降低噪声对音频质量的影响。

在发送端采用压缩器,通过将小信号放大,大信号缩小,来降低音频信号的动态范围。

HR\_C6000 中采用 Syllabic 压扩器,根据时间常数 t,改变信号平均包络的幅度。压缩器的稳态输出值为输入信号的均方根,即当输入信号增大或减小 2dB 时,输出信号相应的增大或者减少 1dB。通常,在语音通信系统中,通过音频压缩技术,可以将动态范围由输入信号的 60dB 转变为输出信号的 30dB。用户可以通过配置寄存器 0x34[6]=1'b1,可以打开压缩模块。需要注意的是,压缩器应该与解压缩配套使用。

1.5

1

-0.5

-



图 6.3 压缩时域响应

同时,用户可以通过配置寄存器 0x2D[3:0]来设置压缩器的 0dB 压缩点。 加重



HR\_C6000 提供可选的满足 TIA 要求的加重模块,加重模块对 300Hz 到 3000Hz 频段的音频信号按照+6dB/Oct 进行处理。通过配置寄存器 0x34[5]=1'b1,可以打开加重模块。




图 6.4 加重频率响应曲线

#### 滤波器

HR\_C6000 提供两组内嵌软限幅器的低通滤波器,带宽为 2.55KHz 及 3KHz 的低通滤波器,其中 2.55KHz 可以用于 12.5KHz 信道间隔,以提供更好的 ACPR 指标; 3KHz 的低通滤波器通常用于 25KHz 的信道间隔。通过配置寄存器 0x34 进行选择。

#### FM 调制

若将 HR\_C6000 的发送射频接口配置为基带 IQ 或者中频模式,则需利用 HR\_C6000 内部的 FM 调制器对音频信号进行 FM 调制。通过配置 0x3E 及 Mic 增益 0x0F 来调整调制频偏,同时通过配置发送低通滤波器的软限幅寄存器 0x3F,以防止过度调制。

### 6.1.1 CTCSS 发送

系统根据已设置的 CTCSS 发送地址代码(1~51)确定亚音频率(62.5~254.1Hz),亚音信号是采用查询正弦表的方式生成,不同的频率对应不同寻址步进长度,通过相位累加的方式依次将正弦数据以采样时钟为速率输出。

#### 图 6.5 CTCSS 发送框图

在 PTT 按键释放的瞬间,音频信号传输结束,而亚音信号发生相位翻转并继续在空中维持约 155ms,以确保接收端有充足的语音通路关闭处理时间。其中,亚音相位的翻转是通过上述正弦表寻址相位跳变的方式来实现的。

亚音信号经过调制系数加权(该系数可由软件配置)与音频信号叠加后,经 FM 调制后输出。

详细使用方式详见附表 A2.2.1。



### 6.1.2 CDCSS 发送

发射机首先将原始数据 12bit 经 golay 编码循环发送 23bitDCS 码, 然后再将 DCS 码进行 NRZ ( 1) 映射, 通过两级内插滤波后的数据输入 FM 调制器得到调制相位值和基带调制 形成 CDCSS 的基带信号输出。



图 6.6 发送端系统框图

详细使用方式详见附表 A2.2.2。

### 6.1.3 DTMF 发送

DTMF 信号由 4 组高频信号和 4 组低频信号,一共有 16 种方式组合产生。其中低频信号比高频信号的幅值低 2.5dB。DTMF 信号发送于音频信号的开始之前,PTT 有效之后,并且在通常情况下,从 PTT 按下到 DTMF 信号的发送,这中间有大约 600ms 的空闲状态,目的是为了接收端有足够的时间进入到检测模式。流程说明:

与 CTCSS 相同,DTMF 信号也是由查询正弦表的方式产生。高频信号与低频信号叠加后经调制频偏系数加权,由 FM 调制后输出。每个 DTMF 码对应 50ms 的信号长度,紧接着的是 50ms 的 IDLE 状态。DTMF 可支持的编码长度由用户确定。

图 6.7 DTMF 发送框图

详细使用方式详见附表 A2.2.3。

### 6.1.4 2-tone 发送

2-tone 信号有带内单音信号以及 IDLE 间隙组成单音序列,以 EIA 标准为例,每组单音的持续时长为 33ms, IDLE 间隙为 0。但是考虑到兼容其他标准,保留了对信号长度和 IDLE 间隙时长的软件可配。如下图所示,在计时模块和通路选择模块的配合下,实现单音信号与 IDLE 间隙的切换。

Selcall tone 发生在 PTT 按下后,音频信号传输之前。Selcall tone 经调制系数加权以及 FM 调制后输出。






图 6.8 2-tone 发送框图

详细使用方式详见附表 A2.2.4。

### 6.1.5 5-tone 发送

5-tone 的发送过程与 2-tone 相同,通过不同的寄存器控制位进行区分。详细使用方式详见附表 A2.2.5。

## 6.2 FM 接收

当配置寄存器 0x60=0x00, HR\_C6000 处于接收模式。HR\_C6000 对接收到的 IQ(或者中频)信号进行滤波鉴相后送给 FM 处理模块。鉴相后的信号由音频滤波器进行滤波,然后经过可选的去加重、解压缩模块处理后,由 Codec 输出。

在上述模拟通道上主要支持模拟语音、模拟/数字亚音(CTCSS 和 CDCSS)、DTMF、2-tone/5-tone 和 MSK 等语音和信令的接收。

#### 滤波器

HR\_C6000 在 FM 接收处理通道中提供两组低通滤波器,带宽为 2.55KHz 及 3KHz 的低通滤波器,其中 2.55KHz 可以用于 12.5KHz 信道间隔; 3KHz 的低通滤波器通常用于 25KHz 的信道间隔。可通过配置 0x34 寄存器进行选择。

HR\_C6000 提供可选的满足 TIA 要求的去加重模块,去加重模块对 300Hz 到 3000Hz 频 段的音频信号按照-6dB/Oct 进行处理。通过配置寄存器 0x34[5]=1'b1,可以打开去加重模块。






图 6.9 去加重频率响应曲线

#### 解压缩

在接收端端采用解压缩器,通过将大信号缩小,小信号放大,来提高音频信号的动态范围。

解压缩器的稳态输出值为输入信号的平方,即当输入信号增大或减小 1dB 时,输出信号相应的增大或者减少 2dB。通常,在语音通信系统中,通过音频压缩技术,可以将动态范围由输入信号的 30dB 转变为输出信号的 60dB。用户可以通过配置寄存器 0x34[6]=1'b1,可以打开压缩模块。

1.5

1

-0.5

-1

-1.5 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

图 6.10 解压缩时域响应

同时,用户可以通过配置寄存器 0x2D[7:4]来设置压缩器的 0dB 压缩点。 带通滤波器



 $HR_{C6000}$  在 FM 接收端内置了可选带通滤波器,信号带宽为 300Hz 至 3400Hz,通过配置寄存器 0x34[7]=1'b1,可以开启带通滤波器。

### 6.2.1 CTCSS 接收

CTCSS 空中信号经鉴相器产生相位信息,由频偏校准模块消除信号的直流偏置,限幅处理后,由4阶IIR 300Hz 低通滤波器滤除高频音频部分。

频响幅值检测结果与预设门限值进行比较,大于门限则语音使能开启,并输出中断信 号通知外设打开扬声器及语音通路。

#### 图 6.11 CTCSS 接收框图

详细使用方式详见附表 A2.2.1。

### 6.2.2 CDCSS 接收

CDCSS 调制包含 FM 解调模块,即采用非相干的解调方案。CDCSS 信号接收包含差分 鉴相、频偏估计、判决,golay 译码等关键步骤。后端基带处理的流程由图 6.12 所示。

### 图 6.12 接收基带处理流程图

CDCSS 基带信号经过低通滤波滤去部分带外噪声经 FM 解调还原成幅度值,再由下一两级 LPF 进一步滤去噪声及音频信号后进行频偏补偿;此时得到的信号经过 7 倍符号率上的抽取 硬判 golay 译码来选取最佳一路。

详细使用方式详见附表 A2.2.2。

### 6.2.3 DTMF 接收

DTMF 的解调过程即分析空中信号频率分布,根据 DTMF 组合方式逆向解码。计算空中信号在 8 组频率下了频响幅值,分别选取高频部分中的最大幅值和低频部分中的最大幅值。这两者的组合即可以确定 DTMF 码。

每一组 DTMF 解码结束,都将产生一次系统中断,和一个表明 DTMF 检测是否结束标志信息。外设在接收到中断后,将该 DTMF 码保存在一个缓存区域,在某次中断来临并且检测结束标志信息有效时,将之前保存的所有 DTMF 码组成一帧输出。

用户手册






图 6.13 DTMF 接收框图

详细使用方式详见附表 A2.2.3。

### 6.2.4 2-tone 接收

2-tone 的解调机制类似于地址匹配,只有当 2-tone 与接收地址设置匹配上,才能打开语音通路。2-tone 包含两组单音或一组长单音,因此每当匹配正确一次,解调系数随即设置为下一组接收频点的对应值。此外在模块中加入了超时机制,如果长时间不能匹配到频点,则之前的结果清零,匹配过程重新开始。

#### 图 6.14 2-tone 接收框图

详细使用方式详见附表 A2.2.4。

### 6.2.5 5-tone 接收

5-tone 的接收过程与 2-tone 相同,通过不同的寄存器控制位进行区分。详细使用方式详见附表 A2.2.5。

## 7 MSK应用说明

## 7.1 MSK 发送

MSK 发送首先将信息数据按照帧结构要求成帧,然后将数据进行映射内插送入 MSK 调制,再将调制后的数据通过 NCO 搬到 1.5KHz 中频上,MSK 和频谱搬移在一个模块里完成,产生连续相位信号,最后输入到 FM 调制。这样整个数据的调制过程即告完成。



图 7.1 发送端系统框图



## 7.2 MSK 接收

MPT1327 提出的 MSK 调制包含一个 FM 调制器,故接收机的设计与调制过程相逆,加入 FM 解调模块,即采用非相干的解调方案。接收机分为前端数据采集和后端基带信号处理。前端数据采集部分与发送端的后半部分处理类似,这里不再赘述。后端信号处理部分,到达检测、定时同步、判决等关键步骤均在该部分完成。MSK 基带处理的流程由图 7.2 所示。

#### 图 7.2 接收基带处理流程图

接收机设计采用非相干解调,利用前端数据采集模块得到两路基带 **IQ** 信号,接着进行差分鉴相,然后送入低通滤波器以消除带外噪声,最后进行后端信号处理。

### 7.3 MCU 使用说明

#### 7.3.1 MCU 工作流程

#### 7.3.1.1 初始化

MCU 初始化,配置寄存器 TrainErrorThreshold 为 5、DTBeforeTransAndRec 为 160、Channel\_Delay 为 20,NT 为 103

#### 7.3.1.2 发送控制

#### 控制信道发送

MCU 需要发送数据时,当检测到接收时隙中断时,先写满发送乒乓缓存,然后配置寄存器 OperationType 为 1,ChannelType 为 0,TranOrRecFlag 为 1,MacFrameEn(MAC 组帧时为 1,PHY 组帧时为 0),Unsolicited 为 0,MultiMessageTransFlag 为 0。MAC 接收到乒乓缓存半满中断时,分两种情况:

PHY 组帧。每次发送的数据为 64 比特。如果还有比特数据没有发送完的,则继续 发 64 比特。如果没有数据要发了则对 MACTransFinishFlag 置 1。

MAC 组帧。前面的数据每次都是 64 比特,最后一次的发送数据有可能小于 64 比特。如果还有比特数据没有发完,则继续发送。如果是最后一次的发送数据则对

MACTransFinishFlag 置 1,同时发送数据并配置 RemBitNum 为剩余数据比特长度。 业务信道发送控制

MCU 需要发送数据时,先写满发送乒乓缓存,然后 MCU 配置寄存器 OperationType 为



1, ChannelType 为 1, TranOrRecFlag 为 1, MacFrameEn(MAC 组帧时为 1, PHY 组帧时为 0), Unsolicited 为 1。MAC 接收到乒乓缓存半满中断时,分两种情况

PHY 组帧。每次发送的数据为 64 比特。如果还有比特数据没有发送完的,则继续 发 64 比特。如果没有数据要发了则对 MACTransFinishFlag 置 1。如果发的是多帧 信息,第一个信息发完了,则给出对 MultiMessageTransFlag 寄存器置一,并发送下一个信息的 64 比特数据。

MAC 组帧。前面的数据每次都是 64 比特,最后一次的发送数据有可能小于 64 比特。如果还有比特数据没有发完,则继续发送。如果是最后一次的发送数据则对 MACTransFinishFlag 置 1,同时发送数据并配置 RemBitNum 为剩余数据比特长度。数据信道发送控制

数据信道发送控制和控制信道发送一样,只是把 ChannelType 置为 2

#### 7.3.1.3 接收控制

控制信道接收

MCU 需要接收收据时,配置寄存器 OperationType 为 1, ChannelType 为 0, TranOrRecFlag 为 0, AcqEnable 为 1, RxInterMask 为 0, CtrlDataInterMask 为 0。MCU 接收中断处理程序 在 检 测 到 接 收 终 端 脉 冲 后 , 读 取 寄 存 器 值 ( RecBitLen 、 TrainCodewordFlag 和 TrainErrorBitNum ),并根据寄存器值读取相应长度的数据。

业务信道接收

MCU 需要接收收据时,配置寄存器 OperationType 为 1, ChannelType 为 1, TranOrRecFlag 为 0, AcqEnable 为 1, RxInterMask 为 0, CtrlDataInterMask 为 0。MCU 接收中断处理程序 在 检 测 到 接 收 终 端 脉 冲 后 , 读 取 寄 存 器 值 ( RecBitLen 、 TrainCodewordFlag 和 TrainErrorBitNum ),并根据寄存器值读取相应长度的数据。

数据信道接收

MCU 需要接收收据时,配置寄存器 OperationType 为 1, ChannelType 为 2, TranOrRecFlag 为 0, AcqEnable 为 1, RxInterMask 为 0, CtrlDataInterMask 为 1。MCU 接收中断处理程序 在 检 测 到 接 收 终 端 脉 冲 后 , 读 取 寄 存 器 值 ( RecBitLen 、 TrainCodewordFlag 和 TrainErrorBitNum ),并根据寄存器值读取相应长度的数据。

### 7.3.2 复位操作

在需要重新捕获时,可以通过配置寄存器 SoftRest 先为 1 再为 0 复位物理层。



## 7.4 参数配置

### 7.4.1 基础参数配置

- 1) 捕获和同步判决门限
- 2)接收脉冲和发射起始脉冲之间的延迟。
- 3) NT

#### 表 7.1 基础参数配置

地址 名称 缺省值 定义

0x12A TrainErrorThreshold Bit7-Bit6 保留

Bit5-Bit0 捕获和同步时的

训练序列判决门

限。

0x12B DTBeforeTransAndRec 接收脉冲和发射

起始脉冲之间的延迟。这里配置的值是以 19.2kHz 采样时钟为基值假设配置值为 n,则延迟时间为 n/19.2

毫秒。

0x12C NT MAC 组帧到空口

发送起点的时延

差值

0x12D ChannelDelay 业务信道上 TSC

响应手台主动消息的最大延迟(单

位比特)。

### 7.4.2 MAC 下发的参数配置

- 1)是否进行捕获的消息(AcqEnable)。
- 2) 当前信道是什么信道的消息(控制信道、话务或者数据信道,Channel Type)。
- 3) 当前时隙为发送或者接收的消息(TranOrRecFlag)。
- 4) 工作模式(工作状态还是空闲状态,OperationType)。
- 5) 剩余发送比特数据长度的消息。组帧分为 MAC 组帧和 PHY 组帧,在 MAC 组帧的



情况下,由于总的比特数不一定是64的倍数(包括链路确立时间等),因此当发送比特数小 于 64 比特的时候必须告知 PHY 还剩下多少比特没有发送(RemBitNum)。

- 6) 软件复位消息(SoftRest)。
- 7) 多信息帧传输消息(MultiMessageTransFlag),当传输多信息帧时,在两个信息的交 界处需插入翻转比特位前,给出这个消息,PHY 组帧的时候给出,MAC 组帧不用给出。
  - 8)接收中断屏蔽消息(RxInterMask)。
  - 9) 控制数据中断屏蔽消息(CtrlDataInterMask)。
  - 10) 组帧方式,决定由 MAC 组帧还是由 PHY 组帧(MacFrameEn)。
  - 11) MAC 传输结束消息(MACTransFinishFlag)。
  - 12) 主动发帧信息(Unsolicited)。在业务信道发送的时候有效。

#### 表 7.2 MAC 下发参数配置

地址	名称	缺省值	定义	说明
0xd5	AcqEnable		Bit7	<ol> <li>PHY 进行捕获操作。</li> <li>不起作用。</li> <li>此信息为上跳变起作用,因此 PHY 读到 AcqEnable 被 MAC 置 1 之后,立即清 0。</li> </ol>
	OperationType			0:表示空闲状态。
	ChannelType		Due Du	1:表示工作状态。
	onarmon y po		Bit5- Bit4	基站作为发送信道类型,手台通
				用
				00: 控制信道。
				01: 业务信道。
				10: 数据信道。
				11: 保留。
	TranOrRecFlag		Bit3	0:接收。
			Bit2	1: 发送。
	SoftReset			基站作为发送模块复位信号,手
				台即作接收复位又做发送复位
				0: 不起作用。
				1: 复位。
0xd6			Bit1- Bit0 Bit7- Bit6	保留 保留



浙江宏睿通信技术有限公司 用户手册
BitO MAC 剩余没有发的 Bit 位。范围

	RemBitNum	Bit5- Bit0	MAC 剩余没有发的 Bit 位。范围 0-63。		
0xd7	MultiMessageTr ansFlag	Bit7	0: 不起作用 1: 当前码字发完之后,要添加翻转比特位。 注: 此信息为上跳变起作用,因此 PHY 读到 AcqEnable 被 MAC置 1 之后,立即清 0。并且只对PHY 组帧有效。		
	RxInterMask	Bit6	0:不起作用。		
	CtrlDataInterMa	Bit5	1:接收中断屏蔽。 0:不起作用。		
	sk MacFrameEn	Bit4	1:接收中断屏蔽。 0: PHY 组帧。 1: MAC 组帧。		
	MACTransFinis hFlag	Bit3	1: MAC 组帧。 0: 不起作用。 1: 对 PHY 组帧来说当前码字取 完毕之后结束取比特数据。对 MAC 组帧来说当前码字取完并 且再取RemBitNum长度之后结束 取比特数据。		
	Unsolicited		<ul><li>0: 发送响应信息。</li><li>1: 主动发送信息。</li></ul>		
	msk_voice_send _en	Bit0	0: 发送 MSK 信令信息。 1: 发送 FM 语音。 保留		
0xd8	ChannelType_R X	Bit1- Bit0	基站作为接收信道类型,手台不使用		
			<ul><li>00: 控制信道。</li><li>01: 业务信道。</li></ul>		
	SoftReset_RX	Bit2	<ul> <li>10:数据信道。</li> <li>11:保留。</li> <li>基站作为接收模块复位信号,手</li> <li>台不使用</li> <li>0:不起作用。</li> <li>1:复位。</li> </ul>		
		Bit7- Bit3	保留		



### 7.4.3 MAC 获取的参数配置

- 1)中断类别的消息(CtlDataInterpType)。PHY 给 MAC 的中断可以是多个的,一共两个中断管脚,其中一个是接收时隙中断(接收解调中断由接收时隙中断代替,通过增加寄存器标志位判断当前数据是否有效),另外一个为控制数据中断(该中断包括发送乒乓缓存半满中断和 PHY 发送结束中断,通过寄存器向量区分)。
- 2)接收数据长度(RecBitLen)。接收数据长度分为 128 比特和 64 比特。捕获时的接收数据长度为 128 比特。同步时的接收数据长度为 64 比特。
- 3) 同步序列码字标志(TrainCodewordFlag)。这个消息是告诉 MAC 当前解出来的码字是 否具有同步序列。当接收数据长度为 128 比特时,这个消息可以忽略。
- 4)同步序列误比特数(TrainErrorBitNum)。当接收数据长度为 128 比特或者同步序列码字标志为 1 的时候这个数据有效。

#### 表 7.3 MAC 获取参数信息

地址 名称 缺省值 定义 说明

0x96 RecBitLen Bit7- Bit0 接收的数据比特长度。

0x97 Bit7- Bit6 保留

TrainCodewordFlag 0: 数据码字。

1: 带同步序列码字。

TrainErrorBitNum Bit4- Bit0 表示训练序列的错误比特数(范围

0 — 31 ) 。 只 有 在

TrainCodewordFlag为1时才有效。



# 8 寄存器说明

表 8.	1 系统参	※数表				
类型	地址	读写	名称	缺省值	定义	说明
Reset	0x00	W	DMRnRst		Bit7	为 0 时复位 DMR 协议,一个系统
						时钟内有效,HR_C6000 内部自动
						撤销,以下复位处理相同。
			PHYnRst	0x00	Bit6	为 0 时复位物理层
			CodernRst		Bit5	为 0 时复位编解码器
			FMnRst		Bit4	为 0 时复位 FM
			VoCoderRst		Bit3	为 0 时复位声码器接口
			MSKRst		Bit2	为 0 时复位 MSK 模块
			IISRst		Bit1	为 0 时复位 12S 接口
			CodeCRst		Bit0	为 0 时复位内置 CodeC, 3 个系统时钟内有效, HR_C6000 内部自动
						撤销
硬件	0x01	W/R	RFTransIQMode			IQ 模式下:
配置						0 : 表示发送端   路在 DAC 的
						路输出,发送端的 Q 路在
						DAC 的 Q 路输出;
						1 :表示发送端 I 路在 DAC 的 Q
						路输出,发送端的 Q 路在
						DAC 的 I 路输出。
						两点模式下:调整调制频偏映射 关系,详见 4.7.2 说明。
			RFRecvIQMode		Bit6	0 :表示接收端   路在 ADC 的
						路输入,接收端的 Q 路在
						ADC 的 Q 路输入;
						1 :表示接收端 I 路在 ADC 的 Q
						路输入,接收端的 Q 路在
						ADC 的 I 路输入。
			RFTransMode		Bit5-Bit4	00 表示发送中频模式,01 表示发
						送中频 IQ 模式,10 表示发射基带
			RFRecvMode		Bit3-Bit2	IQ 模式,11 为发送两点调制模式
						00 表示接收中频模式, 01 表示接收基本
						收中频 IQ 模式,10 表示接收基带 IQ 模式
					Bit1	IQ 路平衡调试, 1 表示发出信号为
						0 加偏置值, 0 表示为正常值
					Bit0	控制 ADC 和 DAC 模块输入时钟
						的相位使能,配置为1时候,该时
						钟与系统时钟相位相反, 否则相
						同。



## 浙江宏睿通信技术有限公司 用户手册


9-10-214-9			WILL ZA E Z	HIXTHINA	3 /13/ 3 /43
0x02	W/R	TransIsigCenter	0x00	Bit7-Bit0	IQ 模式下:发送 I 路的偏置值,如果 RFTransIQMode 为 0,则该偏置加在 DAC 的 I 路,否则应该加在 DAC 的 Q 路;两点模式下:调整输出 MOD2 路偏置,调整范围约为±422mV,最小调整步径为 3.3mV。
0x03	W/R	RecvlsigCenter	0x00	Bit7-Bit0	接收 I 路的偏置值,如果 RFRecvlQMode为 0,则该偏置加 在 ADC 的 I 路,否则应该加在
0x04	W/R	TransQsigCenter	0x00	Bit7-Bit0	ADC 的 Q 路; IQ 模式下:发送 Q 路的偏置值,如果 RFTransIQMode 为 0,则该偏置加在 DAC 的 Q 路,否则应该加在 DAC 的 I 路; 两点模式下:调整输出 MOD2 路偏置,调整范围约为±422mV,最小调整步径为 3.3mV。
0x05	W/R	RecvlsigCenter	0x00	Bit7-Bit0	接收 Q 路的偏置值,如果 RFRecvlQMode为0,则该偏置加 在 ADC 的 Q 路,否则应该加在 ADC 的 I 路
0x06	W/R	Vocoder		Bit7-Bit6	00 选择 V_SPI 声码器 01 选择 AMBE3000
		DMRFrom	0x40	Bit5	11 选择 AMBE1000 0 表示选择两种声码器 (AMBE3000, AMBE1000)其中一 个作为音源编码输出, 1 表示通过 V_SPI 通用接口接入的声码器编码输出。
		VocoderFrom		Bit4	0表示语音编解码包给 DMR 协议 层处理,此时声码器正常工作在语 音发送状态; 1表示语音编码后直接送入声码 器的解码 buffer;此时声码器工作 在自环测试状态。
		SPIFrom			0表示通用 V_SPI 接口从 DMR 芯片的协议层读出语音数据,此时声码器正常工作在语音接收状态; 1表示通用 V_SPI 接口直接从 DMR 芯片的声码器读出编解码包。此时声码器工作在语音的录音。



系统 参数 配置

### 浙江宏睿通信技术有限公司 用户手册

<b>是1</b> 容			浙江宏睿进	自信技术有限公	司 用尸手册
		OpenMusic		Bit1	1 开启用于播放开机声音或来电 提示等,0关闭
		LocalVoCoderControl		Bit0	0 表示系统自动控制,1 表示 MCU 控制声码器的开关
0x07	W/R	IFFreq2	0x0B	Bit7-Bit0	中频频率字高 8 位,24 位中频频率字除以2^24 乘9.8304M 得到最终中频频率。
0x08	W/R	IFFreq1	0xB8	Bit7-Bit0	中频频率字中8位
0x09	W/R	IFFreq0	0x00	Bit7-Bit0	中频频率字低8位
0x0A	W/R	Clk_enb	0x81	Bit7	时钟切换控制位。内部时钟从晶振 时钟切换到 PLL 的输出时钟控制 位,高电平表示内部时钟直接为晶
					版给出时钟,更改配置 reg0x0B 和
					reg0x0C 之后需要等待大于 500μs
					才能将内部时钟从晶振切换回
					PLL 输出。
				Bit6-Bit1	保留
				Bit0	HR_C6000 的 CLKOUT 管脚时钟
					输出控制使能。
0x0B	W/R	PLLM	0x28	Bit7-Bit0	PLL M 寄存器
0x0C	W/R	PLLBP		Bit7	0 表示使用 PLL, 1 表示 PLL
			0xB3		bypass
		PLL SLEEP	ONDO	Bit6	保留
				Bit5-Bit4	PLL 输出分频数
0.00	\A//D		0x02	Bit3-Bit0	PLL 输入分频数
0x0D	W/R	Voice_superframe		Bit7-Bit4 Bit3-Bit0	保留 语音异常检测等待退出的超帧长
				סונס-סונט	度,内部实际检测时间为
					(Voice_superframe+1) *360ms
	W/R	保留			- '
		FSKErro		Bit7-Bit0	统计 FSKErro 或者 EVM 值,该值
					在时隙中断时候获取有效。
0x10	W/R	ModulatorMode	0x73	Bit7	0 表示 DMR,1 表示 FM
		TierMode		Bit6	0 表示 Tierl,1 表示 Tierll
		ContinueMode		Bit5	0表示 Continue, 1表示 TimeSlot。
					在二层模式下,需要接收 CACH 信息时候必须将该 bit 置 0。
		LaverMode		Dita Dita	信息的候必须符该 blt 直 U。  00 表示物理层模式, 01 表示第二
		LayerMode		Bit4-Bit3	层模式,10表示第三层模式
		ISRepeater		Bit2	0 表示非中继, 1 表示中继
		ISAligned		Bit1	0 表示偏移(非中继模式下的偏移
		g <del>-</del>		= •	模式表示单频中继),1表示对齐
		RepeaterSlot		Bit0	在三层模式下:必须配置成 1;





0x1C

W/R

LocalBSAdrressH

在二层模式下: 0 表示 Slot1, 1 表示 Slot2 0x11 W/R LocalChanMode Bit7 置 1 有效。在中继模式下表示 RepeatedSimplex; 在直接模式下表 示 DirectSimplex Bit6 置 1 有效。在中继模式下表示 RepeatedDuplex; 在直接模式下表 示 DirectDuplex 0x80 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 置 1 表示数模同时接收开启控制 使能,置0表示只开启数字或者模 拟接收。 0x12 W/R rf\_pre\_on 0x00 时隙边界信号强度平滑上升和平 滑下降使能 Bit6 两点调制测试使能, 该 bit 使能, DAC 端输出 40Hz 正弦波。 射频从收切换到发中断提前量,递 Bit5-Bit0 增步长为约 100µs。 从发切换到收的中断提前量在寄 存器 0xC0 中定义。 Cend\_band 0x00 rf\_tx\_en 或 rf\_rx\_en 有效到无效时 0x13 W Bit7-Bit4 候相对 30ms 边界的提前量, 100µs 间隔为步长增加,最大值配置不超 过 11\*100µs, 仅在非连续模式下 有效。 Bit3-Bit0 Rf\_tx\_en或rf\_rx\_en无效到有效时 候相对 30ms 边界的延时量,以 100µs 间隔为步长增加,最大值配 置不超过 11\*100µs, 仅在非连续 模式下有效。 LocalSreAdrressL 本机地址低 8Bit 0x14 W/R 0x01 Bit7-Bit0 LocalSreAdrressM 0x15 W/R 0x00 Bit7-Bit0 本机地址中 8Bit 0x16 W/R LocalSreAdrressH 0x00 Bit7-Bit0 本机地址高 8Bit 0x17 Bit7-Bit0 W/R LocalGroupAdrressL 0x33 本机所在组地址低 8Bit 0x18 W/R LocalGroupAdrressM 0xef Bit7-Bit0 本机所在组地址中 8Bit 0x19 W/R LocalGroupAdrressH 0x00 Bit7-Bit0 本机所在组地址高 8Bit 0x1A W/R LocalBSAdrressL 0xff Bit7-Bit0 本机所在 BS 地址低 8Bit 0x1B W/R LocalBSAdrressM 0xff Bit7-Bit0 本机所在 BS 地址中 8Bit

0xff

Bit7-Bit0

本机所在 BS 地址高 8Bit



### 浙江宏睿通信技术有限公司 用户手册

16			浙江宏睿迪	1信技术有限公	·司  用尸手册
0x1D	W/R	LocalUnaddress	0xff	Bit7-Bit4	无地址呼接收地址
		MaskUnaddr		Bit3-Bit0	无地址呼匹配码,对于匹配码为1
					的对应 bit 在地址匹配的时候予以
0x1E					忽略,即对该位不进行比对。
OXIL	W/R	LocalBroadCast	0xff	Bit7-Bit4	广播接收地址
		MaskBroadCast		Bit3-Bit0	全呼(广播)匹配码,对于匹配码为
					1 的对应 bit 在地址匹配的时候予
0x1F					以忽略,即对该位不进行比对。
OXII	W/R	LocalEMB	0x10	Bit7-Bit4	本地 CC 设置
				Bit3	PI 位设置
				Bit2	
				Bit1-Bit0	EMB 区域 PI 加密信息与后接入信
					息交替次数比例。00 表示没有加
					密信息;01表示1:1;10表示1:
					2; 11 表示 1; 4
0x20	W/R	LocalAccessPolicy	0xAA	Bit7-Bit6	00 表示 impolite,01 表示 polite to
					all,10 表示 polite to cc。
				Bit5-Bit4	与 Bit7-Bit6 相同
				Bit3-Bit2	与 Bit7-Bit6 相同
0x21	W/R	LocalAccessPolicy1		Bit1-Bit0	与 Bit7-Bit6 相同
			0xA0	Bit7-Bit6	与 Bit7-Bit6 相同
				Bit5-Bit4	与 Bit7-Bit6 相同
				Bit3	确认包反馈 polite 策略, 0 表示
					impolite,1 表示 polite
				Bit2	保留
				Bit1	清除声码器编码缓存 buffer 中数
					据的控制使能,该bit 为 1 后清除
					该 buffer 中的值,然后系统自动回
					复该 bit 为 0
				Bit0	清除声码器解码缓存 buffer 中数
					据的控制使能,该 bit 为 1 后清除
					该 buffer 中的值,然后系统自动回
0.00	\4//D	<b>-</b>	0.04	D::-7	复该 bit 为 0
0x22	W/R	EncodeStart	0x01	Bit7	写入1表示声码器编码开始
		EncodeStop		Bit6	写入 1 表示声码器编码结束
		DecodeStart		Bit5	写入 1 表示声码器译码开始
		DecodeStop		Bit4	写入 1 表示声码器译码结束
				Bit3	保留
		sel_l2S_mode		Bit2	选择 I2S 主从模式,当该 bit 为 1,
					表示与声码器接口 I2S 为主模式, 否则为从模式。该 bit 仅当
					古则为从模式。该 bli 仅当 sel_l2Stol2S 控制位设置为 1 后才
					有效。
					日从。



## 浙江宏睿通信技术有限公司 用户手册

NO HE HE I	8		10	江丕省思	<b>信权</b> 个有限公司	1 用厂于加
			sel_I2StoI2S		Bit1	选择与声码器传输 PCM 数据的接口为 I2S 接口还是 SPI 接口。该 bit 为 1 则选择是 I2S 接口,否则位SPI 接口。
			Ambe1000_noise_enb		Bit0	AMBE1000 静噪使能, 0 为静噪功能无效。
	0x23	W/R			Bit7-Bit0	保留
	0x24	W/R		0xF8	Bit7-Bit2	保留
			AMBE1000FrameRept		Bit1	AMBE1000 帧重复
			AMBE1000ForceSilen	000	Bit0	AMBE1000 强制解码器静音
声码器	0x2A	W/R	spi_clk_cnt	0x0B	Bit7-Bit0	C_SPI 时钟 = Codec 时钟
SPI 比例 参数						/[2*( spi_clk_cnt+1)]
	0x2B	R	Sql_l	0x00	Bit7- Bit0	FM 模式下,静噪信号的低 8bit
	0x2C	R	Sql_h	0x00	Bit7- Bit0	FM 模式下,静噪信号的高 8bit
FM	0x2D	W/R	shift_radix	0x0B	Bit7- Bit4	用于配置 FM 模式下解压缩的 0dB 增益点
					Bit3- Bit0	用于配置 FM 模式下压缩的 0dB 增益点
	0x2E	W/R	tx_pre_on		Bit7- Bit5	保留
					Bit4- Bit0	发送提前量配置值,由于射频通道 延时不同,为保证空中 DMR 信号 严格在 30ms 的时隙边界发送,通 过配置该寄存器,抵消射频通道的 延时量,延时单位值为 100us。如 配置值为 0x04,则表示发送提前 配置约 400us。
Codec 接 口 参数	0x2F	W/R		0x00	Bit7- Bit0	配置声码器 I2S 接口在主模式下的时钟频率(I2S_CK_M)。计算方法为: I2S_CK_M = codec 工作频率 /(2*( par_ck_cnt +1)) ,且
	0x32	W/R	LRCK_CNT_H	0x02	Bit7- Bit0	I2S_CK_M 要求大于 272KHz。 Codec 在主动模式下,配置 I2S_FS_M 的时钟频率,计算方法 为: I2S_FS_M =codec 工作频率
	0x33	W/R	LRCK_CNT_L	0xff	Bit7- Bit0	/[2*( LRCK_CNT+1)],且必须保 证 I2S_FS_M=8KHz。
FM	0x34	W/R	FMBpfOn		Bit7	0 表示带通滤波器关闭, 1 表示开启
			FMCompressorOn	0xbe	Bit6	0表示压缩关闭,1表示开启
			FMPreEmphasisOn		Bit5	0 表示预加重关闭, 1 表示预加重 开启
			FMBandWidth		Bit4	FM 发送带宽选择, 0 表示 12.5K,





1 表示 25K

					1 12/1 2011
		FMBandWidth_adj		Bit3	FM 模式下,采用基带 IQ 及中频、中频 IQ 发送时,发送邻道抑制滤波器的带宽选择。0 表示 12.5KHz 带宽,1表示 25KHz 带宽
		FMBandWidth_r		Bit2	FM 接收带宽选择, 0 表示 12.5K, 1 表示 25K
		FMBandWidth_ctc		Bit1	亚音 CTCSS 接收带宽选择,0 表示 12.5K,1 表示 25K
				Bit0	保留
0x35	W/R	FM_dev_coef_t	0x14	Bit7- Bit0	FM 发端调制频偏系数
0x36	W/R	mcu_alc_clk_down	0x00	Bit7	外置 Codec 的 BCLK 和 LRCK 关闭使能,高有效
		mcu_vspi_clk_down mcu_vspi_cs_down		Bit6- Bit5	声码器 C_SPI 接口的 SCK 时钟关闭使能。2'bx1 时,SCK 始终处于关闭状态;2'b00 时,SCK 时钟始终处于开启状态;2'b10 时,根据SPI 接口的 CS 状态确定 SCK 是否关闭,在 CS 处于有效状态(低电平),则 SCK 时钟开启,否则 SCK 时钟关闭。 当使用 I2S 接口作为声码器 PCM传输接口时候,bit6 同时定义为控制 I2S_CK 和 I2S_FS 的使能开关。Bit6 为 1 时,开启这两个时钟的使能,否则关闭这两个时钟使能。
		mcu_pkt_clk_down		Bit4	声码器编解码数据包接口时钟关 闭使能,高有效
		mcu_ctr_rst1000		Bit3	是否由 mcu 控制 AMBE1000 的 reset, 0 表示系统自动控制, 1 表示 mcu 控制
		mcu_val_rst1000		Bit2	mcu 设置 AMBE1000 的 reset 信号,1表示高电平
				Bit1	FM 模式下接收开启语音通道 Codec 开关, 1 表示开启 0 表示关闭。
				Bit0	保留
0x37	W/R	mcu_control_shift	0x00	Bit7	mcu 控制内置与外置 Codec 的 DACDATA 变化, 0 表示不变, 1 表示变化
		zoom		Bit6	在 mcu_control_shift 为 1 的状态 下,0 表示变小,1 表示变大
				Bit5	0



宠春逸	16			浙江宏睿迪	1信技术有限公司	司 用尸手册
			shift_size		Bit4- Bit0	内置或外置 Codec 的 DACDATA 变化范围, 5'b00001-5'b11111 表 示 DACDATA 逐渐增大,变化步长为 1.5dB。
FM	0x3e 0x3f	W/R W/R	FM_dev_coef_r	0x08 0x10	Bit7- Bit0	FM 收端调制频偏系数
	UX3I	VV/K	TR_SIG_LIM	UXTU	Bit7- Bit0	FM 限幅调制系数
PHY/DL L	0x40	W/R	TxEn	0x03	Bit7	发送同步开始使能,0 为关闭,1 为开启
			RxEn		Bit6	接收同步开始使能,0 为关闭,1 为开启
			MasterMode		Bit5	0表示被动模式,1表示主动模式
			Layer2Slot		Bit4	该 bit 为 mcu 提供给 HR_C6000 当前二层模式下使用时隙情况。在二层模式切换到三层时候时隙的平滑使用。1 表示当前时隙是通信使用的,0 表示当前时隙是通信不使用的。
			CRC_MCU_Control		Bit3	控制 CRC 校验方式,如果该 bit 为 1,则 CRC 校验过程有 MCU 处理,否则 HR_C6000 自动完成校验过程。
			Decode_Mode		Bit2	保留
					Bit1-Bit0	测试误码模式。00 表示物理层不带 decode 测试模式, 11 表示非测试模式通信。
	0x41	W/R	TxNxtSlotEn	0x00	Bit7	下一时隙发送使能。  0 为即将到来的时隙中断开始不发送;
			RxNxtSlotEn		Bit6	1 为即将到来的时隙中断开始发送 下一时隙接收使能。 0 为即将到来的时隙中断开始不接收; 1 为即将到来的时隙中断开始接收
			SyncFail		Bit5	失同步, <b>0</b> 表示同步信号存在, <b>1</b> 表示无同步信息存在, 要求物理层 重新搜索。
			begin_v_layer2		Bit4	二层模式下,接入成功标志,软件 写入 1 后,语音开始正常接入语 音,但在不接收语音的那个时隙需 要将 bit 置零



arthur.			加工公官是	四日以外日帐厶	H
		CC_Match_Ctrl		Bit3	接收解帧处理是否需要CC匹配控制设计,0表示接收需要CC匹配对做解帧处理,1表示接收无需CC匹配便做解帧处理。
				Bit1	保留
		AutoTest		Bit0	物理层测试使能,1有效
0x42	R	TransSlot		Bit7	1表示当前时隙为发送, 0表示当前时隙不发送
		RecvSlot		Bit6	1 表示当前时隙为接收, 0 表示当前时隙不接收
		UsedSlot		Bit5	0 表示当前时隙是通信使用的, 1 表示当前时隙是通信不使用的。 HR_C6000 提交给 MCU 当前的时隙使用情况。
				Bit4-Bit0	
0x43	R	RSSILevelH		Bit7-Bit0	RSSI 检测值高 8bit
0x44	R	RSSILevelL		Bit7-Bit0	RSSI 检测值低 8bit
0x45	W/R	Sig_Reduce	0x00	Bit7-Bit0	IQ 模式下调整 IQ 路幅度大小:两
		G_			点调制模式下调整 Mod2 幅度大小。
0x46	W/R	Phase_Reduce		Bit7-Bit0	调整两点调制模式下 Mod1 幅度 大小
0x47	W/R	Two_Point_ Bias		Bit7-Bit0	两点调制偏置调整,共 10bit,其中高 2bit 定义在 reg0x48 的低 2bit中。
0x48	W/R	Two_Point_ Bias	0x00	Bit7	选择 FSKError 输出使能,该 bit 为 1,表示寄存器 0x0F 当前输出值为 FSKError 统计值,否则位 EVM 统计值。
				Bit6-Bit2	保留
				Bit1-Bit0	两点调制偏置调整,共 10bit,其
					中低 8bit 定义在 reg0x47 中。
0x49		DEV_LIMITERH	0xFF	Bit7-Bit0	限制发送频偏门限值,共 16bit, 该寄存器为其中高 8bit。当发送频
0x4A	W	DEV_LIMITERL	0x00	Bit7-Bit0	偏高于该值时候,均以该值输出。 限制发送频偏门限值,共 16bit, 该寄存器为其中低 8bit。当发送频
0x4B	W/R	Code_Type1	0x00	Bit7-Bit6	偏高于该值时候,均以该值输出。 自定义数据类型帧(DataType 为
					1011)的编解码类型选择: 00表示 BPTC96编解码;
					01 表示卷积 3/4 编解码;
					10 表示无编解码;



0x4C

W/R

Code\_Type2

#### 浙江宏睿通信技术有限公司 用户手册

11 表示 BPTC72 编解码;

Bit5-Bit4 自定义数据类型帧(DataType 为

1100)的编解码类型选择: 00表示 BPTC96编解码; 01表示卷积 3/4编解码;

10 表示无编解码;

11 表示 BPTC72 编解码;

Bit3-Bit2 自定义数据类型帧(DataType 为

1101)的编解码类型选择: 00表示 BPTC96编解码; 01表示卷积 3/4编解码;

10 表示无编解码;

Bit1-Bit0 11 表示 BPTC72 编解码;

自定义数据类型帧(DataType 为

1110)的编解码类型选择: 00表示 BPTC96编解码; 01表示卷积 3/4编解码;

10表示无编解码;

11 表示 BPTC72 编解码; Bit7-Bit6 自定义数据类型帧(DataType 为

1111)的编解码类型选择: 00 表示 BPTC96 编解码:

01 表示卷积 3/4 编解码;

10表示无编解码;

11 表示 BPTC72 编解码;

Bit5-Bit3 保留

data embrc ctrl Bit2 数据控制帧 EMB 区域插入 RC 信

息选择控制,写 0 表示选择直接从 CPU 获取,写 1 表示内部进行 R

C编码处理

data\_embrc\_en Bit1 数据帧SYNC 区域嵌入RC 信息控

制使能,写1表示有效,写0表示

关闭

voice burstF emb ctr Bit0 语音 F 帧嵌入式信息选择,写 0

表示直接从 CPU 获取,写 1 表示

内部进行 RC 编码

0x4ERAD\_Bias\_IBit7-Bit0AD 的 I 路输入直流偏置检测

0x4FRAD\_Bias\_QBit7-Bit0AD 的 Q 路输入直流偏置检测

DLL 0x50 W/R LocalDataType Bit7-Bit4 每一个发送时隙的 DataType、语

音 A~F 以及 RC 帧类型

LocalVoD Bit3 0 表示数据, 1 表示语音或者 RC

Bit2 该位置 1, DataType 为数据帧头时





表示数据 2 头, 否则数据头。对其他帧类型无用。

				他帧类型无用。
		LocalLCSS	Bit1-Bit0	每一个发送时隙的 LCSS
0x51	R	DLLRecvDataType	Bit7-Bit4	若接收到数据帧则表示接收到的
				DataType; 若接收到语音帧则
				Bit6-Bit4 表示接收到的语音 A、B、
				C、D、E、F 帧(分别用 123456
				表示),Bit7 为 1。
		DLLRecvPI	Bit3	接收到的PI
		DLLRecvCRC	Bit2	接收到的数据校验结果, 0 为正
				确,1为错误
		SyncClass	Bit1-Bit0	00 表示无同步头, 01 表示语音,
				10 表示数据,11 表示 RC
0x52	R	DLLCC	Bit7-Bit4	接收到的 CC
		CACH	Bit3	芯片接收获取到的 AT
				芯片接收获取到的 TC
			Bit1-Bit0	芯片接收获取到的 CACH 的
0x52				LCSS[1:0]
	W	CACH	Bit3	芯片 BS 下行发送配置字 AT
			Bit2	芯片 BS 下行发送配置字 TC
0x53	R	RC_Info	Bit7-Bit0	RC 信息的高 8bit 或帧 F 信息的超
				帧序号
0x54	R	RC_Info	Bit7-Bit6	语音帧 EMB 区域的 LCSS 信息
			Bit5-Bit3	保留
			Bit2-Bit0	RC 信息的低 3 位或帧 F 信息的算
0x55				法 ID
	R	Check_sum_reg	Bit7	保留
			Bit6	CRC8 error flag
			Bit5	gdout check error
			Bit4	qr check error
			Bit3	cs check error
			Bit2	crc16 check error
			Bit1	crc 24 check error
			Bit0	crc 9 check error
0x5F	W/R	Sync_Detect_Ctrl	Bit7-Bit4	二层模式下对应四组同步帧序列
				可检测控制使能,1表示可检测,
				0表示不可以检测。
				Bit7: MS
				Bit6: BS
				Bit5: TDMA1
				Bit4: TDMA2
	_	D 0 T	D'14 D'16	保留
	R	Recv_Sync_Type	Bit1-Bit0	接收到的同步帧序列类型



0x60

TransControl

InterPHYOnly

0x83

CCL

浙江宏睿通信技术有限公司 用户手册

Bit7-Bit6

00: MS 01: BS 10: TDMA1

11: TDMA2

10 表示语音发送请求, 01 表示数

据发送请求

Bit5-Bit0 保留

0x61 LocalDestAdrressL 0x03 Bit7-Bit0 本机呼叫目的地址低 8Bit 本机呼叫目的地址中 8Bit 0x62 LocalDestAdrressM 0x00 Bit7-Bit0 0x63 LocalDestAdrressH 0x00 Bit7-Bit0 本机呼叫目的地址高 8Bit

中断和数 InterClass1Mask 0x82 表述的中断类型的 Mask,对 0x81 W Bit7-Bit0 据

应 bit 为 0 则屏蔽该中断。

0x82 R InterRequestDeny Bit7 DMR 模式下表示发送请求拒绝;

FM 模式下表示发送数据请求中

断。

InterSendStart Bit6 DMR 模式下 1 表示发送开始;

MSK 模式下 1 表示发送乒乓缓存

半满中断。

InterSendStop Bit5 DMR 模式下 1 表示发送结束;

MSK 模式下 1表示 PHY 发送结束

中断。

DMR 模式下 1 表示后接入; Bit4 InterLateEntry

MSK模式下1表示应答响应中断。

InterRecvData Bit3 DMR 模式下 1 表示接收数据控制

帧类型:

MSK 模式下 1 表示接收中断。

DMR 模式下表示接收信息; InterRecvMessage Bit2

FM 模式下表示 FM 功能接收检测

中断。

InterQuit Bit1 DMR 模式下语音异常退出中断;

FM 模式下表示接收数据中断。

1表示物理层单独工作接收终端

Bit0 W InterClear Bit7-Bit0 按照比特位清空相应的中断寄存

器。

Bit7: 发送请求拒绝 Bit6: 发送开始 Bit5: 发送结束

Bit4: 语音后接入中断 Bit3: 收到数据控制帧

Bit2: 收到短信

Bit1: 异常退出

Bit0: 物理层单独工作接收中断

77



0x84	R	SendStartVoice SendStartCSBK1 KeyUpdateInterp Over_VocoderRespon SendStartData SendStartDataPart SendStartDataFull config_done_pulse	Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0	语音发送 OACSU 请求发送 端-端语音加密密钥更新请求中断 AMBE3000 配置返回中断 数据发送 数据部分重传 数据全部重传 声码器初始化中断
0x85	W/R	SendStartMask	Bit7-Bit0	SendStart 中断的使能 Bit7: 语音开始 Bit6: Oacsu 请求第一次 Bit5: 语音密钥更新中断 Bit4: VocoderRespon Bit3: 数据首发 Bit2: 数据部分重传 Bit1: 数据全部重传 Bit0: 声码器初始化中断
0x86	R	Tx_finished tx_complet_data  tx_denied_overtime_o rdy_lst_interp  tx_complet_confirmed	Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3	发送完全结束,包括语音和数据 无需等待反馈的确认数据包的一个fragment 发送完成 语音 OACSU 等待超时 二层模式处理中断,软件配置信息 的最后处理时机控制中断 需要等待反馈的确认数据包的一个fragment 发送完成 ShortLC 的接收中断
		tx_denied_overtime_bs lost_gps_pps SendStopMask	Bit1 Bit0 Bit7-Bit0	BS 激活超时中断 GPS 秒脉冲丢失中断 SendStop 中断的使能 Bit7: 发送结束,包括数据和语音 Bit6: 无需等待反馈的确认数据包的一个 fragment 发送完成 Bit5: Oacsu 请求超时 Bit4: 二层模式处理中断 Bit3: 需要等待反馈的确认数据包的一个 fragment 发送完成 Bit5: ShortLC 接收中断 Bit1: BS 激活超时 Bit0: GPS 秒脉冲丢失中断
0x88	R	config_done_auto config_done_force	Bit7 Bit6	1 表示 DMR 对声码器的自动初始 化完成 1 表示 DMR 对声码器的自动初始 化未完成



18		浙江 宏	<b></b>	司 用尸手册
		key_update_interp	Bit5	语音加密密钥更新中断
		emb_update_interp	Bit4	语音加密 EMB 区域更新中断
		embF_update_interp	Bit3	F 帧 EMB 信息发送中断
			Bit2- Bit1	保留
		FIFO_FULL	Bit0	MCU 写 PCM 数据给 HR_C6000
		_		的空满标志位,当该 bit 为 1 时候,
				表示 fifo 已经写满。MCU 停止向
				fifo 中继续送数据,直到该 bit 为 0
				后才能继续送数据。
0x89	W/R	rf_tx_interp_mask	Bit7	发送开始射频中断掩码
		rf_rx_interp_mask	Bit6	发送结束射频中断掩码
	R		Bit5- Bit0	同步字段误码统计结果
0x90	R	RecvDataCRC	Bit7	数据接收中的整个 Fragment 的
		1 to 0	Dit.	32bit CRC 校验结果, 1 为正确, 0
				为出错。
				非确认短信异常错误标志。为 1
				则表示对应中断为非确认短信异
				常错误产生。
			Bit5	FM 模式下 FM 功能接收检测中断
			Bit4	保留
			Bit3-Bit0	保留
0x98	W/R	voice_lostmask	Bit7~Bit5	语音异常中断掩码
-	R	voice_abnormal_state	Bit2~Bit0	语音异常中断类型
				Bit2: 时隙 1 语音统计
				voice_sync_lost时间超时后给出异
				常中断
				Bit1: 时隙 0 语音统计
				voice_sync_lost时间超时后给出异 常中断
				BitO: 三层模式语音接收失同步后
				给出的异常中断
0x93	R	decode_flag[7:0]	Bit7- Bit0	5-tone 模式: decode_flag [19:0]为
0x94	R	decode_flag[15:8]	Bit7- Bit0	5-tone 解调输出;
0x95	R	decode_flag[19:16]	Bit3- Bit0	2-tone 模式: decode_flag[11:8]为
				2-tone 中的长音输出;
				decode_flag[7:0]为 2-tone 中的两
				音输出;
				CTCSS/CDCSS 模式:
				decode_flag[0]为扬声器开启使能;
				DTMF 模式: decode_flag[4]为
				DTMF 接收解调结束状态标志;
				decode_flag[3:0]为 DTMF 解码输
				出;



207 109-1	(C. 18			- 例 4. 左 省 世	1信技术有限公司	可 用尸于册 ————————————————————————————————————
V. V.						XTCSS 模式: decode_flag[9] 为
						XTCSS 个呼标志寄存器;
						decode_flag[8]为 XTCSS 全呼标志
						寄存器; decode_flag[7:0]为XTCSS
						解调类型标志寄存器。
					Bit7- Bit4	保留
MSK 接	0x96	R			Bit7-Bit0	接收的数据比特长度。
收状态	0x97	R			Bit7- Bit6	保留
			TrainCodewordFlag		Bit5	0: 数据码字。
						1: 带同步序列码字。
			TrainErrorBitNum		Bit4- Bit0	表示训练序列的错误比特数(范围
						0-31)。只有在 TrainCodewordFlag
						为1时才有效。
FM	0xa0		subvoice_dev_coef	0x0e	Bit7- Bit0	subvoice_dev_coef,亚音频调制频
						偏
	0xa1	W/R	fm_mod	0x08	Bit7	保留,需要配置成0
					Bit6	MSK 模式
					Bit5	5-Tone
					Bit4	2-Tone
					Bit3	CTCSS
					Bit2	CDCSS
					Bit1	DTMF
					Bit0	XTCSS
	0xa2	W/R		0x10	Bit7- Bit6	选择 XTCSS 发送信令长度
					Bit5- Bit4	选择是否发送 CTCSS 净噪尾音,
						以及配置相位翻转角度;
					Bit3	CDCSS 发送相位正反
					Bit2	CDCSS 接收相位正反
					Bit1	CDCSS 发送尾音关闭码使能
					Bit0	选择是否发送 XTCSS 结束信息
	0xa3	W/R	intertone_time	0x05	Bit7- Bit0	2-tone/5-tone 模式: Selcall 相邻两
						帧间隙时长(step = 100ms);
						DTMF 模式: DTMF 相邻两帧间 ltt. (cton = 2mg)
	0xa4	W/R	first tops largeth	0x05	D:47 D:40	隙时长(step = 2ms);
			first_tone_length		Bit7- Bit0	2-tone 模式: 2-tone 第一音发送、 接收时长 (step = 100ms);
						5-tone 模式: 5-tone 各单音发送、
						接收时长(step = 100ms);
						DTMF 模式: 单个 DTMF 码发送
						时间(step = 2ms);
	0xa5	W/R	second_tone_length	0x05	Bit7- Bit0	2-tone 第二音发送、接收时长(step
						= 100ms)
	0xa6	W/R	long_tone_length	0x0a	Bit7- Bit0	2-tone 长音解调时长



R	7					日汉不日限公,	
Oxa0		0xa7	W/R	FREQ_AMP_LIMIT	0x10	Bit7- Bit0	FM 各子模块接收频率能量解调门限
Oxa9   W/R		0xa8	W/R		0x01	Bit7- Bit0	
Oxa9   W/R   Ox00   Bit7- Bit0   DTMF 模式, DTMF_tone[15:8], DTMF 发送地址。							
Oxa9   W/R							
DTMF 发送地址; XTCSS 模定 xtc_send_hi, XTCSS 模定地址; XTCSS 模定地址; XTCSS 模定地址; XTCSS 模式; xtc_send_low, XTCSS 模式 xtc_send_low, XTCSS 模式 xtc_send_low, XTCSS 模式 xtc_send_low, XTCSS 模式 xtc_send_low, XTCSS 模式; xtc_send_low, XTCSS 模式; dcs_code[7:0] . CDCSS 模式; dcs_code[7:0] . CDCSS 模式; dcs_code[7:0] . CDCSS 模式; dcs_code[8] . CDCSS 使用。dcs_code[8] . CDCS		0xa9	W/R		0x00	Bit7- Bit0	
Oxad   W/R							
DXAB							
DTMF 发送地址:		0xaa	W/R		0x00		
Nab   W/R   Nab   Nab						Bit7- Bit0	
Oxab   W/R							
DTMF 模式: DTMF_tone[31:24], DTMF 发送地址:   CDCSS 模式: dcs_code[7:0] , CDCSS 发送编码的低 8 位。   DTMF 模式: DTMF_tone[39:32], DTMF 发送地址:   CDCSS 模式: dcs_code[8] , CDCSS 模式: dcs_code[8] , CDCSS 模式: dcs_code[8] , CDCSS 模式: dcs_code[8] , CDCSS 发送编码的最高位,BitO 表示。   DTMF 模式: DTMF_tone[47:40], DTMF 模式: DTMF_tone[47:40], DTMF 发送地址:   2-Tone/5-Tone 模式: selcall_tone (7:0], Selcall-tone 发送地址。   DTMF 模式: DTMF_tone[55:48], DTMF 发送地址:   2-Tone/5-Tone 模式: selcall_tone (15:8], Selcall-tone 发送地址。   DTMF 模式: DTMF_tone[63:56], DTMF 发送地址:   2-Tone/5-Tone 模式: selcall_tone (19:16], Selcall-tone 发送地址, Bit3-Bit0		Overh	WD		000		
Oxac   W/R   Ox00   Bit7- Bit0   DTMF 模式: DTMF_tone[39:32], DTMF 发送地址: CDCSS 模式: dcs_code[8] , CDCSS 发送编码的最高位,Bit0 表示。   Oxad   W/R   Bit7- Bit0   DTMF 模式: DTMF_tone[47:40], DTMF 发送地址: 2-Tone/5-Tone 模式: selcall_tone [7:0], Selcall-tone 发送地址。   DTMF 模式: DTMF_tone[55:48], DTMF 发送地址: 2-Tone/5-Tone 模式: selcall_tone [15:8], Selcall-tone 发送地址。   DTMF 模式: DTMF_tone[55:48], DTMF 发送地址: 2-Tone/5-Tone 模式: selcall_tone [15:8], Selcall-tone 发送地址。   DTMF 模式: DTMF_tone[63:56], DTMF 发送地址: 2-Tone/5-Tone 模式: selcall_tone [15:8], Selcall-tone 发送地址。   DTMF 模式: DTMF_tone[63:56], DTMF 接送地址: 2-Tone/5-Tone 模式: selcall_tone [19:16], Selcall-tone 发送地址, Bit3-Bit0.   Reg AMBE1000 的静噪输出控制 包的 9 个 byte 参数。   Reg AMBE1000 noise_reg2		uxab	VV/K		UXUU	Bit7- Bit0	
Oxac   W/R   Ox00   Bit7-Bit0   DTMF 模式: DTMF_tone[39:32], DTMF 发送地址: CDCSS 模式: dcs_code[8] , CDCSS 模式: dcs_code[8] , CDCSS 发送编码的最高位,Bit0   DTMF 模式: DTMF_tone[47:40], DTMF 发送地址: 2-Tone/5-Tone 模式: selcall_tone [7:0], Selcall-tone 发送地址: 2-Tone/5-Tone 模式: selcall_tone [7:0], Selcall-tone 发送地址: 2-Tone/5-Tone 模式: selcall_tone [15:8], Selcall-tone 发送地址: 2-Tone/5-Tone 模式: selcall_tone [19:16], Selcall-tone 发送地址: 2-Tone/5-Tone 模式: selcall_tone [19:16], Selcall-tone 发送地址: 2-Tone/5-Tone 模式: selcall_tone [19:16], Selcall-tone 发送地址, Bit3-Bit0.							DTMF 发送地址;
Oxac W/R							
DTMF 发送地址; CDCSS 模式: dcs_code[8] , CDCSS 模式: dcs_code[8] , CDCSS 模式: dcs_code[8] , CDCSS 发送编码的最高位,Bit0表示。							CDCSS 友送编码的低 8 位。
DTMF 发送地址; CDCSS 模式: dcs_code[8] , CDCSS 模式: dcs_code[8] , CDCSS 模式: dcs_code[8] , CDCSS 发送编码的最高位,Bit0表示。		0xac	W/R		0x00	Bit7- Bit0	DTMF 模式: DTMF tone[39:32],
Oxad W/R							
Dxad   W/R   Bit7- Bit0   DTMF 模式: DTMF_tone[47:40], DTMF 发送地址: 2-Tone/5-Tone 模式: selcall_tone [7:0], Selcall-tone 发送地址: 2-Tone/5-Tone 模式: selcall_tone [7:0], Selcall-tone 发送地址: 2-Tone/5-Tone 模式: DTMF 模式: DTMF 发送地址: 2-Tone/5-Tone 模式: selcall_tone [15:8], Selcall-tone 发送地址: 2-Tone/5-Tone 模式: selcall_tone [15:8], Selcall-tone 发送地址: 2-Tone/5-Tone 模式: selcall_tone [19:16], Selcall-tone 发送地址: 2-Tone/5-Tone 模式: selcall_tone [19:16], Selcall-tone 发送地址: 2-Tone/5-Tone 模式: selcall_tone [19:16], Selcall-tone 发送地址; 2-Tone/5-Tone 模式: selcall_tone [19:16], Selcall-tone [19:16],							
Oxad   W/R   Bit7- Bit0   DTMF 模式: DTMF_tone[47:40], DTMF 发送地址: 2-Tone/5-Tone 模式: selcall_tone [7:0], Selcall-tone 发送地址。   DTMF 模式: DTMF_tone[55:48], DTMF 发送地址: 2-Tone/5-Tone 模式: selcall_tone [15:8], Selcall-tone 发送地址。   DTMF 模式: DTMF_tone[55:48], DTMF 发送地址: 2-Tone/5-Tone 模式: selcall_tone [15:8], Selcall-tone 发送地址。   DTMF 模式: DTMF_tone[63:56], DTMF 发送地址: 2-Tone/5-Tone 模式: selcall_tone [19:16], Selcall-tone 发送地址, Bit3-Bit0。   RIT							
DTMF 发送地址:   2-Tone/5-Tone 模式: selcall_tone		0 1	)AUD		0x00	D'17 D'10	
Oxae		uxad	VV/R			Bit7-Bit0	
DTMF 模式: DTMF_tone[55:48], DTMF 发送地址:   2-Tone/5-Tone 模式: selcall_tone [15:8], Selcall-tone 发送地址。   DTMF 模式: DTMF 发送地址:   2-Tone/5-Tone 模式: selcall_tone 发送地址。   DTMF 模式: DTMF_tone[63:56], DTMF 发送地址:   2-Tone/5-Tone 模式: selcall_tone [19:16], Selcall-tone 发送地址, Bit3-Bit0。   Bit7- Bit0							
Bit7- Bit0   DTMF 模式: DTMF_tone[55:48], DTMF 发送地址: 2-Tone/5-Tone 模式: selcall_tone [15:8], Selcall-tone 发送地址。   DTMF 模式: DTMF 发送地址: 2-Tone/5-Tone 模式: Selcall_tone 发送地址:   DTMF 模式: DTMF_tone[63:56], DTMF 发送地址: 2-Tone/5-Tone 模式: selcall_tone [19:16], Selcall-tone 发送地址, Bit3-Bit0。   Bit7- Bit0   DTMF 模式: DTMF_tone[63:56], DTMF 发送地址; 2-Tone/5-Tone 模式: selcall_tone [19:16], Selcall-tone 发送地址, Bit3-Bit0。   DTMF 模式: DTMF_tone[63:56], DTMF 发送地址; 2-Tone/5-Tone 模式: selcall_tone [19:16], Selcall-tone 发送地址, Bit3-Bit0。   DTMF 模式: DTMF_tone[55:48], DTMF_tone[50:56], DTMF_tone		0xae	W/R				[7:0],Selcall-tone 发送地址。
Oxaf   W/R   Ox00   Bit7- Bit0   DTMF 模式: Selcall_tone 发送地址。						Bit7- Bit0	
Oxaf							
DTMF 模式: DTMF_tone[63:56], DTMF 发送地址; 2-Tone/5-Tone 模式: selcall_tone [19:16], Selcall-tone 发送地址, Bit3-Bit0。   RT							
其他配置       0xb0       W/R       Ambe1000_noise_reg0       0xCE       Bit7- Bit0       配置 AMBE1000 的静噪输出控制         0xb1       W/R       Ambe1000_noise_reg1       0xC9       Bit7- Bit0         0xb2       W/R       Ambe1000_noise_reg2       0x32       Bit7- Bit0         0xb3       W/R       Ambe1000_noise_reg3       0xE8       Bit7- Bit0         0xb4       W/R       Ambe1000_noise_reg4       0xA4       Bit7- Bit0		0xaf	W/R_		0x00	Bit7- Bit0	
其他配置       0xb0       W/R       Ambe1000_noise_reg0       0xCE       Bit7- Bit0       配置 AMBE1000 的静噪输出控制         0xb1       W/R       Ambe1000_noise_reg1       0xC9       Bit7- Bit0         0xb2       W/R       Ambe1000_noise_reg2       0x32       Bit7- Bit0         0xb3       W/R       Ambe1000_noise_reg3       0xE8       Bit7- Bit0         0xb4       W/R       Ambe1000_noise_reg4       0xA4       Bit7- Bit0					0,100		
其他配置       0xb0       W/R       Ambe1000_noise_reg0       0xCE       Bit7- Bit0       配置 AMBE1000 的静噪输出控制         0xb1       W/R       Ambe1000_noise_reg1       0xC9       Bit7- Bit0       包的 9 个 byte 参数。         0xb2       W/R       Ambe1000_noise_reg2       0x32       Bit7- Bit0         0xb3       W/R       Ambe1000_noise_reg3       0xE8       Bit7- Bit0         0xb4       W/R       Ambe1000_noise_reg4       0xA4       Bit7- Bit0							2-Tone/5-Tone 模式: selcall_tone
其他配置							
0xb1       W/R       Ambe1000_noise_reg1       0xC9       Bit7- Bit0       包的 9 个 byte 参数。         0xb2       W/R       Ambe1000_noise_reg2       0x32       Bit7- Bit0         0xb3       W/R       Ambe1000_noise_reg3       0xE8       Bit7- Bit0         0xb4       W/R       Ambe1000_noise_reg4       0xA4       Bit7- Bit0	++ /.1. === ===	0.1.5	) A / / E	A   4000	0.0=	Due Eus	
0xb2         W/R         Ambe1000_noise_reg2         0x32         Bit7- Bit0           0xb3         W/R         Ambe1000_noise_reg3         0xE8         Bit7- Bit0           0xb4         W/R         Ambe1000_noise_reg4         0xA4         Bit7- Bit0	共他配置 						
0xb3         W/R         Ambe1000_noise_reg3         0xE8         Bit7- Bit0           0xb4         W/R         Ambe1000_noise_reg4         0xA4         Bit7- Bit0		-		-			OHI 3   Dyle 多数。
0xb4 W/R Ambe1000_noise_reg4 0xA4 Bit7- Bit0			-				
			-				



安春通1	5		<b>治</b>	江宏睿迪	信技术有限公司	1 用尸手册
	0xb6	W/R	Ambe1000_noise_reg6	0x2C	Bit7- Bit0	
	0xb7	W/R	Ambe1000_noise_reg7	0xF7	Bit7- Bit0	
	0xb8	W/R	Ambe1000_noise_reg8	0xB4	Bit7- Bit0	
时钟配置	0xb9	W/R	Sys_clk_Reg	0x05	Bit7- Bit0	配置系统时钟频率
	0xba	W/R	Codec_clk_Reg	0x04	Bit7- Bit0	配置内置 codec 工作时钟的频率
	0xbb	W/R	ClkOut_Reg	0x02	Bit7- Bit0	配置输出时钟工作频率
	0xc0	W/R	rf_pre_on_rx	0x00	Bit7- Bit6	保留
					Bit5- Bit0	射频发切换到收中断位置提前可配,递增步长为约 100µs。
	0xc1	W/R	RF_LEVEL	0x00	Bit7	RF_LEVEL 控制选择, 0 表示由芯 片内部产生, 1 表示由 MCU 外部 配置写入
					Bit6	外部 MCU 配置的 RF_LEVEL 值
					Bit5	三层模式下 30ms 时隙中断开放使
						能
					Bit4- Bit0	保留
	0xc2	W/R	Codec_AGC_CTRL	0x00	Bit7	Codec 的 mic 增益 AGC 控制使能,
						1表示开启,0表示关闭
					Bit6- Bit0	保留
	0xc3	W/R	CODEC_OPTIMALH		Bit7- Bit0	Codec 输出最佳幅度值高 8 位,获取 Codec 输出幅度均值高 8 位
	0xc4	W/R	CODEC_OPTIMALL		Bit7- Bit0	Codec 输出最佳幅度值低 8 位,获取 Codec 输出幅度均值低 8 位
	0xc5	W/R	CODEC_LOWLEVELH	0x00	Bit7- Bit0	Codec 输出最低幅度值高 8 位
	0xc6	W/R	CODEC_LOWLEVELL	0x64	Bit7- Bit0	Codec 输出最低幅度值高 8 位
	0xc7	W/R	RF_3TC_ON	0x00	Bit7	管脚复用控制
					Bit6	1 表示 RF_3TC 开启在 30ms 时隙 边界之后; 0 表示 RF_3TC 开启在
						30ms 时隙边界之前;
					Bit5- Bit0	根据 Bit6 定义,相对 30ms 边界的提前或延时的时间量设置,递增步长为约 100µs。
			RF_3TC_OFF	0x00	Bit7	保留
					Bit6	1 表示 RF_3TC 关闭在 30ms 时隙
						边界之后; 0 表示 RF_3TC 关闭在 30ms 时隙边界之前;
					Bit5- Bit0	根据 Bit6 定义,相对 30ms 边界的
					טונט- טונט	提前或延时的时间量设置,递增步
	00	\A <i>!!</i> D	DE ETO ON	000	D:47	长为约 100µs。
	0xc9	W/R	RF_5TC_ON	0x00	Bit7 Bit6	管脚复用控制
					טונט	1 表示 RF_5TC 开启在 30ms 时隙 边界之后; 0 表示 RF_5TC 开启在
						30ms 时隙边界之前;



18			浙江宏睿通	信技术有限公	司 用户手册
				Bit5- Bit0	根据 Bit6 定义,相对 30ms 边界的提前或延时的时间量设置,递增步长为约 100µs。
0xca	W/R	RF_5TC_ OFF	0x00	Bit7	保留
				Bit6	1 表示 RF_5TC 关闭在 30ms 时隙 边界之后; 0 表示 RF_5TC 关闭在 30ms 时隙边界之前;
0xcb	W/R	RF_ANT_ON	0x00	Bit5- Bit0	根据 Bit6 定义,相对 30ms 边界的提前或延时的时间量设置,递增步长为约 100µs。
				Bit7	管脚复用控制
				Bit6	1 表示 RF_ANT 开启在 30ms 时隙 边界之后; 0 表示 RF_ANT 开启在 30ms 时隙边界之前;
				Bit5- Bit0	根据 Bit6 定义,相对 30ms 边界的提前或延时的时间量设置,递增步
0xcc	W/R	RF_ANT_OFF	0x00		长为约 100μs。
				Bit7	保留
				Bit6	1 表示 RF_ANT 关闭在 30ms 时隙 边界之后; 0 表示 RF_ANT 关闭在 30ms 时隙边界之前;
				Bit5- Bit0	根据 Bit6 定义,相对 30ms 边界的提前或延时的时间量设置,递增步长为约 100µs。
0xcd	W/R	RF_3RC_ON	0x00	Bit7	管脚复用控制
				Bit6	1 表示 RF_3RC 开启在 30ms 时隙 边界之后; 0 表示 RF_3RC 开启在 30ms 时隙边界之前;
0xce	W/R	RF_3RC_OFF	0x00	Bit5- Bit0 Bit7	时间量设置,递增步长为约 <b>100μs</b> 。 保留
				Bit6	1 表示 RF_3RC 关闭在 30ms 时隙 边界之后; 0 表示 RF_3RC 关闭在 30ms 时隙边界之前;
				Bit5- Bit0	根据 Bit6 定义,相对 30ms 边界的提前或延时的时间量设置,递增步长为约 100µs。
0xcf	W/R	RF_5RC_ON	0x00	Bit7	管脚复用控制
				Bit6	1 表示 RF_5RC 开启在 30ms 时隙 边界之后; 0 表示 RF_5RC 开启在 30ms 时隙边界之前;
0xd0	W/R	RF_5RC_OFF	0x00	Bit5- Bit0 Bit7	时间量设置,递增步长为约 <b>100µs</b> 。 保留

Bit6

1 表示 RF\_5RC 关闭在 30ms 时隙



-	OC ASP NO	o'dhan			加江丛省地	161文本有限公	可   用厂于 <u> </u>
							边界之后; 0 表示 RF_5RC 关闭在 30ms 时隙边界之前;
						Bit5- Bit0	根据 Bit6 定义,相对 30ms 边界的 提前或延时的时间量设置,递增步 长为约 100µs。
FM 亚	音	0xd1	W/R	dtmf_code_width	0x04	Bit7- Bit5	保留
控制						Bit4- Bit0	DTMF 发送帧数标志位
		0xd2	W/R		0xd0	Bit7- Bit0	sample_size[7:0], FM 各子模块采 样深度
	Ì	0xd3	W/R		0x07	Bit7- Bit5	保留
						Bit4	CDCSS 接收地址的最高位
						Bit3- Bit0	sample_size[11:8], FM 各子模块采
	- }				0x01		样深度
		0xd4	W/R			Bit7- Bit0	CTCSS 模式: CTCSS 接收地址 CDCSS 模式: CDCSS 接收地址低 8 位
		0xd5	W/R		0x00		XTCSS 模式: XTCSS 接收地址
MSK 式	模			AcqEnable			<ol> <li>PHY 进行捕获操作。</li> <li>不起作用。</li> <li>此信息为上跳变起作用,因此</li> <li>PHY 读到 AcqEnable 被 MAC 置 1</li> <li>之后,立即清 0。</li> </ol>
				OperationType		Bit6	0: 表示空闲状态。
							1:表示工作状态。
				ChannelType		Bit5- Bit4	00: 控制信道。
							01:业务信道。
							10:数据信道。
							11: 保留。
				TranOrRecFlag		Bit3	0: 接收。
							1: 发送。
				SoftReset		Bit2	0: 不起作用。
							1: 复位。
						Bit1- Bit0	保留
		0xd6	W/R		0x00	Bit7- Bit6	保留
				RemBitNum		Bit5- Bit0	MAC 剩余没有发的 Bit 位。范围 0-63。
		0xd7	W/R	MultiMessageTransFlag	0x00	Bit7	0: 不起作用
				wulliwessage Hallsridg		Diti	1: 当前码字发完之后,要添加翻转比特位。
							注: 此信息为上跳变起作用, 因此



	100			例任么省地门	百1又小有限公司	可 用产于加
						PHY 读到 AcqEnable 被 MAC 置 1 之后,立即清 0。并且只对 PHY 组帧有效。
			RxInterMask		Bit6	0:不起作用。
					D:4E	1:接收中断屏蔽。
			CtrlDataInterMask		Bit5	0:不起作用。
					D.: 4	1:接收中断屏蔽。
			MacFrameEn		Bit4	0: PHY 组帧。
						1: MAC 组帧。
			MACTransFinishFlag		Bit3	0: 不起作用。
						1: 对 PHY 组帧来说当前码字取完
						毕之后结束取比特数据。对 MAC
						组帧来说当前码字取完并且再取
						RemBitNum 长度之后结束取比特
						数据。
			Unsolicited			0: 发送响应信息。
						1: 主动发送信息。
			msk_voice_send_en			0:发送 MSK 信令信息。
						1:发送 FM 语音。
					Bit0	保留
	0xdc		TDMA_Slot_Num_H		Bit0	集群模式下从 short_lc 信息中获取
	0xdd		TDMA_Slot_Num_L		Bit7- Bit0	的复帧号
内 Codec	0xe0	W/R			Bit7	Codec 配置控制使能。置 1 时候, CPU 通过寄存器配置控制 Codec
参数配置						开关;置0时候,HR_C6000自动
<i>y y y y y y y y y y</i>						控制 Codec 的开关。
					Bit6	Linein1 使能控制,1 开启。
					Bit5	Linein2 使能控制,1 开启。
					Bit4	LineOut1 使能控制,1 开启。
					Bit3	LineOut2 使能控制,1 开启。
					Bit2	Mic_n 使能控制,1 开启;
					Bit1	Mic_p 使能控制,1 开启;
					Bit0	I2S 模式选择,HR_C6000 工作在
						Slave 模式,应配置为 1。
	0xe2	W/R			Bit7	Default 0
					Bit6	DAC 开关使能,正常工作模式为
						0.
					Bit5	Codec 偏置开关使能,正常工作模
						式为0;配置为1后,Codec的DAC
						和 ADC 均不能正常工作。在待机
						模式下,该值为 1.
					Bit4	Codec 的 ADC 使能开关,正常工
						作模式为 0,ADC 不工作时候需





要配置成1;

Bit3 Codec 的 ADC 端 Mic 放大模块使

能,正常工作模式为 0,ADC 不

工作时候需要配置成 1.

抗 POP 噪音使能,需要在 DAC 正 Bit2

常工作 1ms 后配置成 1, 在关闭前

10ms 配置成 0。

Bit1 DAC 输出到功放前的开关,正常

工作模式配置为 1; 配置成 0 则

DAC 无法输出到 LineOut。

Bit0 Codec 的 PowerDown 控制,正常

工作模式下配置为 0; 待机时候为

1。

0xe3 W/R Bit7- Bit6 Default 01

> Bit5- Bit4 Default 01

Bit3- Bit1 Default 001

> Codec 内部 DAC 和 ADC 直通使 能,置1时使能有效,正常工作时

候配置为0。

Bit7-Bit6 Lineout 输出增益。其中 00 对应

0dB; 01 对应 2dB; 10 对应 4dB;

11 对应 6dB。

Bit5-Bit4 Mic 第一级增益。00 对应 0dB; 01

对应-6dB; 其他对应-12dB

Bit3-Bit0

Mic 第二级增益,在第一级增益的 基础上按照 3dB 阶梯递增。其中

0000 最小。

0xe5 W/R Bit7-Bit1 Default: 00001010

0xe6 W/R Bit7 HP PREV EN, 默认为 0

> HP\_TIME\_SET,默认为 00 Bit6-Bit5

POP\_SEL\_EN,默认为0 Bit4

保留 Bit3-Bit0

### 附属参数配置表

0xe4

W/R

类型	地址	名称	缺省值	定义	说明
DATA	0x04	DATA SYNC1	0xdf	Bit7-Bit0	发送数据同步字
SYNC	0x05	DATA SYNC2	0xf5	Bit7-Bit0	段 <b>48bit</b>
	0x06	DATA SYNC3	0x7d	Bit7-Bit0	
	0x07	DATA SYNC4	0x75	Bit7-Bit0	
	0x08	DATA SYNC5	0xdf	Bit7-Bit0	
	0x09	DATA SYNC6	0x5d	Bit7-Bit0	
RC	0x0a	RC SYNC1	0xdf	Bit7-Bit0	发送 RC 同步字段
SYNC	0x0b	RC SYNC2	0xf5	Bit7-Bit0	48bit



<b>国</b>			浙江宏奏通信	言技术有限公司	用户手册
whealth finishes the lates.	0x0c	RC SYNC3	0x7d	Bit7-Bit0	111/ 1 /4/1
	0x0d	RC SYNC4	0x75	Bit7-Bit0	
	0x0e	RC SYNC5	0xdf	Bit7-Bit0	
	0x06	RC SYNC6	0x5d	Bit7-Bit0	
	0x24	scramble_reg0	0x00	Bit7-Bit0	语音加密初始化
	0x24	scramble_reg1	0x00	Bit7-Bit0	寄存器
	0x26	dscramble_reg0	0x00	Bit7-Bit0	语音解密初始化
	0x27	dscramble_reg1	0x00	Bit7-Bit0	寄存器
	0x2A	RS_H_INITREG0	0x00	Bit7-Bit0	语音帧头 RS 校验
	0x2B	RS_H_INITREG1	0x00	Bit7-Bit0	初值
	0x2C	RS_H_INITREG2	0x00	Bit7-Bit0	[7 <b>]</b> [EL
	0x2C 0x2D		0x00	Bit7-Bit0	帖尼 DC 松砂知店
		RS_T_INITREG0			帧尾 RS 校验初值
	0x2E	RS_T_INITREG1	0x00	Bit7-Bit0	
	0x2F	RS_T_INITREG2	0x00	Bit7-Bit0	OCDI/ 与 ODO4 C 拉
	0x30	CSBK_INITREG0	0x00	Bit7-Bit0	CSBK包CRC16校
	0x31	CSBK_INITREG1	0x00	Bit7-Bit0	验初值
	0x3A	DATAH_INITREG0	0x00	Bit7-Bit0	数据帧头 CRC16
	0x3B	DATAH_INITREG1	0x00	Bit7-Bit0	校验初值
	0x3C	PI_INITREG0	0x00	Bit7-Bit0	PI 帧 CRC16 校验
	0x3D	PI_INITREG1	0x00	Bit7-Bit0	初值
	0x3E	MBC_INITREG0	0x00	Bit7-Bit0	MBC 帧 CRC16 校
	0x3F	MBC_INITREG1	0x00	Bit7-Bit0	验初值
	0x40	CRC8_INITREG	0x00	Bit7-Bit0	CRC8 校验初值
MS	0x47	DATA SYNC1	0xd5	Bit7-Bit0	接收 MS 数据同步
DATA	0x48	DATA SYNC2	0xd7	Bit7-Bit0	字段 48bit
SYNC	0x49	DATA SYNC3	0xf7	Bit7-Bit0	
	0x4a	DATA SYNC4	0x7f	Bit7-Bit0	
	0x4b	DATA SYNC5	0xd7	Bit7-Bit0	
	0x4c	DATA SYNC6	0x57	Bit7-Bit0	
	0x4d	CRC9_INITREG0	0x00	Bit7-Bit0	各速率确认短信
	0x4e	CRC9_INITREG1	0x00	Bit7-Bit0	CRC9 校验初值
	0x4f	CRC9_INITREG2	0x00	Bit7-Bit0	
	0x50	CRC9_INITREG3	0x00	Bit7-Bit0	
	0x52	RSSIBottonH	0x1a	Bit7-Bit0	DMR 模式下,信 号检测阈值高8位
	0x53	RSSIBottonL	0xf0	Bit7-Bit0	DMR 模式下,信
					号检测阈值低 8 位
	0x54	MaxValue	0x78	Bit7-Bit0	同步帧检测阈值
	0x55	Sig_COR_VALUE	0x67	Bit7-Bit0	信号到达检测阈 值
BS	0x56	DATA SYNC1_1	0xdf	Bit7-Bit0	接收 BS 数据同步
DATA	0x57	DATA SYNC2_1	0xf5	Bit7-Bit0	字段 48bit
SYNC	0x58	DATA SYNC3_1	0x7d	Bit7-Bit0	



<b>自</b>			浙江宏睿通信	言技术有限公司	用户手册
	0x59	DATA SYNC4_1	0x75	Bit7-Bit0	
	0x5a	DATA SYNC5_1	0xdf	Bit7-Bit0	
	0x5b	DATA SYNC6_1	0x5d	Bit7-Bit0	
	0x5c	CRC32 INITREG0	0x00	Bit7-Bit0	CRC32 校验计算
	0x5d	CRC32_INITREG1	0x00	Bit7-Bit0	初值
	0x5e	CRC32 INITREG2	0x00	Bit7-Bit0	V • 1
	0x5f	CRC32_INITREG3	0x00	Bit7-Bit0	
	0x60	GroupAddr_L1		Bit7-Bit0	第 1 组 24bit 组呼
	0x61	GroupAddr_M1		Bit7-Bit0	地址
多组呼 地址	0x62	GroupAddr_H1		Bit7-Bit0	
	0xbd	GroupAddr_L32		Bit7-Bit0	第 32 组 24bit 组呼
	0xbe	GroupAddr_M32		Bit7-Bit0	77 02 21 21 101 21 7
	0xbf	GroupAddr_H32		Bit7-Bit0	
MSK 模	0x12a	TrainErrorThreshold		Bit7-Bit6	
式	OXIZO	Training Trinochold		Bit5-Bit0	捕获和同步时的 训练序列判决门 限。
	0x12b	DTBeforeTransAndRec			接收脉冲和发射起始脉冲之间的延迟。这里配置的值是以 19.2kHz 采样时钟为基值假设配置值为 n,则延迟时间为 n/19.2毫秒。
	0x12c	NT			MAC 组帧到空口 发送起点的时延 差值
	0x12d	ChannelDelay			业务信道上 TSC 响应手台主动消息的最大延迟(单位比特)。
RC	0x12e	RC SYNC1	0x77	Bit7-Bit0	接收 RC 同步字段
SYNC	0x12f	RC SYNC2	0xd5	Bit7-Bit0	48bit
	0x130	RC SYNC3	0x5f	Bit7-Bit0	
	0x131	RC SYNC4	0x7d	Bit7-Bit0	
	0x132	RC SYNC5	0xfd	Bit7-Bit0	
	0x133	RC SYNC6	0x77	Bit7-Bit0	
TDMA1	0x134	DATA SYNC1_2	0xf7	Bit7-Bit0	接收 TDMA1 数据
SYNC	0x135	DATA SYNC2_2	0xfd	Bit7-Bit0	同步字段 48bit
	0x136	DATA SYNC3_2	0xd5	Bit7-Bit0	
	0x137	DATA SYNC4_2	0xdd	Bit7-Bit0	



	0x138	DATA SYNC5_2	0xfd	Bit7-Bit0	
	0x139	DATA SYNC6_2	0x55	Bit7-Bit0	
TDMA2	0x13a	DATA SYNC1_3	0xd7	Bit7-Bit0	接收TDMA2 数据
SYNC	0x13b	DATA SYNC2_3	0x55	Bit7-Bit0	同步字段48bit
	0x13c	DATA SYNC3_3	0x7f	Bit7-Bit0	
	0x13d	DATA SYNC4_3	0x5f	Bit7-Bit0	
	0x13e	DATA SYNC5_3	0xf7	Bit7-Bit0	
	0x13f	DATA SYNC6_3	0xf5	Bit7-Bit0	

## 附录:

## A FM通路具体使用说明

### A1 提示音通路

#### A1.1 参数配置

提示音主要包括开机铃声,来电、来信铃声等。

配置0x06[2],选择内置或外置Codec。

当使用外置Codec 时,需要配置0x36[7]=0,用于开启与外置Codec I S 接口相连的 BCLK、LRCK 信号;配置寄存器0x30、0x31 用于BCLK 频率的确定,配置寄

存器 0x32、0x33 用于 LRCK 频率的确定,具体确定方法见外置 Codec  $^{'}$  IS 接口读写时序。

当使用内置Codec 时,配置寄存器0x0D=0x10,内置Codec 在正常工作模式并且由系统自动控制其AD/DA 开关,当内置Codec 不工作时可以通过修改该寄存器配置进入低功耗状态;配置寄存器0x0E=0x8E,开启MicEn、HPoutEn、LineoutEn,默认HPoutVol为 0db,可以根据实际调节;配置寄存器0x0F=0xB8,默认ADLinVol与 MicVol为 0dB,可以根据实际调节;配置寄存器0x38=0x00,不做任何修改。配置寄存器0x37=0x00,不改变DACDATA的大小。

配置0x06[1]=1,开启提示音通路。

此后需立即通过操作U\_SPI接口写数据给Codec 实现提示音放音。 提示音结束,需立即配置0x06[1]=0,关闭提示音通路。

### A1.2 使用说明

通过操作U\_SPI接口,写数据给Codec,实现提示音的放音。 U SPI接口帧格式与要求

Cmd Addr Data0 D	Data62 Data63
------------------	---------------

图 A.1 提示音操作U SPI接口帧格式



其中: Cmd=8'h03, Addr=8'h00,由于一个DACDATA 为 16bits,所以需要64 个 8bits DATA。 提示音通路内部缓存深度为64,通过MCU 操作提示音通路为:首先打开提示音通路,然后每1ms MCU 读取寄存器0x88[0],当寄存器值为0 时,MCU 通过U\_SPI 连续写32 个 DACDATA 给 HR C6000,提示音结束关闭此通路。

### A2 模拟通路

#### A2.1 参数配置

配置0x06[1]=0,0x10[7]=1,关闭提示音通路,开启FM通路;

配置0x06[2],选择内置或外置Codec。

选择内置或者外置 Codec 后,需要对内置或者外置 Codec 相关寄存器做进一步配置,具体见提示音通路。

配置寄存器0x37=0x00,不改变DACDATA的大小。

#### A2.2 使用说明

#### A2.2.1 CTCSS

配置0xa1[7:0]=8'h08 进入CTCSS 模式;

## A2.2.1.1 参数配置与初始化

设置CTCSS 亚音发送调制频偏, 窄带模式为350Hz, 配置0xa0[7:0]=8'h0d, 宽带模式为600~900Hz, 配置0xa0=8'h1a等;

配置 0xa2[5:4]=2'b01(默认),设置CTCSS 尾音消除相位翻转的类型;

其中: 00 表示尾音消除功能关; 01 表示标准相位翻转(240 度); 10 表示非标准相位翻转(180 度)

配置0x34[1],设置接收带宽。

设置CTCSS亚音检测门限,宽带模式下配置0xa7[7:0]=8'h28,窄带模式下为8'h10;配置0xa8[7:0]=8'h04,设置CTCSS亚音发送频率;

CTCSS 一共包含有51 组模拟亚音频率,范围从62.5~254.1Hz,如下表所示:

	1	2	3	4	5	6	7
亚音频率(Hz)	67	71.9	74.4	77	79.7	82.5	85.4
	8	9	10	11	12	13	14
亚音频率(Hz)	88.5	91.5	94.8	97.4	100	103.5	107.2
	15	16	17	18	19	20	21
亚音频率(Hz)	110.9	114.8	118.8	123	127.3	131.8	136.5
	22	23	24	25	26	27	28
亚音频率(Hz)	141.3	146.2	151.4	156.7	162.2	167.9	173.8
	29	30	31	32	33	34	35
亚音频率(Hz)	179.9	186.2	192.8	203.5	210.7	218.1	225.7
	36	37	38	39	40	41	42



<mark>亚音频率(Hz)</mark>	<mark>233.6</mark>	2 <mark>41.8</mark>	2 <mark>50.3</mark>	6 <mark>9.3</mark>	<mark>62.5</mark>	<mark>159.8</mark>	1 <mark>65.5</mark>
	43	44	45	46	47	48	49
亚音频率(Hz)	<mark>171.3</mark>	<mark>177.3</mark>	1 <mark>83.5</mark>	1 <mark>89.9</mark>	19 <mark>6.6</mark> ′	19 <mark>9.5</mark> 20	0 <mark>6.5</mark>
	50	51					
亚音频率(Hz)	229.1	2 <mark>54.1</mark>					

配置 0xd3[7:0]=8'h07, 0xd2[7:0]=8'hd0,设置CTCSS 解调采样深度,默认为2000 (8KHz, 250ms):

配置 0xd4[7:0]=8'h04,设置 CTCSS 接收频率,与上表相对应;

#### A2.2.1.2 发送与接收

发送: 当 PTT 按键按下后,系统判断当前状态是否处于 CTCSS 模式 (0xa1[7:0] =8'h08),如果是,则将调制频偏为 350Hz 的亚音信号加载在语音上一同输出。在 PTT 释放的时刻,如果开启了尾音消除功能,则经过相位翻转后的亚音信号将继续发送大约155ms;

接收: CTCSS 接收模式下,系统解调空中信号亚音频率,如果与预设的地址相匹配,则寄存器0x93[0]将被自动置高; MCU 在接收到FM 中断后,判断该bit 的状态选择开启(0x36[7:0]=8'h72)或者关闭扬声器(0x36[7:0]=8'h80);

### A2.2.2 CDCSS

配置0xa1[7:0]=8'h04 进入CDCSS 模式;

#### A2.2.2.1 参数配置与初始化

设置 CDCSS 亚音发送调制频偏, 窄带模式为 350Hz, 配置 0xa0[7:0]=8'h03; 宽带模式为600~900Hz 之间, 配置 0xa0=8'h06;

配置0xa2[3:1]=3'b001(默认),设置CDCSS信号标准;

0xa2[3]: "1" 为 CDCSS 发送相位反,"0"为正;

0xa2[2]: "1" 为 CDCSS 接收相位反, "0"为正;

0xa2[2]: "1" 为 CDCSS 发送尾音关闭码功能开启;

"0" 为发送尾音关闭码功能关闭;

配置0xac[0]=0,0xab[7:0]=8'h4c,设置CDCSS 发送码"114";

配置0xd3[3:0]=4'h3,0xd2[7:0]=8'h20,设置CDCSS解调采样深度,默认为800(8KHz,100ms);

配置 0xd3[4]=0, 0xd4[7:0]=8'h4c, 设置 CDCSS 接收码"114";

配置0x34[1],配置接收端带宽,该寄存器与CTCSS共用;

配置 0x104[7:0]=8'h7f,0x103[7:0]=8'h49,0x102[7:0]=8'h9d,设置 CDCSS 尾音关闭码检测解调系数。默认为24bit的十进制数8341917,对应的检测频率为134.4Hz单音(标准)。由公式: $2*COS(2*\pi*134.4Hz/8000Hz$  采样时钟)经过  $2^2$  量化后得到:

### A2.2.2.2 发送与接收

发送: PTT 有效时,调制频偏为350Hz 的 CDCSS 信号伴随语音信号一同发送,在 PTT 释放时,如果尾音关闭码功能开启,则继续发送一段频率为134.4Hz 的单音,



反之则发送结束;

接收: CDCSS 检测到与接收地址相匹配的CDCSS 码时,则寄存器0x93[0]将被自动置高; MCU 在接收到FM 中断后,判断该bit 的状态选择开启(0x36[7:0]=8'h72)或者关闭扬声器(0x36[7:0]=8'h80),此处操作与CTCSS 相同;

#### A2.2.3 **DTMF**

配置0xa1[7:0]=8'h02进入DTMF模式;

#### A2.2.3.1 参数配置与初始化

配置0xa0[7:0]=8'h39,设置DTMF 发送调制频偏为1.8KHz;

配置0xa4[7:0]=8'h32,设置DTMF信号单次发送时长,默认100ms,可调节的步进长度为2ms;

配置0xa3[7:0]=8'h19,设置DTMF 相邻帧间隙时长,默认50ms,可调节的步进长度为2ms;

配置0xa7[7:0]=8'h0a,设置DTMF解调门限;

配置 0xaf, 0xae, 0xad, 0xac, 0xab, 0xaa, 0xa9, 0xa8, 设置 DTMF 发送码(最高支持 16 位)。自高向低配置,例如配置"1234",则为0xaf=8'h12, 0xae=8'h34; 配置 0xd1[4:0]=5'b00100,设置 DTMF 发送帧长,例如 DTMF 码"1234"的发送帧长为4;

配置0xd3[3:0]=4'h4,0xd2[7:0]=8'h20,设置DTMF解调采样深度,默认为1056(32KHz,33ms);

接收解调系数配置:

配置{0x104, 0x103, 0x102}=24'h7ecd9d (频率697Hz 对应解调值);

配置{0x107, 0x106, 0x105}=24'h7e8a34 (频率770Hz 对应解调值);

配置{0x10a, 0x109, 0x108}=24'h7e368c (频率852Hz 对应解调值);

配置{0x10d, 0x10c, 0x10b}=24'h7dd245 (频率941Hz 对应解调值);

配置{0x110,0x10f,0x10e}=24'h7c690d (频率1209Hz 对应解调值);

配置{0x113, 0x112, 0x111}=24'h7b9f03 (频率1336Hz 对应解调值);

配置{0x116,0x115,0x114}=24'h7aa7a8 (频率1477Hz 对应解调值);

配置{0x119,0x118,0x117}=24'h7979f5 (频率1633Hz 对应解调值);

由公式: 2\*COS(2\*π\*待检测频率/32000Hz 采样时钟)经过2^22 量化后得到;

#### 发送频率配置:

配置{0x11b, 0x11a}=16'h0593 (频率697Hz 对应相位值); 配置{0x11d, 0x11c}=16'h0629 (频率770Hz 对应相位值); 配置{0x11f, 0x11e}=16'h06d1 (频率852Hz 对应相位值); 配置{0x121, 0x120}=16'h0787 (频率941Hz 对应相位值); 配置{0x123, 0x122}=16'h09ac (频率1209Hz 对应相位值); 配置{0x125, 0x124}=16'h0ab0 (频率1336Hz 对应相位值); 配置{0x127, 0x126}=16'h0bd1 (频率1477Hz 对应相位值); 配置{0x129, 0x128}=16'h0d10 (频率1633Hz 对应相位值); 由公式: (待发送频率/32000Hz 采样时钟)经过2^16 量化后得到。

DTMF 码与频率对应关系如下表所示:



配置{0x110, 0x10f, 0x10e}=24'h7b7a03 (E 音 1358Hz 对应解调值); 由公式: 2\*COS(2\*π\*待检测频率/32000Hz 采样时钟)经过2^22 量化后得到; 发送频率配置:

配置{0x11b, 0x11a}=16'h0fd9 (A 音 1981Hz 对应相位值); 配置{0x11d, 0x11c}=16'h08fe (B 音 1124Hz 对应相位值); 配置{0x11f, 0x11e}=16'h0993 (C 音 1197Hz 对应相位值); 配置{0x121, 0x120}=16'h0a33 (D 音 1275Hz 对应相位值); 配置{0x123, 0x122}=16'h0add (E 音 1358Hz 对应相位值); 由公式: (待发送频率/32000Hz 采样时钟)经过2^16 量化后得到。 2-tone 码与频率对应关系默认采用CCIR1 标准。

## A2.2.8.2 发送与接收

发送:PTT 有效时,系统将保存在寄存器Oxaf[3:0]ka8xae[7:2]FM的图/60%,码发送帧 发送 (\$\dots) | \$\dots \overline{\text{b}} \dots \overline{\text{b}}

接收:: WCCU在每次开W中挪潮临时将寄存器000938[3:的数据保积费的两路接收地址比较测衡流域3344]D来94[6]:0]将颇数排的销售两级件提前通量地边形体,接收地址比较,种是配配则打开扬音频路路000866[7[0]9]-8'87772),反文》则为排扬寿器(000866[770]]-8'h80)。

#### A2.2.5 Selcall-tone (2-tone)

配置0xa1[7:0]=8'h20 进入2-tone 模式;

### A2:3:4:1 参數配罾与翱始化

配置0xa0[7:0]=8'h39,设置2-tone发送调制频偏为1.8KHz;

配置0xa3[7:0]=8'h05,设置**2**-tone 相邻帧间隙时长,默认500ms,可调节的步进长度为100ms;

**知道放烟(成0) 秒如% B-设置经** one 的长音发送时长,默认1000ms,可调节的步进 **知置放处现6169**=4'hc,0xd2[7:0]=8'h80,设置5-tone 解调采样深度,默认为3200 **图380xa7**[**700m8**'h0a,设置2-tone 解调门限:

**履選频被**[32]]=4'hc, 0xd2[7:0]=8'h80, 设置2-tone 解调采样深度,默认为3200 与32**以2-tofle**00的智相同。

接收解调系数配置:



接收: MCU 在每次FM 中断来临时将寄存器{0x95[3:0], 0x94, 0x93}中的数据与软件预设的 5-tone 接收地址比较,如果匹配,则打开扬声器通路(0x36[7:0]=8'h72),反之则关闭扬声器(0x36[7:0]=8'h80)。

# B ADC 输入电压与RSSI 值关系

低中频450KHz 的 DMR 信号,通过RF cable 线直接输入到HR\_C6000 的 ADC 端,通过寄存器得到RSSI 值与ADC 的 I 路输入电压之间的关系如图。




图 B.1 ADC 输入电压平方值同RSSI 值对应关系






图 B.2 ADC 输入电压同 RSSI 均方根值对应关系 表 B.1 ADC 输入电压对应 450KHz 的 DMR 输入信号幅度值如下表:

输入信号幅度(dBm)	I 路单端输入电压(V)	RSSI 值
-34	0.048	0
-28	0.080	1
-22	0.125	4
-16	0.340	19
-10	0.560	75
-4	0.970	294
	1.060	370
	1.200	500
	1.300	628
	1.500	790
	1.660	993
	1.880	1250
3	2.020	1980