button 7 / axis 4
-1 to 1
(how far you press)

button 8 / axis 5
-1 to 1
(how far you press)

7

8

5

6

POV
0

180

9

14

10

4

1

3

2

13

11

12

2+

3+

1+

6+

- axis in yellow
- buttons in white
- buttons 11 and 12 are pressing sticks