# คู่มือการใช้งานโดรนเบื้องต้น

ก่อนทำการบินทุกครั้ง ผู้ควบคุมต้องตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ให้มีไม่ต่ำกว่าร้อยละแปดสิบ และตรวจดูใบพัดว่าไม่มีรอยร้าวหรือบิดงอ

ลำดับการเปิดระบบมีดังนี้ เปิดกล้องจับการเคลื่อนไหวและรอให้ระบบสอบเทียบเสร็จ จากนั้นเปิดโปรแกรมสถานีภาคพื้นดิน ตรวจสอบการเชื่อมต่อ แล้วจึงเปิดสวิตช์โดรน

ระหว่างการบิน ห้ามบุคคลใดเข้าไปในพื้นที่ตาข่ายป้องกัน หากโดรนควบคุมไม่ได้ ให้กดปุ่มหยุดฉุกเฉินทันที ระบบจะตัดกำลังมอเตอร์ภายในสองวินาที