การบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า

เครื่องสำรองไฟฟ้าทำหน้าที่จ่ายไฟให้อุปกรณ์สำคัญเมื่อไฟฟ้าดับ เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ควรติดตั้งในห้องที่มีอุณหภูมิระหว่างยี่สิบถึงยี่สิบห้าองศาเซลเซียส และหลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง

ควรตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าขาเข้าและขาออก อัตราการใช้โหลด และบันทึกสัญญาณเตือนเดือนละครั้ง และทดสอบการคายประจุทุกหกเดือน หากพบว่าแบตเตอรี่บวมหรือมีของเหลวรั่วซึม ให้เปลี่ยนทันที

หุ่นยนต์เคลื่อนที่รุ่นนี้ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบสองล้อ ความเร็วสูงสุด 1.5 เมตรต่อวินาที ทำงานต่อเนื่องได้ประมาณสองชั่วโมง ติดตั้งเซนเซอร์ LiDAR กล้องวัดความลึก และหน่วยวัดแรงเฉื่อย