Bit 7 6 5 4 3 2 10 Bit 011 1 100 10

Se selecciona el oscilador de frecuencia de 16 MHZ (pag 30)

```
bit 6-4

IRCF<2:0>: Internal RC Oscillator Frequency Select bits<sup>(2)</sup>

111 = HFINTOSC - (16 MHz)

110 = HFINTOSC/2 - (8 MHz)

101 = HFINTOSC/4 - (4 MHz)

100 = HFINTOSC/8 - (2 MHz)

011 = HFINTOSC/16 - (1 MHz)<sup>(3)</sup>
```

Bit 76543210 Bit 0110010

El dispositivo está funcionando desde el oscilador interno (HFINTOSC, MFINTOSC o LFINTOSC)

000 = IMFINIOSO/10 - (31.23 kHz)

bit 3 OSTS: Oscillator Start-up Time-out Status bit

1 = Device is running from the clock defined by FOSC<3:0> of the CONFIG1H register

0 = Device is running from the internal oscillator (HFINTOSC, MFINTOSC or LFINTOSC)

Bit 76543210 Bit 0110010

La frecuencia HFINTOSC no es estable (para leer antes que se establice)

bit 2 HFIOFS: HFINTOSC Frequency Stable bit

1 = HFINTOSC frequency is stable

0 = HFINTOSC frequency is not stable

Bit 7 6 5 4 3 2 10 Bit 0111001

Fuente reloj del sistema en oscilador interno (selección)

```
bit 1-0

SCS<1:0>: System Clock Select bit

1x = Internal oscillator block
01 = Secondary (SOSC) oscillator
00 = Primary clock (determined by FOSC<3:0> in CONFIG1H).
```

Bit 76543210 Bit 0110010

Al ejecutar la instrucción sleep solo se apaga la CPU, pero los periféricos siguen activos.

bit 7 IDLEN: Idle Enable bit

1 = Device enters Idle mode on SLEEP instruction

0 = Device enters Sleep mode on SLEEP instruction

ADCON 0

ADCON0 = 0b00000001; // ADC encendido

0 = A/D conversion completed/not in progress

bit 0 ADON: ADC Enable bit

1 = ADC is enabled

0 = ADC is disabled and consumes no operating current

ADCON 1:0b00000000

♦ Registro ADCON1 = 0b00000000

Poco	Nombre	Valor	Explicación clara
7	_	0	No usado
6	VCFG1	0	Voltaje de referencia negativo VSS (0 V)
5	VCFG	0	Voltaje de referencia positivo (Vref ⁺) = VDD (5V o 3.3V
4	_	0	No
3-0	PCFG3:0	0000	Todos los pinos ANx se usan como analógicos

ADCON2: 0b10101010;

```
bit 2-0

ADCS<2:0>: A/D Conversion Clock Select bits

000 = Fosc/2

001 = Fosc/8

010 = Fosc/32

011 = FRC<sup>(1)</sup> (clock derived from a dedicated internal oscillator = 600 kHz nominal)

100 = Fosc/4

101 = Fosc/16

110 = Fosc/64

111 = FRC<sup>(1)</sup> (clock derived from a dedicated internal oscillator = 600 kHz nominal)
```

EL TAD ES EL TIEMPO DE UN CICLO DEL ADC

Ecuación del TAD

$$TAD = \frac{1}{Frec. del reloj ADC}$$

Eso significa:

$$\mathrm{TAD} = \frac{1}{\mathrm{Fosc}/32} = \frac{1}{8\,000\,000/32} = \frac{1}{250\,000} = 4\,\mu s$$

ESTE VALOR QUIERE DECIR QUE EL VALOR DEL TIEMPO DEL CICLO DEL ADC ES CORRECTO YA QUE EL MINIMO ES 1,6 PARA HACER UNA BUENA CONVERSION

ADCON2: 0b10101010;

bit 5-3 **ACQT<2:0>:** A/D Acquisition time select bits. Acquisition time is the duration that the A/D charge holding capacitor remains connected to A/D channel from the instant the GO/DONE bit is set until conversions begins.

```
000 = 0<sup>(1)</sup>

001 = 2 TAD

010 = 4 TAD

011 = 6 TAD

100 = 8 TAD

101 = 12 TAD

110 = 16 TAD

111 = 20 TAD
```

TIEMPO TOTAL DE LO QUE SE TARDE EL ADC

Tiempo Total = (Tiempo de adquisición) + (Tiempo de conversión)
Tiempo Total =
$$(12 \times 4 \,\mu s) + (11.5 \times 4 \,\mu s)$$

Tiempo Total = $(12 \times T \,A\,D) + (11.5 \times T \,A\,D)$
Tiempo Total = $48 \,\mu s + 46 \,\mu s = \boxed{94 \,\mu s}$

Tiempo Total = $23.5 \times T A D$

$$T A D = 4 \mu s$$

Esto significa que cada conversión ADC tarda 94 microsegundos

ADCON2: 0b10101010;

BIT 6 NO SE USA

bit 7 ADFM: A/D Conversion Result Format Select bit

1 = Right justified0 = Left justified

- EL ADFM ES EL RESULTADO DE LA CONVERSION (JUSTIFICADO A LA DERECHA)
- ES DECIR QUE ENVIA LOS BITS MAS SIGNIFICATIVOS A ADRESH Y LOS MENOS SIGNIFICATIVOS A ADRESHL