07 Tipos de interior masculino



Las prendas de uso interior, requieren especial atención en su diseño, desarrollo y confección. En el caso de prendas masculinas, elaborarlas con calidad, pensar diseños cómodos, lograr piezas prácticas y con estilo, es un deber de la industria de la moda.



Boxer amplio

Se trata de una prenda que ofrece mayor frescura, versatilidad en movimientos. Para su desarrollo, es muy importante considerar, desde el comienzo del proceso, las medidas.

Medidas

Talla Cintura Cadera Largo del bóxer % de elasticidad

Delantero y trasero del boxer amplio

1 = Punto de origen

 $1-2 = \frac{1}{2}$ de cadera menos 3 cm

2 - 3 = largo de la pierna 5 a 10 cm según diseño

Escuadrar hacia ambos lados los puntos 1 y 2

Escuadrar sobre la línea 1 - 2 el punto 3

1 - 5, 2 - 4, 2 - 7 y 1 - 6 = ½ de cadera más 1.5 cm

Unir con recta 5 - 4 y 7 - 6 formando 2 rectángulos y encontrando el punto 8

8 - 9 = 1 /3 de la distancia 3 - 8 menos 3 cm

8 - 10 = a la distancia 8 - 9 menos 1.5 cm

Unir con curva 9 - 10

8 - 11 = 8 cm

Escuadrar el punto 11

11 -13 y 5 - 12 = medida de cruce 2 cm o según diseño

Unir con recta 12 - 13

Unir con curva 13 - 10 como lo indica el gráfico

Unir con recta 9 - 4

3 - 14 = 3 cm

el punto 27

Escuadrar el punto 14 encontrando el punto 15 y prolongando hasta el punto 16

15 - 16 = a la distancia 8 - 9 en el delantero más 10 cm


16 -17 = 1/3 de la distancia 15 - 14

Unir con recta 17 - 6 prolongando hasta los puntos 18 y 19 6 - 18 = 3 cm

Unir con recta 18 - 1 suavizando el ángulo formado en el

17 - 19 = a la distancia 9 - 4 en el delantero

Unir con curva suave 19 - 2 Unir con recta 19 - 16 17 - 20 = a la distancia 17 - 16 Trazar curva de tiro uniendo los puntos 16 - 20 12 -26, 1 - 27 y 18 - 29 = ancho de pretina más 1 cm (ancho del elástico 3 cm o según diseño). Unir con curva muy suave los puntos 29 - 26 pasando por



ilmportante!


Si se desea, pude llevar un refuerzo en la entrepierna, tanto en la parte dentera como en la trasera y se traza así:

5 - 21 = 2 cm

9 - 22 y 16 - 23 = 8 cm

6 - 24 = 9.5 cm


Unir con curva 21 - 22 y 24 - 23 como se muestra en pantalla. La pretina pude llevar falso y sería igual a la distancia12 -. 26 Terminar trazado como lo indica la imagen en pantalla.





Boxer ajustado

Esta prenda aporta mayor protección y menor probabilidad de movimientos bruscos para las partes íntimas de quien la usa. Para su desarrollo, también es clave establecer y tener claras las medidas sobre las cuales se hará la base.



Delantero

1 = Punto de origen

1-2 = ½ de cadera más 1.5 cm

2 - 3 = largo de la pierna 8 a 12.5 cm o según diseño

Escuadrar los puntos 1, 2 y 3

1 - 4 y 3 - 5 = ½ de cadera más 4.5 cm

(para desahogo)

Unir con recta 4 - 5 encontrando el punto 6

4-7 = 4.5 cm

1 - 8 = 2.5 a 3 cm

Escuadrar el punto 8

5 - 9 = a la distancia 4 - 7

Unir con recta o con curva suave 9 - 7

3 - 10 = 1/10 de cadera

8-12 y 2 - 11 = 3 cm

Unir con recta 9 - 1 O y 12 - 11 prolongando

hasta el punto 13

Unir con curva profunda 2 - 10

Trasero

A= Punto de origen

A - B = distancia 1 - 2 en el delantero más 3 cm

B - C = distancia 2 - 3 en el delantero

Escuadrar los puntos A, B y C

A - E y C - F = distancia 1 - 4 en el delantero

Unir con recta E - F encontrando el punto G

E-I=3 cm

F - H = distancia 5 - 9 en el delantero más 1.5 cm

Unir con recta o con curva suave H - I

I - J = 1.5 cm

Unir con curva suave A - I

B - K= 2 cm

Escuadrar el punto K

K - L = 1/10 de cadera

C - M = distancia 3 - 10 en el delantero más 3.5 cm

Unir con curva B - N pasando por el punto I

Unir con recta M - H