

INSTRUCCIONES CONFECCION					
#	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN	MÁQUINA	STD	U/HORA	OBSERVACIONES
12	PESPUNTAR CONTORNO A 1/4	PL1A	0,88	68	PIE COMPENSADO A 1/4
FRENTE					
13	PEGAR ENTRETELA CENTRO FRENTE	PC	0,65	92	PLANTILLAS PATRONAJE
14	SENTAR PECHERAS A 1/16	PL1A	1,42	42	ANCHO PECHERA 3CM (GUARDAR 1CM) PIE COMPENSADO DERECHO 1/16
15	PLANTILLAR Y MARCAR UBICACIÓN PARA PINZAS	OM	1,05	57	PINZAS DIAGONALES, PINZAS LARGAS - SEGÚN PLANTILLAS PATRONAJE
16	HACER PINZAS DIAGONALES (2)	PL1A	0,56	107	DEJAR COLA DE HILO DE 1CM PARA QUE NO SE DESBARATEN
17	HACER PINZAS LARGAS (2)	PL1A	0,97	62	DEJAR COLA DE HILO DE 1CM PARA QUE NO SE DESBARATEN
ESPALDA					
18	PLANTILLAR Y MARCAR UBICACIÓN PARA PINZAS	OM	0,65	92	PINZAS LARGAS - SEGÚN PLANTILLAS PATRONAJE
19	HACER PINZAS LARGAS (2)	PL1A	0,93	65	DEJAR COLA DE HILO DE 1CM PARA QUE NO SE DESBARATEN
MANGAS					
20	PREHORMAR PORTAÑUELA (2)	PC	1,36	44	PLANTILLAS PATRONAJE
21	PICAR ABERTURA "V" PARA PORTAÑUELA (2)	OM	0,42	143	
22	PEGAR SESGO PORTAÑUELA INTERNA (2)	PL1A	0,64	94	FOLDER PLANA DE 3,8 MM
23	ATRACAR PORTAÑUELA INTERNA (2)	PL1A	0,44	136	
24	SENTAR PORTAÑUELA ANCHA A 1/16 CON FORMA	PL1A	1,86	32	PIE COMPENSADO 1/16
ENSAMBLE					
25	UNIR HOMBROS (2)	FL 5H	0,52	115	COSTURA DE 0,7 CM
26	PESPUNTAR HOMBROS A 1/16	PL1A	0,46	130	PIE COMPENSADO DE 1/16 - CARGAR COSTURA HACIA LA ESPALDA
27	PEGAR (2) MANGAS	FL5H	0,98	61	RESPETAR PIQUETES ESPALDA Y UNIÓN DE HOMBROS, AJUSTE DE 0,7CM
28	PEGAR CUELLO A ESCOTE	PL1A	1,25	48	PIE UNIVERSAL A 0,5 CM
29	SENTAR CUELLO A 1/16 - TALLA	PL 1A	1,48	41	PIE COMPENSADO IZQUIERDO A 1/16 TALLA UBICADA EN CENTRO ESCOTE ESPALDA SEGÚN PIQUETE
30	CERRAR LADOS (2)	FL 5H	1,12	54	CASAR COSTURA DE SISA
31	PEGAR SENTANDO PUÑOS - HACE PRENSE A 1/16 (2)	PL1A	1,98	30	PIE COMPENSADO A 1/16 - DOBLAR PRENSE BOCA MANGA SEGÚN PIQUETES
32	DOBLADILLAR RUEDO	PL1A	1,54	39	PIE COMPENSADO IZQUIERDO, FOLDER DE DOBLADILLO A 1CM
TERMINADOS					
33	MARCAR UBICACIÓN OJAL (6)	OM	0,42	143	PLANTILLAS PATRONAJE
34	OJALAR (6) FRENTE IZQUIERDO	OJ	1,08	56	HORIZONTALES SEGÚN MARCACIÓN
35	MARCAR UBICACIÓN BOTONES (6)	OM	0,42	143	SEGÚN OJALES
36	PEGAR BOTÓN (6)	BT	0,98	61	PEGAR EN X CENTRADOS EN LA MARCACIÓN
37	MARCAR UBICACIÓN OJAL - PUÑOS (2)	OM	0,14	429	PLANTILLAS PATRONAJE
38	OJALAR PUÑOS (2)	OJ	0,36	167	HORIZONTALES SEGÚN MARCACIÓN
39	MARCAR UBICACIÓN BOTONES - PUÑOS (2)	OM	0,14	429	SEGÚN OJALES
40	PEGAR BOTÓN PUÑOS (2)	BT	0,28	214	PEGAR EN X CENTRADOS EN LA MARCACIÓN
41	ABOTONAR PRENDA (8)	OM	0,8	75	
42	LIMPIAR Y REVISAR PRENDA	OM	1,15	52	SEGÚN REQUERIMIENTOS DE CALIDAD
43	PLANCHAR PRENDA	PC	1,86	32	SENTAR COSTURAS CUIDANDO APARIENCIA PRENDA TERMINADA
44	EMPACAR PRENDA	OM	0,45	133	DOBLAR Y EMPACAR 5 UNIDADES EN BOLSA
	TOTAL CONFECCIÓN		36,83	2	
ELABORADO POR:			REVISADO POR:		APROBADO POR: