

Página 1 de 7

MANEJO SEGURO DEL GAS CLORO

1. CARACTERÍSTICAS

El cloro es un gas de olor picante y color amarillo verdoso. Poco soluble en agua y soluble en álcalis. Existe un cierto riesgo de explosión asociado con su producción y uso, por su alto poder oxidante.

Densidad del vapor: 2,48 (aire = 1). Más pesado que el aire. Tiende a depositarse en zonas bajas o en espacios confinados.

El manejo de los cilindros o tanques que contienen el producto, exigen el conocimiento de los posibles riesgos:

- Peligro de explosión e incendio.
- Muy alta toxicidad
- Escape por dispositivos defectuosos.

Es muy importante conocer las propiedades del gas que se utiliza, en especial las que pueden presentar riesgo, a fin de evitar peligros que dependen en gran medida de la forma como es usado.

Incompatibilidades: reacciona violentamente con alcoholes, amoníaco y sus compuestos, gases hidrocarbonados (por ejemplo acetileno y etileno), hidrógeno, tricloruro de antimonio y tetrametilsilano, aziridina, pentafluoruro de bromo, difluoruro de oxígeno, fluor, diborano, óxido de disililo, etilfosfina.

Hace ignición al contacto con: halocarbonos (diclorometano), metales (aluminio polvo, hierro, potasio, sodio, estaño, titanio, latón y láminas de cobre), no metales (boro, carbón activado, fósforo y sílica), carburos de uranio y zirconio, eter dietílico, zinc dietílico, hidruros de metales y no metales, compuestos de fósforo, sulfuros, telurio, trialquilboranos y dióxido de tungsteno.

El cloro licuado puede reaccionar violentamente, explosivamente o hacer ignición al contacto con disulfuro de carbono y hierro, bismuto, dibutil ftalato, gasolina, glicerina, fósfora blanco, polidimetil siloxano, hidróxido de sodio y vanadio en polvo.

2. EFECTOS A LA SALUD

El cloro es una sustancia altamente peligrosa para la salud. Es muy irritante de mucosas y del aparato respiratorio. Reacciona con los líquidos orgánicos formando ácidos, a altas concentraciones actúa como asfixiante al provocar espasmos en los músculos de la laringe y tumefacción de las mucosas. La presencia de cloro en la atmósfera es, hasta cierto punto, detectable debido a su olor característico y a sus propiedades irritantes. Por ello, en los casos de fugas de cloro, los trabajadores tienen tiempo suficiente para advertirlo y evitar la exposición excesiva.

Efectos agudos:

El primer síntoma es la irritación de las mucosas oculares, de la nariz y de la garganta, que va en aumento hasta producir dolor agudo y quemante. Esta irritación aparece también en el



Página 2 de 7

pecho, desencadenándose una tos con dolor retroesternal y que incluso puede provocar el vómito. Es posible que se produzcan lesiones celulares con acumulación de líquidos en la cavidad alveolar, pudiendo producir la muerte, si no se da inmediatamente un tratamiento adecuado. Otros síntomas frecuentes son cefaleas, malestar general, ansiedad y sensación de sofocación.

Efectos crónicos:

Es posible que se produzcan concentraciones de cloro considerablemente más altas que las normales sin que se perciban inmediatamente. A bajas concentraciones se pierde rápidamente la capacidad para detectar el cloro.

La exposición prolongada de cloro produce afección bronquial y predispone para la tuberculosis. También es frecuente el acné entre los individuos expuestos durante largos períodos de tiempo a bajas concentraciones de cloro, que comúnmente, se conoce como cloroacné. También puede dañarse el esmalte dentario.

3. RECOMENDACIONES DE MANIPULACIÓN

- Controle estrictamente la dosificación.
- Si hay que realizar operaciones en la zona de almacenamiento, deben hacerse siempre con el equipo de protección personal completo y asistir por lo menos dos personas, una de ellas para vigilar a la otra.
- Abra lentamente las válvulas reguladoras. Nunca use fuerza para abrir válvulas.
- Úselo sólo en áreas ventiladas.
- Use el protector de la válvula cuando no esté en servicio.
- Use un carro manual para movilizarlo.
- Use regulador de presión para extraer el gas.
- No permita el contacto con grasas, aceites y productos combustibles.
- Los cilindros deben ser llenados únicamente por personal experto, en empresas especializadas y con procedimientos calificados.
- Evite respiración prolongada del gas.

4. ALMACENAMIENTO

- Los cilindros se deben almacenar en un área restringida.
- El acceso debe permitirse únicamente a personal lo suficientemente capacitado.
- El lugar de almacenamiento debe estar aislado por paredes construidas por materiales incombustibles y resistentes al fuego, con salidas de emergencia.
- A temperaturas superiores a las del medio ambiente, aumenta la presión del gas en el interior del cilindro. Por tal razón, no lo exponga a altas temperaturas y por ningún motivo lo acerque al fuego.
- En los depósitos de cilindros es peligroso fumar o emplear llamas abiertas. Se deben colocar avisos visibles prohibiendo tales prácticas.
- Durante el almacenamiento, transporte y uso de los cilindros, éstos deben permanecer en posición vertical, y asegurarlos con cadenas u otros medios adecuados que eviten su caída.
- Los cilindros vacíos deben almacenarse separados de los llenos. Se puede ocasionar un daño grave cuando un cilindro vacío es conectado a un sistema presurizado.



Página 3 de 7

- No almacene cilindros que contengan gases inflamables junto a cilindros con cloro; pueden generar mezclas peligrosas. Deben almacenarse separados de los que contengan gases inflamables a una distancia mínima de 6 mts.
- Es necesario consultar las posibles incompatibilidades entre los gases que se almacenen.
- Nunca deje caer los cilindros ni permita que se estrellen unos con otros. Al descargarlos de un camión, coloque un amortiguador adecuado de caucho o de madera.
- Arrastrar o rodar los cilindros es una práctica muy peligrosa. Aún para distancias cortas, utilice la carretilla adecuada y asegúrelos correctamente. Recuerde que daños en la válvula o el cilindro, puede hacer que éste salga disparado.
- Proteja los cilindros de chispas producidas por operaciones de corte y soldadura.
- Por seguridad no haga trasvases ni llene los cilindros por su propia cuenta; deje que lo hagan compañías especializadas.
- Señalice los depósitos de cilindros con avisos adecuados; ejemplo: "CLORO", "CILINDROS VACIOS", "CILINDROS LLENOS", "GAS VENENOSO".
- Evite exponer los cilindros a la luz directa del sol y la lluvia.
- Use el sistema de inventario primero en entrar, primero en salir, para evitar que sean almacenados por largos períodos de tiempo.
- Las botellas de cloro se deben almacenar apartadas de zonas habitadas, muy frecuentadas o salidas de emergencia.

Prueba de cilindros:

La prueba hidrostática para los cilindros, debe hacerse periódicamente, con el fin de garantizar su buen estado y seguridad para el uso.

Esta prueba debe ser realizada por empresas especializadas y con el equipo adecuado, indicando las fechas con números en bajo relieve grabados en el hombro del cilindro, al igual que el nombre de la compañía que efectúo la prueba.

No utilice cilindros con pruebas hidrostáticas vencidas.

5. SEÑALIZACION

Pictogramas:



Las tuberías de conducción pueden ser de color amarillo y deben tener cintas marcadoras que indiquen claramente el nombre del fluido y la dirección de flujo (letras y flechas negras). También pueden ser de color plateado con cintas amarillas que digan cual es el nombre y el sentido del flujo.

Estas marcas se colocan cada 2 metros o donde se considere necesaria la identificación rápida de la tubería.

Página 4 de 7

6. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL



Protección Respiratoria:

Parámetros de Control por exposición :

- > TWA: 0.5 ppm (1.5 mg/m³), A4(ACGIH). No clasificado como cancerígeno humano.
- > TLV CEILING: 1 ppm (2.9 mg/m³), A4.
- > IDLH: 10 ppm.

Para concentraciones de 0.25 ppm hasta 1 ppm: utilizar respirador full-face con cartucho para gases ácidos.

Para concentraciones entre 1 ppm hasta 10 ppm: respirador línea de aire con botella de escape.

Concentraciones >10 ppm: Equipo autocontenido.







Protección corporal:

Se debe proteger manos, ojos, pies y piel.

Ojos: el respirador utilizado debe ser del tipo full-face, no se requiere protección ocular adicional, pues este la incluye.

Guantes:

>8h: Caucho butilo, neopreno, Viton.

Botas:

> 8h: Caucho butilo, neopreno.

Traje:

Para más de 8 horas, se recomienda: Caucho butilo, Viton, Saranex, Barricade, CPF 3, Responder, Trellchem, Tychem o materiales equivalentes.

El Cloro es un gas muy venenoso, fuerte irritante de las vías respiratorias. La inhalación aún de pequeñas cantidades (desde 0,02 ppm en aire) puede causar irritación fuerte. Puede causar la muerte por inhalación de cantidades mayores a 30 ppm en tiempo relativamente corto.

7. PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA

√ Todas las personas que manejan el cloro, deben conocer de manera general, las propiedades de esta sustancia y los peligros que puede ofrecer; de esta manera, comprenderán que deben protegerse y habrá mayor colaboración en caso de presentarse un accidente.



Página 5 de 7

- ✓ Siendo conscientes de un peligro potencial, debe existir un plan de prevención y atención de emergencias, muy bien estructurado.
- ✓ Como parte fundamental del plan se debe contar con personal debidamente capacitado, para lo cual se debe elaborar un programa continuo de entrenamiento a todo nivel, pero especialmente dirigido hacia el personal que va a intervenir directamente en la eventualidad de una emergencia. El entrenamiento debe incluir realización de simulacros.
- ✓ Todas las personas que manejan directamente el cloro, deben tener claro el hecho de que nadie puede actuar hasta que el "Equipo de respuesta" o personal experto se haga cargo, así crea poder solucionar el problema. Una emergencia nunca debe ser atendida por una sola persona ya que aquello que puede parecer insignificante, puede salirse de las manos en cualquier momento.
- ✓ Se debe contar no sólo con el recurso humano sino también con los equipos que se requieren, ya que el éxito en la atención de emergencias depende en un 80% del equipo disponible.
- ✓ El plan de prevención debe también considerar un programa de inspección del sistema de alerta, que puede incluirse dentro del plan general de inspecciones para mantenimiento de las instalaciones.
- ✓ Es necesario que las personas que manejan el cloro, conozcan a fondo la información que contiene una hoja de seguridad o MSDS y la puedan interpretar en caso de emergencia. Esta información debe estar 100% disponible. Se sugiere colocar en un lugar de fácil acceso.
- ✓ Mantener a la mano, números telefónicos de apoyo puede ser de gran utilidad: CISTEMA, línea salvavidas, Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, etc.

Recursos necesarios para atender emergencias con cloro

- Cinta de demarcación del área afectada amarillo negro.
- Material absorbente para gases.
- Equipos de respiración autónoma (mínimo 4).
- Trajes de protección contra el fuego (para apoyo).
- Mangueras para suministrar agua en forma de niebla.
- Trajes encapsulados de protección total contra gases, vapores y líquidos peligrosos, preferible protección contra fogonazos (Responder®, Reflector®, Responder Plus®, Vitón o equivalentes).
- Trajes semiencapsulados para el personal de apoyo en Saranex®, CFP 4® o equivalentes.
- Equipos para comunicación entre el personal operativo y dirigente.
- Sistemas de ventilación forzada. Extractores ventiladores a prueba de explosión.
- Rótulos y marcadores.
- Pasta reparadora, cápsulas de cobertura especiales para confinamiento de válvulas de cilindros, argollas reparadoras de tubería, etc., (según lugar o elemento averiado del sistema de conducción del gas).
- Equipos de medición de niveles cloro (se consiguen de lectura directa).
- Explosímetro.

Página 6 de 7

Procedimiento

- 1. Evacue y demarque el área entre 100 y 200 metros en todas las direcciones (Delimite las zonas caliente, tibia y fría).
- 2. Coloque señales de advertencia. Restrinja por completo el acceso a personas ajenas o sin protección adecuada. Si no es posible debe avisar a las personas que se encuentren en ese radio para que se retiren y se ubiquen en las partes más altas.
- 3. Utilice equipo de respiración autocontenido y ropa de protección total (encapsulado); tenga en cuenta que no debe ingresar una sola persona a la zona de impacto o zona caliente, y que debe existir un equipo de apoyo con equipos suficientes.
- 4. Manténgase en la misma dirección del viento e ingrese al área para hacer una inspección y evaluar la situación.
- 5. Evite todo contacto del gas con materiales combustibles y elimine toda fuente de ignición en el área de influencia.
- 6. Una vez el área se encuentre libre de personas y se hayan seguido las instrucciones anteriores, proceda a detener la fuga y controlar los vapores de la siguiente manera:
 - Controle totalmente la fuga. Si es posible, cierre las válvulas y/o detenga la fuga, utilizando pasta sellante, una argolla de reparación de tuberías o cualquier recurso aplicable y equivalente como una caperuza de protección especial, encerrando el cilindro en un recipiente apropiado, etc.
 - Si se trata de un cilindro dañado contacte al proveedor inmediatamente para obtener la ayuda especializada necesaria.
- 7. Ventile el área en forma exhaustiva utilizando equipos antiexplosión y mantenga permanente vigilancia sobre los niveles de contaminación realizando mediciones.
- 8. Toda persona herida o afectada debe ser retirada del lugar inmediatamente guardando las debidas precauciones y ser trasladada para asistencia médica.
- 9. Cuando se asegure de que ha controlado la fuga, hay varias opciones para remover el gas liberado al ambiente:
 - En sitios abiertos, dejar que se diluya en el aire natural.
 - Aplicar ventilación forzada con equipos antiexplosión.
 - Utilizar un absorbente para gases.
 - Precipitarlo aplicando niebla de agua.
- 10. Evite el ingreso de agua contaminada a los acuíferos o al alcantarillado. Confínela para posterior disposición ecológica ya que el cloro atrapado por el agua forma una solución altamente corrosiva de ácido clorhídrico.
- 11. En caso de incendio, contrólelo adecuadamente según los materiales combustibles involucrados. Use siempre equipo de respiración autocontenido.
- 12. Suministre la información al comandante o coordinador de la emergencia para la toma acertada de decisiones.
- 13. La emergencia durará hasta tanto la fuga haya sido controlada y el nivel máximo permisible baje a la mitad del establecido (es decir 0.025 ppm), y el porcentaje de oxígeno se restablezca a valores entre 19.5 y 21.5%.



Página 7 de 7

FUENTES CONSULTADAS

- Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Pág. 1141.
- 2. CCOHS. Base de datos On line. Canadá. 2011.
- 3. GUIA DE RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA 2008. GUIA 124.
- 4. TLVs and BEIs. ACGIH. 2011.

Nota: La información anterior se presenta de manera práctica, sencilla y orientadora, no es exhaustiva ni producto de nuestra propia investigación; intenta resumir temas específicos y está basada en fuentes consideradas veraces. Sin embargo, el lector no está eximido de obtener información suplementaria más avanzada y acatar o no la presente, depende exclusivamente del usuario. El autor no se hace responsable por las consecuencias derivadas de la aplicación de estas recomendaciones.

Fecha de elaboración: 06/12/2011

Elaborado por:

CISTEMA - ARP SURA