# SchoolRISCV. Пример добавления инструкции

https://github.com/zhelnio/schoolRISCV

Stanislav Zhelnio, 2020

## Общий порядок

- анализ спецификации
- тестовая программа
- модификация тракта данных
- модификация АЛУ
- модификация устройства управления
- проверка в симуляторе
- оценка максимальной частоты
- проверка на отладочной плате

### SLLI: анализ спецификации

31	25	24	20 19		15 14		12	11	7 6		0
imm[11:5]		imm[4:0]		rs1		funct3		$\operatorname{rd}$		opcode	
7		5		5		3		5		7	
0000000		shamt[4:0]		$\operatorname{src}$		$\operatorname{SLLI}$		$\operatorname{dest}$		OP-IMM	
0000000		shamt[4:0]		$\operatorname{src}$		$\operatorname{SRLI}$		$\operatorname{dest}$		OP-IMM	
0100000		shamt[4:0]		$\operatorname{src}$		$\operatorname{SRAI}$		$\operatorname{dest}$		OP-IMM	

Shifts by a constant are encoded as a specialization of the I-type format. The operand to be shifted is in rs1, and the shift amount is encoded in the lower 5 bits of the I-immediate field. The right shift type is encoded in bit 30. SLLI is a logical left shift (zeros are shifted into the lower bits);

### SLLI: тестовая программа


• скопировать каталог program/00\_counter с новым именем

```
cp -r program/00_counter program/03_slli
```

• откорректировать программу **main.S** 


## SLLI: Проверка тестовой программы

в каталоге program/03\_slli



### SLLI: Модификация тракта данных

Не требуется: коммутация тракта данных аналогична инструкции ADDI.



### SLLI: Модификация АЛУ

```
// sr_cpu.vh
...
`define ALU_ADD 3'b000 // A + B
...
```

## SLLI: Модификация устройства управления 1

31	27	26	25	$^{24}$	20	19	15	14	12	11	7	6	0	
	funct7				rs2	r	s1	fun	ct3	1	$^{\mathrm{rd}}$	opco	ode	R-type
	imm[11:0]			r	m s1	funct3		1	$^{\mathrm{rd}}$		opcode			
	imm[11:5] rs2		r	rs1 funct3		imm[4:0]		opco	ode	S-type				
i	imm[12 10:5] rs2			r	rs1 funct3		imm	[4:1 11]	opco	ode	B-type			
	imm[31:12]										$^{\mathrm{rd}}$	opco	ode	U-type
imm[20 10:1 11 19:12]										$^{\mathrm{rd}}$	opco	ode	J-type	

#### RV32I Base Instruction Set

L	- 1					1
0000000	shamt	rs1	001	$^{\mathrm{rd}}$	0010011	SLLI
						1

```
// sr_cpu.vh
`define RVOP_SLLI 7'b0010011
`define RVF3_SLLI 3'b001
`define RVF7_SLLI 7'b0000000
```

### SLLI: Модификация устройства управления 2

```
// sr cpu.v
    always @ (*) begin
         branch = 1'b0;
condZero = 1'b0;
wdSrc = 1'b0;
         casez( {cmdF7, cmdF3, cmdOp} )
              { `RVF7_SLLI, `RVF3_SLLI, `RVOP_SLLI } :
                  begin
                       regWrite = 1'b1; aluSrc = 1'b1; aluControl = `ALU_SLLI;
                  end
         endcase
    end
```

### Проверка в симуляторе

в каталоге program/03\_slli

```
make build
make modelsim
```

```
pc = 00000000 instr = 00100513 v0 = 1
                                             addi $10, $0, 0x00000001
  pc = 00000000 instr = 00100513 v0 = 1
                                             addi $10, $0, 0x00000001
   pc = 00000004 instr = 00151513  v0 = 1
                                             new/unknown
   pc = 00000008 instr = fe050ce3 v0 = 2
                                             beg $10, $0, 0xfffffff8 (-8)
7 \text{ pc} = 0000000\text{c instr} = \text{fe}000\text{ce}3 \quad \text{v0} = 2
                                             beg $0, $0, 0xfffffff8 (-8)
                                  v0 = 2
                                             new/unknown
8 pc = 00000004 instr = 00151513
   pc = 00000008 instr = fe050ce3 v0 = 4
                                             beq $10, $0, 0xfffffff8 (-8)
  pc = 0000000c instr = fe000ce3
                                  v0 = 4
                                             beq $0, $0, 0xfffffff8 (-8)
10
11
                                  v0 = 4
   pc = 00000004 instr = 00151513
                                             new/unknown
12 pc = 00000008 instr = fe050ce3 v0 = 8
                                             beg $10, $0, 0xfffffff8 (-8)
  pc = 0000000c instr = fe000ce3 v0 = 8
                                             beq $0, $0, 0xfffffff8 (-8)
14 pc = 00000004 instr = 00151513 v0 = 8
                                             new/unknown
```

### Синтез проекта

• копирование дампа памяти программ, в каталоге program/03\_slli

```
make board
```

• сборка проекта в Quartus, в каталоге board/de10\_lite


```
make create
make build
```

• просмотр отчета о сборке, в каталоге board/de10\_lite

```
make open
```

### Анализ максимальной частоты

### **Quartus -> Processing -> Compilation Report**



### Проверка на отладочной плате

• выполнить прошивку платы, в каталоге board/de10\_lite

make load

- включить тактирование
- настроить делитель частоты
- выбрать регистр результата а0 для вывода на индикаторы
- убедиться в работоспособности программы и процессора

### Готово!