

에디로봇아카데미 임베디드 마스터 Lv1 과정

제 5기 2023. 06. 09 어광선

CONTENTS



- 1. 이슈 정리
- 2. ARM32 Stack Frame
- 3. ARM32 vs. x86 Assembly 비교 분석
- 4. 제어문 (cpsr, eflags)

이슈 정리



root@gseo:/home/eddi/EmbeddedMasterLv1/5기/GwangseonEo/lecture/4_week# qemu-arm-static -g 1234 -L / usr/arm-linux-gnueabi ./a.out

bind: Address already in use

gemu: could not open gdbserver on 1234

이슈 1. qemu를 통해 remote port를 지정하고, gdb remote을 돌릴 시, address가 이미 사용되고 있다는 이슈가 발생한다. netstat -Intp 명령어를 통해 port 정보를 검색한다.

root@gseo:/home/eddi/EmbeddedMasterLv1/5기/GwangseonEo/lecture/4_week# netstat -lntp Active Internet connections (only servers)						
		-Q Local Address	Foreign Address	State	PID/Program name	
tcp	0	0 127.0.0.53:53	0.0.0.0:*	LISTEN	104/systemd-resolve	
tcp	0	0 127.0.0.1:43577	0.0.0.0:*	LISTEN	20279/node	
tcp	0	0 127.0.0.1:39455	0.0.0.0:*	LISTEN	16011/node	
tcp	0	0 0.0.0.0:1234	0.0.0.0:*	LISTEN	19224/qemu-arm-stat	

Local Address Port 1234가 PID가 19224 확인되었고, kill -9 19224 명령어를 통해 19224를 종료시킨다. 다시 퀘뮤를 실행하면 remot가 정상적으로 동작한다.



<ARM32 Calling Convention>

R0~R12 : 범용 레지스터, R11(Stack Frame Pointer)

R0 : 함수 리턴 값 저장 (EAX 같은 느낌)

R0 ~ R3 : 함수 호출 인자 전달

R13 ~ R15 : 특수 레지스터

R13(SP) 스택 포인터 : 스택 최상위를 가리킴

R14(LR) 링크 레지스터 : 서브루틴 후에 돌아갈 리턴 주소 저장

R15(PC) 프로그램 카운터 : 현재 fetch되고 있는 명령어의 주소 – 따라서 현재 실행되는 명령어의

다음다음 주소

CPSR(Computer Program Status Register): 현재 프로그램 상태 레지스터



sp

(gdb) disas Dump of assembler code	for func	tion main:
=> 0x00010448 <+0>:	push	{r11, lr}
0x0001044c <+ 4>:	add	r11, sp, #4
0x00010450 <+8>:	sub	sp, sp, #8
0x00010454 <+12>:	mov	r3, #3

r11	0x20f14	134932
r12	0x3ffa7000	1073377280
sp	0x408002d0	0x408002d0
lr	0x3fe3d958	1071896920
рс	0x10448	0x10448 <main></main>
cpsr	0x60000010	1610612752

	02d0
lr	02cc
r11	02c8

명령어 수행 전

r11	0x20f14	134932
r12	0x3ffa7000	1073377280
sp	0x408002c8	0x408002c8
sp lr	0x3fe3d958	1071896920
рс	0x1044c	0x1044c <main+4></main+4>
cpsr	0x60000010	1610612752

arm32 시스템에서는 sp가 이동하는 단위가 4byte인데 Ir 과 r11을 push, 즉 2번 push해서 8byte 이동하였다.

(gdb) x/gx 0x408002c8 0x408002c8: 0x3fe3d95800020f14

명령어 수행 후



```
0x00010448 <+0>: push {r11, lr}
=> 0x0001044c <+4>: add r11, sp, #4
0x00010450 <+8>: sub sp, sp, #8
0x00010454 <+12>: mov r3, #3
```

$$r11 = sp + 0x4 = 0x40802c8 + 0x4 = 0x408002cc$$

r11 : $0x20f14 \rightarrow 0x408002cc$ pc : $0x1044c \rightarrow 0x10450$

add 명령어에서 sp 값은 변하지 않는다.

	02d0
lr	02cc
r11	02c8
	02c4



```
0x00010448 <+0>: push {r11, lr}
0x0001044c <+4>: add r11, sp, #4
=> 0x00010450 <+8>: sub sp, sp, #8
0x00010454 <+12>: mov r3, #3
```

$$sp = sp - 0x8 = 0x408002c8 - 0x8 = 0x408002c0$$

 $sp : 0x408002c8 \rightarrow 0x408002c0$

pc: $0x10450 \rightarrow 0x10454$

들어갈 인자 공간을 만들어주기 위해 8byte 뺀다.

	02d0	
lr	02cc	
r11	02c8	sp
	02c4	
	02c0	sp
	02bc	

```
0x00010448 <+0>: push {r11, lr}
0x0001044c <+4>: add r11, sp, #4
0x00010450 <+8>: sub sp, sp, #8
=> 0x00010454 <+12>: mov r3, #3
```

$$r3 = 0x10448 \rightarrow 0x3$$

*(r11-12)에 r3을 store한다.



```
0x00010454 <+12>: mov r3, #3
=> 0x00010458 <+16>: str r3, [r11, #-12]
0x0001045c <+20>: ldr r0, [r11, #-12]
0x00010460 <+24>: bl 0x10420 <multiply_two>
```

	02d0	
lr	02cc	
r11	02c8	
408002e8	02c4	
00000003	02c0	sp
	02bc	

```
0x00010454 <+12>: mov r3, #3
0x00010458 <+16>: str r3, [r11, #-12]
=> 0x0001045c <+20>: ldr r0, [r11, #-12]
0x00010460 <+24>: bl 0x10420 <multiply two>
```

r0에 *(r11-12) 값을 가져와 넣는다.

```
r0: 0x1 -> 0x3
```

```
(gdb) p/x $r0
$15 = 0x3
```



```
0x0001045c <+20>: ldr r0, [r11, #-12]

=> 0x00010460 <+24>: bl 0x10420 <multiply_two>

0x00010464 <+28>: str r0, [r11, #-8]

0x00010468 <+32>: ldr r1, [r11, #-8]

0x0001046c <+36>: ldr r0, [pc, #16] ; 0x10484 <main+60>
```

0x10420으로 분기 한다. multiply_two 함수 시작

	02d0
lr	02cc
r11	02c8
408002e8	02c4
00000003	02c0
	02bc

sp

=> 0x000	010420	<+0>:	push	{r11}	;	(str	r11,	[sp,	#-4]!)
0x000		<+4>:	add	r11, sp, #0					
0x000		<+8>:	sub	sp, sp, #12					
0x000	01042c	<+12>:	str	r0, [r11, #-8]					

r11을 push 한다.

r11	02c8
408002e8	02c4
00000003	02c0
408002cc	02bc



sp

```
0x00010420 <+0>: push {r11}
=> 0x00010424 <+4>: add r11, sp, #0
0x00010428 <+8>: sub sp, sp, #12
0x0001042c <+12>: str r0, [r11, #-8]
```

```
r11 = sp + 0x0 = 0x408002bc + 0x0 = 0x408002bc
```

r11	02c8
408002e8	02c4
00000003	02c0
408002cc	02bc

00 -0

0x00010420 <+ 0 >:	push	{r11}
0x00010424 <+ 4 >:	add	r11, sp, #0
=> 0x00010428 <+8>:	sub	sp, sp, #12
0x0001042c <+12>:	str	r0, [r11, #-8]

$$sp = sp - 12 = 0x408002bc - 0xc = 0x408002b0$$

sp	02bc	408002cc
	02b8	
	02b4	
sp	02b0	



```
=> 0x0001042c <+12>: str r0, [r11, #-8]
0x00010430 <+16>: ldr r3, [r11, #-8]
0x00010434 <+20>: lsl r3, r3, #1
0x00010438 <+24>: mov r0, r3
```

*(r11 - 8) 에 r0을 store한다. 0x408002bc - 0x8 = 0x408002b4

```
0x0001042c <+12>: str r0, [r11, #-8]

=> 0x00010430 <+16>: ldr r3, [r11, #-8]

0x00010434 <+20>: lsl r3, r3, #1

0x00010438 <+24>: mov r0, r3
```

r3 레지스터에 *(r11 – 8) 값을 Load 한다.

r3 = *(0x408002bc - 8)

r3 = 0x3

408002cc	02bc
	02b8
3	02b4
	02b0



sp

```
=> 0x00010434 <+20>: lsl r3, r3, #1
0x00010438 <+24>: mov r0, r3
0x0001043c <+28>: add sp, r11, #0
0x00010440 <+32>: pop {r11} ; (ldr r11, [sp], #4)
```

r3을 left로 한번 shift한 값을 r3에 load 한다.

r3 = 6

```
=> 0x00010438 <+24>: mov r0, r3
0x0001043c <+28>: add sp, r11, #0
0x00010440 <+32>: pop {r11} ; (ldr r11, [sp], #4)
0x00010444 <+36>: bx lr
```

r3을 r0에 넣는다.

r0 = 6

```
=> 0x00010438 <+24>: mov r0, r3
0x0001043c <+28>: add sp, r11, #0
0x00010440 <+32>: pop {r11} ; (ldr r11, [sp], #4)
0x00010444 <+36>: bx lr
```

add sp, r11, #0을 실행하면 sp = r11 + 0 = 0x408002bc + 0 = 0x408002bc

408002cc	02bc
	02b8
3	02b4
	02b0



```
0x00010438 <+24>:
                              r0, r3
                       mov
                      add
                              sp, r11, #0
=> 0x00010440 <+32>:
                              {r11}
                     pop
  0x00010444 <+36>:
                      bx
```

pop r11이 실행되면 r11 값을 스택 메모리에서 사 라진다. sp값은 상위주소로 4byte만큼 올라간다.

r11	02c8	
408002e8	02c4	
00000003	02c0	S
408002cc	02bc	S

sp

0x00010438 <+24>:	mov r0, r3
0x0001043c <+28>:	add sp, r11, #0
0x00010440 <+32>:	pop {r11}
=> 0x00010444 <+36>:	bx lr

Ir 레지스터에는 0x10464가 저장되어 있으면 해당 주소로 jump 한다.

20f14	02c8
408002e8	02c4
00000003	02c0
408002cc	02bc



```
=> 0x00010464 <+28>: str r0, [r11, #-8]
0x00010468 <+32>: ldr r1, [r11, #-8]
0x0001046c <+36>: ldr r0, [pc, #16] ; 0x10484 <main+60>
0x00010470 <+40>: bl 0x10304 <printf@plt>
```

```
*(r11- 8) = r0 = 0x6
```

20f14	02c8
6	02c4
0000003	02c0
408002cc	02bc

+

=>	0x00010464 <+28 0x00010468 <+32	r0, [r11, #-8] r1, [r11, #-8]
	0x0001046c <+36 0x00010470 <+40	<pre>r0, [pc, #16] ; 0x10484 <main+60> 0x10304 <printf@plt></printf@plt></main+60></pre>

$$r1 = *(r11 - 8) = 6$$

20f14	02c8
6	02c4
00000003	02c0
408002cc	02bc



```
0x00010464 <+28>: str r0, [r11, #-8]
0x00010468 <+32>: ldr r1, [r11, #-8]
=> 0x0001046c <+36>: ldr r0, [pc, #16] ; 0x10484 <main+60>
0x00010470 <+40>: bl 0x10304 <printf@plt>
```

```
*(pc + 16) 값을 r0에 저장
r0 = *(0x1046c + 16) = 0x10524
```

20f14	02c8
6	02c4
00000003	02c0
408002cc	02bc

sp

```
=> 0x00010474 <+44>: mov r3, #0
0x00010478 <+48>: mov r0, r3
0x0001047c <+52>: sub sp, r11, #4
0x00010480 <+56>: pop {r11, pc}
0x00010484 <+60>: andeq r0, r1, r4, lsr #10
```

r3에 0을 대입 그 밑에 r0에 0을 대입



```
0x00010478 <+48>: mov r0, r3

=> 0x0001047c <+52>: sub sp, r11, #4

0x00010480 <+56>: pop {r11, pc}

0x00010484 <+60>: andeq r0, r1, r4, lsr #10
```

sp = r11	-4 =	0x408002c8
----------	-------------	------------

sp	02c8	20f14
┥゜	02c4	6
		0
sp	02c0	00000003
	02bc	408002cc

```
0x0001047c <+52>: sub sp, r11, #4
=> 0x00010480 <+56>: pop {r11, pc}
0x00010484 <+60>: andeq r0, r1, r4, lsr #10
```

push 명령어로 stack에 박아놓았던 return address를 다시 pop하여 r11과 pc에 넣어주는 역할을 한다.

마지막 andeq r0, r1, r4, lsr #10은 r8을 10만큼 오른쪽으로 shift한 값과 r1과의 & 연산이 r0와 같으면 분기이다.

ARM32 vs x86




x86은 return address를 stack memory에 저장하지만, ARM32는 Linker Register에 저장한다.

ARM은 RISC style 아키텍쳐이며 명령어들은 Regular size(32-bit for standard ARM)를 가진다.



CPSR(Current Program Status Register) : 현재 status를 저장하는 register



31 bit : N(Negative), Negative result from ALU

30 bit : Z(Zero), Zero result from ALU

29 bit : C(Carry), ALU operation caused Carry 28 bit : V(over flow), ALU operation overflowed 7 bit : I(interrupt), 1 : disable irq, 0 : enable irq

6 bit : F(fast interrtupt), 1 : disable fiq, 0 : enable fiq

5 bit: T(Thumb), 1: thumb mode, 0: arm mode

[4:0] bits : Mode

10001 : FIQ, 11011 : Undefined

10010 : IRQ,



```
초기 register 값
r11 = 0x20f04
sp = 0x408002c0
lr = 0x3fe3d958
cpsr = 0x60000010
```



```
(gdb) disas

Dump of assembler code for function main:

=> 0x0001057c <+0>: push {r11, lr}

0x00010580 <+4>: add r11, sp, #4

0x00010584 <+8>: sub sp, sp, #8

0x00010588 <+12>: mov r3, #1
```

Ir과 r11값을 push한다.

lr	02bc
r11	02b8

r11	0x20f04	0x20f04
sp	0x408002c0	0x408002b8
lr	0x3fe3d958	0x3fe3d958
cpsr	0x60000010	0x60000010



```
(gdb) disas

Dump of assembler code for function main:

=> 0x00001057c <+0>: push {r11, lr}
0x00010580 <+4>: add r11, sp, #4
0x00010584 <+8>: sub sp, sp, #8
0x00010588 <+12>: mov r3, #1
```

<+0> Ir과 r11값을 push한다.

lr	02bc
r11	02b8

r11	0x20f04	0x20f04
sp	0x408002c0	0x408002b8
lr	0x3fe3d958	0x3fe3d958
cpsr	0x60000010	0x60000010



```
0x0001057c <+0>: push {r11, lr}

=> 0x00010580 <+4>: add r11, sp, #4

0x00010584 <+8>: sub sp, sp, #8

0x00010588 <+12>: mov r3, #1
```

$$<+4> r11 = sp + 4$$

= 0x408002b80 + 4 = 0x408002bc

lr	02bc
r11	02b8

r11	0x20f04	0x408002bc
sp	0x408002b8	
lr	0x3fe3d958	
cpsr	0x60000010	



```
0x0001057c <+0>: push {r11, lr}
0x00010580 <+4>: add r11, sp, #4
=> 0x00010584 <+8>: sub sp, sp, #8
0x00010588 <+12>: mov r3, #1
```

$$sp = sp- 8$$

= $0x408002b8 - 8 = 0x408002b0$

lr	02bc
r11	02b8
	02b4
	02b0

sp

r11	0x408002bc	
sp	0x408002b8	0x408002b0
lr	0x3fe3d958	
cpsr	0x60000010	



```
=> 0x00010588 <+12>: mov r3, #1
0x0001058c <+16>: str r3, [r11, #-12]
0x00010590 <+20>: mov r3, #2
0x00010594 <+24>: str r3, [r11, #-8]
```

r3	=	0x1

lr	02bc
r11	02b8
	02b4
	02b0

r11	0x408002bc	
sp	0x408002b0	
lr	0x3fe3d958	
cpsr	0x60000010	
r3		0x1



```
=> 0x0001058c <+16>: str r3, [r11, #-12]
  0x00010590 <+20>: mov r3, #2
  0x00010594 <+24>: str r3, [r11, #-8]
  0x00010598 <+28>: ldr r2, [r11, #-8]
```

r3값을 r11-12 위치에 워드만큼 저장 0x408002bc - 12 = 0x408002b0에 r3값 저장

lr	02bc
r11	02b8
	02b4
0x1	02b0

r11	0x408002bc	
sp	0x408002b0	
lr	0x3fe3d958	
cpsr	0x60000010	
r3	0x1	



=> 0x00010590 <+ 20 >:	mov	r3, #2
0x00010594 <+24>:	str	r3, [r11, #-8]
0x00010598 <+28>:	ldr	r2, [r11, #-8]
0x0001059c <+32>:	ldr	r3, [r11, #-12]
0x000105a0 <+36>:	cmp	r2, r3

r3에 0x2 저장

lr	02bc
r11	02b8
	02b4
0x1	02b0

r11	0x408002bc	
sp	0x408002b0	
lr	0x3fe3d958	
cpsr	0x60000010	
r3	0x1	0x2



0x00010590 <+20>:	mov	r3, #2
=> 0x00010594 <+24>:	str	r3, [r11, #-8]
0x00010598 <+28>:	ldr	r2, [r11, #-8]
0x0001059c <+32>:	ldr	r3, [r11, #-12]
0x000105a0 <+36>:	cmp	r2, r3

r3을 r11 - 8 한 위치에 저장 0x408002b4에 0x2 저장

lr	02bc
r11	02b8
0x2	02b4
0x1	02b0

r11	0x408002bc	
sp	0x408002b0	
lr	0x3fe3d958	
cpsr	0x60000010	
r3	0x2	



```
0x00010594 <+24>: str r3, [r11, #-8]

=> 0x00010598 <+28>: ldr r2, [r11, #-8]

0x0001059c <+32>: ldr r3, [r11, #-12]

0x000105a0 <+36>: cmp r2, r3
```

r2 = *(r11-8) = 0x1

r2

r11	0x408002bc	
sp	0x408002b0	
lr	0x3fe3d958	
cpsr	0x60000010	
r3	0x2	

0x2

lr	02bc
r11	02b8
0x2	02b4
0x1	02b0

```
EDDI
Electronic Design
Development Institute
```

```
0x00010594 <+24>: str r3, [r11, #-8]
0x00010598 <+28>: ldr r2, [r11, #-8]
=> 0x0001059c <+32>: ldr r3, [r11, #-12]
0x000105a0 <+36>: cmp r2, r3
```

r3에 *(r11 - 12) 값을 저장 r3 = *(0x408002b0) = 0x1

lr	02bc
r11	02b8
0x2	02b4
0x1	02b0

r11	0x408002bc	
sp	0x408002b0	
lr	0x3fe3d958	
cpsr	0x60000010	
r3	0x2	0x1
r2	0x2	




) []]	
=> 0x000105a0 <+36>:	cmp	r2, r3	
0x000105a4 <+40>:	ble	<pre>0x105ac <main+48></main+48></pre>	
0x000105a8 <+44>:	b1	0x104bc <test></test>	
0x000105ac <+48>:	mov	r3, #0	
0x000105b0 <+52>:	mov	r0, r3	

r2와 r3 레지스터를 비교. cpsr에 flag에 저장

lr	02bc
r11	02b8
0x2	02b4
0x1	02b0

r11	0x408002bc	
sp	0x408002b0	
lr	0x3fe3d958	
cpsr	0x60000010	0x20000010
r3	0x1	
r2	0x2	





0x000105a0 <+36>: cmp r2, r3
=> 0x000105a4 <+40>: ble 0x105ac <main+48>
0x000105a8 <+44>: bl 0x104bc <test>
0x000105ac <+48>: mov r3, #0

다음 명령어로 넘어간다.

lr	02bc
r11	02b8
0x2	02b4
0x1	02b0

r11	0x408002bc	
sp	0x408002b0	
lr	0x3fe3d958	
cpsr	0x20000010	0x20000010
r3	0x1	
r2	0x2	



0x000105a0 <+36>: cmp r2, r3
=> 0x000105a4 <+40>: ble 0x105ac <main+48>
0x000105a8 <+44>: bl 0x104bc <test>
0x000105ac <+48>: mov r3, #0

r2가 r3보다 크므로 다음 명령어로 넘어간다.

lr	02bc
r11	02b8
0x2	02b4
0x1	02b0

r11	0x408002bc	
sp	0x408002b0	
lr	0x3fe3d958	
cpsr	0x20000010	0x20000010
r3	0x1	
r2	0x2	



0x000105a4 <+40>:	ble	0x105ac <main+48></main+48>
=> 0x000105a8 <+44>:	b1	0x104bc <test></test>
0x000105ac <+48>:	mov	r3, #0
0x000105b0 <+ 52 >:	mov	r0, r3
0x000105b4 <+56>:	sub	sp, r11, #4
0x000105b8 <+60>:	pop	{r11, pc}

test함수를 실행한다. 새로운 스택 프레임을 생성한다.

lr	02bc
r11	02b8
0x2	02b4
0x1	02b0

r11	0x408002bc	
sp	0x408002b0	
lr	0x10530	
cpsr	0x60000010	
r3	0x0	
r2	0x0	



```
=> 0x000105ac <+48>: mov r3, #0
0x000105b0 <+52>: mov r0, r3
0x000105b4 <+56>: sub sp, r11, #4
0x000105b8 <+60>: pop {r11, pc}
```

r3에 0x0을 저장한다.

그 다음 명령어에서 r0에 0x0을 저장한다.

r11	0x408002bc	
sp	0x408002b0	
lr	0x10530	
cpsr	0x60000010	
r3	0x0	
r2	0x0	

lr	02bc
r11	02b8
0x2	02b4
0x1	02b0



0x000105b0 <+52>: mov r0, r3 => 0x000105b4 <+56>: sub sp, r11, #4 0x000105b8 <+60>: pop {r11, pc}

sp에 r11 - 4 값을 넣는다. 0x408002b8

r2

r11	0x408002bc	
sp	0x408002b0	0x408002b8
lr	0x10530	
cpsr	0x60000010	
r3	0x0	

0x0

lr	02bc
r11	02b8
0x2	02b4
0x1	02b0

sp



0x000105b4 <+56>: sub sp, r11, #4 => 0x000105b8 <+60>: pop {r11, pc}

r11, pc값을 pop한다. stack에 박아놓았던 return address를 다시 pop하여 r11과 pc에 넣어주는 역할.

r11	0x408002bc	
sp	0x408002b8	
lr	0x10530	
cpsr	0x60000010	
r3	0x0	
r2	0x0	

lr	02bc
r11	02b8
	02b4
	02b0