에디 로봇 아카데미 임베디드 마스터 Lv2 과정

제 2기

2021.10.08

김진호

```
(gdb) I mult
    # include <stdio.h>

int mult(int n1, int n2)
{
        return n1 * n2;
}

int main(void)
{
    int num = 3, num2 = 2;
    int res;

res = mult(num, num2);
    printf("res = %d₩n", res);
```

return 0;

}

간단한 C 코드를 disassemble 하여 C 코드가 동작하는 원리와 CPU 내부 register 와 stack 에 대한 이해를 합니다.

End of assembler dump.

Dump of assembler code for function main:

```
=> 0x000055555555555160 <+0>: endbr64
  0x00005555555555164 <+4>: push
                                   %rbp
  %rsp,%rbp
  0x00005555555555168 <+8>: sub
                                   $0x10,%rsp
  0x0000555555555516c <+12>: movl
                                   $0x3,-0xc(%rbp)
  0x000055555555555173 <+19>: movl
                                   $0x2,-0x8(%rbp)
  0x00005555555555517a <+26>: mov
                                    -0x8(%rbp),%edx
  0x0000555555555517d <+29>: mov
                                    -0xc(%rbp),%eax
  0x00005555555555180 <+32>: mov
                                    %edx,%esi
  0x00005555555555182 <+34>: mov
                                    %eax,%edi
  0x00005555555555184 <+36>: callq
                                  0x555555555149 <mult>
  0x00005555555555189 <+41>: mov
                                    %eax,-0x4(%rbp)
  0x0000555555555518c <+44>: mov
                                    -0x4(%rbp),%eax
  0x000055555555518f <+47>: mov
                                    %eax,%esi
  0x00005555555555191 <+49>: lea
                                   0xe6c(%rip),%rdi
                                                       # 0x5555556004
  0x00005555555555198 <+56>: mov
                                    $0x0,%eax
  0x00005555555519d <+61>: callq 0x555555555050 <printf@plt>
  0x00005555555551a2 <+66>: mov
                                    $0x0,%eax
  0x000055555555551a7 <+71>: leaveg
  0x00005555555551a8 <+72>: retq
```

gdb 에서 disas 명령어를 통해 out file에 기계어를 어셈블러로 disassemble 하여 볼수있습니다.

rax	0x55555555160	93824992235872
rbx	0x555555551b0	93824992235952
rcx	0x555555551b0	93824992235952
rdx	0x7fffffffe068	140737488347240
rsi	0x7fffffffe058	140737488347224
rdi	0x1	1
rbp	0x0	0x0
rsp	0x7ffffffdf68	0x7ffffffdf68
r8	0x0	0
r9	0x7ffff7fe0d50	140737354009936
r10	0xb	11
r11	0x2	2
r12	0x55555555060	93824992235616
r13	0x7ffffffe050	140737488347216
r14	0x0	0
r15	0x0	0
rip	0x55555555160	0x555555555160 <main></main>
eflags	0x246	[PF ZF IF]
CS	0x33	51
SS	0x2b	43
ds	0x0	0
es	0x0	0
fs	0x0	0
gs	0x0	0

(gdb) x \$rsp

0x7ffffffdf68: 0xf7deb0b3

info register 명령어를 통해 전체 CPU 레지스터를 볼수있고, 'x \$<register>' 명령어를 통해 해당 레지스터 주소의 값을 HEX 단위로 볼수있습니다.

Dump of assembler code for function main:

0x00005555555555160 <+0>: endbr64

=> 0x000055555555555164 <+4>: push %rbp

0x00005555555555165 <+5>: mov %rsp,%rbp

0x0000555555555168 <+8>: sub \$0x10,%rsp

0x000055555555516c <+12>: movl \$0x3,-0xc(%rbp)

0x00005555555555173 < +19>: movl \$0x2,-0x8(%rbp)

0x000055555555517a <+26>: mov -0x8(%rbp),%edx

0x000055555555517d <+29>: mov -0xc(%rbp),%eax

0x0000555555555180 <+32>: mov %edx,%esi

0x00005555555555182 <+34>: mov %eax,%edi

0x0000555555555184 <+36>: callq 0x55555555149 <mult>

0x0000555555555189 <+41>: mov %eax,-0x4(%rbp)

0x000055555555518c <+44>: mov -0x4(%rbp),%eax

0x000055555555518f <+47>: mov %eax,%esi

0x0000555555555191 <+49>: lea 0xe6c(%rip),%rdi # 0x555555556004

0x0000555555555198 <+56>: mov \$0x0,%eax

0x000055555555519d <+61>: callq 0x555555555050 <printf@plt>

0x00005555555551a2 <+66>: mov \$0x0,%eax

0x0000555555555551a7 <+71>: leaveq 0x0000555555555551a8 <+72>: retq

End of assembler dump.

disas 명령어 실행시 '=>'기호를 통해 현재 실행하기 바로 전 위치를 알 수 있습니다.

(gdb) x \$rsp

0x7ffffffdf68: 0xf7deb0b3

현재 스택 포인터의 주소는 0x7fffffffdf68이며, 스택포인터 주소안에 값은 0xf7deb0b3임을 알수있습니다.

Dump of assembler code for function main:

0x00005555555555160 <+0>: endbr64

0x00005555555555164 <+4>: push %rbp

0x0000555555555168 <+8>: sub \$0x10,%rsp

0x000055555555516c <+12>: movl \$0x3,-0xc(%rbp)

0x00005555555555173 < +19>: movl \$0x2,-0x8(%rbp)

0x000055555555517a <+26>: mov -0x8(%rbp),%edx

0x000055555555517d <+29>: mov -0xc(%rbp),%eax

0x0000555555555180 <+32>: mov %edx,%esi

0x00005555555555182 <+34>: mov %eax,%edi

0x0000555555555184 <+36>: callq 0x55555555149 <mult>

0x0000555555555189 <+41>: mov %eax,-0x4(%rbp)

0x000055555555518c <+44>: mov -0x4(%rbp),%eax

0x000055555555518f <+47>: mov %eax,%esi

0x0000555555555191 <+49>: lea 0xe6c(%rip),%rdi # 0x555555556004

0x0000555555555198 <+56>: mov \$0x0,%eax

0x000055555555519d <+61>: callq 0x555555555050 <printf@plt>

0x00005555555551a2 <+66>: mov \$0x0,%eax

0x0000555555555551a7 <+71>: leaveq 0x0000555555555551a8 <+72>: retq

End of assembler dump.

disas 명령어를 통해 'push %rbp' 어셈블러 코드가 실행되었음을 알수있습니다.

push 명령어는 push <reg> 해당 레지스터의 값을 스택으로 복사(이동)시키는 명령어 입니다. 레지스터 앞에 %<reg> 기호가 붙는다면 레지스터 주소를 의미합니다.

rax	0x55555555160	93824992235872
rbx	0x555555551b0	93824992235952
rcx	0x555555551b0	93824992235952
rdx	0x7ffffffe068	140737488347240
rsi	0x7ffffffe058	140737488347224
rdi	0x1	1
rbp	0x0	0x0
rsp	0x7ffffffdf60	0x7fffffffdf60
r8	0x0	0
r9	0x7ffff7fe0d50	140737354009936
r10	0xb	11
r11	0x2	2
r12	0x55555555060	93824992235616
r13	0x7fffffffe050	140737488347216
r14	0x0	0
r15	0x0	0
rip	0x55555555165	0x5555555555165 <main+5></main+5>
eflags	0x246	[PF ZF IF]
CS	0x33	51
SS	0x2b	43
ds	0x0	0
es	0x0	0
fs	0x0	0
gs	0x0	0
(gdb) x \$rsp		

0x7ffffffdf60: 0x00000000

(gdb) x \$rbp

0x0: Cannot access memory at address 0x0

\$rbp 레지스터 데이터 값이 0x0 이므로 \$r네 레지스터 데이터 값이 0x00000000으로 변경된 것을 확인할 수 있습니다.

Dump of assembler code for function main:

0x00005555555555160 <+0>: endbr64

0x00005555555555164 <+4>: push %rbp

0x00005555555555165 <+5>: mov %rsp,%rbp

=> 0x000055555555555168 <+8>: sub \$0x10,%rsp

0x000055555555516c <+12>: movl \$0x3,-0xc(%rbp)

0x0000555555555173 <+19>: movl \$0x2,-0x8(%rbp)

0x000055555555517a <+26>: mov -0x8(%rbp),%edx

0x000055555555517d <+29>: mov -0xc(%rbp),%eax

0x0000555555555180 <+32>: mov %edx,%esi

0x00005555555555182 <+34>: mov %eax,%edi

0x0000555555555184 <+36>: callq 0x55555555149 <mult>

0x0000555555555189 <+41>: mov %eax,-0x4(%rbp)

0x000055555555518c <+44>: mov -0x4(%rbp),%eax

0x000055555555518f <+47>: mov %eax,%esi

0x0000555555555191 <+49>: lea 0xe6c(%rip),%rdi # 0x555555556004

0x0000555555555198 <+56>: mov \$0x0,%eax

0x00005555555519d <+61>: callq 0x555555555050 <printf@plt>

0x00005555555551a2 <+66>: mov \$0x0,%eax

0x0000555555555551a7 <+71>: leaveq

0x00005555555551a8 <+72>: retq

End of assembler dump.

disas 명령어를 통해 'mov %rsp,%rbp' 어셈블러 코드가 실행되었음을 알수있습니다.

mov 명령어는 mov <reg1>,<reg2> 형식으로 <reg1> 레지스터의 주소를 <reg2> 레지스터 주소로 변경시키는 명령어 입니다.

	_	
(adh)	info	register
(uub)	IIIIO	redister

0x7ffffffdf60:

rax	0x55555555160	93824992235872
rbx	0x555555551b0	93824992235952
rcx	0x555555551b0	93824992235952
rdx	0x7ffffffe068	140737488347240
rsi	0x7ffffffe058	140737488347224
rdi	0x1	1
rbp	0x7fffffffdf60	0x7ffffffdf60
rsp	0x7ffffffdf60	0x7fffffffdf60
r8	0x0	0
r9	0x7ffff7fe0d50	140737354009936
r10	0xb	11
r11	0x2	2
r12	0x55555555060	93824992235616
r13	0x7ffffffe050	140737488347216
r14	0x0	0
r15	0x0	0
rip	0x55555555168	0x555555555168 <main+8></main+8>
eflags	0x246	[PF ZF IF]
CS	0x33	51
SS	0x2b	43
ds	0x0	0
es	0x0	0
fs	0x0	0
gs	0x0	0
(gdb) x \$rsp		
0x7ffffffdf60:	0x00000000	
(gdb) x \$rbp		

실행결과 rsp와 rbp의 주소 값이 같아진 것을 확인 할 수 있습니다.

Dump of assembler code for function main:

0x00005555555555160 <+0>: endbr64

0x00005555555555164 <+4>: push %rbp

0x00005555555555165 <+5>: mov %rsp,%rbp

0x0000555555555168 <+8>: sub \$0x10,%rsp

=> 0x0000555555555516c <+12>: movl \$0x3,-0xc(%rbp)

0x000055555555555173 < +19>: movl \$0x2,-0x8(%rbp)

0x000055555555517a <+26>: mov -0x8(%rbp),%edx

0x000055555555517d <+29>: mov -0xc(%rbp),%eax

0x0000555555555180 <+32>: mov %edx,%esi

0x0000555555555182 <+34>: mov %eax,%edi

0x0000555555555184 <+36>: callq 0x555555555149 <mult>

0x0000555555555189 <+41>: mov %eax,-0x4(%rbp)

0x0000555555555518c < +44>: mov -0x4(%rbp),%eax

0x000055555555518f <+47>: mov %eax,%esi

0x0000555555555191 <+49>: lea 0xe6c(%rip),%rdi # 0x555555556004

0x0000555555555198 <+56>: mov \$0x0,%eax

0x00005555555519d <+61>: callq 0x555555555050 <printf@plt>

0x00005555555551a2 <+66>: mov \$0x0,%eax

0x0000555555555551a7 <+71>: leaveq 0x0000555555555551a8 <+72>: retq

End of assembler dump.

sub 명령어는 마이너스 기능을 수행합니다.

sub a1, a2 형식으로 a1 의 값을 a2 만큼 감소한 후, 결과값을 a1 에 저장합니다.

프로그램이 실행되고 메모리에 로드될때 프로그램의 구조는 "코드-데이터-힙-스택" 순으로 쌓이게 됩니다. 이때 힙영역과 스택영역을 가변적으로 설정 하기 위해서 힙영역은 양수방향으로 자라나고, 스택영역은 음수방향으로 자라나게 됩니다.

때문에, 스택 포인터의 주소값이 증가한게 아닌 감소하여 음수방향으로 스택 포인터가 증가하게 됩니다.

rax	0x55555555160	93824992235872
rbx	0x555555551b0	93824992235952
rcx	0x555555551b0	93824992235952
rdx	0x7ffffffe068	140737488347240
rsi	0x7ffffffe058	140737488347224
rdi	0x1	1
rbp	0x7fffffffdf60	0x7ffffffdf60
rsp	0x7ffffffdf50	0x7ffffffdf50
r8	0x0	0
r9	0x7ffff7fe0d50	140737354009936
r10	0xb	11
r11	0x2	2
r12	0x55555555060	93824992235616
r13	0x7ffffffe050	140737488347216
r14	0x0	0
r15	0x0	0
rip	0x5555555516c	0x555555555516c <main+12></main+12>
eflags	0x206	[PF IF]
CS	0x33	51
SS	0x2b	43
ds	0x0	0
es	0x0	0
fs	0x0	0
gs	0x0	0
(gdb) x \$rsp		

(gdb) x \$rbp

0x7ffffffdf50:

0x7ffffffdf60: 0x00000000

0xffffe050

베이스 포인터는 스택 프레임의 시작(기준점)이 되고, 스택 포인터는 스택의 최상단을 가르키게 됩니다.

베이스 포인터(rbp)와 스택 포인터(rsp) 사이에 0x10 의 메모리 공간(스택 프레임)안에 데이터가 쌓이면서 프로그램이 수행됩니다.

Dump of assembler code for function main:

```
0x00005555555555160 <+0>: endbr64
```

0x00005555555555164 <+4>: push %rbp

0x00005555555555165 <+5>: mov %rsp,%rbp

0x0000555555555168 <+8>: sub \$0x10,%rsp

0x000055555555516c <+12>: movl \$0x3,-0xc(%rbp)

=>0x000055555555555173 <+19>: movl \$0x2,-0x8(%rbp)

0x000055555555517a <+26>: mov -0x8(%rbp),%edx

0x000055555555517d <+29>: mov -0xc(%rbp),%eax

0x0000555555555180 <+32>: mov %edx,%esi

0x00005555555555182 <+34>: mov %eax,%edi

0x0000555555555184 <+36>: callq 0x55555555149 <mult>

0x0000555555555189 <+41>: mov %eax,-0x4(%rbp)

0x000055555555518c <+44>: mov -0x4(%rbp),%eax

0x000055555555518f <+47>: mov %eax,%esi

0x0000555555555191 <+49>: lea 0xe6c(%rip),%rdi # 0x555555556004

0x0000555555555198 <+56>: mov \$0x0,%eax

0x000055555555519d <+61>: callq 0x555555555050 <printf@plt>

0x00005555555551a2 <+66>: mov \$0x0,%eax

0x0000555555555551a7 <+71>: leaveq 0x0000555555555551a8 <+72>: retq

End of assembler dump.

movl 명령어는 32bit(4Byte) 크기를 다루는 명령어이다.

\$rbp - 0xc 에 0x00000003 을 저장하고

\$rbp - 0x8 에 0x00000002 를 저장한다.

Dump of assembler code for function main:

0x00005555555555160 <+0>: endbr64

0x00005555555555164 <+4>: push %rbp

0x00005555555555165 <+5>: mov %rsp,%rbp

0x0000555555555168 <+8>: sub \$0x10,%rsp

0x000055555555516c <+12>: movl \$0x3,-0xc(%rbp)

0x0000555555555173 <+19>: movl \$0x2,-0x8(%rbp)

=>0x0000555555555517a <+26>: mov -0x8(%rbp),%edx

0x000055555555517d <+29>: mov -0xc(%rbp),%eax

0x0000555555555180 <+32>: mov %edx,%esi

0x00005555555555182 <+34>: mov %eax,%edi

0x0000555555555184 <+36>: callq 0x55555555149 <mult>

0x0000555555555189 <+41>: mov %eax,-0x4(%rbp)

0x000055555555518c <+44>: mov -0x4(%rbp),%eax

0x000055555555518f <+47>: mov %eax,%esi

0x0000555555555191 <+49>: lea 0xe6c(%rip),%rdi # 0x555555556004

0x0000555555555198 <+56>: mov \$0x0,%eax

0x000055555555519d <+61>: callq 0x555555555050 <printf@plt>

0x00005555555551a2 <+66>: mov \$0x0,%eax

0x0000555555555551a7 <+71>: leaveq 0x0000555555555551a8 <+72>: retq

End of assembler dump.

movl 명령어는 32bit(4Byte) 크기를 다루는 명령어이다.

\$rbp - 0xc 에 0x00000003 을 저장하고

\$rbp - 0x8 에 0x00000002 를 저장한다.

rax	0x55555555160	93824992235872
rbx	0x555555551b0	93824992235952
rcx	0x555555551b0	93824992235952
rdx	0x7fffffffe068	140737488347240
rsi	0x7ffffffe058	140737488347224
rdi	0x1	1
rbp	0x7fffffffdf60	0x7ffffffdf60
rsp	0x7ffffffdf50	0x7ffffffdf50
r8	0x0	0
r9	0x7ffff7fe0d50	140737354009936
r10	0xb	11
r11	0x2	2
r12	0x55555555060	93824992235616
r13	0x7ffffffe050	140737488347216
r14	0x0	0
r15	0x0	0
rip	0x55555555517a	0x555555555517a <main+26></main+26>
eflags	0x206	[PF IF]
CS	0x33	51
SS	0x2b	43
ds	0x0	0
es	0x0	0
fs	0x0	0
gs	0x0	0
(gdb) x \$rsp		

0x7ffffffdf50: 0xffffe050

(gdb) x \$rbp

0x7ffffffdf60: 0x00000000

Dump of assembler code for function main:

```
0x00005555555555160 <+0>: endbr64
```

0x00005555555555164 <+4>: push %rbp

0x00005555555555165 <+5>: mov %rsp,%rbp

0x0000555555555168 <+8>: sub \$0x10,%rsp

0x000055555555516c <+12>: movl \$0x3,-0xc(%rbp)

0x0000555555555173 <+19>: movl \$0x2,-0x8(%rbp)

0x000055555555517a <+26>: mov -0x8(%rbp),%edx

=> 0x0000555555555517d <+29>: mov -0xc(%rbp),%eax

0x0000555555555180 <+32>: mov %edx,%esi

0x0000555555555182 <+34>: mov %eax,%edi

0x0000555555555184 <+36>: callq 0x55555555149 <mult>

0x0000555555555189 <+41>: mov %eax,-0x4(%rbp)

0x000055555555518c <+44>: mov -0x4(%rbp),%eax

0x000055555555518f <+47>: mov %eax,%esi

0x0000555555555191 <+49>: lea 0xe6c(%rip),%rdi # 0x555555556004

0x0000555555555198 <+56>: mov \$0x0,%eax

0x000055555555519d <+61>: callq 0x555555555050 <printf@plt>

0x00005555555551a2 <+66>: mov \$0x0,%eax

0x000055555555551a7 <+71>: leaveq

0x00005555555551a8 <+72>: retq

End of assembler dump.

컴파일 시점에서 compile optimizer 를 통해 컴파일러의 최적화 옵션을 변경할수있습니다.

optimizer 를 변경하면 이 부분의 코드는 불필요 하기 때문에 최적화되어 더 이상 발생하지 않습니다.

rax	0x55555555160	93824992235872
rbx	0x555555551b0	93824992235952
rcx	0x555555551b0	93824992235952
rdx	0x2	2
rsi	0x7ffffffe058	140737488347224
rdi	0x1	1
rbp	0x7fffffffdf60	0x7ffffffdf60
rsp	0x7ffffffdf50	0x7ffffffdf50
r8	0x0	0
r9	0x7ffff7fe0d50	140737354009936
r10	0xb	11
r11	0x2	2
r12	0x55555555060	93824992235616
r13	0x7fffffffe050	140737488347216
r14	0x0	0
r15	0x0	0
rip	0x55555555517d	0x55555555517d <main+29></main+29>
eflags	0x206	[PF IF]
CS	0x33	51
SS	0x2b	43
ds	0x0	0
es	0x0	0
fs	0x0	0
gs	0x0	0
(gdb) x \$rsp		

0x7ffffffdf50: 0xffffe050

(gdb) x \$rbp

0x7ffffffdf60: 0x00000000

Dump of assembler code for function main:

0x00005555555555160 <+0>: endbr64

0x00005555555555164 <+4>: push %rbp

0x00005555555555165 <+5>: mov %rsp,%rbp

0x0000555555555168 <+8>: sub \$0x10,%rsp

0x000055555555516c <+12>: movl \$0x3,-0xc(%rbp)

0x0000555555555173 <+19>: movl \$0x2,-0x8(%rbp)

0x000055555555517a <+26>: mov -0x8(%rbp),%edx

0x000055555555517d <+29>: mov -0xc(%rbp),%eax

=> 0x000055555555555180 <+32>: mov %edx,%esi

0x00005555555555182 <+34>: mov %eax,%edi

0x000055555555184 <+36>: callq 0x555555555149 <mult>

0x0000555555555189 <+41>: mov %eax,-0x4(%rbp)

0x000055555555518c <+44>: mov -0x4(%rbp),%eax

0x000055555555518f <+47>: mov %eax,%esi

0x0000555555555191 <+49>: lea 0xe6c(%rip),%rdi # 0x555555556004

0x0000555555555198 <+56>: mov \$0x0,%eax

0x00005555555519d <+61>: callq 0x555555555050 <printf@plt>

0x00005555555551a2 <+66>: mov \$0x0,%eax

0x0000555555555551a7 <+71>: leaveq 0x0000555555555551a8 <+72>: retq

End of assembler dump.

rax	0x3	3
rbx	0x555555551b0	93824992235952
rcx	0x555555551b0	93824992235952
rdx	0x2	2
rsi	0x7ffffffe058	140737488347224
rdi	0x1	1
rbp	0x7ffffffdf60	0x7ffffffdf60
rsp	0x7ffffffdf50	0x7ffffffdf50
r8	0x0	0
r9	0x7ffff7fe0d50	140737354009936
r10	0xb	11
r11	0x2	2
r12	0x55555555060	93824992235616
r13	0x7ffffffe050	140737488347216
r14	0x0	0
r15	0x0	0
rip	0x55555555180	0x5555555555180 <main+32></main+32>
eflags	0x206	[PF IF]
CS	0x33	51
SS	0x2b	43
ds	0x0	0
es	0x0	0
fs	0x0	0
gs	0x0	0
(gdb) x \$rsp		
0x7ffffffdf50:	0xffffe050	

(gdb) x \$rbp

0x7ffffffdf60: 0x00000000

Dump of assembler code for function main:

```
0x00005555555555160 <+0>: endbr64
```

0x00005555555555164 <+4>: push %rbp

0x00005555555555165 <+5>: mov %rsp,%rbp

0x0000555555555168 <+8>: sub \$0x10,%rsp

0x000055555555516c <+12>: movl \$0x3,-0xc(%rbp)

0x00005555555555173 < +19>: movl \$0x2,-0x8(%rbp)

0x000055555555517a <+26>: mov -0x8(%rbp),%edx

0x000055555555517d <+29>: mov -0xc(%rbp),%eax

0x0000555555555180 <+32>: mov %edx,%esi

=> 0x000055555555555182 <+34>: mov %eax,%edi

0x000055555555184 <+36>: callq 0x555555555149 <mult>

0x0000555555555189 <+41>: mov %eax,-0x4(%rbp)

0x000055555555518c <+44>: mov -0x4(%rbp),%eax

0x000055555555518f <+47>: mov %eax,%esi

0x0000555555555191 <+49>: lea 0xe6c(%rip),%rdi # 0x555555556004

0x0000555555555198 <+56>: mov \$0x0,%eax

0x00005555555519d <+61>: callq 0x555555555050 <printf@plt>

0x00005555555551a2 <+66>: mov \$0x0,%eax

0x0000555555555551a7 <+71>: leaveq

0x000055555555551a8 <+72>: retq

End of assembler dump.

mov 명령어로 edx 의 값을 esi로 복사한다.

rax	0x3	3
rbx	0x555555551b0	93824992235952
rcx	0x555555551b0	93824992235952
rdx	0x2	2
rsi	0x2	2
rdi	0x1	1
rbp	0x7ffffffdf60	0x7fffffffdf60
rsp	0x7ffffffdf50	0x7ffffffdf50
r8	0x0	0
r9	0x7ffff7fe0d50	140737354009936
r10	0xb	11
r11	0x2	2
r12	0x55555555060	93824992235616
r13	0x7ffffffe050	140737488347216
r14	0x0	0
r15	0x0	0
rip	0x55555555182	0x5555555555182 <main+34></main+34>
eflags	0x206	[PF IF]
CS	0x33	51
SS	0x2b	43
ds	0x0	0
es	0x0	0
fs	0x0	0
gs	0x0	0
(gdb) x \$rsp		
0x7ffffffdf50:	0xffffe050	

(gdb) x \$rbp

0x00000000 0x7ffffffdf60:

Dump of assembler code for function main:

0x00005555555555160 <+0>: endbr64

	0x0000555555555164	<+4>:	push	%rbp	
	0x0000555555555165	<+5>:	mov	%rsp,%rbp	
	0x0000555555555168	<+8>:	sub	\$0x10,%rsp	
	0x000055555555516c	<+12>:	movl	\$0x3,-0xc(%rbp)	
	0x0000555555555173	<+19>:	movl	\$0x2,-0x8(%rbp)	
	0x000055555555517a	<+26>:	mov	-0x8(%rbp),%edx	
	0x000055555555517d	<+29>:	mov	-0xc(%rbp),%eax	
	0x000055555555180	<+32>:	mov	%edx,%esi	
	0x0000555555555182	<+34>:	mov	%eax,%edi	
=>	0x0000555555555184	<+36>:	callq	0x555555555149 <m< td=""><td>ult></td></m<>	ult>
	0x0000555555555189	<+41>:	mov	%eax,-0x4(%rbp)	
	0x000055555555518c	<+44>:	mov	-0x4(%rbp),%eax	
	0x000055555555518f	<+47>:	mov	%eax,%esi	
	0x0000555555555191	<+49>:	lea	0xe6c(%rip),%rdi	# 0x555555560
	0x0000555555555198	<+56>:	mov	\$0x0,%eax	
	0x000055555555519d	<+61>:	callq	0x555555555050 < pr	intf@plt>
	0x00005555555551a2	<+66>:	mov	\$0x0,%eax	
	0x00005555555551a7	<+71>:	leaveq		
	0x0000555555551a8	<+72>:	retq		

End of assembler dump.

mov 명령어로 edx 의 값을 esi로 복사한다.

rax rbx 0x555555551b0 93824992235952 0x555555551b0 93824992235952 rcx rdx 0x2 2 0x2 2 rsi rdi 0x3 3 0x7ffffffdf60 0x7ffffffdf60 rbp 0x7ffffffdf50 0x7ffffffdf50 rsp r8 0x0 0 140737354009936 0x7ffff7fe0d50 r9 0xb r10 11 r11 0x2 2 0x55555555060 r12 93824992235616 r13 0x7ffffffe050 140737488347216 0x0 0 r14 r15 0x0 rip 0x55555555184 0x555555555184 <main+36> eflags 0x206 [PF IF] 0x33 51 CS 0x2b 43 SS ds 0x0 0 0x0 0 es 0x0 0 fs

0

(gdb) x \$rsp

gs

0x7ffffffdf50: 0xffffe050

0x0

(gdb) x \$rbp

0x7ffffffdf60: 0x00000000

Dump of assembler code for function mult:

=> 0x000055555555555149 <+0>: endbr64

0x0000555555555514d <+4>:	push	%rbp
0x0000555555555514e <+5>:	mov	%rsp,%rbp
0x000055555555555151 <+8>:	mov	%edi,-0x4(%rbp)
0x00005555555555554 <+11>:	mov	%esi,-0x8(%rbp)
0x000055555555555557 <+14>:	mov	-0x4(%rbp),%eax
0x00005555555555515a <+17>:	imul	-0x8(%rbp),%eax
0x000055555555555515e <+21>:	рор	%rbp
0x000055555555555515f <+22>:	retq	

End of assembler dump.

mult 함수 메모리 영역에서 새롭게 스택프레임을 생성하고 새롭게 생성된 스택프레임 안에서 코드가 동작하는 것을 확인할수있다.

스택프레임이 나눠지기 때문에 C 언어에서 다른 함수에 사용된 변수를 임의로 접근하는 것이불가능하고 만약 임의로 다른 함수의 변수에 접근하려면 포인터(메모리에 직접 접근)를 사용하여처리한다.

0x7ffffffdf60:

rax	0x3	3
rbx	0x555555551b0	93824992235952
rcx	0x555555551b0	93824992235952
rdx	0x2	2
rsi	0x2	2
rdi	0x3	3
rbp	0x7fffffffdf60	0x7ffffffdf60
rsp	0x7ffffffdf48	0x7ffffffdf48
r8	0x0	0
r9	0x7ffff7fe0d50	140737354009936
r10	0xb	11
r11	0x2	2
r12	0x55555555060	93824992235616
r13	0x7ffffffe050	140737488347216
r14	0x0	0
r15	0x0	0
rip	0x55555555149	0x555555555149 <mult></mult>
eflags	0x206	[PF IF]
CS	0x33	51
SS	0x2b	43
ds	0x0	0
es	0x0	0
fs	0x0	0
gs	0x0	0
(gdb) x \$rsp		
0x7ffffffdf48:	0x55555189	
(gdb) x \$rbp		

Dump of assembler code for function mult:

0x00005555555555149 <+0>: endbr64

0x000055555555514d <+4>: push %rbp

0x000055555555514e <+5>: mov %rsp,%rbp

0x00005555555555151 <+8>: mov %edi,-0x4(%rbp)

0x00005555555555154 <+11>: mov %esi,-0x8(%rbp)

0x000055555555555557 < +14>: mov -0x4(%rbp),%eax

0x00005555555555515a < +17>: imul -0x8(%rbp),%eax

End of assembler dump.

imul 명령어는 곱셈 명령어이다.

eax 레지스터와 곱셈이 가능하며, 레지스터와 메모리만 대상이 될수있다.

rax	0x6	6
rbx	0x555555551b0	93824992235952
rcx	0x555555551b0	93824992235952
rdx	0x2	2
rsi	0x2	2
rdi	0x3	3
rbp	0x7fffffffdf40	0x7ffffffdf40
rsp	0x7ffffffdf40	0x7ffffffdf40
r8	0x0	0
r9	0x7ffff7fe0d50	140737354009936
r10	0xb	11
r11	0x2	2
r12	0x55555555060	93824992235616
r13	0x7ffffffe050	140737488347216
r14	0x0	0
r15	0x0	0
rip	0x55555555515e	0x555555555515e <mult+21></mult+21>
eflags	0x206	[PF IF]
CS	0x33	51
SS	0x2b	43
ds	0x0	0
es	0x0	0
fs	0x0	0
gs	0x0	0
(gdb) x \$rsp		
0x7ffffffdf40:	0xffffdf60	
(gdb) x \$rbp		
0x7ffffffdf40:	0xffffdf60	

Dump of assembler code for function mult:

0x00005555555555149 <+0>: endbr64

0x000055555555514d <+4>: push %rbp

0x000055555555514e <+5>: mov %rsp,%rbp

0x00005555555555151 <+8>: mov %edi,-0x4(%rbp)

0x00005555555555154 <+11>: mov %esi,-0x8(%rbp)

0x000055555555555557 <+14>: mov -0x4(%rbp),%eax

0x00005555555555515a <+17>: imul -0x8(%rbp),%eax

0x000055555555555515e <+21>: pop %rbp

=> 0x0000555555555555515f <+22>: retq

pop 명령어는 현재 rsp 레지스터가 가지고 있는 스택 메모리 주소에 있는 데이터를 인자로 복사하고, rsp 포인터의 값을 +0x4 한다. (이 때, 무조건 4바이트 단위로 복사하게 된다.) rsp 포인터는 pop 메모리에 의해 커진다.

0x7ffffffdf60:

rax	0x6	6
rbx	0x555555551b0	93824992235952
rcx	0x555555551b0	93824992235952
rdx	0x2	2
rsi	0x2	2
rdi	0x3	3
rbp	0x7fffffffdf60	0x7ffffffdf60
rsp	0x7ffffffdf48	0x7ffffffdf48
r8	0x0	0
r9	0x7ffff7fe0d50	140737354009936
r10	0xb	11
r11	0x2	2
r12	0x55555555060	93824992235616
r13	0x7ffffffe050	140737488347216
r14	0x0	0
r15	0x0	0
rip	0x55555555515f	0x5555555555515f <mult+22></mult+22>
eflags	0x206	[PF IF]
CS	0x33	51
SS	0x2b	43
ds	0x0	0
es	0x0	0
fs	0x0	0
gs	0x0	0
(gdb) x \$rsp		
0x7ffffffdf48:	0x55555189	
(gdb) x \$rbp		

Dump of assembler code for function main:

```
0x00005555555555160 <+0>: endbr64
```

0x00005555555555164 <+4>: push %rbp

0x00005555555555165 <+5>: mov %rsp,%rbp

0x0000555555555168 <+8>: sub \$0x10,%rsp

0x000055555555516c <+12>: movl \$0x3,-0xc(%rbp)

0x0000555555555173 <+19>: movl \$0x2,-0x8(%rbp)

0x000055555555517a <+26>: mov -0x8(%rbp),%edx

0x000055555555517d <+29>: mov -0xc(%rbp),%eax

0x0000555555555180 <+32>: mov %edx,%esi

0x00005555555555182 <+34>: mov %eax,%edi

0x000055555555184 <+36>: callq 0x555555555149 <mult>

=> 0x00005555555555189 <+41>: mov %eax,-0x4(%rbp)

0x000055555555518c <+44>: mov -0x4(%rbp),%eax

0x000055555555518f <+47>: mov %eax,%esi

0x0000555555555191 <+49>: lea 0xe6c(%rip),%rdi # 0x555555556004

0x0000555555555198 <+56>: mov \$0x0,%eax

0x00005555555519d <+61>: callq 0x555555555050 <printf@plt>

0x00005555555551a2 <+66>: mov \$0x0,%eax

0x00005555555551a7 <+71>: leaveq 0x00005555555551a8 <+72>: retq

End of assembler dump.

0x7ffffffdf60:

rax	0x6	6
rbx	0x555555551b0	93824992235952
rcx	0x555555551b0	93824992235952
rdx	0x2	2
rsi	0x2	2
rdi	0x3	3
rbp	0x7ffffffdf60	0x7ffffffdf60
rsp	0x7fffffffdf50	0x7ffffffdf50
r8	0x0	0
r9	0x7ffff7fe0d50	140737354009936
r10	0xb	11
r11	0x2	2
r12	0x55555555060	93824992235616
r13	0x7fffffffe050	140737488347216
r14	0x0	0
r15	0x0	0
rip	0x55555555189	0x555555555189 <main+41></main+41>
eflags	0x206	[PF IF]
CS	0x33	51
SS	0x2b	43
ds	0x0	0
es	0x0	0
fs	0x0	0
gs	0x0	0
(gdb) x \$rsp		
0x7ffffffdf50:	0xffffe050	
(gdb) x \$rbp		

Dump of assembler code for function main:

```
0x00005555555555160 <+0>: endbr64
```

0x00005555555555164 <+4>: push %rbp

0x00005555555555165 <+5>: mov %rsp,%rbp

0x0000555555555168 <+8>: sub \$0x10,%rsp

0x000055555555516c <+12>: movl \$0x3,-0xc(%rbp)

0x00005555555555173 < +19>: movl \$0x2,-0x8(%rbp)

0x000055555555517a <+26>: mov -0x8(%rbp),%edx

0x000055555555517d <+29>: mov -0xc(%rbp),%eax

0x0000555555555180 <+32>: mov %edx,%esi

0x00005555555555182 <+34>: mov %eax,%edi

0x0000555555555184 <+36>: callq 0x555555555149 <mult>

0x0000555555555189 <+41>: mov %eax,-0x4(%rbp)

=> 0x00005555555555518c <+44>: mov -0x4(%rbp),%eax

0x000055555555518f <+47>: mov %eax,%esi

0x0000555555555191 <+49>: lea 0xe6c(%rip),%rdi # 0x555555556004

0x0000555555555198 <+56>: mov \$0x0,%eax

0x00005555555519d <+61>: callq 0x555555555050 <printf@plt>

0x00005555555551a2 <+66>: mov \$0x0,%eax

0x0000555555555551a7 <+71>: leaveq 0x0000555555555551a8 <+72>: retq

End of assembler dump.

0x7ffffffdf60:

rax	0x6	6
rbx	0x555555551b0	93824992235952
rcx	0x555555551b0	93824992235952
rdx	0x2	2
rsi	0x2	2
rdi	0x3	3
rbp	0x7ffffffdf60	0x7ffffffdf60
rsp	0x7fffffffdf50	0x7ffffffdf50
r8	0x0	0
r9	0x7ffff7fe0d50	140737354009936
r10	0xb	11
r11	0x2	2
r12	0x55555555060	93824992235616
r13	0x7fffffffe050	140737488347216
r14	0x0	0
r15	0x0	0
rip	0x5555555518c	0x55555555518c <main+44></main+44>
eflags	0x206	[PF IF]
CS	0x33	51
SS	0x2b	43
ds	0x0	0
es	0x0	0
fs	0x0	0
gs	0x0	0
(gdb) x \$rsp		
0x7ffffffdf50:	0xffffe050	
(gdb) x \$rbp		

0x7ffffffdf60:

rax	0x6	6
rbx	0x555555551b0	93824992235952
rcx	0x555555551b0	93824992235952
rdx	0x2	2
rsi	0x2	2
rdi	0x3	3
rbp	0x7ffffffdf60	0x7ffffffdf60
rsp	0x7ffffffdf50	0x7ffffffdf50
r8	0x0	0
r9	0x7ffff7fe0d50	140737354009936
r10	0xb	11
r11	0x2	2
r12	0x55555555060	93824992235616
r13	0x7ffffffe050	140737488347216
r14	0x0	0
r15	0x0	0
rip	0x5555555518f	0x55555555518f <main+47></main+47>
eflags	0x206	[PF IF]
CS	0x33	51
SS	0x2b	43
ds	0x0	0
es	0x0	0
fs	0x0	0
gs	0x0	0
(gdb) x \$rsp		
0x7ffffffdf50:	0xffffe050	
(gdb) x \$rbp		

Dump of assembler code for function main:

```
0x00005555555555160 <+0>: endbr64
```

0x00005555555555164 <+4>: push %rbp

0x00005555555555165 <+5>: mov %rsp,%rbp

0x0000555555555168 <+8>: sub \$0x10,%rsp

0x000055555555516c <+12>: movl \$0x3,-0xc(%rbp)

0x0000555555555173 <+19>: movl \$0x2,-0x8(%rbp)

0x000055555555517a <+26>: mov -0x8(%rbp),%edx

0x000055555555517d <+29>: mov -0xc(%rbp),%eax

0x0000555555555180 <+32>: mov %edx,%esi

0x00005555555555182 <+34>: mov %eax,%edi

0x0000555555555184 <+36>: callq 0x55555555149 <mult>

0x0000555555555189 <+41>: mov %eax,-0x4(%rbp)

0x000055555555518c <+44>: mov -0x4(%rbp),%eax

0x000055555555518f <+47>: mov %eax,%esi

=> 0x0000555555555191 <+49>: lea 0xe6c(%rip),%rdi # 0x55555556004

0x0000555555555198 <+56>: mov \$0x0,%eax

0x000055555555519d <+61>: callq 0x555555555050 <printf@plt>

0x00005555555551a2 <+66>: mov \$0x0,%eax

0x0000555555555551a7 <+71>: leaveq 0x0000555555555551a8 <+72>: retq

End of assembler dump.

lea 명령어는 lea a1, a2 형식이며, a1 레지스터에 a2의 주소 값을 복사한다.

rip 명령어는 현재 실행중인 명령어의 주소 값을 가지고 있다.

따라서 lea 명령어는 rdi에 저장되어 있는 값을 rip로 복사한 뒤 현재 사용중인 명령어의 주소 값을 바꿔주는 역할을 한다.

0x7ffffffdf60:

rax	0x6	6
rbx	0x555555551b0	93824992235952
rcx	0x555555551b0	93824992235952
rdx	0x2	2
rsi	0x6	6
rdi	0x3	3
rbp	0x7ffffffdf60	0x7ffffffdf60
rsp	0x7fffffffdf50	0x7ffffffdf50
r8	0x0	0
r9	0x7ffff7fe0d50	140737354009936
r10	0xb	11
r11	0x2	2
r12	0x55555555060	93824992235616
r13	0x7fffffffe050	140737488347216
r14	0x0	0
r15	0x0	0
rip	0x55555555191	0x555555555191 <main+49></main+49>
eflags	0x206	[PF IF]
CS	0x33	51
SS	0x2b	43
ds	0x0	0
es	0x0	0
fs	0x0	0
gs	0x0	0
(gdb) x \$rsp		
0x7ffffffdf50:	0xffffe050	
(gdb) x \$rbp		

Dump of assembler code for function main:

```
0x00005555555555160 <+0>: endbr64
```

0x00005555555555164 <+4>: push %rbp

0x00005555555555165 <+5>: mov %rsp,%rbp

0x0000555555555168 <+8>: sub \$0x10,%rsp

0x000055555555516c <+12>: movl \$0x3,-0xc(%rbp)

0x00005555555555173 < +19>: movl \$0x2,-0x8(%rbp)

0x000055555555517a <+26>: mov -0x8(%rbp),%edx

0x000055555555517d <+29>: mov -0xc(%rbp),%eax

0x0000555555555180 <+32>: mov %edx,%esi

0x00005555555555182 <+34>: mov %eax,%edi

0x0000555555555184 <+36>: callq 0x555555555149 <mult>

0x0000555555555189 <+41>: mov %eax,-0x4(%rbp)

0x000055555555518c <+44>: mov -0x4(%rbp),%eax

0x000055555555518f <+47>: mov %eax,%esi

0x0000555555555191 <+49>: lea 0xe6c(%rip),%rdi # 0x555555556004

=> 0x000055555555555198 <+56>: mov \$0x0,%eax

0x00005555555519d <+61>: callq 0x555555555050 <printf@plt>

0x00005555555551a2 <+66>: mov \$0x0,%eax

0x0000555555555551a7 <+71>: leaveq 0x0000555555555551a8 <+72>: retq

End of assembler dump.

0x7ffffffdf60:

rax	0x6	6
rbx	0x555555551b0	93824992235952
rcx	0x555555551b0	93824992235952
rdx	0x2	2
rsi	0x6	6
rdi	0x55555556004	93824992239620
rbp	0x7ffffffdf60	0x7fffffffdf60
rsp	0x7fffffffdf50	0x7ffffffdf50
r8	0x0	0
r9	0x7ffff7fe0d50	140737354009936
r10	0xb	11
r11	0x2	2
r12	0x55555555060	93824992235616
r13	0x7ffffffe050	140737488347216
r14	0x0	0
r15	0x0	0
rip	0x55555555198	0x5555555555198 <main+56></main+56>
eflags	0x206	[PF IF]
CS	0x33	51
SS	0x2b	43
ds	0x0	0
es	0x0	0
fs	0x0	0
gs	0x0	0
(gdb) x \$rsp		
0x7ffffffdf50:	0xffffe050	
(gdb) x \$rbp		

Dump of assembler code for function main:

0x00005555555555160 <+0>: endbr64

0x00005555555555164 <+4>: push %rbp

0x00005555555555165 <+5>: mov %rsp,%rbp

0x0000555555555168 <+8>: sub \$0x10,%rsp

0x000055555555516c <+12>: movl \$0x3,-0xc(%rbp)

0x00005555555555173 < +19>: movl \$0x2,-0x8(%rbp)

0x000055555555517a <+26>: mov -0x8(%rbp),%edx

0x000055555555517d <+29>: mov -0xc(%rbp),%eax

0x0000555555555180 <+32>: mov %edx,%esi

0x00005555555555182 <+34>: mov %eax,%edi

0x0000555555555184 <+36>: callq 0x555555555149 <mult>

0x0000555555555189 <+41>: mov %eax,-0x4(%rbp)

0x000055555555518c <+44>: mov -0x4(%rbp),%eax

0x000055555555518f <+47>: mov %eax,%esi

0x0000555555555191 <+49>: lea 0xe6c(%rip),%rdi # 0x555555556004

0x0000555555555198 <+56>: mov \$0x0,%eax

=> 0x000055555555519d <+61>: callq 0x5555555555050 <printf@plt>

0x00005555555551a2 <+66>: mov \$0x0,%eax

0x0000555555555551a7 <+71>: leaveq 0x0000555555555551a8 <+72>: retq

End of assembler dump.

0x7ffffffdf60:

rax	0x0	0
rbx	0x555555551b0	93824992235952
rcx	0x555555551b0	93824992235952
rdx	0x2	2
rsi	0x6	6
rdi	0x55555556004	93824992239620
rbp	0x7ffffffdf60	0x7fffffffdf60
rsp	0x7fffffffdf50	0x7ffffffdf50
r8	0x0	0
r9	0x7ffff7fe0d50	140737354009936
r10	0xb	11
r11	0x2	2
r12	0x55555555060	93824992235616
r13	0x7ffffffe050	140737488347216
r14	0x0	0
r15	0x0	0
rip	0x5555555519d	0x55555555519d <main+61></main+61>
eflags	0x206	[PF IF]
CS	0x33	51
SS	0x2b	43
ds	0x0	0
es	0x0	0
fs	0x0	0
gs	0x0	0
(gdb) x \$rsp		
0x7ffffffdf50:	0xffffe050	
(gdb) x \$rbp		