

AVR - HW8

임베디드스쿨1기 Lv1과정 2021. 07. 16 이충재

13.4.3 DDRB – The Port B Data Direction Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
0x04 (0x24)	DDB7	DDB6	DDB5	DDB4	DDB3	DDB2	DDB1	DDB0	DDRB
Read/Write	R/W								
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

DDRB는 핀의 입출력 모드를 결정합니다. 입력으로 사용시 0, 출력으로 사용시 1 로 놓습니다. 별도로 설정하지 않을시 자동으로 0이 됩니다.

ex) PB6을 출력으로 두고 싶을 때 DDB6을 1로 둡니다. DDRB = 0x40; // 0x40 = 0b01000000

Atmega328p 에는 PB0 ~ 7, PC0 ~ PC6, PD0 ~ PD7 까지 있다. PC와 PD도 PB와 마찬가지로 DDRC 와 DDRD를 설정하므로 입출력을 결정할 수 있다.

13.4.2 PORTB – The Port B Data Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
0x05 (0x25)	PORTB7	PORTB6	PORTB5	PORTB4	PORTB3	PORTB2	PORTB1	PORTB0	PORTB
Read/Write	R/W								
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

PORTB는 출력을 High로 둘지 Low로 둘지 결정한다. 1로두면 high(5V), 2로두면 low(0V) 이다. 별도로 출력을 지정하지 않을시 자동으로 low가 됩니다.

ex) PB5를 high로 두고 싶을때 DDRB = 0x20; PORTB = 0x20;

*PORTB 사용시 주의점 반드시 DDRB설정을 하고 PORTB를 설정하여야 한다.



13.4.4 PINB – The Port B Input Pins Address

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
0x03 (0x23)	PINB7	PINB6	PINB5	PINB4	PINB3	PINB2	PINB1	PINB0	PINB
Read/Write	R	R	R	R	R	R	R	R	•
Initial Value	N/A								

PINB는 입력을 받을 때 사용한다. 입력을 high(5V)으로 받을 때 1, 입력을 low(0V)로 받을 때 0

ex) PB0으로 입력이 low일때, PB5 출력을 high로 만들고 싶을 때

```
if(PINB & 0x01 == 0x00)
{
    PORTB = 0x20;
}
```

*PINB 사용시 주의점 반드시 DDRB설정 먼저하고 PINB를 설정한다.



1. LED 켜고 끄기

```
DDRB, PORTB 등이 정의 되어있는 헤더파일
#include <avr/io.h>
             1600000UL
#define F_CPU
                               ◀─── 쿨럭속도 1600000HZ 정의,
#include <util/delay.h> _
                                      <util/delay.h> 헤더파일 사용시 반드시 필요
int main(void)
                                  delay함수가 들어있는 헤더파일
   DDRB = 0x20; → PB5 출력모드, 나머지는 입력모드로 설정
   while(1)
                        PB0 ~PB7 모두 출력 low
       PORTB = 0x00;
       _delay_ms(1000);
                       1000ms 지연
       PORTB = 0x20;
                        PB5 출력 High, 나머지 Low
       _delay_ms(1000);
                          1000ms 지연
   return 0;
```





