

에디로봇아카데미 jetbot_system_peripheral summery

제 1기

2021. 12. 24

박성환



- 1. GPIO를 통한 LED 제어 및 인터럽트 수신
- 2. I2C통신을 이용한 Expansion IO (PCF8575) 제어하기
- 3. Serial통신을 이용한 Laser센서(cd33) 제어하기



GPIO를 통한 LED 제어 및 인터럽트 수신

서론


- 리눅스에서 GPIO를 제어하는 방법에는 여러가지가 있음
- ① sys/class에서 gpio export해서 사용하는 방법
- ② gpio driver 구현하여 직접 컨트롤 하는 방법(커널직접/모듈)
- ③ 디바이스 트리를 사용하는 방법
- 위의 서론이 맞는지 정확히는 모르겠으나 우선 찾아본 바로는 그렇고 1번은 간단히 터미널에서 실제 포트가 맞는지 확인용으로만 사용하고 2번을 사용해서 구현할 예정

파일 구성

- app : 실제 동작하는 main 함수로 구성

- src : 라이브러리 함수 구현

- module: gpio driver 코드 구현



모듈 관련 명령어

- insmod : 커널 모듈 load

- rmmod : 커널 모듈 unload

Ismod: 현재 커널에 올라와 있는 모듈 리스트modinfo: 현재 모듈에 대한 정보를 출력

- Is -I /dev : 현재 시스템에서 사용하고 있는 device(c/b, 주/부번호 파악 가능)

- mknod : 디바이스 파일 생성

- dmesg: 커널 메시지로 디바이스 드라이버 디버깅할 때 유용

예제

라이브러리

드라이버



GPIO를 통한 LED 제어 및 인터럽트 수신

GPIO_MODULE

- 아래 순서대로 모듈 코드 구현
- ① #include ux/module.h> 등 추가
- ② MODULE 정보 입력
- ③ init/exit 구현
- ④ file_operations 함수 포인터 매칭
- ⑤ ioctl을 이용한 led 제어 코드 구현
- ⑥ 인터럽트 동작 구현
- ⑦ 드라이버 및 디바이스 파일 로딩
- ② MODULE 정보 입력
- 모듈 라이선스, 기본 정보 기입
- modinfo 로 아래 정보(해당 모듈의 버전이나 정보)를 알 수 있음

```
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("Seonghwan Park");
MODULE_DESCRIPTION("GPIO input/ouput control");
MODULE_INFO(board, "Jetson AGX Xavier 4.9.253-tegra");
```

- ③ init/exit 구현
- 커널 모듈 등록과 해제
- 사용자 함수 gpiodrv_init, exit 구현 후 아래에 함수기입

```
module_init(gpiodrv_init);
module_exit(gpiodrv_exit);
```

- ④ file operations 함수 포인터 매칭
- 애플리케이션과의 저수준 입출력을 위해 file_operation 구조체 존재
- 함수 포인터로 매칭하여 사용

```
** Match File Operation functions */
struct file operations opio fops = {
.....open ..... = gpiodrv_open,
....release ... = gpiodrv_release,
...write ... = gpiodrv_write,
...read ... = gpiodrv_read,
...unlocked_ioctl = gpiodrv_ioctl,
}; 함수 포인터 매칭
```



GPIO를 통한 input/output 및 인터럽트 제어하기

```
init/exit 구현(init)
static int __init gpiodrv_init(void)
   int ret;
   printk("GPIO Module is up... \n");
   if((result = gpiodrv_register_cdev()) < 0)
       return result;
                          gpio 사용 할당(linux 제공 함수)
   gpio_request(GPIO_PIN_249, "DOOR");
   door_irq = gpio_to_irq(GPiU_PiN_249);
   if( request_irq(door_irq, (void*)door_isr_func,
       IRQF_TRIGGER_RISING, "DOOR", NULL))
       printk("failed to request external interrupt.\n");
       ret = -ENOENT;
       return ret;
#endif
   return 0;
```

```
static int gpiodry register cdev(void)
  int error;
  if(gpiodry major) {
      gpiodrv dev = MKDEV(gpiodrv major, gpiodrv minor);
      error register_chrdev_region(gpiodrv_dev, 1, "sk");
                             주 번호 알때
      error = alloc_chrdev_region(&gpiodrv_dev, gpiodrv_minor, 1, "sk")
      gpiodrv_major = MAJOR(gpiodrv_dev); 주 번호 동적할당
  if(error < 0) {
      printk(KERN_WARNING "gpio : can't get major %d\n", gpiodrv_major);
      return result:
  printk("major number=%d\n", gpiodrv major);
    (초기화할 cdev 구조체,등록될 fop포인터)
  cdev init(&apiodry cdev, &apio fops)
  gpiodrv cdev.owner = THIS MODULE;
  apiodry cdev.ops = &apio fops:
  error = cdev_add(&gpiodrv_cdev, gpiodrv_dev, 1);
            준비된 cdev 구조체를 커널에 등록
      printk(KERN NOTICE "gpio Register Error %d\n", error);
  return 0;
```

- 디바이스 드라이버를 사용하기 위해 서는 커널에 등록하는 절차 필요
- 커널에 등록할 때는 주번호를 사용하여 등록이 필요
- 주번호는 이미 알고 있거나 동적할당 이 가능

#define GPIO_MAGIC 'k' #define GPIO_MAXOR 6 typedef struct { cmd 유효성 검사에 사 unsigned int pinNumber;용되는 파라미터 bool-state; } _attribute_((packed)) ioctl_info;

EDDI Electronic Design Development institute

GPIO를 통한 input/output 및 인터럽트 제어하기

- ⑤ ioctl 함수를 이용한 led구현(자세히)
- 일반적으로 I/O Control에 관련한 작업을 수행하는 함수
- 대부분의 ioctl 메쏘드 구현은 cmd 인수값에 따라 올바른 동작을 수행하는 switch 문으로 구성함

```
#define GPIO SET LED1
                                IO(GPIO MAGIC, 0)
#define GPIO GET LED1
                                _IO(GPIO_MAGIC, 1)
#define GPIO SET LED2
                                IO(GPIO MAGIC, 2)
                               _IO(GPIO_MAGIC, 3)
#define GPIO GET LED2
#define GPIO SET SOLENOID
                                _IO(GPIO_MAGIC, 4)
#define GPIO_GET_SOLENOID
                                IO(GPIO MAGIC, 5)
#define GPIO GET DOOR
                                IO(GPIO MAGIC, 6)
#define GPIO GET PHOTOSENSOR1 IO(GPIO MAGIC, 7)
#define GPIO GET PHOTOSENSOR2
                               _IO(GPIO_MAGIC, 8)
#define GPIO SET PCIE
                                IO(GPIO MAGIC, 9)
#define GPIO GET PCIE
                                IO(GPIO MAGIC, 10)
```

```
init 함수 내부(초기화)
GPIO 초기화 과정
apio request(GPIO PIN 424, "LED1");
apio request(GPIO PIN 393, "LED2"):
gpio_request(GPIO_PIN_256, "PHOTOSENS1");
gpio request(GPIO PIN 251, "PHOTOSENS2");
gpio request(GPIO PIN 250, "SOLENOID");
gpio request(GPIO PIN 289, "PCIE 12V");
gpio_set_value(GPIO_PIN_424, 0);
gpio set value(GPIO PIN 393, 0);
gpio set value(GPIO PIN 250, 0);
gpio set value(GPIO PIN 289, 0);
gpio direction output(GPIO PIN 424, 0);
gpio direction output(GPIO PIN 393, 0);
gpio_direction_output(GPIO_PIN_250, 0);
gpio direction output(GPIO PIN 289, 0);
gpio direction input(GPIO PIN 256);
gpio direction input(GPIO PIN 251):
```

```
static long gpiodry_ioctl(struct file *filp, unsigned int cmd, unsigned long arg)
                             애플리케이션에서 ioctl 함수 호출
                                            cmd 유효성 검사
   if( IOC TYPE(cmd) != GPIO MAGIC) {
       printk(" IOC TYPE error\n");
       return -- EINVAL:
   if( IOC NR(cmd) >= GPIO MAXNR) {
       printk("_IOC_NR error\n");
   size = _IOC_SIZE(cmd);
       if( IOC DIR(cmd) & IOC READ)
          err = access ok(VERIFY WRITE, (void *)arg, size);
       else if ( IOC DIR(cmd) & IOC WRITE)
          err = access_ok(VERIFY_READ, (void *)arg, size);
#endif
```

```
switch(cmd) {
                         실제 LED On/OFF
    case GPIO_SET_LED1:
       printk("GPIO SET LED1\n"):
       gpio set value(GPIO PIN 424, arg);
    case GPIO GET LED1:
       printk("GPIO GET LED1\n");
       sts = gpio_get_value(GPI0_PIN_424);
    case GPIO SET LED2:
        printk("GPI0_SET_LED2\n");
       gpio_set_value(GPIO_PIN_393, arg);
    case GPIO GET LED2:
       printk("GPIO GET LED2\n");
       sts = gpio get value(GPIO PIN 393);
    case GPIO GET DOOR:
       printk("GPIO GET DOOR\n");
       sts = gpio_get_value(GPI0_PIN_249);
    case GPIO SET PCIE:
        printk("GPI0_SET_PCIE\n");
       gpio set value(GPIO PIN 289,arg);
    case GPIO GET PCIE:
        printk("GPIO GET PCIE\n");
       sts = gpio get value(GPIO PIN 289);
   default:
       printk("Can't find any cmd\n");
```



GPIO를 통한 input/output 및 인터럽트 제어하기

인터럽트 동작 구현(App 영역에 시그널 전달 포함)
 - 드라이버에서가 아닌 user 영역인 App 영역에 인터럽트 시그널 전달을 어떻게 전달하는지에 대한 과정

gpio_app.c(사용자)

```
#if 1

void signal_handler(int signum)
{

if(gpio_getValue(Door_sensor1))

printf("Door_sensor1 is Closed\n");

#if 0

if(signum = SIGIO) { /* SIGIO 신호면 종료 폐지나오기 */

printf("SIGIO\r\n");

exit(1);

#endif 시그널처리를 위한 핸들러 등록
}

SIGIO 신호가 오면 signal handler 처리
```

```
zignal(SIGIO, signal_handler);

#jf-1 /* pnlv send pid */
sprintf(buf, "%d", getpid());
write(fd, buf, strlen(buf)); /send the pid of this process

#else /* send co전체 프로세서의 PID 정보를
// sprintf(커널에 알려줘야함

#endif

#if-1 /* read pid */
if(read(fd, buf, strlen(buf)) == 0)
printf("Got PID Number %s\n", buf);
#endif
```

gpio_module.c(드라이버)

```
pid = simple_strtol(pidstr, &endptr, 10); //string to long
                        시그널 발생시 보낼 프로세서 ID 등록
if(endptr != NULL) {
    task = pid_task(find_vpid(pid), PIDTYPE_PID);
    if(task == NULL) {
        printk("Error : Can't find PID from user application\n");
        return 0;
#if 1 /* Interrupt initialize*/
    gpio_request(GPIO PIN 249, GPIO 핀번호 IRQ번호로 매핑
    door_irq = gpio_to_irq(GPIO_PIN_249);
    if( request_irq(door_irq, (void*)door_isr_func,
         IRQF_TRIGGER_RISING, "DOOR", NULL))
                         커널에 IRQ요청하여 핸들러 등록
         printk("failed to request external interrupt.\n");
         ret = -ENOENT;
         return ret:
#endif
static irgreturn t door isr func(int irg, void *dev id)
   인터럽트 서비스 루틴
if(irq == door_irq && gpio_get_value(GPIO_PIN_249)) {
#if 1
      static struct siginfo sinfo; /* struct for S인터럽트 서비스 루틴
      memset(&sinfo, 0, sizeof(struct siginfo));
      sinfo.si signo = SIGIO;
      sinfo.si code = SI USER;
      send sig info(SIGIO, &sinfo, task); /* send the signal to the process *,
```



GPIO를 통한 input/output 및 인터럽트 제어하기

- ⑦ 드라이버 및 디바이스 파일 로딩
- 1) gpio module 빌드
- make 명령어로 Makefile 규칙대로 컴파일 실행
- xxx,ko 드라이버 파일을 포함한 여러 파일들이 생성됨

```
### spoint of the project of the pr
```



GPIO를 통한 input/output 및 인터럽트 제어하기

- ⑦ 드라이버 및 디바이스 파일 로딩
- 2) gpio module load
- insmod로 gpio module load(MODULE_INIT() 동작)
- Major number(주번호) 505번이 동적할당됨을 확인함
- xxx.ko 드라이버 파일을 포함한 여러 파일들이 생성됨

```
t/jetson/custom_drivers/gpio$ sudo insmod gpio_module.ko
t/jetson/custom_drivers/gpio$ dmesg ; tail -10

[252273.281346] tegra-i2c 31e0000.i2c: no acknowledge from address 0x76

[252273.281346] tegra-i2c 31e0000.i2c: no acknowledge from address 0x77

[278229.259948] The GPIO module is down...

[278264.685444] GPIO Module is up...

[278264.685560] major number=505

[278264.685827] gpio tegra-gpio-aon wake42 for gpio=1(AA:1)

[278279.451016] The GPIO module is down...

[278288.747228] GPIU Module is up...

[278288.747342] major number=505

[278288.747342] gpio tegra-gpio-aon wake42 for gpio=1(AA:1)
```



GPIO를 통한 input/output 및 인터럽트 제어하기

- ⑦ 드라이버 및 디바이스 파일 로딩
- 3) device 파일 생성
- 사용자는 device file을 이용해 장치를 사용할 수 있음
- device driver로 사용할 장치 파일을 만드는 것
- 장치 파일은 사용자와 device driver를 연결해 주는 매개체

gone@gone-jetson:~/Projects/slideScanner/luceon_project/jetson/custom_drivers/gpio\$ sudo mknod /dev/GPIODEV c 505 0 gone@gone-jetson:~/Projects/slideScanner/luceon_project/jetson/custom_drivers/gpio\$ ls -al /dev/GPIO* crw-r--r-- 1 root root 505, 0 12월 17 15:52 /dev/GPIODEV



- 1. GPIO를 통한 input/output 및 인터럽트 제어하기
- 2. I2C통신을 사용한 Expansion IO (PCF8575) 제어하기
- 3. Serial통신을 이용한 Laser센서(cd33) 제어하기



I2C통신을 사용한 Expansion IO (PCF8575) 제어하기

서론

- jetson에서 제공하는 커널에 기본 i2c 드라이버를 제공해줌
- 사용자 영역에서 파일 컨트롤으로 쉽게 제어가 가능함
- 아래 include 해줘야 함

#include <linux/i2c-dev.h>
#include <linux/i2c.h>

현재 생성된 i2c 관련 디바이스 파일 리스트 확인


사전 준비

- 이래 패키지 설치 필요 sudo apt-get install i2c-tools sudo apt-get install libi2c-dev

폴더 구성

- app: 실제 동작하는 main 함수로 구성


- src : 라이브러리 함수 구현





I2C통신을 사용한 Expansion IO (PCF8575) 제어하기

i2c 핀맵



i2c 장치 확인

- 디바이스 파일 확인: ls -al /dev/i2c*

```
/jetson$ ls -al /dev/i2c*
crw-rw---- 1 root i2c 89, 0 12월 14 10:32 /dev/i2c-0
crw-rw---- 1 root i2c 89, 1 12월 14 10:32 /dev/i2c-1
crw-rw---- 1 root i2c 89, 2 12월 14 10:32 /dev/i2c-2
crw-rw---- 1 root i2c 89, 3 12월 14 10:32 /dev/i2c-3
crw-rw---- 1 root i2c 89, 4 12월 14 10:32 /dev/i2c-4
crw-rw---- 1 root i2c 89, 5 12월 14 10:32 /dev/i2c-5
crw-rw---- 1 root i2c 89, 6 12월 14 10:32 /dev/i2c-6
crw-rw---- 1 root i2c 89, 7 12월 14 10:32 /dev/i2c-7
crw-rw---- 1 root i2c 89, 8 12월 14 10:32 /dev/i2c-8
```


- 장치 연결 확인 : i2cdetect -r 8 (r: return 값, 8: 디바이스 파일 번호)



I2C통신을 사용한 Expansion IO (PCF8575) 제어하기

PCF8575 datasheet 확인 ### 총 16개의 Input/Ouput 포트 제공


Simplified Schematic



Address address 확인

BYTE		BIT							
		7 (MSB)	6	5	4	3	2	1	0 (LSB)
I ² C slave	address	L	Н	L	L	A2	A1	A0	R/W
P0x I/O d	ata bus	P07	P06	P05	P04	P03	P02	P01	P00
P1x I/O d	ata bus	P17	P16	P15	P14	P13	P12	P11	P10

Write



Read


SCL_1_2_3_4_5_6_7_8__1_2_3_4_5_6_7_8__1_2_3_4_5_6_7_8__ ACK From Slave From Master From Master



I2C통신을 사용한 Expansion IO (PCF8575) 제어하기

회로 구성

- Output : R,G,B LED 사용 - Input : 스위치 사용



• 회로적으로 스위치가 핀 배열 곧곧에 배치되어 있어 배열로 코드 구현하기에 조금 귀찮은 면이 있음



I2C통신을 사용한 Expansion IO (PCF8575) 제어하기

PCF8575 코드 구현

Open

```
bool PCF8575 open(void)
  char fileNameBuffer[32];
  sprintf(fileNameBuffer,"/dev/i2c-%d", kI2CBus);
  kI2CFileDescriptor = open(fileNameBuffer, 0_RDWR);
  if (kI2CFileDescriptor < 0) 아미 만들어져 있는 device file open
                       fd에 i2c slave 사용 지정
  if (loctl(kI2CFileDescriptor, I2C_SLAVE, kI2CAddress) < 0) {</pre>
  return 0;
```

Close



I2C통신을 사용한 Expansion IO (PCF8575) 제어하기

PCF8575 코드 구현

Write

Read

```
int PCF8575_read(int addr)
datasheet에 근거하여 read로 핀을 읽기 전에 반드시
                           해당 핀을 high로 써준 후 읽어야 함
   int tmpData;
   unsigned char buf[2]; 해당 핀만을 high로 써줘야 하기 때문에 우선 현재 핀 상
   태를 불러온 후에 해당 핀만 high로 변경해주는 과정 필요
ioctl(kI2CFileDescriptor, 12C_SLAVE_FORCE, addr);
        fprintf(stderr, "Reading error! (%X): %s\r\n", addr, strerror(errno));
        exit(EXIT FAILURE);
    tmpData = buf[0] + (buf[1] << 8);</pre>
    tmpData = tmpData | ((0x1<<15) + (0x1<<11) + (0x1<<7) + (0x1<<3));
   if((toReturn = read(kI2CFileDescriptor, buf, 2)) < 0) {
    fprintf(stderr = "Pooding error! (%); %s) she" edds strerror(errno));</pre>
        exit(EXIT FAILURE);
                                 실제 읽는 read
```



I2C통신을 사용한 Expansion IO (PCF8575) 제어하기

Rack 코드 컨셉

- Rack 관련 정보를 구조체로 표현
- 배열로 정보를 구성하여 해당 정보를 찾는 컨셉

```
typedef enum _Rack_Color {
....WHITE = 0x0,
....RED = 0x6,
....BLUE = 0x5,
....GREEN = 0x3,
....OFFLED = 0x7
} Rack_Color;
```

```
typedef enum _Rack_Num {
    RACK_1,
    RACK_2,
    RACK_3,
    RACK_4,
    RACK_5,
    RACK_6,
    RACK_7,
    RACK_8,
    RACK_9,
    RACK_11,
    RACK_11,
    RACK_12,
```

```
Rack_Info RackInfo[] = { { RACK 번호, i2c addr, pos parameter, {초기 LED 상태, 초기 스위치 상태} }
    {RACK_1, 0x21, 0, {OFFLED, DISCONN}},
                                               {RACK_2, 0x20, 8, {OFFLED, DISCONN}},
                                                                                         {RACK_3, 0x20, 12, {OFFLED, DISCONN}},
    {RACK_4, 0x20, 0, {OFFLED, DISCONN}},
                                               {RACK_5, 0x20, 4, {OFFLED, DISCONN}},
                                                                                         {RACK_6, 0x24, 0, {OFFLED, DISCONN}},
    {RACK_7, 0x24, 4, {OFFLED, DISCONN}},
                                               {RACK_8, 0x24, 8, {OFFLED, DISCONN}},
                                                                                         {RACK_9, 0x24, 12, {OFFLED, DISCONN}},
    {RACK_10, 0x21, 12, {OFFLED, DISCONN}},
                                               {RACK_11, 0x21, 8, {OFFLED, DISCONN}},
                                                                                         {RACK_12, 0x22, 0, {OFFLED, DISCONN}},
    {RACK 13, 0x22, 12, {OFFLED, DISCONN}},
                                              {RACK 14, 0x22, 8, {OFFLED, DISCONN}},
                                                                                         {RACK 15, 0x22, 4, {OFFLED, DISCONN}},
    {RACK_16, 0x25, 12, {OFFLED, DISCONN}},
                                               {RACK_17, 0x25, 8, {OFFLED, DISCONN}},
                                                                                         {RACK_18, 0x25, 4, {OFFLED, DISCONN}}
```



I2C통신을 사용한 Expansion IO (PCF8575) 제어하기

Rack 관련 주요 함수 표기

- 배열로 정보를 구성하여 해당 정보를 찾는 컨셉
- 원하는 RACK에 LED 쓰는 함수와 현재 RACK 연결상태 읽는 함수 예 시
- 다른 함수들은 코드 참조

```
Rack setLed(Rack Num rackNum, Rack Color rackColor)
int data;
int toReturn;
                                       RACK 개수 만큼 count
    if(RackInfo[i].num == rackNum)
                                           찾고자 하는 Rack 번호가 동일한
                                           경우 아래 과정 실행
       data = (data & ~(0x7 << RackInfo[i].posParam)) { (rackColor << RackInfo[i].posParam);</pre>
       if(toReturn < 0) {</pre>
           printf("Cannot set the led \n");
printf("Cannot find the rack %d\n", rackNum);
```

```
int Rack_getConn(Rack_Num rackNum)
#if-1
    int data;
        if(RackInfo[i].num == rackNum)
            data = (data & (0x1 << (RackInfo[i].posParam+3))) >> (RackInfo[i].posParam+3);
            return (data? DISCONN : CONN) ;
    printf("Cannot find the rack %d\n", rackNum);
```



- 1. GPIO를 통한 input/output 및 인터럽트 제어하기
- 2. I2C통신을 사용한 Expansion IO (PCF8575) 제어하기
- 3. Serial통신을 이용한 Laser센서(cd33) 제어하기



Serial통신을 이용한 Laser센서(cd33) 제어하기

서론


- jetson에서 제공하는 커널에 기본 uart 드라이버를 제공해줌
- 사용자 영역에서 파일 컨트롤으로 쉽게 제어가 가능함
- /dev/ttyTHS0이 우리가 사용하는 파일인데 그냥 운좋게 0번이여서 동작하기는 했는데 실제 ttyTHS4 인 경우 우리가 어떻게 4번인걸 알고 찾아야 하는지 고민 필요
- #include <termios.h> 필요

```
gone@gone-jetson:~$ ls -l /dev/ttyTHS*
crw-rw---- 1 root dialout 238, 0 12월 23 11:48 /dev/ttyTHS0
crw-rw---- 1 root dialout 238, 1 12월 23 09:49 /dev/ttyTHS1
crw-rw---- 1 root dialout 238, 4 12월 23 09:49 /dev/ttyTHS4
```

폴더 구성

- app : 실제 동작하는 main 함수로 구성

- src: 라이브러리 함수 구현



RS422 통신을 하는 lasor 센서



Serial통신을 이용한 Laser센서(cd33) 제어하기

cd33 datasheet 확인

- CD33 datasheet로 확인함(동일 모델)

Specification


Communication method	RS422		
Synchro system	Asynchronous		
Baud rate	9600/19200/38400/76800 bps *		
Transmission code	ASCII		
Data length	8 bit		
Stop bit length	1 bit		
Parity check	Nil		
Data classification	STX-ETX		

* Baud rate :9600bps at factory set

■Communication Procedure

명령 1개당 반드시 응답 1개를 기다림

When PC sends a command to CD33 it sends back a response to the PC. In principle one response is given to one command. When sending a command, make sure if you receive the response to the previous command.





Serial통신을 이용한 Laser센서(cd33) 제어하기

●Incoming Data Format (Response)

02H		03H
STX	RESPONSE	ETX
1	2	3

- 1 The code showing the head of incoming data (02H).
- 2 The response data is set to the transmitted command.
- 3 The code showing the completion of incoming data (03H).

The following four responses are for the written commands:

> (3EH) :Writings completed

? (3FH) : Writings rejected due to wrong command, etc.

(Numerical value) : Measurements or settings

Continuous readout of measurement value

Readout the measurements continuously at "START_MEASURE" command. The response of this case never has STX, ETX. CR(0DH) is inserted between the measurements.

(ex.)

85.0000<CR>85.0001<CR>85.0···

Sure to use the command "STOP_MEASURE" to stop the continuous reading. Any other command will be valid until the stop command is set. Continuous reading will not be activated simultaneously.

●Transmission Data Format (Command)

Reading out Setting/Measurement Value/Output Status

02H		03H
STX	COMMAND	ETX
1	2	3

STX , ETX 구분 COMMAND는 ASCII 문자열

- 1 The code showing the head of transmit data (02H).
- 2 Selects the command to transmit.

추후 필요시 구현

Writing the setting

	02H		20H		03H
	STX	COMMAND	SPACE	COMMAND	ETX
Ì	1	2	3	4	5

- 1 The code showing the head of transmit data (02H).
- 2 Selects the command to transmit.
- 3 Shows the separation between Command and Command (20H).
- 4 Set the Setting/Measurement Value/Output Status.



Serial통신을 이용한 Laser센서(cd33) 제어하기

시작과 끝이 STX, ETX가 아닌 경우도 존재

<for diff<="" th=""><th>fuse reflection /</th><th>_</th><th></th><th></th><th></th></for>	fuse reflection /	_				
Command		type*	Initial value	Description	Example of Response	
Read the	START_MEASURE	CR	-	Start continuous reading of measurements	85.0000[CR]85.0001[CR]85.0···	
	STOP_MEASURE	-	-	Stop continuous reading of measurements	[STX] > [ETX]	
	MEASURE	R	-	Read the measurements	[STX] 85.0000 [ETX]	
measurements	START_MEASURE_S	CR	-	Start continuous reading of measurements and sensitivity *1	85.0000 121[CR]85.0001 121[CR]85.0···	
	STOP_MEASURE_S	-	-	Stop continuous reading of measurements and sensitivity *1	[STX] > [ETX]	
	MEASURE_S	R	-	Read the measurements and sensitivity	[STX]85.0000 121[ETX]	
S	TART_Q2	CR	-	Start continuous Q2 output	ON[CR]ON[CR]OFF[CR]OFF	
S	TOP_Q2	-	-	Stop continuous Q2 output	[STX] > [ETX]	
	Q2	R	-	Read Q2 output	[STX]ON[ETX]	
	Q2_HI	R	-	Read actual setting of Q2 Hi	[STX]105.0000[ETX]	
Q2 setting	Q2_LO	R	-	Read actual setting of Q2 Lo	[STX]65.0000[ETX]	
WZ Setting	Q2_HI()60.000	W	-	Set Q2 Hi for example to 60mm *2	[STX] > [ETX] or [STX]?[ETX]	
	Q2_LO()40.000	W	-	Set Q2 Lo for example to 40mm *2	[STX] > [ETX] or [STX]?[ETX]	
	Q2 DEFAULT	R	•	Set Q2 to default (Self-diagnosis output)	[STX] > [ETX]	
Avg. setting	AVG	R	-	Read setting of the response time	[STX]FAST[ETX]	
	AVG()FAST	W	-	Set response time to Fast	[STX] > [ETX]	
	AVG()MEDIUM	W	•	Set response time to Standard	[STX] > [ETX]	
	AVG()SLOW	W	-	Set response time to High resolution	[STX] > [ETX]	

- 가장 우선으로 사용될 명령어 먼저 구현
- Command는 문자열 ASCII 형태로 주고 받음
- Measure의 단위는 mm

- 이 자체가 Command가 됨
- () 표기는 한칸 뛰는 것을 의미함



Serial통신을 이용한 Laser센서(cd33) 제어하기

Lasor 센서 코드 구현

```
typedef enum {
... UART_STATE_HEAD,
... UART_STATE_DATA,
} CD33_STATE;

typedef struct {
... unsigned char buf[BUF_SIZ];
... unsigned int index;
} CD33_DATA;

CD33_TATE;

typedef struct _ cd33_info
... CD33_STATE state;
... CD33_DATA data;
... bool ready;
} CD33_INFO;
```

CD33 관련 정보 구성

```
cd33_open(char *dev_name, int baud, int vtime, int vmin)
struct termios oldtio = { 0 };
struct termios newtio = { 0 };
if (fd < v) 1
                  이미 존재하는 dev 파일 열기
tcgetattr(fd, &oldtio); / 현재 serial 세팅가져오기
newtio.c cc[VTIME] = vtime: //timeout-0.1s
                                                 새로운 setting 설정
switch(baud)
    case 115200: newtio.c cflag != B115200; break;
    case 57600: newtio.c cflag != B57600; break:
    case 38400: newtio.c_cflag |= B38400; break;
   case 19200: newtio.c_cflag {= B19200; break;
    case 9600: newtio.c_cflag != B9600; break;
    case 4800: newtio.c cflag != B4800; break;
   case 2400: newtio.c_cflag |= B2400; break;
    default: newtio.c cflag != B115200; break;
                                 새로운 setting 적용
tcsetattr(fd, TCSANOW, &newtio);
                                이 부분은 공부 필요
```



시작과 끝이 STX, ETX가 아닌 경우도 존재

Serial통신을 이용한 Laser센서(cd33) 제어하기

Lasor 센서 코드 구현

- 우선은 내 생각대로 코드 구현함 (추후 다른 사람들이 짜는 방식들 참고하여 개선해 나갈 것)

```
Example of Response
void cd33_parse(char data)
                                 85.0000[CR]85.0001[CR]85.0···
                                 [STX] > [ETX]
   case UART STATE HEAD:
       switch (data)
                                 [STX] 85.0000 [ETX]
           case STX:
               cd33_data_index = 0:
                                  필요한 response
                                    준비되면 true
               cd33.data.buf|cd33.data.index++] = data;
              if(cd33.data.index == BUF SIZ) {
실제 response cd33.data.index = 0;
   case UART STATE DATA:
       switch (data)
           case ETX:
               cd33.state = UART_STATE HEAD:
                                  필요한 response
                                   준비되면 true
               cd33.data.buf[ d33.data.index++] = data;
실제 response<mark>: (cuss.data.in</mark>dex == BUF_SIZ) {
```

STX, ETX로 시작과 끝이 아닌 경 하기 때문에 Parsing 함수 구현 려해야 함