

AUTO-FORMATION BUILDSYSPRO 1. PRÉ-REQUIS

Support de formation de BuildSysPro Dernière révision : janvier 2016

EDF R&D

Département Enerbat (Energie dans les Bâtiments et les Territoires) Groupe « Simulation énergétique et bâti »



1. INTRODUCTION / PRÉ-REQUIS



Pré-requis sur la simulation numérique (vocabulaire)

Spécificités du langage Modelica

Programmation orientée objet

Programmation acausale



PRÉ-REQUIS SUR LA SIMULATION NUMÉRIQUE

Simulation numérique

- C'est un procédé permettant de <u>reproduire sur ordinateur des phénomènes physiques</u>
- Elle sert à étudier le fonctionnement et les propriétés d'un système et à en prédire l'évolution sans avoir recours à l'expérience (irréalisable, coûteuse, ...)
- Elle repose sur la programmation de modèles adaptés aux moyens numériques



Modèle

- C'est la traduction mathématique d'un ou plusieurs phénomènes physiques
- Il peut être plus ou moins précis dans sa description du phénomène

Système


 C'est l'objet qu'on souhaite étudier et qui est représenté par un ensemble de modèles interdépendants



SPÉCIFICITÉS DU LANGAGE MODELICA

- Modélisation multi-physique (électrique, thermique, mécanique,...)
- Modélisation acausale avec visualisation des relations entre composants
- Écriture formelle des équations (dont les équations différentielles)
- Modélisation hybride : temps continu / événements discrets

- → Développement de modèles plus rapides que dans d'autres langages
- → Modèles accessibles aux noninformaticiens car guidés par la physique grâce à l'interface graphique et la programmation orientée objet



$$G\frac{dT}{dt} = Q_{flow}$$

```
equation
  Q_flow - G*dT =0;

equation
  G*dT = Q_flow;
```

```
model ThermalConductor
  extends Interfaces.Element1D;
  parameter ThermalConductance G
"Constant thermal conductance of
material";
equation
  Q_flow = G*dT;
end ThermalConductor;
```



PROGRAMMATION ORIENTÉE OBJET (POO)

- Consiste en la définition et l'interaction de briques logicielles (objets)
 - S'oppose à la programmation procédurale




- Classe = Représentation abstraite de quelque chose (concept, idée, entité du monde physique), caractérisée par :
 - Des propriétés (attributs)
 - Des comportements (méthodes)
- Objet (ou instance) = Exemplaire d'une classe, ayant des propriétés spécifiques
 - Exemple : On déclare une classe « Pays », contenant des attributs comme « superficie », « drapeau », « monnaie ». A partir de cette classe on peut créer un objet « France », en remplissant les attributs de classe avec les valeurs spécifiques à ce pays.
- Avantages : Héritage multiple, encapsulation, souplesse de développement




La méthode

PROGRAMMATION ACAUSALE « COMPONENT BASED »






PROGRAMMATION ACAUSALE



Modélisation causale Modélisation guidée par l'informatique

- Entrées = données importées de l'environnement
- Sorties = données exportées vers l'environnement calculées à partir des entrées et des paramètres du modèle
- > Avec BuildSysPro, on utilise ce type de modélisation lorsque l'on crée des fonctions



Modélisation acausale Modélisation guidé par la physique

- Variables acausales (grandeurs physiques) interdépendantes que l'on observe dans le temps
- Entrées/sorties causales possibles
- > Avec BuildSysPro, on utilise ce type de modélisation lorsque l'on crée des modèles

