- [Instructeur] Bonjour à tous.

Et s'il fallait assembler vous-mÃame votre ordinateurÂ?

Heureusement que ce n'est pas le cas.

Nous allons ici examiner les outils

utilisés pour travailler à la fois à l'extérieur et à l'intérieur des ordinateurs.

Commençons par la sécurité relative aux décharges électrostatiques.

Voici un bracelet antistatique

et voilà un tapis antistatique.

Le bracelet antistatique

se met au poignet ou A la cheville,

afin d'Ãatre en contact avec la peau.

Vous pouvez le serrer.

Il y a une pince crocodile qui peut être reliée à la terre.

Nous pouvons utiliser un boîtier d'ordinateur

ou une prise raccordée à la terre.

La pince crocodile du bracelet antistatique

peut également se connecter directement au tapis antistatique.

Ce qui convient parfaitement pour la mise à la terre

dans notre espace de travail.

Vous pouvez tomber sur un ordinateur

qui semble ne pas avoir été touché ni nettoyé

depuis de nombreuses années.

Dans ce cas, nous pouvons utiliser un outil de nettoyage

par exemple, un aérosol d'air comprimé.

Lorsque vous regardez dans les ordinateurs, vous vous rendez compte

qu'ils sont souvent trÃ"s sales à l'intérieur,

et l'air comprimé vous aide à nettoyer

le dissipateur thermique et le ventilateur du processeur et de la carte graphique.

Vous évitez ainsi la surchauffe de vos appareils

et assurez leur bon fonctionnement.

De nombreux problà mes d'ordinateur sont dus à des problà mes de chaleur.

C'est pourquoi vous devez toujours avoir un aérosol d'air comprimé

dans votre boîte à outils.

Poursuivons avec les tournevis et les embouts magnétiques.

En rà gle gà nà rale, l'aimant est peu magnà tisà tisÃ

pour ne pas affecter les périphériques sensibles de votre ordinateur.

Mais il est généralement suffisamment puissant pour vous permettre

de récupérer les vis tombées à l'intérieur.

Si vous avez déjà fait tomber une vis dans le boîtier d'un ordinateur,

vous savez qu'il est difficile de la récupérer.

Certaines boîtes à outils peuvent donc contenir un tel

outil d'extraction.

AprÃ"s la récupération des vis perdues,

parlons des types de vis les plus couramment utilisées.

Les vis cruciformes sont les plus courantes.

Vous devez donc disposer d'un tournevis cruciforme

dans votre boîte à outils pour la plupart des tâches.

Certains ordinateurs utilisent des vis Torx ou à tÃate plate.

Vous devez donc disposer également de tels tournevis.

Lorsque vous travaillez sur un ordinateur, vous serez également amené

à vérifier la connectivité réseau.

Vous devez disposer d'outils basiques de vérification de la connectivité réseau

dans votre boîte à outils pour vérifier le câblage,

le d $\tilde{\mathbb{A}}$ bit des c $\tilde{\mathbb{A}}$ bles et leur $\tilde{\mathbb{A}}$ tat de fonctionnement.

Ce testeur de câble peut vous éviter

beaucoup de soucis.

Si un câble est défectueux, vous devez disposer d'outils

comme ces sertisseurs

pour couper et sertir le câble.

Une boîte à outils bien rangée

est essentielle pour travailler à l'intérieur et à l'extérieur du boîtier d'un ordinateur.

Surtout lorsque vous retirez des vis

pour différentes cartes d'extension,

des lecteurs, des cartes mÃ"res, etc.

Une boîte à outils bien rangée

évite beaucoup de maux de tête.

Une bonne organisation est le meilleur outil du spécialiste IT.

Familiarisez-vous avec vos outils.

Et créez celle qui répond à vos besoins.

Mais n'oubliez pas qu'elle va continuellement s'agrandir

et devra s'adapter à l'évolution de vos compétences

en tant que technicien IT.