- [Instructeur] Bonjour à tous.

Dans cette vidéo, nous allons réassembler notre boîtier,

puis installer les câbles externes.

Voici l'avant de notre tour

sur lequel nous allons placer le capot avant.

Rappelez-vous que

le capot a des fixations sur les cÃ'tés,

qu'il faut aligner

et pousser au niveau des coins.

(bruit d'enclenchement)

Le capot avant est maintenant fermé.

Il y a des ports USB, un port pour écouteurs et un port de micro.

À l'avant

se trouve également le lecteur de disque DVD que nous avons installé.

Je retourne l'ordinateur

pour brancher les câbles externes.

Pour cette partie, je retire mon bracelet antistatique.

Je prends le cordon d'alimentation

et j'insÃ"re la prise ici.

Il n'est pas nécessaire de forcer

pour brancher les câbles à l'arriÃ"re de votre tour.

Je prends le câble USB de mon clavier.

II faut

l'aligner sur le port pour qu'il soit

correctement inséré.

Je prends l'autre câble USB,

celui de ma souris.

À nouveau, je fais attention à aligner

le câble USB et je le branche.

J'ai également

un câble graphique

qui correspond A une connexion DVI.

Le connecteur DVI se branche au port blanc

sur la carte graphique que nous avons installée.

Je le branche.

Ce connecteur est équipé de deux vis

qu'il faut bien serrer,

mais pas trop.

Le connecteur ne risque pas de tomber.

Enfin, il y a un câble audio

et une prise réseau.

Je branche la prise réseau au port Ethernet,

puis le câble audio,

qui est vert,

au port de sortie vert pour les haut-parleurs.

Les câbles externes sont installés.

Pour finir, tournons la tour sur le cÃ'té.

C'est encore ouvert.

Il faut la fermer avec le capot.

Il suffit de le faire glisser.

Il y a des fentes

en haut dans lesquelles il faut l'insérer.

Je le pose de sorte qu'il pÃ⊚nètre dans les fentes

et je le fais glisser pour le mettre en place.

Il n'est pas nécessaire de forcer,

il suffit de le glisser vers l'avant.

Ici se trouve la vis de verrouillage,

que je peux serrer à la main,

puis resserrer avec un tournevis.

Là encore, il n'est pas nécessaire de trop serrer.

C'est terminé.

Notre boîtier est réassemblé

et prêt à l'emploi.

Merci d'avoir regardé notre vidéo.