- [Instructeur] Bonjour tout le monde.

Tous ces outils sont des outils de terminaison de câbles réseau courants.

Voici un câble réseau qui n'est pas terminé.

Voici un outil de sertissage et des connecteurs RJ45

que nous pouvons utiliser pour terminer notre câble réseau.

Quelques étapes sont nécessaires

pour créer un câble réseau d'une longueur spécifique.

La première étape consiste généralement à mesurer

la longueur du câble dont nous aurons besoin.

La principale raison de créer nos câbles

est que nous pouvons choisir la longueur voulue,

ce qui évite de devoir acheter un câble préconçu

d'une longueur prédéfinie.

Une fois que j'ai mesuré la longueur du câble,

j'utilise la lame de coupe de mon outil de sertissage

pour couper le câble.

Voici la lame de coupe.

En insérant le câble dans l'outil, je peux le couper.

J'utilise ensuite la pince à dénuder

pour retirer la gaine extérieure du câble réseau.

Je place le câble

dans ce trou de la pince à dénuder.

Il est possible d'insérer ce câble assez loin sans problème.

Tenez compte de cette information

lorsque vous décidez de la longueur du câble.

J'appuie et je maintiens enfoncé la pince

sur le câble et je la fais tourner

pour couper la gaine extérieure.

Il ne reste plus qu'à retirer

la gaine extérieure du câble réseau.

Vous pouvez voir ici comment elle se retire.

Après avoir retiré la gaine extérieure,

quatre paires de fils apparaissent.

Il faut détorsader ces quatre paires

afin de disposer de huit fils en cuivre.

En séparant ces quatre paires

les unes des autres, je trouve au milieu,

ce séparateur en plastique.

C'est fréquent dans les câbles de catégorie 6 comme celui-ci,

car cela permet d'éviter les interférences

et les bruits entre les paires.

Je vais maintenant couper

ce séparateur en plastique, car

il va nous gêner pour placer le connecteur RJ45.

Je prends ma pince coupante et

je coupe ce séparateur en plastique

qui est très utile à l'intérieur du câble,

mais qui est gênant pour placer le connecteur RJ45.

Dans le câble, se trouve également ce fil.

En le tirant,

il permet de tirer sur la gaine

et de la fendre.

Mais comme il va également me gêner,

je vais le couper,

car je n'en ai pas besoin.

Maintenant, je détorsade les fils.

Cette opération prend du temps.

Chaque paire de fils

nécessite un nombre différent

de torsions par pouce.

Par exemple, ceux qui sont les plus difficiles

à détorsader sont les fils bleu/blanc et bleu,

qui nécessitent plus de torsions par pouce

que les fils marron/blanc et marron.

En effet, plus il y de torsions par pouce pour chaque paire

moins il y a d'interférences

et de bruits entre ces paires.

C'est très ingénieux.

Je finis de détorsader les fils avant de passer à la suite.

Maintenant que les huit câbles individuels sont détorsadés,

ie les étire

pour qu'ils soient droits.

Plus ils sont droits,

plus il est facile de les agencer

selon le code de couleur

et de les sertir

avec le connecteur RJ45.

Pour l'instant, je ne me préoccupe pas

de leur agencement selon le code de couleur.

Je veux seulement qu'ils soient le plus droits possible.

Ce que vous pouvez faire aussi, c'est les prendre tous à leur extrémité entre vos doigts

et les étirer

en faisant un mouvement de haut en bas,

jusqu'à ce qu'ils soient bien droits.

À présent, je les agence

selon le code de couleur.

Il existe différents standards, 568A ou 568B.

Je vais suivre le standard T568B

et mettre ces fils dans le bon ordre :

orange/blanc, orange,

vert/blanc, bleu, bleu/blanc, vert, marron/blanc, marron.

Pour ce faire, je prends

le fil orange/blanc et je le mets sur le côté,

suivi du fil orange.

Je continue ensuite dans l'ordre

avec le fil vert/blanc que je place au-dessus

et je continue avec la couleur suivante.

Je termine avant de poursuivre.

Une fois que les fils sont placés dans le bon ordre,

comme nous pouvons le voir ici, je prends

l'un des connecteurs RJ45 pour le placer sur les fils.

Le problème ici est que le connecteur

ne va pas tenir, car les fils sont trop longs.

La gaine doit être à peu près ici

dans le connecteur. Ainsi, lors du sertissage,

le connecteur tiendra sur la gaine

et non sur les fils.

Je prends donc un outil,

une cisaille

ou une pince coupante comme celle-ci,

pour raccourcir ces fils.

Je coupe les fils.

Utilisez un outil tranchant.

Autant que possible, les fils doivent être coupés à la même longueur.

Les fils sont maintenant coupés,

je vérifie qu'ils sont toujours dans le bon ordre et

je prends un connecteur RJ45

dans lequel j'insère les fils comme ceci et

je pousse bien à fond.

Les fils pénètrent dans le connecteur RJ45.

Je pousse jusqu'à ce que

la gaine en plastique pénètre également dans le connecteur.

En vérifiant l'avant du connecteur RJ45,

je vois que le code de couleur est respecté.

Je prends maintenant le sertisseur

et j'insère le câble dedans.

Il est entièrement inséré, je serre fort

et il est maintenant serti.

Il tient à la gaine en plastique

et les huit fils en cuivre sont enfoncés dans le connecteur.

Le connecteur est maintenant relié aux huit fils, et à la gaine externe. Toutefois, avant de déployer le câble, il convient de vérifier sa qualité.

Je prends

un testeur de câble, j'insère les deux extrémités du câble dans les deux prises, j'allume le testeur.

La vérification de la qualité du câble commence.

Si les huit fils sont corrects,

huit lignes s'afficheront.

Les huit lignes sont apparues,

nous confirmant que la qualité du câble est parfaite.

Vous pouvez le voir ici.

Le périphérique indique qu'il s'agit d'un câble d'un mètre prêt à être utilisé.

À vous maintenant de prendre des outils et de créer un câble d'une longueur correspondant à vos besoins.