

# Travaux pratiques - Wi-Fi mobile sur Android et iOS

#### **Objectifs**

- Se familiariser avec les paramètres Wi-Fi sur les appareils mobiles.
- Activer et désactiver le signal Wi-Fi.
- Paramétrer l'oubli d'un réseau Wi-Fi sur l'appareil.
- Se connecter à un nouveau réseau Wi-Fi.

#### Contexte/Préparation

Au cours de ces travaux pratiques, vous vous exercerez à accéder au système d'exploitation d'un smartphone afin d'activer les communications Wi-Fi et de configurer les paramètres de connexion.

#### Ressources requises

- Tablette ou smartphone Android 4.0 ou version supérieure
- Tablette ou smartphone iOS 5.0 ou version supérieure
- Accès à un réseau sans fil paramétré, dans la salle de cours ou dans un point d'accès public sans fil

### Partie 1: Configurer les paramètres Wi-Fi sur un appareil Android

#### Étape 1 : Accédez à l'appareil.

Mettez l'appareil sous tension et connectez-vous avec le mot de passe, le code PIN ou tout autre code secret, le cas échéant. L'écran d'accueil principal s'affiche.




#### Étape 2 : Accédez aux paramètres.

a. Appuyez sur les icônes de notification et système.



- b. Appuyez sur l'icône Paramètres.
- c. Le menu « Paramètres » s'affiche.




#### Étape 3: Oubliez un réseau sans fil.

a. Appuyez sur l'interrupteur Wi-Fi pour le désactiver.




- b. Appuyez à nouveau sur l'interrupteur Wi-Fi.
- c. Appuyez sur le nom du réseau auquel l'appareil est connecté. La fenêtre des informations du réseau Wi-Fi s'affiche.



d. Appuyez sur Oublier. Que se passe-t-il?

#### Étape 4 : Connectez-vous à un réseau sans fil.

a. Appuyez sur le réseau auquel l'appareil était connecté.



- b. Saisissez le mot de passe du réseau Wi-Fi. Appuyez sur Entrée.
- c. Appuyez sur Connecter. Que se passe-t-il?

## Partie 2 : Configurer les paramètres Wi-Fi sur un appareil iOS

#### Étape 1 : Accédez à l'appareil.

Mettez l'appareil sous tension et connectez-vous avec le mot de passe, le code PIN ou tout autre code secret, le cas échéant. L'écran d'accueil principal s'affiche.



#### Étape 2 : Accédez aux paramètres.

Appuyez sur l'icône Paramètres. Le menu « Paramètres » s'affiche.



### Étape 3: Oubliez un réseau sans fil.

a. Appuyez sur Wi-Fi. Le menu Wi-Fi s'affiche.



b. Faites glisser l'interrupteur Wi-Fi pour le placer sur OFF.



c. Faites glisser l'interrupteur Wi-Fi pour le placer sur ON.

d. Appuyez sur le nom du réseau auquel l'appareil est connecté. La fenêtre des informations du réseau Wi-Fi s'affiche.



e. Appuyez sur Oublier. Que se passe-t-il?

Étape 4 : Connectez-vous à un réseau sans fil.

a. Appuyez sur le réseau auquel l'appareil était connecté.



b. Saisissez le mot de passe du réseau Wi-Fi. Appuyez sur Rejoindre. Que se passe-t-il ?