- [Instructeur] Bonjour à tous.

Dans cette vidéo, nous allons installer les connecteurs du panneau avant.

Ce qui inclut

les connecteurs audio, l'interrupteur d'alimentation,

le bouton de réinitialisation et les voyants d'activité du disque dur.

Pour commencer,

nous allons utiliser une autre carte,

car la carte précédente

était propriétaire d'un fournisseur spécifique.

Celle-ci convient mieux.

Pour commencer, ce que nous voyons ici

dans le coin gauche,

c'est la connexion audio du panneau avant,

nous allons zoomer dessus dans un moment.

Et dans le coin droit.

il y a les connecteurs du panneau avant.

Nous allons tout d'abord examiner

la connexion audio du panneau avant.

Nous avons donc zoomé sur les

broches du connecteur audio du panneau avant.

Vous pouvez voir

qu'il y a neuf broches.

On dirait que l'une manque,

mais ce n'est pas le cas.

Il s'agit d'un repÃ"re.

Et voilà Ã quoi ressemble le connecteur

qui provient du panneau avant

et que nous allons brancher.

Il s'agit d'un connecteur audio HD.

Si nous regardons les trous,

sur ce connecteur audio HD,

nous pouvons

voir qu'il y a un repà re,

un trou manque

pour indiquer l'orientation du branchement sur la carte mÃ"re.

Il ne nous reste donc plus qu'Ã

enfoncer le connecteur sur ces broches,

pour établir la connexion.

Le connecteur audio

est désormais connecté Ã la carte mÃ"re

et nous allons maintenant passer au panneau avant.

Regardons de plus prÃ"s

les connecteurs du panneau avant sur la carte mÃ"re.

Les voici dans le coin droit.

Nous voyons ici le voyant d'alimentation,

ainsi que le voyant du disque dur, l'interrupteur d'alimentation et le haut-parleur, qui n'est pas le haut-parleur normal.

Ici il y a les erreurs, le BIOS et les problÃ"mes de démarrage.

Et un bouton de réinitialisation.

Nous allons donc maintenant

prendre ces connecteurs,

qui proviennent du panneau avant de la tour

et nous allons les brancher là où il faut.

Comment savoir où brancher quoi et dans quel sensÂ?

C'est IÃ que vous devez consulter votre manuel.

Et bimÂ! Il est IÃ.

Vous voyez mon diagramme pour savoir comment effectuer les branchements,

c'est ce que nous allons faire maintenant.

Nous allons commencer par

prendre les connecteurs des voyants d'alimentation,

ce sont ces deux-IÃ

ici.

Nous allons les orienter

dans le bon sens.

Selon notre diagramme,

le connecteur positif va à gauche sur cette broche.

et le connecteur négatif s'insÃ"re ici

sur la broche suivante A droite.

Je le fais.

Et vous remarquerez

qu'il y a un espace vide entre les deux, c'est normal.

Il manque un logement, c'est à nouveau un repÃ"re.

Ensuite, nous allons

nous occuper de l'interrupteur d'alimentation à l'avant.

L'interrupteur d'alimentation

se cache ici,

le voilÃ.

C'est à ça qu'il ressemble.

Il va se placer ici,

où vous pouvez voir le bouton d'alimentation, PWRSW.

Nous n'avons pas besoin

ici de nous soucier des pA'les positif et nA©gatif.

Il suffit de brancher le connecteur sur les broches de l'interrupteur d'alimentation.

Le connecteur de l'interrupteur d'alimentation est installé.

Maintenant nous allons nous occuper du bouton de réinitialisation.

Nous recherchons le connecteur du bouton de réinitialisation,

c'est celui-ci.

Il doit Ãatre branché sur ces deux broches,

comme le montre notre diagramme.

Le connecteur du bouton de réinitialisation est maintenant installé.

Enfin, nous allons installer le connecteur

du voyant du disque dur.

Le connecteur du voyant du disque dur, selon le diagramme,

se branche en bas à gauche.

Et les connecteurs du panneau avant sont maintenant installés.

Voilà tout est installé, c'est parfait.

Si vous aviez des connecteurs USB,

nous les aurions branchés directement

aux broches de ces ports USB,

et ils auraient été connectés sans problÃ"me.

Étant donné que mon système ne dispose pas de tels connecteurs pour cette carte mère et pour l'ordinateur que j'utilise,

nous n'avons pas besoin de les brancher.

À présent, exercez-vous

à brancher ces connecteurs

et prenez le temps de consulter le manuel

pour savoir comment le faire correctement.

Vous avez franchi une nouvelle étape pour devenir un vrai pro de l'IT

en réalisant une des tâches les plus difficiles : connecter

une carte mÃ"re dans un boîtier d'ordinateur.