Guia para imprimir en 3D

Imprimir en 3D

Mecatrónica



INICIO



1.IR A HOME

Presionar el botón. Girar el botón hasta el menú "Prepare". Seleccionar "Auto Home"

2. VERIFICAR SU CALIBRACIÓN

Presionar el botón, seleccionar Prepare/ Disable Steppers

Con una hoja de papel doblada, deslizarla por debajo del extrusor (entre la cama caliente y el extrusor).

Verificar que la hoja pase con una ligera oposición.

Probar en los 5 puntos clave de la cama caliente.

3. IR A HOME

4. PRECALENTAR EL FILAMENTO

Presentations are communication tools

INSERTAR FILAMENTO



Extrusor precalentado

Se debe calentar el extrusor a la temperatura de fusión del material del filamento.

- Prepare/Preheat PLA o ABS
- Control/Temperature/Extruder

Posicionar el filamento

- Ubicar el rollo de filamento en el soporte para filamento.
- Cortar la punta en diagonal.
- Introducir el filamento en la abertura del motor del extrusor y la manguera.
- Empujar el filamentto hasta que salga por la boquilla del extrusor.

NOTA: Al introducir el filamento en el motor del extrusor, se debe jalar del gatillo del engrane para no dañar el motor



1. IR A HOME

Presionar el botón. Girar el botón hasta el menú "Prepare".Seleccionar "Auto Home"

2. PREPARAR LA "CAMA CALIENTE"

Untar pegamento en barra a lo largo del area de impresión

3. SELECCIONAR ARCHIVO .GCODE

Ir a "Print from SD"
Seleccionar el nombre de archivo GCODE a imprimir