
## មេរៀននី១៖ ថាមពល សិចអនុភាពអគ្គិសនី

- កាលណាកម្លាំងអគ្គសនីចលកររុញច្រានបន្ទុកអគ្គសនីឱ្យផ្លាស់ទីក្នុងសៀគ្វីមានន័យថា កម្លាំងអគ្គិសនីចលករធ្វើកម្មន្តមួយដែលកម្មន្តនោះហៅថា "កម្មន្តអគ្គិសនី ឬថាមពល អគ្គិសនី"
- THE PRINCES OF THE PR
- "ថាមពលអគ្គិសនី (Electrical Energy)" ជាទំហំវាស់ដោយផលគុណរវាងបន្ទុកអគ្គិសនី និងកម្លាំងអគ្គិសនីចលករ ឬតង់ស្យុងអគ្គិសនី:
- រូបមន្តថាមពលអគ្គិសនី: E=VIt=VQ ដោយ E ជាថាមពលអគ្គិសនី (J), V ជាតង់ស្យុងអគ្គិសនី (V), Q ជាបរិមាណបន្ទុកអគ្គិសនី (c), I ជាចរន្តអគ្គិសនី (A), t ជារយៈពេល (s)
- "អានុកាពអគ្គិសនី (Electrical Power)" ជាទំហំមួយវាស់ដោយផលធៀបរវាងថាមពលអគ្គិសនីក្នុងមួយខ្នាតពេល
- រូបមន្តអានុភាពអគ្គិសនី:  $P=\frac{E}{t}$  ដោយ P ជាអនុភាពអគ្គិសនី (W), E ជាថាមពលអគ្គិសនី (J), t ជារយៈពេល (s)
- អនុភាពអគ្គិសនីនៃគ្រឿងទទួល ជាថាមពលអគ្គិសនីដែលគ្រឿងទទួលនោះបានបំលែងថាមពលអគ្គិសនីនោះទៅជាថាមពល ផ្សេងទៀតក្នុងរយៈពេល 1 វិនាទី។ 1kWh = 3600kJ
- ម្យ៉ាងទៀត E=VIt, នាំឱ្យ  $P=rac{E}{t}=rac{VIt}{t}=VI$ ។ ដូចនេះ  $m{P}=m{VI}$
- ម្យ៉ាងទៀត V=IR (រូបមន្តច្បាប់អូម), នាំឱ្យ  $P=VI=I^2R$ ។ ដូចនេះ  ${\pmb P}={\pmb I}^2{\pmb V}$  ឬ  ${\pmb P}={{\pmb V}^2\over R}$
- បើយើងគុណអង្គទាំងពីរនៃសមីការខាងលើនឹង t យើងនឹងបាន Pt=VIt ឬ  $Pt=RI^2t$  ឬ  $Pt=\frac{V^2t}{R}$  សមីការនេះអនុវត្តបាន ចំពោះថាមពលអគ្គិសនីបំលែងទៅជាថាមពលកម្ដៅទាំងស្រុង។  $1J=\frac{1}{4.19}cal$



- ថាមពលអគ្គិសនីស៊ីដោយគ្រឿងទទួលវាស់ដោយ**កុងទ័រអគ្គិសនី** ហើយបង្ហាញថាមពលអគ្គិសនីស៊ីគិតជា *kWh*។
- ដើម្បីគណនាតម្លៃថាមពលអគ្គិសនីដែលគ្រឿងទទួលស៊ីក្នុងមួយខែ គេត្រូវយកចំនួនគីឡូវ៉ាត់ម៉ោង (kWh) ដែលកុងទ័រចង្អុល នោខាងចុងខែ ដកចំនួនគីឡូវ៉ាត់ម៉ោង (kWh) ដែលកុងទ័រចង្អុល នៅខាងដើមខែ គុណនឹងតម្លៃប្រើប្រាស់ក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ ម៉ោង (kWh)

 $\left($ ថាមពលអគ្គិសនី $_{_{
m Uhile}}$  - ថាមពលអគ្គិសនី $_{_{
m Lutile}}
ight) imes$  តម្លៃប្រើប្រាស់ក្នុង 1kWh