DAB+ & QIRX

- DAB & DAB+
- DVB-T TV USB-stick
- QIRX
- Windows Gerätemanager
- Installation I bis VII
- Sendersuchlauf I bis III
- Mögliche Sender
- Gefundene Sender
- Ausstrahlungsorte
- Sonstiges
- Database Update

DAB & DAB+	
DAB	Ist ein digitaler Übertragungsstandard für den terrestrischen Empfang von Digitalradio.
DAB	Digital Audio Broadcasting.
VHF-Band III Kanal 13 L-Band	174–230 MHz 230–240 MHz um 1,47 GHz
Blöcke (blocks)	VHF-Band III: Die Blöcke 5A bis 12D.
DAB oder DAB+	DAB-Geräte können nicht DAB+ empfangen! DAB+ Geräte sind abwärtskompatibel.
Anforderungen an USB-Stick	Realtek-RTL2832U-Chipsatz.

Quelle	https://de.wikipedia.org/wiki/Digital Audio Broadcasting

DVB-T TV USB-stick

Ausgemusteter Stick

- RTL2832U chip
- R820T tuner chip
- von GiXa Technology

Problem:

Mitgelieferte Software für DAB+ Und DVB-T2 nicht geeignet.

ebay:

"SODIAL USB 2.0 RTL2832U + R820T DVB-T SDR"

Frage:


Kann man den Stick noch für DAB+ nutzen?

Antwort: Ja 😊



QIRX			
USB-stick	Vorhanden ist ein USB-Stick, dessen Software für DAB etc. geeignet war!		
	DAB+ kann nicht mehr genutzt werden, oder?		
Alternative	QIRX: Software Defined Radio		
	mit Digital Audio Broadcast (DAB+) Demodulator.		
Download	https://softsyst.com/Download		
	QIRX "DAB-Only" V2.1.1.5		
	QIRX DAB-Database V1.3 (with "Microsoft redistributable driver")		
QIRX general purpose	QIRX V0.9.7 "General-Purpose,, im Windows-Paket		

Windows Gerätemanager




Installation I	
1.	QIRX_Windows_2115.zip entpacken.
2.	Z. B. kopieren nach "C:\Users\Public" (öffentlicher Ordner).
3.	QIRX_Database.zip entpacken.
4.	Im Ordner "Database_V1.3" "install.bat" ausführen.
5.	Achtung nicht "AccessDatabaseEngine_X64.exe" starten, weil Konflikte mit anderen Office-Installationen möglich sind!
6.	In "C:\" den Ordner "tmp" erstellen.
7.	In "C:\tmp" den Ordner "Database" erstellen.
8.	Die Datei "qirxDAB.xlsx" aus "QIRX_Database\Database_V1.3" nach "C:\tmp\Database" kopieren.
9.	Im Ordner "C:\Users\Public\QIRX_Windows_2115" die Datei "qirx.exe" starten.

Installation II Windows 10 Warnmeldung durch Klicken auf "Weitere Informationen" 10. übergehen. Der Computer wurde durch Windows geschützt Von Windows Defender SmartScreen wurde der Start einer unbekannten App verhindert. Die Ausführung dieser App stellt u. U. ein Risiko für den PC dar. Weitere Informationen Nicht ausführen Klicken auf "Trotzdem ausführen". 11.

Installation III

12. QIRX Configuration Fehlermeldung mit "Ja" bestätigen.



Installation IV

13. Zur Kontrolle Command-line Fenster öffnen.


```
C:\Users\Public\QIRX Windows 2115\qirx audio\qirx audio.exe
QIRX AAC stream player V1.0
Copyright (c) softsyst GmbH and Clem Schmidt, 2019, www.softsyst.com
libfaad2 is Copyright (C) 2003-2005 M. Bakker, Nero AG, http://www.nero.com
NAudio is an open source .NET audio library written by Mark Heath (mark.heath@gmail.com)
For more information, visit http://github.com/naudio/NAudio
The following UDP Addresses and ports are used:
       AAC Streams:
                        Remote endpoint:
                                                 127.0.0.1:8766
       AAC Streams:
                        Own endpoint:
                                                 127.0.0.1:8767
                        Remote endpoint:
       Commands:
                                                 127.0.0.1:8768
                        Own endpoint:
       Commands:
                                                 127.0.0.1:8769
JDP connected to: 127.0.0.1:8766
UDPCmd connected to: 127.0.0.1:8768
Command thread entered.
Stream Receive thread entered.
```

Bis hierhin alles richtig!

QIRX basiert auf einem Server und einem Client. Bis hierhin wurde der "Server" gestartet".

Installation V

14. QIRX Fenster



Installation VI

15.

In QIRX auf das blaue Dreieck klicken. Es erscheint ein weiteres Command-line Fenster. Dieses durch klicken zur Kontrolle öffnen.


```
C:\Users\Public\QIRX_Windows_2115\rtl_tcp.exe
rtl_tcp, an I/Q spectrum server for RTL2832 based DVB-T receivers
Version 0.83 for QIRX, 31.07.2019
Found 1 device(s):
  0: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001
Using device 0: Generic RTL2832U OEM
Found Rafael Micro R820T tuner
Tuned to 100000000 Hz.
Bandwidth set to automatic resulted in 2200000 Hz.
listening...
Use the device argument 'rtl tcp=127.0.0.1:1234' in OsmoSDR (gr-osmosdr) source
to receive samples in GRC and control rtl tcp parameters (frequency, gain, ...).
listening on Control port 1235...
client accepted!
Control client accepted!
set sample rate 2048000
set tuner bandwidth to 2000000 Hz
Bandwidth parameter 2000000 Hz resulted in 2200000 Hz.
set gain mode 1
set agc mode 0
set freq 222064000
```

Gerät "Realtek RTL2838..." erkannt!

Installation VII

16.

QIRX Fenster bei Verbindung



Sendersuchlauf I


- 17. "Map" durch klicken auf das Dreieck ganz rechts schließen.
- 18. Auf "Options klicken".



19.

Klicken auf "DAB Scan".

Sendersuchlauf II



Sendersuchlauf III

- 23. Nach dem Suchlauf klicken auf "Save Scan Settings" und "OK".
- 24. Oben links Block auswählen.
- 25. Radiosender auswählen.



Mögliche Sender

Was ist möglich?

Siehe: https://www.dabplus.de/programme/



NDR1 NDS fehlt?

Gefundene Sender

Block 5C (178,352 MHz)	Block 7A (188,928 MHz)	Block 11B (218,64 MHz)
Absolut relax	NDR 2 NDS	NDR 2 NDS
DIf	NDR Blue	NDR Blue
Dlf Kultur	NDR Info NDS	NDR Info NDS
Dlf Nova	NDR Info Spezial	NDR Info Spezial
Dradio DokDeb	NDR Kultur	NDR Kultur
ENERGY	NDR Plus	NDR Plus
ERF Plus	NDR1 NDS	NDR1 NDS
KLASSIK Radio	N-Joy	N-Joy
Radio BOB!		


Radio Horeb

Schlagerparadies


Schwarzwaldradio

Sunshine live

Ausstrahlungsorte



Sonstiges



Database Update

