Station 19 Montage

Station (14)

Hals 2x1 Winkel thermisch formen

Station (17)

Arme

Rundstab **Ø**4 50 mm lang thermisch formen Station (5)

Beine

Rundstab Ø9, Ø3,5

50 mm lang

Innengewinde schneiden

Station 1

Füße 2-Lochstreifen ablängen

**WERKBANK links** 

Station (4)

Beine

Rundstab **Ø**9, **Ø**3,5

50 mm lang ablängen

Station (15)

Arme

Rundstab Ø4 50 mm lang ablängen

Station (2)

Füße 2-Lochstreifen

fräsen

Station (16) Arme

Rundstab **Ø**4 50 mm lang

Außengewinde schneiden

Station (3)

Füße 2-Lochstreifen

senken

Station 10

Station 9

Körper

Körper

Vierkantstab 12x12

Vierkantstab 12x12

40 mm lang

40 mm lang

bohren Ø 3,2

Bohrungen anreißen,

körnen

Station (6)

Becken und Schulter

3-Lochstreifen ablängen

**WERKBANK** rechts

Station (8)

Körper

Vierkantstab 12x12

40 mm lang

ablängen

Station 12

Hals 2x1 Winkel ablängen

Station (7)

Becken und Schulter

3-Lochstreifen

fräsen

Station (13)

Hals 2x1 Winkel

fräsen

Station (11)

Körper

Vierkantstab 12x12

40 mm lang

Innengewinde schneiden

## **Bohrmaschine**

Station 18



Kopf 30x30x12 bohren