Endliche Automaten & Rotary Encoder

- Thema
- Rotary Encoder (RE)
- RE Aufbau
- Schritte & Takte
- Decoding Tabelle
- RE Funktion
- RE Bouncing
- Wege zur Lösung
- "Endlicher Automat" von Peter Csurgay
- Exkurs Automaten
- Tresor
- Tresor Symbole
- Tresor Tabelle
- Mealey Automat


- Lampe
- Lampe Symbole & Funktionen
- Anwendung auf RE
- RE mit Übergängen
- RE FLACY
- RE Symbole
- RE Tabelle
- Arduino Scripte
- Polling oder Interrupt
- Sketch Peter Csurgay
- Sketch EBW
- Links
- Kontakt & Dokumente

| Thema | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anlass | Bei einer RGB-LED sollte der Farbwert im HSV-Farbraum genau eingestellt werden. Die Werte liegen zwischen 0 und 360. |
| | • Die Einstellung der Werte über ein Potentiometer erwies sich als zu ungenau. |
| | Ein Rotary Encoder (RE) mit z.B. 20 Schritten pro Umdrehung als Lösung. |
| Problem | Das einfache Auslesen der beiden Datenleitungen zeigt einen Bouncing-Effekt, was zu Sprüngen beim Zählen führt. |
| Abhilfe | Geeigneten Arduino-C++-Code, der die Sprünge eliminiert. |
| Themen | Aufbau und Funktion des Rotary Encoders. Aus dem Internet Erfahrungen mit Software Lösungen erkunden. Theoretischer Ansatz "endlicher Automat" verstehen und anwenden. Rotary Encoder als Mealey-Automat darstellen. Umsetzen des Encoder-Automaten in lesbaren, d.h. nachvollziehbaren, Arduino-C++-Code. Optimieren hinsichtlich der Geschwindigkeit und der Effizienz. |

Rotary Encoder (RE)

KY-040





| Datenleitungen | CLK DT | (RE pin A) (RE pin B) |
|----------------|-----------|--------------------------|
| Taster | SW | |
| Spannung 5 V | "+" | (VCC) |
| Masse | GND | |


Quelle: https://docs.wokwi.com/de-DE/parts/wokwi-ky-040

RE Aufbau

Rotary-Encoder **KY-040**

Die Kontakte liegen auf positiver Spannung (Pullup-Widerstände). 4 Die dunklen Kontakte sind mit Masse (GND) verbunden.





| | С | W |
|----------|-----|----|
| → | CLK | DT |
| | 1 | 1 |
| | | |
| | 0 | 1 |
| | | |
| | 0 | 0 |
| | | |
| | 1 | 0 |
| | • | |

| C | CW |
|--------------|----|
| → CLK | DT |
| 1 | 1 |
| | |
| 1 | 0 |
| | |
| 0 | 0 |
| | |
| 1 | 0 |
| _ | |

Quelle:


https://www.instructables.com/A-Complete-Arduino-Rotary-Solution/

Schritte & Takte

| | Der KY-40 erzeugt 4 Takte für einen Schritt. Fügt man CLK und DT binär zusammen, liegt ein gray-code vor. | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|-----|----|
| Uhrzeigersinn CW | CLK | DT | Gegen Uhrzeigersinn CCW | CLK | DT |
| Start | 1 | 1 | Start | 1 | 1 |
| Takt 1 | 0 | 1 | Takt 1 | 1 | 0 |
| Takt 2 | 0 | 0 | Takt 2 | 0 | 0 |
| Takt 3 | 1 | 0 | Takt 3 | 0 | 1 |
| Takt 4 | 1 | 1 | Takt 4 | 1 | 1 |

| 1 Umdrehung: | Besteht aus 20 Schritten |
|----------------|-------------------------------------------------|
| jeder Schritt: | Aus 4 Takten |
| | Es sollen hier nur die Schritte gezählt werden. |


Decoding Tabelle



| RE Funktion | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Ziel | Zählen der Schritte. Unterscheiden zwischen Uhrzeigersinn (CW) und gegen den Uhrzeigersinn (CCW). | | | |
| Ausgangszustand? | CLK auf HIGH und DT auf HIGH. | | | |
| Drehrichtung? | Bei CW folgt: auf CLK=HIGH und DT=HIGH: CLK=LOW und DT=HIGH | | | |
| | Bei CCW folgt: auf CLK=HIGH und DT=HIGH: CLK=HIGH und DT=LOW | | | |
| Algorithmus | Durch Vergleich des letzten mit dem aktuellen Zustand kann die Drehrichtung entschieden werden! | | | |
| Prinzip | Ein vorheriger Zustand , gefolgt von einem Übergang , führt zu einem bestimmten nachfolgenden Zustand . | | | |
| Endlicher Automat (Typ Mealey) | Damit sind die Voraussetzungen für einen "endlichen Automaten" erfüllt. | | | |

RE Bouncing

Problem Leider kommt es zum Bouncing-Effekt.




| Ursache | Beim Übergang von einem Takt zum Folgetakt treten nicht erwünschte Sprünge im Potential der Datenleitungen CLK und DT auf. |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Folgen für Algorithmus | Ein Programm (Arduino-Sketch) sollte diesen Effekt erkennen, ansonsten treten beim Zählen der Schritte unerwünschte Sprünge auf. |

Wege zur Lösung

| Ziel | Arduino-C++-Code entwickeln |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufgaben | Zählen der Schritte im Uhrzeigersinn (CW) und gegen den Uhrzeigersinn (CCW). Bouncing erkennen und sauberes Zählen erreichen. |
| Google ChatGPT | Zahlreiche sehr unterschiedliche Ansätze. |
| Bester Vorschlag | "A Complete Arduino Rotary Solution" (FSM) von Peter Scurgay. Siehe: <u>A Complete Arduino Rotary Solution</u> : <u>5 Steps – Instructables</u> |
| | Die Lösungsidee besteht darin, die Funktion des Rotary Encoders in einer "Finite State Machine" (FSM) abzubilden. |
| Englisch: Deutsch: | "Finite State Machine" (FSM) "endlicher Automat" |
| Idee | Nur bei einem fehlerfreien Durchlauf der 4 Takte, soll ein Schritt gezählt werden. |

"Endlicher Automat" von Peter Csurgay



Quelle: https://www.instructables.com/A-Complete-Arduino-Rotary-Solution/

Exkurs Automaten

| Automaten | Ein Thema der theoretischen Informatik. |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definition | Automaten kann man sich als eine Art "Maschine" vorstellen, die einem festgelegtem Schema folgt. |
| | • Ein "endlicher Automat" ist ein Modell eines Systems mit endlichen vielen Zuständen. |
| Kaffeemaschine Zustände | Eine Kaffeemaschine kann sich in den verschiedenen Zuständen befinden: warten, Kaffee brühen, Kaffee warm halten. |
| Übergänge | Wenn der Brühvorgang ausgelöst wird, soll der Kaffee gebrüht werden. Wenn dieser beendet ist, soll der Kaffee warm halten werden. |
| Erfahrung | Der Automat setzt sich aus Zuständen und Übergängen zusammen. |
| Definition | Zu jedem Zeitpunkt befindet sich ein Automat in genau einem Zustand. Übergänge werden anhand einer Übergangsfunktion beschrieben. |

Tresor

Aufbau Ein Schlüsseltresor mit 2 Tasten.

Eine Taste für die Ziffer "0".

Eine Taste für die Ziffer "1".

Bedingungen 1. Es sollen mindestens 3 Ziffern eingegeben werden.

2. Eine Pin mit 3 Nullen ist nicht erlaubt.



Versuch 1:

Zustände:

z0, z1



Bedingungen? Es können beliebige Pin-Varianten eingegeben werden.

Nicht erfüllt.

Hinweis: Der Endzustand ist entweder wahr oder falsch!

Tresor

Aufbau


Ein Schlüsseltresor mit 2 Tasten.

Eine Taste für die Ziffer "0".

Eine Taste für die Ziffer "1".


Bedingungen

- 1. Es sollen mindestens 3 Ziffern eingegeben werden.
- 2. Eine Pin mit 3 Nullen ist nicht erlaubt.



Versuch 2:


Zustände: z0 bis z3



Bedingungen?

- Bedingung 1 erfüllt: Es müssen 3 Ziffern in beliebigen Pin-Varianten eingegeben werden.
- Bedingung 2 nicht erfüllt.
- Z.B. führt das Wort "11" zur Blockade.

Tresor



Bedingungen: mindestens 3 Ziffern und keine Nuller-Pin erfüllt.

Tresor Symbole

Symbole & Bedeutungen

Norm Hier: Typ: Akzeptor endliche Menge von Zuständen Q Σ Sigma E = Eingabealphabet Übergangsfunktion (Zustand) δ Delta **z0** = Startzustand Q_0 **zE** = Endzustand Σ^* **E*** = Menge aller Wörter

Zustände $z = \{z0, z1, z2, z3, z4, z5, z6, z7, Trap\}$ Eingabealphabet $E = \{0, 1\}$ Startzustand z = z0

Endzustand zE = z7

Wörter E* = { 100, 110, 001, ...}


Zustand-Funktion $u:z \times E \rightarrow z$

Quelle: FLACI

Mengenlehre

Tresor Tabelle

Übergangstabelle Tresor



| δ | 0 | 1 |
|------------|------------|------------|
| TRAP | TRAP | TRAP |
| z0 | z4 | z1 |
| z 1 | z2 | z2 |
| z2 | z 7 | z7 |
| z4 | z5 | z2 |
| z 5 | TRAP | z7 |
| z 7 | z 7 | z 7 |

Mealey Automat

Bisher **Akzeptor**: Endergebnis **wahr oder falsch**.


Jetzt **Transduktor**: Ein Automat mit mehreren **Eingaben- und Ausgaben**.

Der Mealey-Automat hat keine Endzustände.

Beispiel **Lampe**



Zustandsgraph (nicht formal)




Interpretation:

Zu Beginn ist das Licht aus. Wenn ich den Schalter drücke, geht das Licht an. Wenn ich den Schalter nochmals drücke, geht es wieder aus.

Quelle: Endliche Automaten | EF Informatik 2023

Lampe




Lampe Symbole & Funktionen

Zustände $z = \{L \text{ aus, } L \text{ ein }\}$ Eingabealphabet $E = \{D\}$ Ausgangsalphabet $A = \{leuchtet, dunkel\}$ Startzustand z0 = L ausMenge aller Wörter $E^* = \{D\}$

Funktionen Zustand: $u:z \times E \rightarrow z$

Ausgabe: $a : z \times E \rightarrow z$



| Übe | pergangs- & Ausgabefunktion | | | | | | |
|-----|-----------------------------|---|---|---------------|------------------------------|------------------------------|--|
| | Alter Zustand Eingabe | | | abe | Neuer Zustand | Ausgabe | |
| | Z | | Е | | $u:z \times E \rightarrow z$ | $a:z \times E \rightarrow z$ | |
| | L aus | Х | D | \rightarrow | L ein | leuchtet | |
| | L ein | X | D | \rightarrow | L aus | Dunkel | |
| | | | | | | | |

Anwendung auf RE

- Die Potentiale der Datenleitungen CLK und DT wechseln in einem festgelegten Rhythmus. Das ergibt einen stetigen Wechsel von **Zuständen**.
- Die Potentialänderung selbst kann als **Übergang** zwischen den Zuständen aufgefasst werden.

| Im Uhrzeigersinn hat der RE die Zustände : | 11 | 01 | 00 | 10 |
|---------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| In C++ bezeichnet als: | IDLE_11 | CW_01 | CW_00 | CW_10 |
| In FLACI bezeichnet als: | ID11 | CW01 | CW00 | CW10 |
| | | | | |
| Gegen den Uhrzeigersinn die Zustände: | 11 | 10 | 00 | 01 |
| In C++ bezeichnet als: | IDLE_11 | CCW_10 | CCW_00 | CCW_01 |
| In FLACI bezeichnet als: | ID11 | CCW10 | CCW00 | CCW01 |


Hiermit sollte sich der Zustandsgraph eines RE erstellen lassen.

RE mit Übergängen

Rotary-Encoder **KY-040**

Die Kontakte liegen auf positiver Spannung Pullup-Widerstände. Die dunklen Kontakte sind mit Erde (GND) verbunden.





| | CCW | | | | | |
|--------------|--------|--|--|--|--|--|
| → CLK | DT | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | |
| | DTfall | | | | | |
| 1 | 0 | | | | | |
| CLKfal | l e | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | |
| | DTrise | | | | | |
| 1 | 0 | | | | | |
| CLKrise | 2 | | | | | |

Quelle:

https://www.instructables.com/A-Complete-Arduino-Rotary-Solution/

DTrise / 0 **RE FLACY** CLKrise / 0 DTrise / 0 Zustandsgraph DTrise / 0 Start CLKrise / 0 DTfall / 0 **ID11** Typ: Mealey CLKfall / 0 CLKfall / 0 CLKrise / 0 DTfall / 0 CCW10 CW01 CLKrise / count--DTrise / count++ CLKfall / 0 DTfall / 0 CLKfall / 0 CLKfall / 0 ccwoo) CW00 DTfall / 0 CLKrise / 0 DTrise / 0 DTfall / 0 CW10 CLKrise / 0 CCW01 DTrise / 0 CLKfall / 0 CLKfall / 0

DTfall / 0

CLKrise / 0

Quelle: FLACY
DTrise / 0
DTfall / 0

RE Symbole

| Тур: | z = endliche Menge von Zuständen | | | | | |
|--------|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| Mealey | E = Eingabealphabet | | | | | |
| | A = Ausgabealphabet | | | | | |
| | u = Übergangsfunktion | | | | | |
| | a = Ausgabefunktion | | | | | |
| | z ₀ = Startzustand | | | | | |
| | E* = Menge aller Wörter | | | | | |

| Zustände | z = { | IDLE_11, | CW_01, | CW_00, | CW_10, | CCW_10 | CCW_00 | CCW_01 } |
|----------------------------|--------|----------|----------|---------|----------|--------|--------|----------|
| Eingabealphabet | E = { | CLKfall, | CLKrise, | DTfall, | DTrise } | | | |
| Ausgabealphabet | A = { | count++, | count++ | , 0} | | | | |
| Wörter | E* = { | | | | | | | |
| Startzustand Funktionen | 0 | | | | | | | |

RE Tabelle

| Übergangst | abelle (C++ B | ezeichne | r) | | | | | |
|------------|------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| | Alter Zustand | | Eingabe | Neuer Zustand | Ausgabe | | | |
| | Z | | E | $u:z \times E \rightarrow z$ | $a:z \times E \rightarrow z$ | | | |
| | IDLE_11 | X | CLKfall $ ightarrow$ | CW_01 | λ | | | |
| | CW_01 | x | DTfall $ ightarrow$ | CW_00 | λ | | | |
| | CW_00 | x | CLKrise \rightarrow | CW_10 | λ | | | |
| | CW_10 | X | DTrise \rightarrow | IDLE_11 | count++ | | | |
| | | | | | | | | |
| | IDLE_11 | X | DTfall $ ightarrow$ | CCW_10 | λ | | | |
| | CCW_10 | Х | CLKfall $ ightarrow$ | CCW_00 | λ | | | |
| | CCW_00 | Х | DTrise \rightarrow | CCW_01 | λ | | | |
| | CCW_10 | Х | CLKrise \rightarrow | IDLE_11 | count | | | |
| | λ : bedeutet keine Ausgabe | | | | | | | |

Polling oder Interrupt

Polling

void setup() { // put your setup code here, to run once: } void loop() { // code which shall be executed over and over // in this case polling pins 3/CLK and 2/DT CLK = digitalRead(CLKpin); // read Pin 3/CLK DT = digitalRead(DTpin); // read Pin 2/DT // ... }

Interrupt

```
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  // Both CLK and DT will trigger interrupts
  // for all level changes
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(CLKpin), ISRchange,
                                                    CHANGE);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(DTpin), ISRchange,
                                                    CHANGE);
void loop() {
void ISRchange() {
  oldState = state;
  int CLK = digitalRead(CLKpin);
  int DT = digitalRead(DTpin);
  //...
```

Arduino Script

Aufgabe Aus dem Zustandsgraph oder der Übergangstabelle einen lesbaren Arduino-C++-Code erstellen.

```
Comparison == (Equal to) - the comparison of two values leads to true (1) or false (0) operators
```

```
Logical && (AND) - all conditions must be true || (OR) - at least one condition must be true | (NOT) - reverses a condition (true - false, false - true)
```

Arduino Script

```
"enum"
           Ein enum ist ein spezieller Typ der eine Gruppe von Konstanten (nicht änderbar)
           definiert.
           enum Level { Apfel, Birne, Orange };
Syntax
            // Index
               In Zuweisungen verwendet man die Bezeichner, die in Wirklichkeit den Index als
               Werthaben.
              In Bedingungen werden Indexe verglichen.
                         Index 0
                                  Index 1
Beispiel
           enum State {IDLE 11 , CW 01, ...};
           int state;
                                                      // from previous function-call
                                                                     Index 0
                                                      // e.g. state = IDLE 11
                                            Index 1
           If ( state == IDLE 11 ) state = CW 01;
```

Sketch Peter Csurgay

```
// State Machine transitions for CLK level changes
void rotaryCLK() {
 if (digitalRead(CLK) == LOW) {
   if (state == IDLE_11) state = CW_01;
   else if (state == CCW 10) state = CCW 00;
 else {
   if (state == CW 00) state = CW 10;
   else if (state == CCW 01) { state = IDLE 11; curVal--; }
// State Machine transitions for DT level changes
void rotaryDT() {
 if (digitalRead(DT) == LOW) {
   if (state == IDLE 11) state = CCW 10;
   else if (state == CW \ 01) state = CW \ 00;
 else {
   if (state == CCW 00) state = CCW 01;
   else if (state == CW 10) { state = IDLE 11; curVal++; }
```

Hinweis: Am besten über den Zustandsgraph zu verstehen.

Sketch EBW

```
// transition table
// from IDLE 11 with CLKfall (LOW) to CW 01
// from CW 01 with DTfall (LOW) to CW 00
// from CW 00 with CLKrise (HIGH) to CW 10
  from CW 10 with DTrise (HIGH) to IDLE 11
// from IDLE 11 with DTfall (LOW) to CCW 10
// from CCW 10 with CLKfall (LOW) to CCW 00
// from CCW 00 with DTrise (HIGH) to CCW 01
// from CCW 01 with CLKrise (HIGH) to IDLE 11
void ISRchange() {
 // ...
 int CLK = digitalRead(CLKpin);
 int DT = digitalRead(DTpin);
// CW
 if ( state==IDLE 11 && CLK==LOW )    state=CW 01;
 if ( state==CW 00    && CLK==HIGH ) state=CW 10;
 // CCW
 if ( state==IDLE 11 && DT ==LOW )    state=CCW 10;
 if ( state==CCW 10 && CLK==LOW )    state=CCW 00;
 if ( state==CCW 00 && DT ==HIGH ) state=CCW 01;
 if ( state==CCW 01 && CLK==HIGH ) {state=IDLE 11; count--;}
 // ...
```

Links

https://de.wikipedia.org/wiki/Endlicher Automat

https://de.wikibooks.org/wiki/Theoretische Informatik/ Das Prinzip des Automaten

https://informatik.mygymer.ch/ef2023/02-automaten/01-automaten.html

https://lehrerfortbildung-bw.de/u matnatech/informatik/gym/bp2016/fb2/05 automaten/1 hintergrund/1 infos/

https://bildungsserver.berlin-

brandenburg.de/fileadmin/bbb/unterricht/faecher/naturwissenschaften/informatik/theoretische informatik/autom aten/automaten und sprachen.pdf

https://www.instructables.com/A-Complete-Arduino-Rotary-Solution/

https://www.pjrc.com/teensy/td libs Encoder.html?#

Kontakt & Dokumente

E-Mail: <u>H39@email.de</u>

GitHub: https://github.com/EKlatt/Experiences

Verzeichnis "Automaten"