Station ① Füße 2-Lochstreifen ablängen

Station 2Füße 2-Lochstreifen fräsen

Station 3 Füße 2-Lochstreifen senken

Station 4
Beine
Rundstab Ø9, Ø3,5
50 mm lang
ablängen

Station (15)
Arme
Rundstab Ø4
50 mm lang
ablängen

Station (5)

Beine
Rundstab Ø9, Ø3,5
50 mm lang
Innengewinde schneiden

Station 6

Becken und Schulter 3-Lochstreifen ablängen

Station 12

Hals 2x1 Winkel ablängen

Station (7)

Becken und Schulter 3-Lochstreifen fräsen

Station (13)

Hals 2x1 Winkel fräsen

Station (8)

Körper Vierkantstab 12x12 40 mm lang ablängen

Station 9

Körper Vierkantstab 12x12 40 mm lang Bohrungen anreißen, körnen

Station 10

Körper Vierkantstab 12x12 40 mm lang bohren Ø 3,2

Station 11

Körper Vierkantstab 12x12 40 mm lang Innengewinde schneiden Station (14)
Hals 2x1 Winkel
thermisch formen

Station (17)
Arme
Rundstab Ø4
50 mm lang
thermisch formen

Station (16)
Arme
Rundstab Ø4
50 mm lang
Außengewinde schneiden

Station (18)
Kopf 30x30x12
bohren

Station 19 Montage